



ПАСПОРТ

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

ELITECH

ГБ 4456ТСЭ (Е1601.019.00)



ПАШПАРТ

ГАЗОНКАСІЛКА БЕНЗІНАВАЯ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ

БЕНЗИН ШЕП ШАБАТЫН МАШИНА ELITECH

ԱՆՁՆԱԳԻՐ

ԽՈՏՏՆՁԻՑ ԲԵՆԶԻՆԱՎԱՅ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

4 - 28 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

29- 54 Странка

KZ

Өнім паспорты

55-80 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

81 - 108 Еջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции Elitech! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	8
4. Комплектация	9
5. Описание конструкции	9
6. Сборка и подготовка к работе	10
7. Эксплуатация	15
8. Техническое обслуживание	18
9. Возможные неисправности и методы их устранения.....	22
10. Транспортировка и хранение.....	23
11. Утилизация.....	24
12. Срок службы	24
13. Данные о производителе, импортере и Сертификате\декларации дате производства.....	24
14. Гарантийные обязательства	24

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Газонокосилка бензиновая (далее по тексту – газонокосилка) предназначена для кошения газонов, как на приусадебных участках, так и для использования специалистами служб благоустройства и озеленения, на подготовленных и систематически обрабатываемых участках с ровной поверхностью, без ям и кочек.


На участке эксплуатации должны быть предварительно убраны все посторонние предметы, которые могут попасть в область вращающегося ножа, что может стать причиной, как нанесения травм людям и оборудованию, находящихся рядом, так и выхода из строя самой газонокосилки.

Рекомендуемые условия для эксплуатации газонокосилки: температура окружающего воздуха от +5 °C до +35°C и относительная влажность воздуха не более 80%.

Запрещается использовать газонокосилку не по назначению.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 	<p>Перед эксплуатацией газонокосилки внимательно прочитайте информацию в Паспорте, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности. Рекомендуем сохранять данный документ, т.к. он может понадобиться Вам в будущем. При сборке газонокосилки проверяйте правильность установки и надежность крепления всех элементов конструкции, особенно ножа. Периодически проверяйте состояние ножа. Затупленный нож необходимо затачивать, либо заменить на новый, если эксплуатация с ним уже не возможна. Используйте только оригинальные запасные части ELITECH.</p>
	<p>Перед эксплуатацией газонокосилки удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы (камни, ветки, арматуру и т.д.). Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, защитную обувь и одежду). Посторонний предмет может отскочить от ножа и нанести серьезные травмы, если не использовать средства индивидуальной защиты. Используйте газонокосилку только в светлое время суток или при достаточном искусственном освещении.</p>

	Во время работы в радиусе 15 метров не должно находиться посторонних лиц, особенно детей. К работе с газонокосилкой не допускаются лица, не достигшие 18 лет, а также лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не рекомендуется работать с газонокосилкой в состоянии сильной усталости или после приема медикаментов.
	Нож газонокосилки острый. Будьте осторожны. Не подсовывайте руки и ноги под деку газонокосилки во время работы. Проводя любые регулировочные или ремонтные работы, в том числе регулировку высоты косьения, а также замену ножа, опорожнение травосборника, двигатель газонокосилки необходимо заглушить.
	Бензин является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным веществом. Заправляйте топливный бак в хорошо проветриваемом месте при остановленном двигателе. Не курите, и не допускайте искрения и огня вблизи места заправки. Пролитый бензин вытирайте сразу. Рядом с газонокосилкой не должно находиться легковоспламеняющихся жидкостей или емкостей с газом, топлива в открытых емкостях и других горючих материалов.
	Выхлопные газы содержат ядовитый, угарный газ. Никогда не запускайте газонокосилку внутри помещения.
	Во время работы двигателя глушитель очень сильно нагревается и остается горячим некоторое время. Не прикасайтесь к глушителю после остановки двигателя, дайте ему некоторое время охладиться.
	Не работайте во время дождя. Это может привести к поломке газонокосилки. Сырая трава скользкая, что может привести к потере равновесия и травмам.
	Любой вид ремонта газонокосилки, кроме чистки, должен производиться в авторизованном сервисном центре ELITECH с использованием оригинальных запчастей и аксессуаров. Самостоятельное устранение неполадок может привести к ещё более значимым поломкам газонокосилки и не является гарантийным случаем.



Для утилизации аккумулятора, сдайте его в специально оборудованный пункт приёма

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения случайного запуска при наладке, транспортировке, регулировке или ремонте машины следует всегда отсоединять провод свечи зажигания и располагать его так, чтобы исключить его контакт со свечой

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

• Прежде, чем, приступить к эксплуатации машины, внимательно изучите всю информацию в настоящем Паспорте, символы и расположение органов управления агрегатом. Убедитесь, что Вы усвоили содержание, и строго придерживайтесь полученных данных.

• Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, связанные с другими людьми или их имуществом.

• Во время кошения всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не работайте с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.

• Внимание! Бензин легко воспламеняется! Храните топливо в канюнках, специально предназначенных для этой цели! Заправляйтесь только на открытом воздухе и не курите во время заправки! Доливайте топливо перед запуском холодного двигателя. Никогда не снимайте крышку топливного бака и не доливайте бензин при работающем двигателе или когда двигатель горячий.

В случае разлива бензина не пытайтесь запустить двигатель, а окатите газонокосилку подальше от места разлива и избегайте создания каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются. Надежно закройте все крышки топливных баков и емкостей!

• Не допускайте, чтобы Ваши руки или ноги оказывались вблизи вращающихся частей двигателя или ножа режущей деки. Всегда держитесь в стороне от места выброса скошенной травы из корпуса режущей деки.

• Эксплуатировать машину могут только люди, достигшие возраста 18 лет, изучившие правилами ее эксплуатации.

• Предварительно очистите участок, на котором собираетесь косить траву. Освободите зону работы от предметов (камней, игрушек, проволоки, и т.п.), которые могут быть отброшены вращающимся ножом.

• Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в зоне работы. Останавливайте машину, если кто-то появляется в зоне ее работы.

• Всегда следите, чтобы выбрасываемая скошенная трава вылетала не в сторону людей. Не направляйте поток со скошенной травой на стены или

какие-либо препятствия. Увлекаемые ножом при вращении предметы, как камни и т.п., могут быть отброшены от препятствия в сторону оператора, что может стать причиной травмы. Всегда останавливайте вращение ножа при движении по поверхности, покрытой гравием.

• Запрещена эксплуатация машины, если глушитель, травосборник, дефлектор для выброса травы и прочие устройства безопасности не исправны и не установлены на регламентированные места.

• Перед каждым использованием всегда проверяйте визуально, чтобы убедиться, что нож и болт его крепления не повреждены. Замените изношенные или поврежденные компоненты если выявлено их неисправное состояние.

• Выключайте вращение ножа, когда Вы не ведете кошение. Перед тем как приступить к чистке машины и дефлектора для выброса травы или демонтажу травосборника, выключите двигатель и дождитесь полной остановки всех движущихся частей.

• Используйте машину только при дневном или хорошем искусственном освещении.

• Запрещено эксплуатировать машину, если оператор находится под воздействием спиртного, наркотических или лекарственных препаратов.

• Будьте предельно внимательными при работе на склонах, особенно при разворотах и на влажной траве! Не старайтесь перемещаться с газонокосилкой быстрее, чем возможности привода агрегата.

• Запрещено изменять конструкцию оборудования и базовые настройки двигателя!

• Регулярно проверяйте целостность конструкции травосборника

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, механических повреждений корпуса, утечки топлива из топливного бака, необходимо немедленно остановить двигатель и обратиться в авторизованный сервисный центр ELITECH для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	ГБ 4456ТСЭ
Модель двигателя	DV 224
Тип двигателя	4-тактный, OHV
Объем двигателя см ³	224
Ном. мощность двигателя при 2800об/мин	4,4 кВт / 6,0 л.с.
Тип запуска двигателя	Вручную, от стартера / от компактного аккумулятора
Напряжение аккумулятора В	20
Ёмкость аккумулятора А.ч.	2
Ток заряда А	0,6
Время заряда мин	280
Ном. крутящий момент при 2600об/мин	12,2 Н.м.
Тип свечи зажигания	F7RTC
Объем топливного бака л	1,2
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ92
Объем масляного картера л	0,4
Тип масла	SAE30 / SAE 10W30
Уровень шума, дБ(А)	98
Ширина кошения, мм	560
Штуцер на деке для шланга с водой	Есть
Высота скашивания, мм	25-75 (7 ступеней)
Объем травосборника, л	60
Индикатор наполнения травосборника	Есть
Кошение травы в режимах	Сбор в травосборник, выброс вбок, мульчирование
Привод (самоход)	Есть
Размер колес (передние/задние)	203мм / 254мм
Размер упаковки Д*Ш*В мм	865*605*480
Масса модели кг (нетто / брутто)	35 / 40

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.Газонокосилка	- 1шт.
2.Травосборник	- 1шт.
3.Рукоятка управления верхняя часть	- 1шт.
4.Рукоятка управления нижняя часть	- 1шт.
5.Дефлектор бокового выброса	- 1шт.
6.Заглушка для мульчирования	- 1шт.
7.Аккумулятор 20В, Li-Ion	- 1шт.
8.Зарядное устройство	- 1шт.
7.Паспорт	- 1шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ




Рис 1

- 1 – рычаг включения привода
- 2 – рычаг останова двигателя
- 3 – кнопка запуска двигателя от аккумулятора
- 4 – фиксатор быстрой сборки рукояток
- 5 – травосборник
- 6 – крышка масляного бака
- 7 – рычаг центральной регулировки высоты стрижки
- 8 – ручка стартера

- 9 – крышка топливного бака
- 10 – воздушный фильтр
- 11 – заглушка деки и дефлектор выброса травы вбок
- 12 – свеча зажигания и её защитный колпачок
- 13 – аккумулятор для запуска двигателя, 20В, Li-Ion
- 14 – зарядное устройство
- 15 – инструкция по эксплуатации

6. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Сборка

Извлеките газонокосилку из упаковочной коробки.




Внимание! Трос рычага останова двигателя и трос рычага привода на колеса соединены с газонокосилкой, при этом рукоятки отсоединены. Будьте осторожны. Не повредите тросы, извлекая газонокосилку из коробки.

Сборка рукояток управления

Установите нижнюю часть рукоятки управления на газонокосилку с помощью винтов и гаек-барашков с каждой из сторон (рис. 2)

Соедините верхнюю часть рукоятки управления с нижней с помощью быстроразъемных зажимов (рис. 3). Для этого совместите отверстия в верхней части рукоятки с отверстиями в нижней части рукоятки. Вставьте в отверстия болты зажимов. Установите на болты шайбы и закрутите не до конца гайки. Зафиксируйте зажимы. Если зажимы не фиксируются до конца, то необходимо ослабить гайки.

Установите панель с кнопкой запуска от аккумулятора. При сборке следите, чтобы все провода для подсоединения были с правой стороны рукояток.



Зафиксируйте трос для запуска двигателя вручную с левой стороны рукоятки управления с помощью пластикового фиксатора (рис. 4).

Сборка травосборника

Убедитесь, что пластиковые зажимы полностью закреплены на металлической рамке.

Соедините нижнюю часть травосборника из материи с верхней, из жесткого пластика (рис. 5).

Поднимите крышку заднего выброса, установите травосборник на газонокосилку (рис. 6). Отпустите крышку заднего выброса.




Рис 5




Рис 6

Установка заглушки для мульчирования/бокового выброса

Для установки заглушки для мульчирования необходимо снять травосборник. Поднимите крышку заднего выброса, установите в выходной желоб пластиковую заглушку (рис. 7). Отпустите крышку заднего выброса.




Рис 7

Установка дефлектора для бокового выброса

Внимание! Для того, чтобы газонокосилка выбрасывала скошенную траву через боковой дефлектор необходимо снять травосборник и установить заглушку для мульчирования.

Поднимите заглушку на деке, установите дефлектор бокового выброса (рис. 8). Отпустите заглушку на деке.




Рис.8

6.2. Моторное масло

Внимание! Газонокосилка поставляется без масла в картере двигателя. Перед первым использованием необходимо залить рекомендованное масло для 4-тактных двигателей воздушного охлаждения в картер двигателя в объеме, указанном в технических характеристиках.

Внимание! Запрещается запускать двигатель газонокосилки без масла или с низким уровнем масла. Уровень масла в двигателе необходимо проверять перед каждым запуском или через каждые 8 часов работы газонокосилки.

Внимание! Используйте только рекомендованное чистое моторное масло для 4-тактного двигателя воздушного охлаждения.

Рекомендованное моторное масло:

ELITECH 4T Стандарт	SAE30 минеральное	летнее	код 2001.000300 (1 л)
ELITECH 4T Премиум	SAE10W30 полусинтетиче- ское	всесезонное	код 2001.000200 (0,6 л), код 2001.000100 (1 л)

Внимание!

Запрещается смешивать разные сорта масел и масла от разных производителей

Заправка моторного масла в картер двигателя:

- Установите газонокосилку на ровную горизонтальную поверхность
- Откройте крышку маслоналивной горловины и извлеките масляный щуп (рис. 9).
- Через маслоналивную горловину залейте моторное масло в картер двигателя в объеме, указанном в технических характеристиках.
- Закрутите крышку маслоналивной горловины и затем снова

извлеките щуп. Проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней отметкой контрольного щупа ближе к верхней отметке «Н» (рис. 10). В случае необходимости долейте свежее моторное масло.

5. Закрутите пробку маслоналивной горловины.



Рис.9




Рис.10

6.3. Топливо

В качестве топлива для газонокосилки используйте неэтилированный бензин марки АИ 92.

Открутите крышку топливного бака (рис. 11). Залейте в бак топливо, не доливая минимум 1 см от нижнего края заливной горловины. Заливать топливо в бак необходимо через воронку, или из специальной канистры с удлиненной горловиной. После дозаправки надежно закрутите крышку топливного бака.

Внимание! Дозаправку топлива осуществляйте в хорошо проветриваемых местах, удаленных от источников огня. Не курите во время дозаправки топлива. Страйтесь заливать топливо аккуратно, не проливая. Пролитое топливо сразу же вытирайте. Пары бензина или капли могут стать причиной возгорания. Перед запуском двигателя убедитесь, что оборудование просушенено. Следите за тем, чтобы в топливный бак не попала грязь.



Рис.11

6.4. Зарядка аккумулятора.

Внимание! Неправильное использование аккумулятора и зарядного устройства может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

При зарядке аккумулятора:

- Заряжайте аккумулятор только с помощью оригинального зарядного устройства.
- Не используйте зарядное устройство для зарядки аккумуляторов других типов.
- Держите зарядное устройство сухим. Не допускайте воздействия дождя и ли влажной среды.
- При отключении зарядного устройства тяните за вилку, а не за кабель, чтобы снизить риск повреждения электрической вилки и кабеля.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденной вилкой или кабелем. Кабель питания не подлежит замене. Если кабель поврежден, зарядное устройство следует немедленно заменить.
- Не используйте зарядное устройство, если оно получило резкий удар, было уронено или каким-либо иным образом повреждено. Если зарядное устройство повреждено, его необходимо заменить. Зарядное устройство не подлежит ремонту.
- Не разбирайте зарядное устройство и не пытайтесь его обслуживать.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора; никогда не помещайте какие-либо предметы в контакты аккумулятора.

Заряжать аккумулятор требуется при низком уровне заряда.

Для проверки уровня заряда нажмите на кнопку А на аккумуляторе, количество загоревшихся индикаторов информирует об уровне заряда.

Индикация	Уровень заряда
3 зеленых индикатора	70-100 %
2 зеленых индикатора	10-70 %
1 зеленый индикатор	Менее 10 %



Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство к сети.



Плотно вставьте разъем зарядного устройства в аккумулятор.

Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора требуется около пяти часов.

После окончания зарядки установите аккумулятор в аккумуляторный отсек, который расположен с нижней стороны приборной панели на рукоятках, со стороны пользователя.

На одной зарядке аккумулятора можно произвести 150 – 200 запусков, в зависимости от климатических условий и технического состояния двигателя.

6.5. Регулировка высоты кошения

Внимание! Регулировку высоты кошения необходимо производить при остановленном двигателе.

Для изменения высоты кошения:

1. Выведите из зацепления рычаг регулировки высоты кошения (рис. 12).

2. Установите рычаг регулировки высоты кошения в нужное положение. Минимальная высота кошения 25 мм, максимальная – 75 мм (7 положений).





Рис.12

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед запуском двигателя убедитесь, что баки газонокосилки заправлены топливом и маслом, высоковольтный провод с защитным колпачком установлен на свече зажигания!

7.1. Запуск и останов двигателей

Вставьте заряженный аккумулятор в отсек на приборной панели рукояток.

Левой рукой нажмите и удерживайте рычаг останова двигателя (Рис. 13)

Правой - нажмите на кнопку запуска двигателя, расположенную на приборной панели рукояток




Рис.13

7.2 Запуск двигателя вручную

Левой рукой нажмите и удерживайте рычаг останова двигателя (Рис. 14)

Правой рукой потяните за ручку стартера до ощутимого сопротивления, затем верните ее назад на вытянутую руку и резко дерните за ручку стартера (рис. 15). Двигатель запустится. Нож начнет вращаться одновременно с запуском двигателя. Если двигатель не запустился с первого рывка за ручку стартера, повторите процедуру запуска двигателя (возможно, потребуется несколько раз).

После запуска двигателя установите ручку стартера в крепление на рукоятке управления (Рис. 16)




Рис.14



Рис.15




Рис.16

Внимание! При запуске двигателя газонокосилки рычаг включения привода не нажимать!

Внимание! Если двигатель не запускается после нескольких попыток, то причиной может быть избыток топлива и залитая свеча зажигания в двигателе. В этом случае выполните следующие действия:

1. Отпустите рычаг останова двигателя.

2. Снимите колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания и свечным ключом открутите свечу зажигания.

3. Просушите свечу зажигания.

4. Плотно закрутите свечу зажигания. Установите колпачок высоковольтного провода на свечу. Не прилагайте слишком большого усилия при закручивании свечи зажигания, чтобы не повредить резьбу в цилиндре двигателя.

Начало эксплуатации двигателя

Первые 5 часов работы двигателя являются временем, в течение которого происходит приработка деталей друг к другу. Поэтому на этот период соблюдайте следующие требования:

1. Не перегружайте двигатель длительной непрерывной работой при скашивании очень густой и высокой травы.

2. Не оставляйте двигатель работать без нагрузки.

3. После работы в течение 5 часов эксплуатации слейте масло из картера двигателя и залейте свежее масло.

7.3 Остановка двигателя

Для остановки двигателя отпустите рычаг останова двигателя (рис. 17), двигатель автоматически остановится.




Рис.17

7.4 Включение / выключение привода колес




Рис.18

Для включения привода на колеса после запуска газонокосилки нажмите и удерживайте рычаг привода (рис. 18). Газонокосилка начнет двигаться вперед своим ходом. Для остановки движения газонокосилки отпустите рычаг привода.

7.5 Опорожнение травосборника

Внимание! Как только пластина индикатора на верхней части травосборника перестанет приподниматься, это означает, что травосборник полностью заполнен скошенной травой и его необходимо опорожнить.

Внимание! Прежде чем снимать травосборник, выключите двигатель и подождите, пока нож не остановится.

Чтобы снять травосборник, одной рукой поднимите откидную крышку, а другой вьзмитесь

за ручку для переноски травосборника. После снятия травосборника откидная крышка автоматически опускается и закрывает отверстие выброса скошенной травы назад.

Опорожните травосборник и установите его на обратно место.

Внимание! Если отверстие в деке засорено остатками травы, очистите его с помощью щетки. Не удаляйте остатки травы из корпуса газонокосилки или с ножа вручную или ногой. Вместо этого используйте подходящие инструменты, такие как щетка или веник. Чтобы скошенную траву можно было без труда собирать в травосборник, отверстие и внутренняя часть корпуса деки газонокосилки должна регулярно очищаться от остатков биомассы.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Техническое обслуживание выполняется при остановленном двигателе.

8.1. Регламент технического обслуживания

Наименование узла и операция. Выполните обслуживание через каждый указанный месяц или количество моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.		Перед каждым запуском	Первый месяц или 5 моточасов	Первые 3 месяца или 25 моточасов	Каждые 50 моточасов	Каждые 6 месяцев или 100 моточасов	Каждый год или 300 моточасов
Масло	Проверка	●					
	Замена		●	●	●		
Фильтр воздушный	Проверка	●					
	Очистка (Замена)				●(1)		
Свеча зажигания	Проверка			●			
	Замена					●	
Топливный бак / фильтр	Очистка / замена при необходимости						●(2)
Регулировка зазора клапанов	Проверка / регулировка						●(2)

(1) Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях эксплуатации.

(2) Данный вид работ должен выполняться в авторизованном сервисном центре ELITECH.

Внимание! Газонокосилку следует тщательно очищать каждый раз после ее использования.

Не допускайте, чтобы скошенная трава и другой мусор становились сухими и твердыми ни на одной из поверхностей газонокосилки. Засохшие остатки травы и грязь могут снижать производительность процесса скашивания.

Каждый раз проверяйте, чтобы в травосборнике не оставались остатки био мусора. Регулярно проверяйте состояние внутренней части режущей деки газонокосилки и крепление ножа. Корпус газонокосилки рекомендуется наклонять на левую сторону, чтобы заливная горловина масляного бака оставалась ниже, чем та часть двигателя, где расположен воздушный фильтр. Если масло попадёт на воздушный фильтр, то могут возникнуть проблемы с дальнейшим запуском двигателя.

8.2. Замена моторного масла

Примечание! Дайте двигателю поработать несколько минут перед заменой масла. Слив моторного масла, при его замене, рекомендуется производить на прогретом двигателе. Разогретое масло стекает быстрее и в большем объеме.

Замену моторного масла выполняйте в следующей последовательности:

- 1.Выработайте или слейте остатки топлива
- 2.Отсоедините кабель от свечи зажигания
- 3.Откройте крышку маслоналивной горловины (рис. 19)

4.Наклоните газонокосилку на бок и слейте отработанное масло из картера двигателя через маслоналивную горловину в заранее подготовленную емкость (рис. 20).

- 5.Залейте новое моторное масло (См. пункт 6.2.)



Рис.19



Рис.20

Замену масла можно производить с помощью специального шприца – маслёнки, который приобретается, как аксессуар. В этом случае не будет необходимости переворачивать всю машину.

Внимание! Отработанное моторное масло утилизируйте согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

8.3. Обслуживание воздушного фильтра

Внимание! Загрязненный воздушный фильтр препятствует надлежащей подаче воздуха в карбюратор. Для обеспечения нормальной работы карбюратора необходимо регулярно обслуживать воздушный фильтр. Сокращайте интервалы обслуживания воздушного фильтра, если газонокосилка работает в местах с повышенным запылением.

Внимание! Запрещается запускать двигатель и работать без воздушного фильтра. В противном случае наступит быстрый износ двигателя.

Проверяйте воздушный фильтр каждый раз перед работой. Каждые 50 часов работы производите очистку фильтра. Для этого:

1. Откройте крышку воздушного фильтра и извлеките фильтрующий элемент (рис. 21)
2. Проверьте фильтрующий элемент на наличие повреждений. Поврежденный элемент замените новым.
3. Промойте фильтрующий элемент в теплой воде с бытовым моющим средством, выжмите и высушите его.
4. Соберите воздушный фильтр в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ: запрещается использовать для чистки фильтра напор сжатого воздуха или растворители, т.к. это может повредить целостность фильтра и его структуру




Рис.21

8.4. Обслуживание свечи зажигания

Внимание! Во время работы двигателя свеча зажигания нагревается до высокой температуры. Необходимо соблюдать особую осторожность во избежание получения ожогов. Обслуживание свечи зажигания необходимо проводить на холдином двигателе.

Каждые 100 часов работы двигателя, но не реже одного раза в 6 месяцев, проводите проверку состояния свечи зажигания в следующем порядке:

1. Снимите со свечи колпачок высоковольтного провода.
2. Очистите поверхность около свечи зажигания.
3. Выверните свечу зажигания против часовой стрелки с помощью свечного ключа и воротка.

4. Осмотрите свечу зажигания. При наличии трещин или сколов замените. В случае дальнейшего использования произведите очистку металлической щеткой.

5. Проверьте зазор между электродами свечи зажигания. Он должен составлять 0,7-0,8 мм (рис. 22). При необходимости отрегулируйте зазор.

6. Замените свечу, если имеются сколы керамического изолятора или электроды имеют неровности и прогорели.

7. Осторожно вверните свечу зажигания по часовой стрелке от руки до упора, по часовой стрелке. Убедившись в правильной установке свечи зажигания по резьбе, плотно затяните ее свечным ключом. Недостаточная затяжка свечи зажигания может привести к ее перегреву и повреждению двигателя.

8. Плотно наденьте колпачок высоковольтного провода на свечу.




Рис.22

8.5. Замена ножа

Внимание! Нож газонокосилки острый. Будьте осторожны. Используйте защитные перчатки.

1. Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода

2. Наклоните газонокосилку так, чтобы рукоятки легли на землю. Прижмите рукоятки тяжелым предметом так, чтобы исключить возможность падения газонокосилки, или зафиксируйте иным способом газонокосилку в таком положении.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется наклонять газонокосилку на сторону, противоположную расположению воздушного фильтра. В противном случае в область карбюратора и фильтра попадет масло, двигатель будет после этого сильно дымить и может вовсе не завестись, и придётся обращаться к специалистам сервиса.

3. Удерживая нож рукой, открутите болт крепления ножа гаечным ключом (в комплект не входит) (рис. 23).

4. Снимите затупленный нож, заточите его, а при необходимости, установите новый.

5. Зафиксируйте нож болтом




Рис.23

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Метод устранения
Двигатель не запускается или самопроизвольно останавливается	Рычаг остановки двигателя не нажат	Нажмите и удерживайте рычаг остановки двигателя при запуске.
	Снят колпачок свечи зажигания	Установите колпачок свечи зажигания.
	Не произведена подкачка топлива при запуске холодного двигателя.	Нажмите на праймер 3 раза.
	Карбюратор засорен	Очистите карбюратор.
	Топливный бак пуст	Залейте топливо в бак
	Воздушный фильтр засорен	Очистите или замените фильтр
	Свеча зажигания залита или неисправна	Открутите свечу зажигания и просушите ее. Установите свечу на место. При необходимости замените свечу зажигания.
	Нож заблокирован травой	Открутите свечу зажигания и просушите ее. Установите свечу на место. При необходимости замените свечу зажигания.
Двигатель неустойчиво работает, мощности недостаточно	Воздушный фильтр засорен	Очистите или замените фильтр
	Плохое качество топлива	Замените топливо в баке
	Карбюратор не отрегулирован	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Свеча зажигания грязная или неправильный воздушный зазор	Очистите свечу зажигания и проверьте зазор между электродами. При необходимости замените свечу.

Снизилась производительность кошения	Травосборник наполнился травой	Очистите травосборник
	На нож намоталась трава	Очистите нож от травы
	Кошение высокой травы при минимальной высоте среза	Установите максимальную высоту среза
	Нож затупился	Заточите нож
Повышенная вибрация	Нож погнут или сломан	Замените нож

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

Длительное хранение

Если предполагается, что газонокосилка не будет эксплуатироваться длительное время, то необходимо выполнить специальные мероприятия по консервации.

При постановке газонокосилки на длительное хранение убедитесь, что в помещении нет избыточной влажности и пыли.

- Слейте из топливного бака остатки топлива в подходящую емкость.

- Замените отработанное моторное масло на новое.

- Открутите свечу зажигания и залейте в цилиндр 5-10 мл чистого моторного масла. Потяните несколько раз за ручку ручного стартера для равномерного распределения масла по цилиндуру. Установите свечу зажигания на место и плотно закрутите.

- Медленно потяните за ручку ручного стартера, пока не почувствуете сопротивление. В этот момент поршень находиться в верхнем положении, выпускной и выпускной клапаны закрыты. В таком положении детали двигателя максимально защищены от коррозии.

- Обработайте металлические поверхности газонокосилки силиконовой смазкой из аэрозоля – это дополнительно предохранит внешние части газонокосилки от коррозии и пыли.

- Храните газонокосилку в хорошо проветриваемом отапливаемом помещении с относительной влажностью не более 80% (при температуре плюс 25°C).
- Для предотвращения попадания пыли на газонокосилку рекомендуется хранить ее в оригинальной упаковке.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к паспорту.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте изделия.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары,

сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригиналными;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



Штамп сервисного центра



Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання. Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характеристыках, дзеісных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу. У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	30
2. Правілы тэхнікі бяспекі.....	30
3. Тэхнічныя характеристыстыкі	33
4. Камплектацыя	34
5. Тэхнічныя характеристыстыкі	35
6. Зборка і падрыхтоўка да працы	35
7. Эксплуатацыя	41
8. Тэхнічнае абслугоўванне	44
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення	48
10. Транспорціроўка і захоўванне	49
11. Утылізацыя	50
12. Тэрмін службы	50
13. Дадзеныя аб вытворцу, імпартёры і сертыфікаце	50
14. Гарантыйныя абавязацельствы	50

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Газонакасілка бензінавая (далей па тэксце – газонакасілка) прызначана для касьбы газонаў, як на прысядзібных участках, так і для выкарыстання адмыслоўцамі службаў добраўпарадкавання і азеляненні, на падрыхтаваных і сістэматачна апрацоўваючых участках з роўнай паверхні, без ям і купін.


На ўчастку эксплуатацыі павінны быць папярэдне прыбранныя ўсе староннія прадметы, якія могуць патрапіць у вобласць нажа, які верціцца, што можа стаць прычынай, як нанясення траўм людзям і абсталяванню, якія знаходзяцца побач, так і выхаду са строю самой газонакасілкі.

Рэкамендуемыя ўмовы для эксплуатацыі газонакасілкі: тэмпература навакольнага паветра ад $+5^{\circ}\text{C}$ да $+35^{\circ}\text{C}$ і адносная вільготнасць паветра не больш за 80%.

Забаранеца выкарыстоўваць газонакасілку не па прызначэнні.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХNІКІ БЯСПЕКІ

 	Перад эксплуатацыяй газонакасілкі ўважліва прачытайце інфармацыю ў Пашпарце, азнаёмцеся з органамі кіравання і правіламі тэхнікі бяспекі. Рэкамендуем захоўваць дадзены дакумент, т.я. ён можа спатрэбіцца Вам у будучыні. Пры зборцы газонакасілкі правярайце правільнасць усталёўкі і надзеянасць мацавання ўсіх элементаў канструкцыі, асабліва нажа. Перыядычна правярайце стан нажа. Затуплены нож неабходна вастрыць, або замяніць на новы, калі эксплуатацыя з ім ужо не магчыма. Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя запасныя часткі ELITECH.
	Перад эксплуатацыяй газонакасілкі выдаліце з апрацоўваючай тэрыторыі староннія прадметы (камяні, галінкі, арматуру і г.д.). Выкарыстоўвайце сродкі індыўідуальнай абароны (акуліяры, навушнікі, ахоўны абудак і адзенне). Старонні прадмет можа адскочыць ад нажа і нанесці сур'ёзныя траўмы, калі не выкарыстоўваць сродкі індыўідуальнай абароны.
	Падчас працы ў радыусе 15 метраў не павінна знаходзіцца пабочных асоб, асабліва дзяцей. Да работы з газонакасілкай не дапускаюцца асобы, якія не дасягнулі 18 гадоў, а таксама асобы ў стане алкагольнага або наркатачнага ап'янення. Не рэкамендуецца працеваць з газонакасілкай у стане моцнай стомленасці або пасля прыёму медыкаментаў.

	<p>Нож газонакасілкі востры. Будзьце асцярожныя. Не падсо- ўвайце руکі і ногі пад дэку газонакасілкі падчас працы. Пра- водзячы любыя рэгуляльныя ці рамонтныя працы, у тым ліку рэгулюванне вышыні касьбы, а таксама замену нажа, апаратненне травазборніка, рухавік газонакасілкі неабходна заглушыць.</p>
	<p>Бензін з'яўляецца надзвычай вогненебяспечным і выбухане- бяспечным рэчывам. Запраўляйце паліўны бак у добра праветрываемым месцы пры спыненым рухавіку. Не курыце, і не дапушчайце іскрэнне і агню зблізу месцы запраўкі. Разліты бензін выцірайце адразу. Побач з газонакасілкай не павінна знаходзіцца лёгкаўзга- ральных вадкасцяў ці ёмістасцяў з газам, палівы ў адchyнен- ных ёмістасцях і іншых гаручых матэрыялаў.</p>
	<p>Выхлапныя газы ўтрымоўваюць атрутны, угарны газ. Ніколі не запускайце газонакасілку ўнутры памяшкання.</p>
	<p>Падчас працы рухавіка глушыцель вельмі моцна награваецца і застаецца гарачым некаторы час. Не дакранайцесь да глушыцеля пасля прыпынку рухавіка, дайце яму некаторы час астудзіцца.</p>
	<p>Не працуйце падчас дажджу. Гэта можа прывесці да палом- кі газонакасілкі. Сырая трава слізкая, што можа прывесці да страты раўнавагі і траўмам.</p>
	<p>Любы выгляд рамонту газонакасілкі, акрамя чысткі, павінен вырабляцца ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH з выкарыстаннем арыгінальных запчастак і аксэсуараў. Самастойнае ўхіленне непаладак можа прывесці да яшчэ больш значным паломкам газонакасілкі і не з'яўляцца га- рантыйным выпадкам.</p>
	<p>Для ўтылізацыі акумулятара, здайце яго ў спецыяльна аб- сталяваны пункт прыёму</p>

УВАГА! Для прадухілення выпадковага запуску пры наладцы, транспартаванні, рэгуляванні ці рамонце машины варта заўсёды адлучаць провад свечкі запальвання і размяшчаць яго так, каб выключыць яго контакт са свечкай

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ.

• Перш, чым, прыступіць да эксплуатацыі машины, уважліва вывучыце ўсю інфармацыю ў гэтym Пашпарце, знакі і размяшчэнне органаў кіравання агрэгатам. Пераканайцесь, што Вы засвоілі змест, і строга прытрымвайцесь атрыманых дадзеных.

• Аператар ці карыстальнік нясе адказнасць за няшчасныя выпадкі ці небяспекі, звязаныя з іншымі людзьмі ці іх маёmacцю.

• Падчас касьбы заўсёды апранайце трывалы абутак і доўгія штаны. Не працуіце з абсталяваннем басанож або ў адкрытых сандалях.

• Увага! Бензін лёгка узгаральнае вадкасць! Захоўваецце паліva ў каністрах, спецыяльна прызначаных для гэтай мэты! Запраўляйцесь толькі на адкрытым паветры і не паліце падчас запраўкі! Далівайце паліva перад запускам халоднага рухавіка. Ніколі не здымайце крышку паліўнага бака і не далівайце бензін пры працавальным рухавіку ці калі рухавік гарачы.

У выпадку разліву бензіну не спрабуйце запусціць рухавік, а адкаціце газонакасілку далей ад месца разліву і пазбягайце стварэння якіх-небудзь крыніц узгарання датуль, пакуль пары бензіну не рассеюцца. Надзейна зачыніце ўсе крышкі паліўных бакаў і ёмістасцяў!

• Не дапушчайце, каб Ваши руکі ці ногі апыналіся зблізу частак рухавіка якія верцяцца ці нажа рэжучай дэкі. Заўсёды трymайцесь ў баку ад месца выкіду скoshанай травы з корпуса рэжучай дэкі.

• Эксплуатаваць машину могуць толькі людзі, якія дасягнулі ўзросту 18 гадоў, якія вывучылі правіламі яе эксплуатацыі.

• Папярэдне ачысціце ўчастак, на якім збіраецце касіць траву. Вызваліце зону працы ад прадметаў (камянёў, цацак, дроту, і т.п.), якія могуць быць адкінутыя нажом.

• Упэўніцесь ў адсутнасці старонніх асоб у зоне працы. Спыняйце машину, калі нехта з'яўляецца ў зоне яе працы.

• Заўсёды сачыце, каб выкідаемая скoshаная трава вылятала не ў бок людзей. Не накіроўвайце струмень са скoshанай травой на сцены ці якія-небудзь перашкоды. Захапляльныя нажом пры кручэнні прадметы, як камяні і т.п., могуць быць адкінутыя ад перашкоды ў бок аператара, што можа стаць прычынай траўмы. Заўсёды спыняйце кручэнне нажа пры руху па паверхні, пакрытай жвірам.

• Забаронена эксплуатацыя машины, калі глушыцель, травазборнік, дэфлектар для выкіду травы і іншыя прылады бяспекі не спрайнія і не ўсталіваныя на рэгламентаваныя месцы.

• Перад кожным выкарыстаннем заўсёды правярайце візуальна, каб пераканацца, што нож і болт яго мацевання не пашкоджаны. Заменіце зношаныя або

пашкоджаныя кампаненты, калі выяўлены іх няспраўны стан.

• Выключайце кручэнне нажа, калі Вы не ведзяце кашэнне. Перад тым як прыступаць да чысткі машины і дэфлектара для выкіду травы ці дэмантажу травазборніка, выключыце рухавік і дачакайцесь поўнага прыпынку ўсіх рухомых частак.

• Выкарыстоўвайце машину толькі пры дзённым ці добрым штучным асвятленні.

• Забаронена эксплуатуйце машину, калі аператар знаходзіцца пад уздзеяннем спіртнога, наркатычных ці лекавых прэпаратаў.

• Будзьце вельмі ўважлівымі пры працы на схілах, асабліва пры разваротах і на вільготнай траве! Не імкніцесь перамяшчацца з газонакасілкай хутчэй, чым магчымасці прывада агрэгата.

• Забаронена змяняць канструкцыю абсталявання і базавыя наладкі рухавіка!

• Рэгулярна правярайце цэласнасць канструкцыі травазборніка

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы выраба, механічных пашкоджанняў корпуса, уцечкі паліўна-бензіновага бака, неабходна неадкладна спыніць рухавік і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ


ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	ГБ 4456TCЭ
Мадэль рухавіка	DV 224
Тып рухавіка	4- тактны, OHV
Аб'ём рухавіка, см ³	224
Нам. магутнасць рухавіка, пры 2800аб/мін	4,4 кВт / 6,0 л.с.
Тып запуску рухавіка	Уручную, ад стартэра / ад кампактнага акумулятара
Напруга акумулятара В	20
Ёмістасць акумулятара А.ч.	2
Ток зарада А	0,6
Час зарада мін	280
Нам. крутоўны момант, пры 2600аб/мін	12,2 Н.м.
Тып свечкі запальвання	F7RTC
Аб'ём паліўнага бака, л	1,2

Тып паліва	Неэтыляваны бензін АИ92
Аб'ём маслянага картэра, л	0,4
Тып масла	SAE30 / SAE 10W30
Узровень шуму, дБ(А)	98
Шырыня касьбы, мм	560
Штуцэр на дэке для шланга з вадой	ёсць
Вышыня скошвання, мм	25-75 (7 ступеняў)
Аб'ём травазборніка, л	60
Індыкатар напаўнення травазборніка	ёсць
Кашэнне травы ў рэжымах	Збор у травазборнік, выкід убок, мульчаванне
Прывад на колы (самаход)	ёсць
Памер колаў (пярэднія/заднія)	203мм / 254мм
Памер пакавання Д*Ш*У мм	865*605*480
Маса мадэлі кг (нета / брута)	35 / 40

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1.Газонакасілка | - 1шт. |
| 2.Травазборнік | - 1шт. |
| 3.Дзяржалыня кіравання верхняя частка | - 1шт. |
| 4.Дзяржалыня кіравання ніжняя частка | - 1шт. |
| 5.Дэлектар бакавога выкіду | - 1шт. |
| 6.Заглушка для мульчавання | - 1шт. |
| 7. Акумулятар 20В, Li-Ion | - 1шт. |
| 8.Зарадная прылада | - 1шт. |
| 9.Пашпарт | - 1шт. |

5. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ



Рыс.1

1 – рычаг уключэння прывада
2 – рычаг супыну рухавіка
3 – кнопкa запуску рухавіка ад акумулятара
4 – фіксатар хуткай зборкі дзяржальняй
5 – травасборнік
6 – крышка маслянага бака
7 – рычаг цэнтральнага рэгулявання вышыні стрыжкі
8 – ручка стартара


9 – крышка паліўнага бака
10 – паветраны фільтр
11 – заглушка дэкі і дэфлектар выкіду травы ўбок
12 – свечка запальвання і яе ахоўны каўпачок
13 – акумулятар для запуску рухавіка, 20В, Li-Ion
14 – зарядное устройство
15 – інструкцыя па эксплуатацыі

6. ЗБОРКА І ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

6.1. Зборка

Выміце газонакасілку з упаковачнай каробкі.

Увага! Трос рычага супыну рухавіка і трос рычага прывада на колы злучаныя з газонакасілкай, пры гэтым дзяржальні адлучаныя. Будзьце асцярожныя. Не пашкодзіце тросы, здабываючы газонакасілку з каробкі.



Зборка дзяржальні кіравання


Усталуюце ніжнюю частку дзяржальні кіравання на газонакасілку з дапамогай вінтоў і гаек-барашкаў з кожнага з бакоў (рыс. 2)

Злучыце верхнюю частку дзяржальні кіравання з ніжнай з дапамогай хуткараз'ёмных заціскаў (рыс. 3) Для гэтага сумясціце адтуліны ў верхнай частцы дзяржальні з адтулінамі ў ніжнай частцы дзяржальні. Устаўце ў адтуліны балты заціскаў. Усталюеце на балты шайбы і закруціце не да канца гайкі. Зафіксуйце заціскі. Калі заціскі не фіксуюцца да канца, то неабходна прыслабіць гайкі.

Усталуюце панель з кнопкай запуску ад акумулятара. Пры зборцы сачыце, каб усе правады для падлучэння былі з правага боку дзяржальні.


Злучыце верхнюю частку дзяржальні кіравання з ніжнай з дапамогай хуткараз'ёмных заціскаў (рыс. 3) Для гэтага сумясціце адтуліны ў верхнай частцы дзяржальні з адтулінамі ў ніжнай частцы дзяржальні. Устаўце ў адтуліны балты заціскаў. Усталюеце на балты шайбы і закруціце не да канца гайкі. Зафіксуйце заціскі. Калі заціскі не фіксуюцца да канца, то неабходна прыслабіць гайкі.

Зафіксуйце троса з левага боку дзяржальні кіравання з дапамогай пластыковага фіксатара (рыс. 4).



Зафіксуйце трос для запуску рухавіка ўручную з левага боку дзяржальні кіравання з дапамогай пластыковага фіксатара (рыс. 4)

Зборка травазборніка




Рыс.4


Пераканайцеся, што пластыковыя заціскі цалкам замацаваны на металічнай рамцы.

Злучыце ніжнюю частку травазборніка з матэрыі з верхнай, з цвёрдага пластыка (рыс. 5).

Падніміце крышку задняга выкіду, усталюеце травазборнік на газонакасілку (рыс. 6). Адпусціце крышку задняга выкіду.



Рыс.5




Рыс.6

Устаноўка заглушкі для мульчавання/бакавога выкіду

Для ўсталёўкі заглушкі для мульчавання неабходна зняць травазборнік.

Падніміце накрышку задняга выкіду, устанавіце ў выхадны жолаб пластыкавую за-
глушку (рыс. 7). Адпусціце крышку задняга выкіду.




Рыс.7

Устаноўка дэфлектара для бакавога выкіду

Увага! Для таго, каб газонакасілка выкідвала скошаную траву праз бакавы дэфлек-
тар неабходна зняць травазборнік і ўсталяваць заглушку для мульчавання.

Падніміце заглушку на дэке, устанавіце дэфлектар бакавога выкіду (рыс. 8). Ад-
пусціце заглушку на дэке.



Рыс.8

6.2. Маторнае масла

Увага! Газонакасілка пастаўляеца без масла ў картэры рухавіка. Перад першым выкарыстаннем неабходна заліць рэкамендаванае масла для 4-тактных рухавікоў паветранага астуджэння ў картэр рухавіка ў аб'ёме, паказаным у тэхнічных характеристыстых.

Увага! Забараняеца запускаць рухавік газонакасілкі без масла або з нізкім узроўнем масла. Узровень масла ў рухавіку неабходна правяраць перад кожным запускам або праз кожныя 8 гадзін працы газонакасілкі.

Увага! Выкарыстоўвайце толькі рэкамендаванае чыстае маторнае масла для 4-тактнага рухавіка паветранага астуджэння.

Рэкамендаванае маторнае масла:

ELITECH 4T Стандарт SAE30

мінеральнае летнєе код 2001.000300 (1 л)

ELITECH4T Прэміум SAE10W30 код 2001.000200 (0,6 л),

пайсінтэтычнае усесезоннае код 2001.000100 (1 л)

Увага!

Забараняеца змешваць розныя гатункі масла і маслы ад розных вытворцаў.

Запраўка маторнага масла ў картэр рухавіка:


1. Усталюйце газонакасілку на роўную гарызантальную паверхню
2. Адкрыйце крышку масланаліўной гарлавіны і выміце масляны шчуп (рыс. 9).
3. Праз масланаліўную гарлавіну заліце маторнае масла ў картэр рухавіка ў аб'ёме, паказаным у тэхнічных характеристыстых.
4. Закруціце крышку масланаліўной гарлавіны і затым зноў выміце шчуп. Пра-

верце ўзровень масла. Ён павінен знаходзіцца паміж верхнім і ніжнім адзнакай кантрольнага шчупа бліжэй да верхнім адзнакі «Н» (рыс. 10). У выпадку неабходнасці даліце свежае маторнае масла.

Закруціце пробку масланаліўной гарлавіны.



Рыс.9



Рыс.10


6.3. Паліва

У якасці паліва для газонакасілкі выкарыстоўвайце неэтыляваны бензін маркі АІ 92. Адкруціце крышку паліўнага бака (рыс. 11). Заліце ў бак паліва, не даліваючы мінімум 1 см ад ніжняга краю заліўной гарлавіны. Заліваць паліва ў бак неабходна праз варонку, ці са спецыяльнай каністры з падоўжанай гарлавінай.

Пасля дазапраўкі надзеіна закруціце крышку паліўнага бака.

Увага! Дазапраўку паліва ажыццяўляйце ў месцах з добрай вентыляцыяй, выдаленых ад крыніц агню. Не курыце падчас дазапраўкі паліва. Стараіцесь заліваць паліва акуратна, не праліваючы. Разлітае паліва адразу ж выцірайце.

Пары бензіну ці краплі могуць загарэцца. Перад запускам рухавіка пераканайцесь, што абсталяванне прасушана. Сачыце затым, каб у паліўны бак не патрапіла бруд.



Рыс.11

6.4 Зарадка акумулятора.

Увага! Няправільнае выкарыстанне акумулятора і зараднай прылады можа прывесці да паражэння электрычным токам або ўзгарання.

Пры зарадцы акумулятара:

- Зараджайце акумулятар толькі з дапамогай арыгінальной зараднай прылады.
- Не выкарыстоўвайце зарадную прыладу для зарадкі акумулятараў іншых тыпаў.
 - Тримайце сухую зарадную прыладу. Не дапушчайце ўздзеянні дажджу ці вільготнага асяроддзя.
 - Пры адключэнні зараднай прылады цягніце за вілку, а не за кабель, каб знізіць рызыку пашкоджання электрычнай вілкі і кабеля.
 - Не выкарыстоўвайце зарадную прыладу з пашкоджанай вілкай або кабелем. Кабель сілкавання не падлягае замене. Калі кабель пашкоджаны, зарадную прыладу неабходна неадкладна замяніць.
 - Не выкарыстоўвайце зарадную прыладу, калі яна атрымала рэзкі ўдар, была выпушчана або якім-небудзь іншым чынам пашкоджана. Калі зарадная прылада пашкоджана, яе неабходна замяніць. Зарадная прылада не падлягае рамонту.
 - Не разбірайце зарадную прыладу і не спрабуйце яе абслугоўваць.
 - Не дапускайце кароткага замыкання акумулятара; ніколі не змяшчайце якія-небудзь прадметы ў контакты акумулятара.

Зараджаць акумулятар патрабуецца пры нізкім узроўні зарада.

Для праверкі ўзроўню зарада націсніце на кнопкі А на акумулятары, колькасць загарэлых індыкатараў інфармуе аб узроўні зарада.



Індыкацыя	Узровень зарада
3 зялёных індыкатара	70-100 %
2 зялёных індыкатара	10-70 %
1 зялёны індыкатор	Меней 10 %

Для зарадкі акумулятара падключыце зарадную прыладу да сеткі.

Шчыльна ўстаўце раздым зараднай прылады ў акумулятар. Для поўнай зарадкі цалкам разраджанага акумулятара патрабуецца каля пяці гадзін.

Пасля заканчэння зарадкі ўсталюце акумулятар у акумулятарны адсек, які размешчаны з ніжняга боку прыборнай панэлі на дзяржальнях, з боку карыстальніка.




На адной зарадцы акумулятара можна вырабіць 150 - 200 запускаў, у залежнасці ад кліматычных умоў і тэхнічнага стану рухавіка.

6.5 Рэгуляюча вышыні касьбы

Увага! Рэгуляючу вышыні касьбы неабходна вырабляць пры спыненым рухавіку.
Для змены вышыні касьбы:

1. Вывядзіце з зачаплення рычаг рэгулявання вышыні касьбы (рыс. 12).
2. Усталоюце рычаг рэгулявання вышыні касьбы ў патрэбнае становішча. Мінімальная вышыня касьбы 25 мм, максімальная - 75 мм (7 палажэнняў).




Рыс.12

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Увага! Перад запускам рухавіка пераканайцеся, што бакі газонакасілкі заправлены палівам і маслам, высакавольтны провод з ахоўным каўпачком усталяваны на свечы запальвання!

7.1 Запуск рухавіка ад кампактнага акумулятара

Устаўце зараджаны акумулятар у адsec на прыборнай кіравання дзяржальні. Левай рукой націсніце і ўтрымлівайце рычаг супыну рухавіка (Рыс. 13) Правай - націсніце на кнопкую запуску рухавіка, размешчаную на прыборнай панэлі дзяржальняу




Рыс.13


7.1 Запуск рухавіка ўручную

Левай рукой націсніце і ўтрымлівайце рычаг супыну рухавіка (Рыс. 14) Правай рукой пацгніце за ручку стартэра да адчувальнага супраціў, затым вярніце яе назад на выцягнутую руку і рэзка тузаніце за ручку стартэра (рыс. 15). Рухавік запусціцца. Нож пачне круціцца адначасова з запускам рухавіка. Калі рухавік не запусціўся з першага рыўка за ручку стартэра, паспрабуйце працэдуру запуску рухавіка (магчыма, запатрабуецца некалькі разоў).


Пасля запуску рухавіка ўсталюеце ручку стартэра ў мацаванне на дзяржальны кіравання (рыс. 16)



Рыс.14



Рыс.15



Рыс.16

Увага! Пры запуску рухавіка газонакасілкі рычаг уключэння прывада не націскаць!

Увага! Калі рухавік не запускаецца пасля некалькіх спроб, то чыннікам можа быць лішак паліва і залітая свечка запальвання ў рухавіку. У гэтым выпадку выканайце наступныя дзеянні:

- 1.Адпусціце рычаг супыну рухавіка.
- 2.Зніміце каўпачок высакавольтнага провада са свечкі запальвання і свячным ключом адкруціце свечку запальвання.
- 3.Прасушыце свечку запальвання.
- 4.Шчыльна закруціце свечку запальвання. Усталюеце каўпачок высакавольтнага провада на свечку. Не прыкладайце занадта вялікага намаганні пры закручванні свечкі запальвання, каб не пашкодзіць разъбярства ў цыліндре рухавіка.


Пачатак эксплуатацыі рухавіка

Першыя 5 гадзін працы рухавіка з'яўляюцца часам, на працягу якога адбываецца прызаробка дэталяў адзін да аднаго. Таму на гэты перыяд выконвайце наступныя патрабаванні:

- 1.Не перагружайце рухавік працяглай бесперапыннай працай пры скосьванні вельмі густой і высокай травы.
- 2.Не пакідайце рухавік працаваць без нагрузкі.
- 3.Пасля працы на працягу 5 гадзін эксплуатацыі зліце масла з картэра рухавіка і зліце свежае масла.

7.3 Прыпынак рухавіка


Для спынення рухавіка адпусцице рычаг супыну рухавіка (рыс. 17), рухавік аўтаматычна спыніцца.



Рыс.17

7.4 Уключэнне / выключэнне прывада колаў

Для ўключэння прывада на колы пасля запуску газонакасілкі націсніце і ўтрымлівайце рычаг прывада (рыс. 18). Газонакасілка пачне рухацца наперад сваім ходам. Для спынення руху газонакасілкі адпусцице рычаг прывада.



Рыс.18

7.5 Апражненне травазборніка

Увага! Як толькі пласціна індыкатара на верхній частцы травазборніка перастане прыўзыміца, гэта азначае, што травазборнік цалкам запойнены скошанай травой і яго неабходна апражніць.

Увага! Перш чым здыміць травазборнік, выключыце рухавік і пачакайце, пакуль нож не спыніцца.

Каб зняць травазборнік, адной рукой падніміце адкідную крышку, а другой вазьміцесь за ручку для пераноскі травазборніка. Пасля зняцця травазборніка адкідная крышка аўтаматычна апускаецца і закрывае адтуліну выкіду скошанай травы назад.

Апражніце травазборнік і ўсталюеце яго на зваротнае месца.

Увага! Калі адтуліна ў дэке засмечана рэшткамі травы, ачысціце яго з дапамогай шчоткі. Не выдаляйце рэшткі травы з корпуса газонакасілкі ці з нажа ўручную ці нагой. Замест гэтага выкарыстоўвайце прыдатныя інструменты, такія як шчотка ці венік. Каб скошаную траву можна было без працы збіраць у травазборнік, адтуліна і ўнутраная частка корпуса дэкі газонакасілкі павінна регулярна чысціцца ад рэштак біямасы.

8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Увага! Тэхнічнае абслугоўванне выконваецца пры спыненым рухавіку.

8.1. Рэгламент тэхнічнага абслугоўвання

Найменне вузла і аперацыя. Выкон- вайце абслугоўванне праз кожны ўказанны месяц або колькасць мотагадзін, у залеж- насці ад таго, што наступіць раней.		Перад кож- ним запу- скам	Першы месяц ці 5 мота- гадзін	Пер- шыя 3 месяцы або 25 мота- гадзін	Кож- ныя 50 мота- гадзін	Кожныя 6 меся- цаў ці 100 мота- гадзін	Каждый год или 300 мото- часов
Масла	Праверка	●					
	Замена		●	●	●		
Фільтр паветра- ны	Праверка	●					
	Ачыстка (Замена)				●(1)		
Свеч- ка за- пальван- ня	Праверка			●			
	Замена					●	
Паліў- ны бак / фільтр	Ачыстка / замена пры неаб- ходнасці						●(2)
Рэгу- ляванне зазору клапанаў	Праверка / рэгу- ляванне						●(2)

(1) Сэрвіснае абслугоўванне павінна ажыццяўляцца больш часта, пры працы ў пыльных умовах.эксплуатацыі.

(2) Дадзены від работ павінен выконвацца ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH.

Увага! Газонакасілку варта старанна чысціць кожны раз пасля яе выкарыстання. Не дапушчайце, каб скошаная трава і іншае смецце становіліся сухім і цвёрдымі ні на адной.з паверхняў газонакасілкі.Засохлыя рэшткі травы і бруд могуць

змяншаць прадукцыйнасць працэсу скошвання. Кожны раз правярайце, каб у тра-
вазборніку не заставаліся рэшткі біясмецца.

Рэгулярна правярайце стан унутранай часткі рэжучай дэкі газонакасілкі і ма-
цаванне нажа. Корпус газонакасілкі рэкамендуецца нахіляць на левы бок, каб
запіўная гарлавіна маслянага бака заставалася ніжэй, чым тая частка рухавіка,
дзе размешчаны паветраны фільтр. Калі масла патрапіць на паветраны фільтр, то
могуць узнікнуць праблемы з далейшым запускам рухавіка.

8.2. Замена маторнага масла

Заўвага! Дайце рухавіку папрацаваць некалькі хвілін перад заменай масла. Зліў
маторнага масла, пры яго замене, рэкамендуецца вырабляць на прагрэтым ру-
хавіку. Разагрэтае масла сцякае хутчэй і ў большым аб'ёме.

Замену маторнага масла выконвайце ў наступнай паслядоўнасці:

1. Выпрацуйце або зліце рэшткі паліва
2. Адлучыце кабель ад свечкі запальвання
3. Адкрыйце крышку масланаліўной гарлавіны (рыс. 19)
4. Нахіліце газонакасілку на бок і зліце адпрацаванае масла з картэра рухавіка
праз масланаліўную гарлавіну ў загадзя падрыхтаваную ёмістасць (рыс. 20).
5. Заліце новае маторнае масла (Гл. пункт 6.2.)



Рыс.19



Рыс.20

8.3. Абслугоўванне паветранага фільтра


Увага! Забруджаны паветраны фільтр перашкаджае належнай падачы паве-
тра ў карбюратар. Для забеспячэння звычайнай працы карбюратара неабходна
рэгулярна абслугоўваць паветраны фільтр. Скарачайце інтэрвалы абслугоўвання
паветранага фільтра, калі газонакасілка працуе ў месцах з падвышаным запылен-
нем.

Увага! Забараняеца запускаць рухавік і працаваць без паветранага фільтра.
У адваротным выпадку наступіць хуткі знос рухавіка.

Правярайце паветраны фільтр кожны раз перад працай. Кожныя 50 гадзін працы рабіце ачыстку фільтра. Для гэтага:

1. Адкрыйце крышку паветранага фільтра і выміце фільтруючы элемент (рыс. 22)
2. Праверце фільтруючы элемент на наяўнасць пашкоджанняў. Пашкоджаны элемент заменіце на новы.
3. Прамыйце фільтруючы элемент у цёплай вадзе з бытавым мыйным сродкам, выцісніце і высушыце яго.
4. Збaryце паветраны фільтр у зваротнай паслядоўнасці.

УВАГА: забараняеца выкарыстоўваць для чысткі фільтра напор сціснутага паветра або растворальнікі, т.я. гэта можа пашкодзіць цэласнасць фільтра і яго структуру




Рыс.21

8.4. Аблугоўванне свечкі запальвання

Увага! Падчас працы рухавіка свечка запальвання награваецца да высокай тэмпературы. Неабходна захоўваць асаблівую асцярожнасць, каб пазбегнуць атрымання апёкаў. Аблугоўванне свечкі запальвання неабходна праводзіць на халодным рухавіку. Кожныя 100 гадзін працы рухавіка, але не радзей за адзін раз у 6 месяцаў, праводзіце праверку стану свечкі запальвання ў наступным парадку:

1. Зніміце са свечкі каўпачок высакавольтнага провада.
2. Ачысціце паверхню каля свечкі запальвання.
3. Выяврніце свечку запальвання супраць гадзіннікавай стрэлкі з дапамогай свячнога ключа і варатка.
4. Агледзіце свечку запальвання. Пры наяўнасці расколін ці сколаў заменіце. У выпадку далейшага выкарыстання здзейсніце ачыстку металічнай шчоткай.



Рыс.22

5. Праверце зазор паміж электродамі свечкі запальвання. Ён павінен складаць 0,7-0,8 мм (рыс. 22). Пры неабходнасці адрэгулюйце зазор.

6. Замяніце свечку, калі ёсь сколы керамічнага ізалятара або электроды маюць няроўнасці і прагарэлі.

7. Асцярожна ўкруціце свечку запальвання па гадзіннікавай стрэлцы ад рукі да ўпора, па гадзіннікавай стрэлцы. Пераканаўшыся ў правільнай усталёўцы свечкі запальвання па разъярстве, шчыльна зацягніце яе свячным ключом. Недастатковая зацяжка свечкі запальвання можа прывесці да яе перагрэву і пашкоджанню рухавіка.

8. Шчыльна надзеньце каўпачок высакавольтнага провада на свечку.

8.5. Замена нажа

Увага! Нож газонакасілкі востры. Будзьце асцярожныя. Выкарыстоўвайце ахойныя пальчаткі.

1. Зніміце са свечкі запальвання каўпачок высакавольтнага провада


2. Нахіліце газонакасілку так, каб дзяржалыні ляглі на зямлю. Прыцісніце дзяржальні цяжкім прадметам так, каб выключыць магчымасць падзення газонакасілкі, або зафіксуйце іншым спосабам газонакасілку ў такім становішчы.

УВАГА! Рэкамендуецца нахіляць газонакасілку на бок, процілеглу размяшчэнню паветранага фільтра. У адваротным выпадку ў вобласць карбюратара і фільтра трапіць масла, рухавік будзе пасля гэтага моцна дыміць і можа зусім не завесціся, і давядзенца звяртацца да спецыяліста ў сэрвісу.

3. Утрымліваючы нож рукой, адкруціце болт мацавання нажа гаечным ключом (у камплект не уваходзіць) (рыс. 23).

4. Зніміце затуплены нож, завастрыйце яго, а пры неабходнасці, усталюеце новы.

5. Зафіксуйце нож балтом



Рыс.23

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
Рухавік не запускаецца ці самаадвольна спыняеца	Рычаг прыпынку рухавіка не націснуты	Націсніце і ўтрымлівайце рычаг прыпынку рухавіка пры запуску.
	Зняць каўпачок свечкі запальвання	Усталюйце каўпачок свечкі запальвання.
	Не праведзена падпам-поўка паліва пры запуску халоднага рухавіка.	Націсніце на праймер 3 разы.
	Карбюратар засмечаны	Ачысціце карбюратар.
	Паліўны бак пусты	Заліце паліва ў бак
	Паветраны фільтр засмечаны	Ачысціце ці заменіце фільтр
	Свечка запальвання залітая ці няспраўная	Адкруціце свечку запальвання і прасушыце яе. Усталюйце свечку на месца. Пры неабходнасці заменіце свечку запальвання.
	Нож заблакаваны травой	Ачысціце нож
Рухавік няўстойліва пра- цуе, магутнасці недастат- кова	Паветраны фільтр засмечаны	Ачысціце ці заменіце фільтр
	Дрэнная якасць паліва	Заменіце паліва ў баку
	Карбюратар не адэгувляваны	Звярніцесь ў аўтарыза- ваны сэрвісны цэнтр
	Свечка запальвання брудная ці няправільны паветраны зазор	Ачысціце свечку запальвання і праверце зазор паміж электродамі. Пры неабходнасці заменіце свечку.

Знізлася прадукцыйнасць касьбы	Травазборнік напоўніўся травой	Ачысціце травазборнік
	На нож наматалася трава	Ачысціце нож ад травы
	Кашэнне высокай травы пры мінімальнай вышыні зрэзу	Усталюйце максімальную вышыню зрэзу
	Нож затупіўся	Завастрыце нож
Повышенная вибрация	Нож пагнуты ці зламаны	Завастрыце нож

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Выраб у ўпакоўцы вытворцы можна транспартаўца ўсімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, дзеючых на дадзеным відзе транспарту.

Захоўванне

Выраб павінен захоўвацца ва ўпакоўцы вытворцы ў памяшканні, якое ацяпляецца і вентыліруецца, пры тэмпературы ад плюс 5 да плюс 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C).

Доўгае захоўванне

Калі мяркуецца, што газонакасілка не будзе эксплуатавацца працяглы час, то неабходна выкананіць спецыяльныя мерапрыемствы па кансервациі.

Пры пастаноўцы газонакасілкі на працяглай захоўванні пераканайцеся, што ў памяшканні няма залішняй вільготнасці і пылы.

- Зліце з паліўнага бака рэшткі паліва ў прыдатную ёмістасць.
- Заменіце адпрацаваны маторнае масла на новае.
- Адкруціце свечку запальвання і зліце ў цыліндр 5-10 мл чыстага маторнага масла. Пацягніце некалькі разоў за ручку ручнога стартэра для раўнамернага размеркавання масла па цыліндрах. Усталюеце свечку запальвання на месца і шчыльна закручіце.

• Павольна пацягніце за ручку ручнога стартэра, пакуль не адчуце супраціў. У гэты момант поршань знаходзіцца ў верхнім становішчы, упускны і выпускны клапаны зачыненыя. У такім становішчы дэталі рухавіка максімальная абароненны ад карозіі.

• Апрацуйце металічныя паверхні газонакасілкі сіліконавай змазкай з аэразоля – гэта дадаткова засцеражэ знешнія часткі газонакасілкі ад карозіі і пылы.

• Захоўваеце газонакасілку ў памяшканні, якое добра праветрываецца, з адноснай вільготнасцю не больш за 80% (пры тэмпературы плюс 25°C).

Для прадухілення траплення пылу на газонакасілку рэкамендуеца захоўваць яе ў арыгінальным пакаванні.

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце электраінструмент і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце электраінструмент згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб ставіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦУ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Дадзеныя аб вытворцу, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя пра дату вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да пашпарце вырабы.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу. Тэрмін службы вырабу і камплектуючых вызначае вытворца, ён пазначаны ў інструкцыі па эксплуатацыі (Пашпарт).

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае выпраўленне нясправнасцяў, якія сталі наступствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертызу тавару, пры выяўленні заганы, робяць толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сایце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт выконваюць пасля прад'яўлення дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыйі адлічваюць са дня выпуску вырабу.

Замененая па гарантыйнага тэрміну пашкоджаннія не падпадаюць пад гарантыйны тэрмін.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, дэфекты якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспартавання вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці, або пашкоджанні маркіравальнай шыльдачкі і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі вырабу з прыкметамі нясправнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэй, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абаротаў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўнага асяродку, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапляннем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцяў, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналоў (адтулін), алейных каналоў, а таксама пашкоджанні, якія выніклі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;

- натуральнага зносу апорных дэталяў, тых, якія труцца, дэталяў перадатковых механізмаў і матэрыялаў,

- умяшальніцтва ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.

- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Безумоўнымі прыкметамі перагрузкі вырабу з'яўляюцца (але гэта не вычарпальная прыкметы): праяўленне пабегласці колераў, адначасовае вывядзенне з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротара і статара, вывядзенне з ладу шасцерні рэдуктара і якара, першаснай абломкі

трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталяў, ці дратоў электрарухавіка пад уздзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага вырабу;• выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трывераў, лёскі і трыверных галоваў, ахойных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, штангаў, пісталетаў і насадак для мыец высокага ціску, элементаў насяжэння і мацеванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і да т.п.), а таксама няспраўнасці вырабу, выкліканыя гэтымі відамі зносу;• невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, што пацягнула вывядзенне з ладу поршневай групы (зяляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задранасцяў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);• недастатковай колькасці алею ці не адпаведнасцю тыпу алею ў картары кампрэсараў, 4-х тактавых рухавікоў (аяўнасць драпін і задранасцяў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня алею);• выйсця з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцірні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльніяльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахойныя кажухі падпальных электродадаў, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная фаерка (соплы, наканечнікі і накіравальная каналаў), ствалы, клапаны мыец высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці вырабу, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

• умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбай, ахойных стыкераў і да т.п.;

Гарантыйя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;• на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у інструкцыі па эксплуатацыі);• На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне вырабу (змазку, прымыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);• Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прылады, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі;• Гарантія не распространяется;• На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;• На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);• На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными;- монт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлкүжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлкүжатта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлкүжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты.....	56
2. Техникалық қауіпсіздік ережелері.....	56
3. Техникалық сипаттамалары	60
4. Жиынтықталуы	61
5. Құрылым сипаттамасы.....	61
6. Жинау және жұмысқа дайындау.....	62
8. Техникалық қызмет көрсету	70
9. Ақаулықтар және оларды жөндеу әдістері	74
10. Тасымалдау және сақтау	75
11. Көдеге жарату	76
12. Қызмет мерзімі.....	76
13. Өндіруші, импорттаушы Сертификат туралы мәліметтер.....	76
14. Кепілдік міндеттемелері	76

1. МАҚСАТЫ

Бензинді көгал шапқыш (бұдан әрі - шөп шабатын машина) жеке участекелердегі көгалдарды шабуға арналған, сондай-ақ абаттандыру және көгалдандыру қызметтері мамандарының пайдалануы үшін, тегіс беті бар, саңылаусыз және дөңес жоқ дайындалған және жүйелі түрде өндепетін жерлерде шөп шабуға арналған. Жұмыс орнында айналатын пышақтың аймағына түсіү мүмкін барлық бөгде заттарды алдымен алып тастау керек, бұл адамдар мен жақын мандағы жабдықты жарақаттауы мүмкін, сондай-ақ шөп шапқыштың өзі істен шығуы мүмкін.

Көгал шөп шапқышты пайдаланудың ұсынылатын шарттары: қоршаған орта температурасы +5 °C-тан +35 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылық 80% аспайды.

Көгалшапқышты мақсатынан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

 	<p>Көгал шапқышты іске қоспас бұрын төлкүжаттағы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, басқару элементтерімен және қауіпсіздік ережелерімен танысыңыз. Бұл құжатты сақтауды ұсынамыз, себебі бұл құжат болашақта сізге қажет болуы мүмкін. Көгал шөп шапқышты жинаған кезде, дұрыс орнатылуын және барлық құрылымдық элементтердің, өсіреле пышақтың сенімді бекітілуін тексеріңіз.</p> <p>Пышақтың күйін мезгіл-мезгіл тексеріп тұрыңыз. Тұтіккен пышақты қайрау немесе онымен жұмыс істей мүмкін болмаса, оны жаңасымен ауыстыру керек. Тек түпнұсқа ELITECH қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз.</p>
	<p>Көгалшапқышты іске қоспас бұрын өндепетін аумақтан бөгде заттарды (тастарды, бұтақтарды, фитингтерді және т.б.) алып тастаңыз. Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (көзілдірік, құлаққап, қауіпсіздік аяқ киім және киім). Жеке қорғаныс құралдары пайдаланылмаса, пышақтан бөгде затлақтырылып, ауыр жарақат алуы мүмкін. Көгалшапқышты тек күндізгі уақытта немесе жасанды жарық жеткілікті болғандаған пайдаланыңыз.</p>

	Жұмыс кезінде 15 метр радиуста бөлгө адамдар, әсіресе балалар болмауы керек. Жасы 18-ге толмаған адамдарға, сондай-ақ алкогольдік немесе есірткілік масаң құйдегі адамдарға шөп шапқышты басқаруға рұқсат етілмейді. Егер сіз қатты шаршасаңыз немесе дәрі қабылдағаннан кейін шөп шабатын машинаны пайдалану ұсынылмайды.
	Көгал шапқыштың жүзі өткір. Сақ болыңыз. Жұмыс кезінде қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды шөп шабатын палубаның астына қоймаңыз. Кез келген тузытулерді орындау немесе жөндеу жұмыстары, оның ішінде кесу биіктігін реттеу, жүзді өзгерту, шөп ұстағышты босату, шөп шабатын машинаның қозғалтқышын өшіру керек.
	Бензин өте жанғыш және жарылғыш. Қозғалтқыш тоқтатылған күнде жанаармай багын жақсы желдетілетін жерде толтырыңыз. Жанаармай құю аймағының жанында темекі тартпаңыз, ұшқын немесе өрт шығуына жол берменіз. Төгілген бензинді дереу сұртіңіз. Тұтанғыш сұйықтықтарды немесе газ ыдыстарын, ашық контейнерлердегі отынды немесе басқа жанғыш материалдарды шөп шабатын машинадан алыс ұстаңыз.
	Пайдаланылған газдардың құрамында улы көміртегі тотығы бар. Ешқашан шөп шапқышты үй ішінде іске қоспаңыз.
	Қозғалтқыштың жұмысы кезінде дыбыс өшіргіш қатты қызыады және біраз уақыт ыстық болып қалады. Қозғалтқышты тоқтатқаннан кейін дыбыс сөндіргішке қол тигізбеніз, оны біраз уақыт сұтыныңыз.
	Жаңбырда жұмыс жасамаңыз. Бұл шөп шапқышты зақымдауды мүмкін. Үлғалды шөп тайғақ, бұл тепе-тендікті жоғалтуға және жарақат алуға әкелуі мүмкін.
	Тазалауды қоспағанда, шөп шапқышты жөндеудің кез келген түрі түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдалана отырып, үәкілдеппі ELITECH сервис орталығында жүргізілу керек. Ақаулықтарды өз бетіңізше жою көгал шапқыштың одан да маңызды зақымдалуына әкелуі мүмкін және кепілдікке жатпайды.



Аккумуляторды көдеге жарату үшін оны арнайы жабдықталған жинау орнына апарыңыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ! Кездейсоқ іске қосылуды болдырмау үшін құрылғыны орнату, тасымалдау, реттеу немесе жөндеу кезінде әрқашан оталдыру шамының сыймын ажыратып, оны оталдыру шамына тиіп кетпейтіндей етіп орналастырыңыз.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

• Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы төлкүжаттағы барлық ақпаратты, құрылғының басқару элементтерінің таңбалары мен орнын мұқият зерттеңіз. Мазмұнды түсінгеніңзге және алынған ақпаратты қатаң ұстанғаныңызға көз жеткізіңіз.

• Оператор немесе пайдаланушы басқа адамдарға немесе олардың мүлкіне туындаған жазатайым оқиғаларға немесе қауіптерге жауапты болады.

• Шөп шабу кезінде әрқашан берік аяқ киім мен ұзын шалбар киініз. Жалаң аяқ немесе ашиқ сандал киген түрде жабдықпен жұмыс істеменіз.

• Назар аударыңыз! Бензин – тез тұтанғыш сұйықтық! Жанармайды осы мақсат үшін арнайы жасалған канистраларға сақтаңыз! Жанар-жағармайды тек дала құйыңыз және жанармай құю кезінде темекі шекпеніз! Суық қозғалтқышты іске қоспас бұрын жанармай қосыңыз. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда немесе қозғалтқыш қызып тұрғанда ешқашан жанармай багының қақпағын ашпаңыз немесе бензин құйманыз.

Бензин төгілген жағдайда, қозғалтқышты іске қосуға тырыспаңыз, керісінше, шөп шапқышты төгілген жерден алыс ұстаңыз және бензин булары сейілгенше кез келген тұтану көздерін жасамаңыз. Барлық жанармай багы мен контейнер қақпақтарын мықтап жабыңыз!

• Қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды қозғалтқыштың айналатын бөліктерінен немесе кесетін пышағынан алшақ ұстаңыз. Әрқашан кескіш пышақ корпусынан шөп кесінділері шашырайтын жерден аулақ болыңыз.

• Құралды тек 18 жасқа толған және оны пайдалану ережелерін оқыған адамдарғана басқара алады.

• Шөп шабуды жоспарлаған жерді алдын ала тазалаңыз. Жұмыс орнын шөп шапқыштың пышағы тиу мүмкін заттардан (тастар, ойыншықтар, сым және т.б.) тазалаңыз.

• Жұмыс аймағында рұқсат етілмеген адамдардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Жұмыс аймағында біреу пайда болса, құралды тоқтатыңыз.

• Әрқашан лақтырылған шөп кесінділерінің адамдарға қарай ұшып кетпеуін қамтамасыз етіңіз. Шөп кесінділерінің ағынын қабыргаларға немесе кез келген ке-

дергілерге бағыттамаңыз. Пышақ айналу кезінде жерде жатқан тастар және т.б. заттар лақтырылып қабырғаға немесе басқа кедергіге тиіп операторға қарай кері лақтырылуы мүмкін, бұл жарақатқа әкеледі. Қырышық тастардың үстінен қозғалған кезде пышақтың айналуын әрқашан тоқтатыңыз.

- Егер сөндіргіш, шөп ұстағыш, шөп шашу дефлекторы және басқа да қауіпсіздік құралдары жұмыс іstemесе және дұрыс орнатылмаған болса құралды басқаруға тыыйым салынады.

- Әр қолданар алдында пышақтың және оның бекіту болтының зақымдалмағанына/дұрыстығына көз жеткізу үшін жақсылап мүқият тексеріңіз. Тозған немесе зақымдалған құрамадас бөліктер ақаулы деп табылса, оларды ауыстырыңыз.

- Шөп шаблаган кезде пышақтың айналуын өшіріңіз. Құралды, шөп шашу дефлекторын немесе шөп жинағышты алып тастамас бұрын, қозғалтқышты өшіріп, барлық қозғалатын бөліктер тоқтағанша күтіңіз.

- Күрүлғыны тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта пайдаланыңыз.

- Оператор алкогольдік, есірткілік немесе дәрілік заттардың әсерінде болған жағдайда құралды басқаруға тыыйым салынады.

- Тегіс емес жerde жұмыс істегендеге, әсіресе бұрылғанда және дымқыл шөпте өте сақ болыңыз! Көгал шапқышты қүрүлғының жетек мүмкіндігінен жылдамырақ жылжытуға тырыспаңыз.

- Жабдық конструкциясын және қозғалтқыштың негізгі параметрлерін өзгертуге тыыйым салынады!

- Шөп жинағыштың тұтастығын жүйелі түрде тексеріңіз

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Өнімді пайдалану кезінде кез келген бөгде шу пайда болса, корпустың механикалық зақымдалуы немесе жанармай багынан жанармай ағуы болса, ақаулықты жою үшін қозғалтқышты деруе тоқтатып, ELITECH өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛДЕР	ГБ 4456ТСЭ
Қозғалтқыш моделі	DV 224
қозғалтқыш түрі	4- такттық, OHV
Қозғалтқыштың көлемі, см 3	224
Ном. қозғалтқыш қуаты, 2800 айн/мин	4,4 кВт / 6,0 л.с.
Қозғалтқышты іске қосу түрі	Қолмен, стартерден / ықшам аккумулятордан
Аккумулятор кернеуі В	20
Аккумулятор сыйымдылығы А	2
Зарядтау тогы А	0,6
Зарядтау уақыты мин	280
Ном. айналу моменті, 2600 айн/мин	12,2 Н.м.
Шамның түрі	F7RTC
Жанармай багының көлемі, л	1,2
Жанармай түрі	АИ92 қорғасынсыз бензин
Май жинағыштың көлемі, л	0,4
Май түрі	SAE30 / SAE 10W30
Шу деңгейі, дБ(А)	98
Кесу ені, мм	560
Су тұтігі үшін палубада қосылым	бар
Кесу биіктігі, мм	25-75 (7 қадам)
Шөп аулағыштың көлемі, л	60
Шөп аулағыштың толық көрсеткіші	бар
Режимдерде шөп шабу	Шөптерді жинау, бүйірлік ағызу, жабындау
Донғалақты жетек (өзі жүретін)	бар
Дөңгелектің өлшемі (алдыңғы/артқы)	203мм / 254мм
Қаптау өлшемі Ұ*Е*Б мм	865*605*480
Моделдің салмағы кг (нетто/брutto)	35 / 40

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

1.Кегал шапқыш	1 дана.
2.Шөп жинағыш	1 дана.
3.Басқару тұтқасының жоғарғы бөлігі	1 дана.
4.Басқару тұтқасының төменгі бөлігі	1 дана.
5.Бүйірлік дефлекторы	1 дана.
6.Жабындау тығыны	1 дана.
7.Аккумулятор 20В, Li-Ion	1 дана.
8.Зарядтағыш құрыл	1 дана.
9.Төлкүжат	1 дана.

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ



- 1 – жетекті іске қосу тұтқасы
- 2 - қозғалтқышты тоқтату
- 3 – аккумуляторды іске қосу түймесі
- 4 – тұтқаларды жылдам жинауға арналған бекіткіш
- 5 - шөп жинағыш
- 6 – май бакының қақпағы
- 7 – орталық кесу биіктігін реттеуге арналған рычаг
- 8 – іске қосу тұтқасы
- 9 – жанармай багының қақпағы
- 10 – аяу фильтрі
- 11 – Дектің тығыны және бүйірлік шөп шашу дефлекторы
- 12 – ұшқын шамы және оның қорғаныш қалпақшасы
- 13 – қозғалтқышты іске қосу аккумуляторы, 20 В, Li-Ion
- 14 – Зарядтағыш
- 15 – Пайдалану нұсқаулығы

6. ЖИНАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1. Жинау жұмыстары

Көгал шөп шапқышты тасымалдау қорабынан алыңыз.


Назар аударыңыз! Қозғалтқышты тоқтату рычагының кабелі және доңғалақ жетек тұтқасының кабелі шөп шабу құрылғысына қосылған, бірақ тұтқалар ажыратылған. Сақ болыңыз. Шөп шапқышты қораптан алған кезде кабельдерге зақым келтірмей үшін абай болыңыз.

Басқару тұтқасы жинағы


Төменгі басқару тұтқасын екі жағындағы бұрандалар мен қанатты гайкаларды пайдаланып шөп шабатын машинаға орнатыңыз (2-сурет)

Басқару тұтқасының үстіңгі бөлігін астыңғы бөлігіне жылдам босатылатын қысқыштарды пайдаланып жалғаңыз (3-сурет). Ол үшін тұтқаның жоғарғы бөлігіндегі тесіктерді тұтқаның төменгі бөлігіндегі тесіктермен тураланыз. Қысқыш болттарды тесіктерге салыңыз. Шайбаларды болттарға қойып, гайкаларды аздап қатайтыңыз. Қысқыштарды бекітіңіз. Қысқыштар толығымен бекітілмеген болса, гайкаларды босату керек.


Аккумуляторды іске қосу түмесі бар панельді орнатыңыз. Құрастыру кезінде қосылымға арналған барлық сымдар тұтқалардың оң жағында екеніне көз жеткізіңіз.



2-сурет



Қозғалтқышты қолмен іске қосу кабелін пластик қысқышты пайдаланып басқару тұтқасының сол жағына бекітіңіз (4-сурет).




4-сурет


Шөп ұстасышты құрастыру

Пластикалық қыстырыштардың металл жақтауға толық бекітілгеніне көз жеткізініз. Шөп ұстасыштың тәменгі бөлігін қатты пластиктен жасалған жоғарғы бөлікке жалғаңыз (5-сурет).

Артқы ағызы қақпағын көтеріп, шөп шапқышты шөп шабу құрылғысына орнатыңыз (6-сурет). Артқы шығару қақпағын босатыңыз.



5-сурет




6-сурет

Жабындау/Бүйірлік шығару тығынын орнату

Жабындау тығынын орнату үшін шөп ұстасышты алып тастау керек.

Артқы ағызы қақпағын көтеріп, пластик тығынды розеткаға орнатыңыз (7-сурет).

Артқы шығару қақпағын босатыңыз.




7-сурет

Бүйірлік шағыру дефлекторын орнату

Назар аударыңыз! Көгал шөп шапқыштың кесілген шөпті бүйірлік дефлектор арқылы лактыруы үшін шөп ұстағышты алып, мульчирование тығынын орнату керек.

Дектегі тығынды көтеріп, бүйірлік шығару дефлекторын орнатыңыз (8-сурет). Дектегі ашаны босатыңыз.



8-сурет

6.2. Қозғалтқыш майы

Назар аударыңыз! Шөп шабатын машина қозғалтқыштың картерінде майсыз жеткізіледі. Алғаш рет қолданар алдында 4 тактілі ауамен салқындастылған қозғалтқыштар үшін ұсынылған майды қозғалтқыштың картеріне техникалық шарттарда көрсетілген мөлшерде құю қажет.

Назар аударыңыз! Көгал шабу машинасының қозғалтқышын майсыз немесе май деңгейі төмен жұмыс істеменіз. Қозғалтқыш майының деңгейін әр іске қосу алдында немесе шөп шапқышты әр 8 сағат сайын тексеру керек.

Назар аударыңыз! Тек ұсынылған таза 4 тактілі ауамен салқындастылған қозғалтқыш майын пайдаланыңыз .

Ұсынылатын қозғалтқыш майы:

ELITECH 4T Стандарт SAE30 минералы жазды коды 2001.000300 (1 л)

ELITECH4T Премиум SAE10W30 жартылай синтетикалық барлық маусымдық

коды 2001.000200 (0,6 л),

коды 2001.000100 (1 л)

Назар аударыңыз!

Әртүрлі өндірушілердің майлары мен майларының әртүрлі түрлерін араластыруға тыйым салынады.

Қозғалтқыш майын қозғалтқыштың картеріне толтыру:


1.Көгал шапқышты тегіс, тегіс жерге қойыңыз

2.Май толтырығыштың қақпағын ашыңыз және май өлшеуіш штангасын алыңыз (9-сурет).


3. Қозғалтқыш майын қозғалтқыштың картеріне май толтырыш мойын арқылы техникалық шарттарда көрсетілген мөлшерде құйыңыз.

4. Май толтырыштың қақпағын бұрап, содан кейін мөлшерлеу шыбығын қайтадан алыңыз. Май деңгейін тексеріңіз. Ол басқару зондының жоғарғы және төменгі белгілерінің арасында, жоғарғы «Н» белгісіне жақын болуы керек (10-сурет). Қажет болса, жаңа мотор майын қосыңыз.

5. Май толтырыштың тығызын қатайтыңыз.




9-сурет



10-сурет

6.3. Жанармай

Шөп шабатын машинаға отын ретінде АИ 92 қорғасынсыз бензинді пайдаланыңыз. Жанармай багының қақпағын бұрап алыңыз (11-сурет). Толтырыш мойының төменгі жиегінен кемінде 1 см қалдырып, резервуарды отынмен толтырыңыз. Жанармай резервуарға шұнқыр арқылы немесе ұзартылған мойыны бар арнайы канистрден құйылуы керек. Жанармай құйғаннан кейін жанармай багының қақпағын мықтап бұраңыз.



11-сурет

Назар аударыңыз! Жанармай құю от көздерінен алыс, жақсы желдетілетін жерлерде жүргізілуі керек. Жанармай құю кезінде темекі шекпеніз. Жанармайды төгілмей абалап құюға тырысыңыз. Төгілген отынды дереу сүртіңіз. Бензиннің булары немесе тамшылары өрт тудыруы мүмкін. Қозғалтқышты іске қоспас бұрын жабдықтың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Жанармай багының ішіне кір кірмейтініне көз жеткізіңіз.

6.4 Аккумуляторды зарядтау.

Назар аударыңыз! Аккумулятор мен зарядтағышты дұрыс пайдаланбау электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Аккумуляторды зарядтау кезінде:

- Аккумуляторды тек түпнұсқа зарядтағышпен зарядтаңыз.
- Зарядтағышты аккумулятордың басқа түрлерін зарядтау үшін пайдаланбаңыз.
- Зарядтағышты құрғақ ұстаңыз. Жаңбырыға немесе ылғалға ұшыратпаңыз.
- Қуат ашасы мен сымды зақымдау қаупін азайту үшін зарядтағышты розетка-дан сұырғанда, сымнан емес, ашасынан тартыңыз.
- Зарядтағышты ашасы немесе кабелі зақымдалған кезде пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыруға болмайды. Кабель зақымдалған болса, зарядтағышты дереу ауыстыру керек.
- Зарядтағыш қатты соққы алған, құлаған немесе басқа жолмен зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз. Зарядтағыш зақымдалған болса, оны ауыстыру ке-рек. Зарядтағышты жөндеу мүмкін емес.
- Зарядтағышты бөлшектеменіз немесе оған қызмет көрсетпеніз.
- Аккумулятордың қысқа түйікталуына жол берменіз; аккумулятордың контакттарына ешқашан бөтен зат қоймаңыз.

Заряд деңгейі тәмен болған кезде аккумуляторды зарядтау керек.

Зарядтау деңгейін тексеру үшін аккумулятордағы А түймесін басыңыз, жаңып түрған индикаторлардың саны заряд деңгейін көрсетеді.

Көрсеткіш	Зарядтау деңгейі
3 жасыл көрсеткіш	70-100 %
2 жасыл көрсеткіш	10-70 %
1 жасыл көрсеткіш	10%-дан аз



Аккумуляторды зарядтау үшін зарядтағышты электр желісіне қосыңыз.



Зарядтау құрылғысының қосқышын батареяға мықтап салыңыз.


Толық зарядсызданған батареяны толық зарядтау үшін шамамен бес сағат қажет. Зарядтау аяқталғаннан кейін аккумуляторды аккумулятор бөліміне орнатыңыз, ол түтқалардағы бақылау тақтасының тәменгі жағында, пайдаланушы жағында орналасқан. Бір аккумуляторды зарядтау кезінде сіз климаттық жағдайларға және қозғалтқыштың техникалық жағдайына байланысты 150 - 200 рет іске қоса аласыз.

6.5 Кесу биіктігін реттеу


Назар аударыңыз! Кесу биіктігін реттеу қозғалтқышты тоқтатқан кезде орында-луы керек.

Кесу биіктігін өзгерту үшін:

1. Кесу биіктігін реттеу тұтқасын ажыратыңыз (12-сурет).
2. Кесу биіктігін реттеу тұтқасын қажетті қүйге орнатыңыз. Ең аз кесу биіктігі - 25 мм, максимум - 75 мм (7 позиция).



12-сурет




7. ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Қозғалтқышты іске қоспас бұрын, кегал шабу құралының багы жанаармай мен маймен толтырылғанына және үшқын шамына қорғаныс қалпақшасы бар жоғары вольтты сымның орнатылғанына көз жеткізіңіз!

7.1 Қозғалтқышты ықшам аккумулятормен іске қосу

Зарядталған батареяны тұтқалардың бақылау тақтасындағы бөлімге салыңыз. Сол қолыңызбен қозғалтқышты тоқтату тұтқасын басып ұстап тұрыңыз (13-сурет). Оң жақ - тұтқалардың бақылау тақтасында орналасқан қозғалтқышты іске қосу түймесін басыңыз




13-сурет

7.1 Қозғалтқышты қолмен іске қосу


Сол қолыңызбен қозғалтқышты тоқтату тұтқасын басып ұстап тұрыңыз (14-сурет).

Он қолыңызбен стартер тұтқасын қарсылық сезілгенше тартыңыз, содан кейін оны қолдың ұзындығына қайтарыңыз және стартердің тұтқасын күрт тартыңыз (15-сурет). Қозғалтқыш іске қосылады. Пышақ қозғалтқышты іске қосумен бір мезгілде айнала бастайды. Қозғалтқыш стартер тұтқасының бірінші тартылуымен іске қосылмаса, қозғалтқышты іске қосу процедурасын қайталанаңыз (бұл бірнеше рет қажет болуы мүмкін).


Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін стартердің тұтқасын басқару тұтқасындағы бекітпеге орнатыңыз (16-сурет).



14-сурет



15-сурет



16-сурет

Назар аударыңыз! Көгал шабу құрапдың қозғалтқышын іске қосқан кезде жетекті ауыстырып-қосқышты баспаңыз!

Назар аударыңыз! Қозғалтқыш бірнеше әрекеттен кейін іске қосылмаса, себебі артық жанармай және қозғалтқыштағы су басқан оталдыру шамы болуы мүмкін. Бұл жағдайда мына қадамдарды орындаңыз:

1. Қозғалтқышты тоқтату тұтқасын босатыңыз.
2. Шамнан жоғары вольтты сымның қалпақшасын алыңыз және оталдыру шамын бұрап алу үшін ұшқын шамының кілтін пайдаланыңыз.
3. Шамды құргатыңыз.
4. Шамды мықтап бұраңыз. Жоғары вольтты сым қақпағын оталдыру шамына орнатыңыз. Қозғалтқыш цилиндріндегі жіптерге зақым келтірмей үшін ұшқынды бұрау кезінде тым көп күш қолданбаңыз.

Қозғалтқышты іске қосу


Қозғалтқыш жұмысының алғашқы 5 сағаты - бұл бөлшектердің бір-біріне үйрено уақыты. Сондықтан осы кезеңде келесі талаптарды сақтаңыз:

1. Өте қалың және биік шөп шабу кезінде ұзақ үздіксіз жұмыс істейтін қозғалтқышты шамадан тыс жүктеменіз.
2. Қозғалтқышты жүктемесіз жұмыс істеп түрған күйде қалдырманыз.
3. 5 сағат жұмыс істегеннен кейін қозғалтқыштың картерін төгіп, жаңа маймен толтырыңыз.

7.3 Қозғалтқышты тоқтату

Қозғалтқышты тоқтату үшін қозғалтқышты тоқтату тұтқасын босатыңыз (17-сурет), қозғалтқыш автоматты түрде тоқтайды


17-сурет



7.4 Доңғалақты жетекті қосу/өшіру

Шөп шапқышты іске қосқаннан кейін доңғалақ жетегін қосу үшін жетек тетігін басып ұстап тұрыңыз (18-сурет). Шөп шабатын машина өз күшімен алға жылжи бастайды. Шабу машинасының қозғалуын тоқтату үшін жетек тұтқасын босатыңыз.

18-сурет



7.5 Шөп жинағышты босату

Назар аударыңыз! Шөп жинағыштың үстінгі жағындағы индикатор тақтайшасының көтерілуі тоқтайған кезде шөп жинағыш ішінде шөп толып кетті деген сөз, сондықтан оны босату керек.

Назар аударыңыз! Шөп жинағышты шығарып алмас бұрын, қозғалтқышты өшіріп, пышақты тоқтағанша күтіңіз

Шөп жинағышты алу үшін топсалы қақпақты бір қолыңызбен көтеріп, екінші қолмен шөп жинағышты тасымалдауға арналған тұтқасынан ұстаңыз. Шөп жинағышты алып тастағаннан кейін топсалы қақпақ автоматты түрде төмендейді және шөп шашу тесігін жабады.

Шөп жинағышты босатып, орнына қойыңыз.

Назар аударыңыз! Дектегі тесік шөп қалдықтарымен бітеліп қалса, оны щеткамен тазалаңыз. Шөп қалдықтарын шапқыштың корпусынан немесе пышақтан қолмен немесе аяқпен кетірменіз. Оның орнына щетка немесе сыпырғыш сияқты

қолайлы құралдарды пайдаланыңыз. Шөп кесектерін шөп ұстасышқа оңай жинау үшін, шөп шабатын палуба корпусының саңылаулары мен іші барлық қалған биомассадан жүйелі түрде тазартылуы керек.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Назар аударыңыз! Техникалық қызмет көрсетеу қозғалтқыш тоқтатылған кезде орындалады.

8.1. Техникалық қызмет көрсетеу кестесі

Түйіннің аты және жұмысы. Қызметті көрсетілген ай сайын немесе сағат санының қайсысы бірінші келетініне байланысты орындаңыз.		Әрбір іске қосу алдында	Бірінші ай немесе 5 мото-сағат	Ағашқы 3 ай немесе 25 мотоцикл сағат	Әрбір 50 мотоцикл сағат	Әр 6 ай сайын немесе 100 мото-сағаты	Жыл сайын немесе 300 мотор сағаты
Май	Тексеру	●					
	Ауыстыру		●	●	●		
Ая сұз-риci	Тексеру	●					
	Тазалау (ауыстыру)				●(1)		
Шам	Тексеру			●			
	Ауыстыру					●	
Жанар-май багы/сұзгісі	Қа ж е т болса тазалаңыз/ауыстырыңыз						●(2)
Кла-панның саңылауын рет-теу	Тексеру/Реттеу						●(2)

(1) Шанды жағдайларда жұмыс істегендеге қызмет көрсетуді жирик орындау керек операция.

(2) Бұл жұмыс түрін үәкілдеппі ELITECH қызмет көрсету орталығы орындауы керек.

Назар аударыңыз! Көгал шөп шапқышты пайдаланған сайын мұқият тазалау көрек.

Шабылған шөп немесе басқа да қоқыстар шөп шапқыштың қай бір жеріне жабысып кебуіне жол берменіз.

Жабысып кепкен шөп қалдықтары мен кір шабу өнімділігін төмендетуі мүмкін. Әр жолы шөп ұстасында био-қалдықтардың қалмаганын тексеріңіз.

Шөп шабатын құралдың кесу тақтасының ішкі жағының күйін және пышақтың бекітілуін үнемі тексеріп отырыңыз. Май толтырғыштың мойыны қозғалтқыштың аяға сүзгісі орналасқан бөлігіне қарағанда төмен болып қалуы үшін шөп шабу құралының корпусын сол жаққа енкейтіп ұстасу ұсынылады. Егер май аяға сүзгісіне түссе, қозғалтқышты одан әрі іске қосу қындау болады.

8.2. Қозғалтқыш майын ауыстыру


Ескерту! Майды ауыстырmas бұрын қозғалтқышты бірнеше минут жұмыс істетініз. Қозғалтқыш майын жылы қозғалтқышқа ауыстырған кезде оны төгу ұсынылады. Қыздырылған мұнай тезірек және үлкен көлемде ағып кетеді.

Қозғалтқыш майын келесі ретпен ауыстырыңыз:


1. Қалған отынды таусыңыз немесе төгініз
2. Кабельді оталдыру шамынан ажыратыңыз
3. Май толтырғыштың қақпағын ашыңыз (19-сурет)

4. Көгал шапқышты бүйіріне енкейтіп, пайдаланылған майды қозғалтқыш картерінен май толтырғыш мойын арқылы алдын ала дайындалған ыдысқа ағызыңыз (20-сурет).

5. Жаңа қозғалтқыш майын құйыңыз (6.2-тармақты қараңыз)



19-сурет



20-сурет

8.3. Ауа сүзгісіне техникалық қызмет көрсету


Назар аударыңыз! Лас ауа сүзгісі карбюраторға дұрыс ауа ағынын болдырымайды. Карбюратордың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ауа сүзгісіне жүйелі түрде қызмет көрсету қажет. Шанды жерлерде шөп шапқышты пайдаланған кезде ауа сүзгісінің қызмет көрсету аралықтарын азайтыңыз.

Назар аударыңыз! Қозғалтқышты іске қоспаңыз немесе ауа сүзгісінің жұмыс істеменіз. Әйтпесе, қозғалтқыш тез тозады.

Қолданар алдында ауа сүзгісін әр уақытта тексеріңіз. Сүзгіні әр 50 сағат жұмыс істеген сайын тазалаңыз. Осыған:

1. Ауа сүзгісінің қақпағын ашыңыз және сүзгі элементін алыңыз (21-сурет)
2. Сүзгі элементінің зақымдалуын тексеріңіз. Зақымдалған элементті жаңасымен ауыстырыңыз.
3. Сүзгі элементін жылды сумен және түрмистық жуғыш затпен жуыңыз, сыйып алыңыз және құргатыңыз.
4. Ауа сүзгісін кері ретпен қайта жинаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Сүзгіні тазалау үшін сығылған ауаны немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз бұл сүзгінің тұтастығын және оның құрылымын бұзуы мүмкін



21-сурет

8.4. Шамға техникалық қызмет көрсету

Назар аударыңыз! Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде оталдыру шамы қатты қызады. Күйіп қалмас үшін ерекше назар аудару керек. Оталдыру шамына техникалық қызмет көрсету сүйк қозғалтқышта орындалуы керек.

Қозғалтқыш жұмысының әрбір 100 сағат сайын, бірақ кемінде 6 айда бір рет оталдыру шамының күйін келесі ретпен тексеріңіз:

1. Жоғары вольтты сымның қақпағын оталдыру шамынан алыңыз.
2. Шамның айналасындағы аумақты тазалаңыз.
3. Шамның кілті мен кілтін пайдаланып оталдыру шамын сағат тіліне қарсы бұраңыз.

4. Шамды тексеріңіз. Жарылған немесе сынған болса ауыстырыңыз. Әрі қарай пайдаланған жағдайда сымды щеткамен тазалаңыз.

5. Шамның электродтары арасындағы алшақтықты тексеріңіз. Ол 0,7-0,8 мм болуы керек (22-сурет). Қажет болса, аралықты реттеңіз.

6. Керамикалық изолятор сынған немесе электродтар біркелкі емес және күйіп кеткен болса, ұшқынды ауыстырыңыз.

7. Шамды сағат тілімен сағат тілімен тоқтаганша абайлап бұраңыз. Шамның жіптерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізгеннен кейін оны ұшқын кілтімен мықтап бекітіңіз. Шамды жеткіліксіз қатайту оның қызып кетуіне және қозғалтқышты зақымдауы мүмкін.

8. Жоғары вольтты сым қақпағын оталдыру шамына мықтап қойыңыз.

8.5. Пышақты ауыстыру

Назар аударыңыз! Көгал шапқыштың жүзі өткір. Сақ болыңыз. Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

1. Шамнан жоғары вольтты сым қақпағын алыңыз


2. Шөп шапқышты тұтқалары жерге тірелетіндегі еңкейтіңіз. Көгал шабу машинасы құлап кеппес үшін тұтқаларды ауыр затпен басыңыз немесе осы күйде шөп шапқышты басқаша бекітіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шөп шапқышты ая сүзгісіне қарама-қарсы жағында еңкейту ұсынылады. Әйтпесе, май карбюратор мен сүзгі аймағына түседі, содан кейін қозғалтқыш қатты тұтіндел, мұлде іске қосылмауы мүмкін және сізге қызмет көрсетуші маманға хабарласуға тұра келеді.


3. Пышақты қолыңызбен ұстап тұрып, пышақ бекітетін болтты кілтпен (жинаққа кірмейді) бұрап алыңыз (23-сурет).

4. Күнгірт пышақты алып тастаңыз, оны қайрап, қажет болса, жаңасын орнатыңыз.

5. Пышақты болтпен бекітіңіз



22-сурет



23-сурет

9. АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖӨНДЕУ ӘДІСТЕРІ

Ақау	Мүмкін себептер	Түзеу әрекеттері
Козғалтқыш іске қосылмайды немесе өздігінен тоқтайды	Козғалтқышты тоқтату тұтқасы басылмаған	Іске қосу кезінде қозғалтқышты тоқтату тұтқасын басып ұстап тұрыңыз.
	Шамның қақпағы алынып тасталды	Шамның қақпағын орнатыңыз.
	Суық қозғалтқышты іске қосқан кезде жанармай айдалмаған.	Праймерді 3 рет бағыныңыз.
	Карбюратор бітеліп қалды	Карбюраторды тазалаңыз.
	Жанармай багы бос	Бакты отынмен толтырыңыз
	Ая азыңгасы бітеліп қалды	Бакты отынмен толтырыңыз
	Шамды су басқан немесе ақаулы	Шамды бұрап, құрғатыңыз. Шамды қайта орнатыңыз. Қажет болса, оталдыру шамын аустырыңыз.
	Пышақ шөппен бітеліп қалды	Пышақты тазалаңыз
Козғалтқыш тұрақсыз жұмыс істейді, қуат жеткіліксіз	Ая азыңгасы бітеліп қалды	Сүзгіні тазалаңыз немесе аустырыңыз
	Жанармай сапасы нашар	Бактағы отынды аустырыңыз
	Карбюратор реттелмеген	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарлаңыңыз
	Шам лас немесе ая азыңгасы дұрыс емес	Шамды тазалап, электродтар арасындағы алшақтықты тексеріңіз. Қажет болса, оталдыру шамын аустырыңыз.

Шабу өнімділігі тәмен-деді	Шөп аулағыш шөпке толы	Шөп ұстағышты босатыңыз
	Пышақтың айналасына оралған шөп	Пышақты шөптен тазалаңыз
	Минималды кесу биіктігінде биік шөптерді кесу	Максималды кесу биіктігін орнатыңыз
	Пышақ түтіккен	Пышағыңызды қайраныңыз
Дірілдің жоғарылауы	Пышақ бүгілген немесе сынған	Пышақты ауыстырыңыз

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Құралы плюс 5-тен плюс 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылдытылатын жедетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

Ұзақ мерзімді сақтау

Көгал шөп шапқышты ұзақ уақыт бойы пайдалану күтілмесе, арнайы қорғау шараларын қолдану қажет.

Көгал шөп шапқышты ұзақ сақтау үшін сақтаған кезде, бөлмеде артық ылғал мен шаң жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

- Жанаармай багындағы кез келген қалған отынды лайықты ыдысқа төгіңіз.
- Пайдаланылған қозғалтқыш майын жаңасымен ауыстырыңыз.
- Шамды бұрап алыңыз да, цилиндрге 5-10 мл таза мотор майын құйыңыз. Майды цилиндр бойымен біркелкі тарату үшін кері стартердің тұтқасын бірнеше рет тартыңыз. Шамды қайта орнатыңыз және оны мықтап қатайтыңыз.

- Қарсылықты сезінгенше, стартер тұтқасын баяу тартыңыз. Қазіргі уақытта поршень жогарғы күйде, қабылдау және шығару клапандары жабық. Бұл күйде қозғалтқыш бөлшектері коррозиядан барынша қорғалған.

- Көгалшапқыштың металл беттерін силиконды аэрозольді майлаумен өндөнгіз - бұл көгал шапқыштың сыртқы бөліктерін коррозия мен шаңнан қосымша қорғайды.

- Көгалшапқышты салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын (плюс 25°C температурада) жақсы жедетілетін, жылдытылатын жерде сақтаңыз.

Көгал шабу машинасына шаң түспеуі үшін оны бастапқы қаптамасында сақтау ұсынылады.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат пайдалану жөніндеңі нұсқаулықтың №1 Паспорт өнімдері.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды. Өнім мен қосалқы бөлшектердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және олар пайдаланужөніндегі нұсқаулықта (Төлкүжат) көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеугекүқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда -кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалашы тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;
- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы);
- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортандың, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;
- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың тусуінен, жедеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақызыбы кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;
- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиги тозуы,
- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.
- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы , ротор мен статор сияқты түйісетін

немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және аяу сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды
- жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), аяу сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;
- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтректерінің бұзылуы немесе балқуы);
- компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, інді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);
- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резенке амортизаторлар, тығыздығыштар, майлы тығыздығыштар, тәжеғіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырығыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. оймакіл-тектерінің зақымдалуымен арапасу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылышына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

Көсіпкерлік қызмет үшін немесе көсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес); Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.) Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жа рақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бүйімнің ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяу: _____

Модели: _____


Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мәрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Ընորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարողա այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսափ և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսափության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նպատակը	82
2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ	82
3. Տեխնիկական բնութագիր	86
5. Սարքավորումներ	87
5. Դիզայնի և կարագրություն	87
6. Հնագարում եվ աշխատանքի պատրաստում	88
7. Շահագործում	93
8. Տեխնիկական սպասարկում	96
9. Հնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները	100
10. Փոխադրում և պահեստավորում	101
11. Օտարում	102
12. Ծառայության ժամկետը	102
13. Տվյալներ արտադրողի, Ներմուծողի եվ հավաստագրի մասին	102
14. Երաշխիքային պարտավորություններ	102

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Բենզինային խոտինձիչը (այսուհետ՝ խոտինձիչ) նախատեսված է սիզամարգերի հնձման համար, ինչպես անձնական հողամասերում, այնպես էլ բարելավման և կանաչապատման ծառայությունների մասնագետների կողմից օգտագործման համար, պատրաստված և համակարգված մշակված տարածքներում հարթ մակերեսով, առանց փոսերի և կոճղերի:



Գործողության վայրում պետք է նախապես հեռացվեն բոլոր կողմնակի առարկաները, որոնք կարող են մտնել պտտվող դանակի տարածք, ինչը կարող է առաջացնել ինչպես մարդկանց, այնպես էլ մոտակայքում գտնվող սարքավորումների վնասվածքներ, այնպես էլ հենց խոտինձիչի ծախողում:

Խոտինձիչի շահագործման համար առաջարկվող պայմաններն են՝ շրջակա օրի ջերմաստիճանը $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+35^{\circ}\text{C}$ և օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ոչ ավելի, քան 80%:

Արգելվում է խոտինձիչի ոչ նպատակային օգտագործումը:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

 	<p>Նախքան խոտինձիչը շահագործելը, ուշադիր կարդացեք անձնագրում առկա տեղեկատվությունը, ծանոթացեք կառավարման մարմիններին և անվտանգության կանոնակարգերին: Խորհուրդ ենք տալիս պահպանել այս փաստաթուղթը, քանի որ ապագայում այն կարող է Ձեզ անհրաժեշտ լինել: Խոտինձիչը հավաքելիս ստուգեք բոլոր կառուցվածքային տարրերի ճիշտ տեղադրումը և ամրացման հուսալիությունը, հատկապես դանակը: Պարբերաբար ստուգեք դանակի վիճակը: Բութ դանակը պետք է սրվի, կամ այն փոխարինվի նորով, եթե դրա հետ շահագործումն այլևս անհնար է: Օգտագործեք միայն ELITECH-ի բնօրինակ պահեստամասեր:</p>
	<p>Խոտինձիչը շահագործելուց առաջ մշակվող տարածքից հեռացրեք կողմնակի առարկաները (քարեր, ճյուղեր, ամրաներ և այլն): Օգտագործեք անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (ակնոցներ, ականջակալներ, անվտանգության կոշիկներ և հագուստ): Եթե անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ չօգտագործվեն, կողմնակի առարկան կարող է ցատկել դանակից և լուրջ վնասվածքներ պատճառել:</p> <p>Խոտինձիչը օգտագործեք միայն ցերեկային ժամերին կամ բավարար արհեստական լույսով:</p>

	<p>Աշխատանքի ընթացքում 15 մետր շառավղով չպետք է լինեն կողմանակի անձինք, հատկապես երեխաները: 18 տարին չլրացած, ինչպես նաև ավողության կամ թմրամիջոցներից հարբած վիճակում գտնվող անձինք չեն թույլատրվում աշխատել խոտինձիչի հետ: Խորհուրդ չի տրվում աշխատել խոտինձիչի հետ ծայրահեղ հոգևածության պայմաններում կամ դեղորայք ընդունելուց հետո:</p>
	<p>Խոտինձիչի դանակը սուր է : Չգույշ եղեք: Աշխատելիս ծեր ձեռքերն ու ոտքերը մի սահեցը երեխի տախտակամածի տակ: Անցկացնելով ցանկացած ճշգրտում կամ վերանորոգման աշխատանքներ, ներառյալ հնձման բարձրության ճշգրտումը, ինչպես նաև դանակը փոխելը, խոտինձիչը դատարկելը, խոտինձիչի շարժիչը պետք է լրեցվի:</p>
	<p>Բենզինը չափազանց դյուրավառ և պայթուցիկ նյութ է : Վառելիքի բարք լրեք լավ օդափոխվող տեղում, երբ շարժիչը կանգ է առնում:</p> <p>Մի ծիւեք և թույլ մի տվեք, որ կայծն ու կրակը լցվեն բենզայցակայանի մոտ:</p> <p>Անմիջապես սրբեք թափված բենզինը:</p> <p>Խոտինձիչի մոտ չպետք է լինեն դյուրավառ հեղուկներ կամ գազով տարաներ, բաց տարաներում վառելիք և այլ դյուրավառ նյութեր:</p>
	<p>Կրտանետվող գագերը պարունակում են թունավոր, ածխածնի երկօքսիդ: Երբեք մի գործարկեք խոտինձիչը շենքի ներսում:</p>
	<p>Շարժիչի շահագործման ընթացքում խլացուցիչը շատ է տաքանում և որոշ ժամանակ մնում է տաք: Շարժիչը կանգնեցնելուց հետո մի դիաչեք խլացուցիչին, թույլ տվեք, որ այն որոշ ժամանակ սառչի:</p>
	<p>Մի աշխատեք անձրևի ժամանակ: Դա կարող է հանգեցնել խոտինձիչի կոտրմանը: Թարմ խոտը սայթաքուն է, ինչը կարող է հանգեցնել հավասարակշռության կորստի և վնասվածքի:</p>

	<p>Խոտինձիչ ցանկացած տեսակի վերանորոգում, բացի մաքրումից, պետք է իրականացվի ELITECH -ի լիազորված սպասարկման կենտրոնում օգտագործելով բնօրինակ մասեր և պարագաներ:</p> <p>Խոցնուրույն անսարքությունների վերացումը կարող է հանգեցնել խոտինձիչ էլ ավելի իմաստալից խափանումների և երաշխիքային դեպք չե:</p>
	<p>Ակումուլյատորը օտարելու համար այն հանձնեք հատուկ սարքավորված ընդունման կետ</p>

ՈՒԺԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մեքենան կարգավորելիս, տեղափոխելիս, կանոնավորման կամ վերանորոգելիս պատահական գործարկումը կանխելու համար միշտ պետք է անջատել կայծային մոմի մետաղալարը և տեղադրել այն այսպես, որ բացառվի դրա շփումը մոմի հետ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

• Նախքան մեքենայի շահագործումը սկսելը, ուշադիր ուսումնասիրեք սույն Անձնագրում առկա բոլոր տեղեկությունները, ագրեգատի կառավարման մարմինների խորհրդանշները և գտնվելու վայրը: Դամոզվեք, որ յուրացորել եք բովանդակությունը և խստորեն հետևում եք ստացված տվյալներին:

• Օպերատորը կամ օգտագործողը պատասխանատու է այլ անձանց կամ նրանց ունեցվածքի հետ կապված դժբախտ պատահարների կամ վտանգների համար:

• Ճնձելիս միշտ հագեք ամուր կոշիկներ և երկար տաքատներ: Մի՛ աշխատեք սարքի հետ ոտքերիկ կամ բաց սանդալներով:

• Ուշադրություն! Բենզինը ոյուրավառ հեղուկ է: Վառելիքը պահեք հատուկ այդ նպատակով նախատեսված տարաներում: Լիցքավորեք միայն դրում և մի՛ ծիսեք լիցքավորման ժամանակ: Սառը շարժիք գործարկելուց առաջ լիցքավորեք վառելիքը: Երբեք մի՛ հանեք վառելիքի բաքի կափարիչը և մի՛ լիցքավորեք բենզինը, եթե շարժիք աշխատում է կամ երբ շարժիք տաք է:

• Բենզինի արտահոսքի դեպքում մի՛ փորձեք գործարկել շարժիքը, այլ գործեք ձեր խոտինձիչը արտահոսքի վայրից հեռու և խուսափեք բռնկման որևէ աղբյուր ստեղծելուց, մինչև բենզինի գոլորշիները ցրվեն: Ապահով փակեք վառելիքի բաքի և տարայի բոլոր կափարիչները:

• Թույլ մի՛ տվեք, որ ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը հայտնվեն շարժիքի պտտվող մասերի կամ կտրող տախտակամածի դասակի մոտ: Միշտ հեռու մնացեք կտրող տախտակամածի կորպուսից կտրված խոտի արտանետման վայրից:

• Մեքենան կարող են շահագործել միայն 18 տարին լրացած անձինք, ովքեր ուսումնասիրել են դրա շահագործման կանոնները:

• Նախապես մաքրեք այն տարածքը, որտեղ պատրաստվում եք հնձել խոտը: Ազատեք աշխատանքային տարածքը առարկաներից (քարեր, խաղալիքներ, մետաղալարեր և այլն), որոնք կարող են դեն նետվել պատվող դանակով:

• Քամոզվեք, որ աշխատանքային տարածքում կողմնակի անձինք չկան: Կանգնեցրեք մեքենան, եթե ինչ-որ մեկը հայտնվում է իր աշխատանքային տարածքում:

•Միշտ համոզվեք, որ դեն նետված հնձած խոտը դուրս չի թռչում մարդկանց ուղղությամբ: Մի՛ ուղղեք խոտածածկ հոսքը դեպի պատերը կամ որևէ խոչընդոտ: Պատվելիս դանակով քաշված առարկաները, ինչպիսիք են քարերը և այլն, կարող են խոչընդոտից նետվել օպերատորի կողմը, ինչը կարող է վնասվածք պատճառել: Միշտ դադարեցրեք դանակի պտույտը մասրախիճով ծածկված մակերեսի վրա շարժվելիս:

•Արգելվում է մեքենայի շահագործումը, եթե խլացուցիչը, խոտահավաքիչը, խոտ թափելու դեֆեկտորը և անվտանգության այլ սարքերը սարքին չեն և տեղադրված չեն կանոնակարգված տեղերում:

•Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ միշտ տեսողականորեն ստուգեք, որպեսզի համոզվեք, որ դանակը և դրա ամրացման պտուտակը վնասված չեն: Փոխարինեք մաշված կամ վնասված բաղադրիչները եթե հայտնաբերվում է դրանց անսարք վիճակը:

•Վեջատեք դանակի պտույտը, երբ չեք հնձում: Վեջատեք շարժիչը և սպասեք, որ բոլոր շարժվող մասերը ամրողությամբ կանգնեն, նախքան մեքենան և խոտինձիչը մաքրելը կամ խոտինձիչը ապամոնտաժելը:

•Օգտագործեք մեքենան միայն ցերեկային կամ լավ արհեստական լույսի ներքո:

•Արգելվում է մեքենան շահագործել, եթե օպերատորը գտնվում է ալկոհոլի, թմրավիզոցների կամ դեղամիջոցների ազդցության տակ:

•Զափազանց զգույշ եղեք լանջերին աշխատելիս, հատկապես շրջադարձերի և խոնավ խոտի վրա: Մի՛ փորձեք ավելի արագ շարժել խոտինձիչով, քան ագրեգատի վարելու հնարավորությունները:

•Արգելվում է փոխել սարքավորումների կառուցվածքը և շարժիչի հիմնական պարամետրերը:

•Պարբերաբար ստուգեք խոտ հավաքողի կառուցվածքի ամբողջականությունը

Սահմանային չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե արտադրանքի շահագործման ընթացքում կողմնակի աղմուկներ են առաջանում, կորպուսի մեխանիկական վնասվածքներ, վառելիքի բարիք վառելիքի արտահոսք, անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել շարժիչը և անսարքությունները վերացնելու համար դիմել ELITECH-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն:


3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ԸՆՏՐԱԾՔՆԵՐ/ՍՈՂԵԼԵՆԵՐ	ГБ 4456ТСЭ
Շարժիչի մոդել	DV 224
Շարժիչի տեսակը	4- տակտային, OHV
Շարժիչի ծավալը, սմ ³	224
Շարժիչի նոմ հզորությունը՝ 2800 պտ / դրամ	4,4 կՎտ / 6,0 ձիառուժ
Շարժիչի գործարկման տեսակը	Ձեռքով, մեկարկիչից / կոմպակտ ակումբայտորից
Ակումբայտորի լարումը, Վ	20
Ակումբայտորի հզորությունը ԱԺ	2
Լիցքավորման հոսանք Ա	0,6
Լիցքավորման ժամանակը դրամ	280
ՆՈՄ. ոլորող մոմենտ, 2600 պտ / դրամ	12,2 Հ.մ.
Կայծային մոմի տեսակը	F7RTC
Վառելիքի բարի ծավալը, Լ	1,2
Վառելիքի տեսակը	Առանց կապարի բենզին AN92
Նավթի բեռնախցիկի ծավալը, Լ	0,4
Նավթի տեսակը	SAE30 / SAE 10W30
Աղմուկի մակարդակը, դբ (Ա)	98
Հնձման լայնությունը, մմ	560
Տախտակամածի կցամաս ջրի գուլպաների համար	Կա
Հնձման բարձրությունը, մմ	25-75 (7 աստիճան)
Խոտ հավաքողի ծավալը, Լ	60
Խոտի կոլեկցիոների լրացման ցուցիչ	Կա
Խոտ հնձելը ռեժիմներում	Խոտի հավաքում, կողային արտանետում, ցանքածածկ
Անիվի շարժակ (ինքնազնաց)	Կա
Անիվի չափը (առջևի/հետևի)	203մմ / 254մմ
Փաթեթի չափը Ե * L * Բ մմ	865*605*480
Մոդելի քաշը կգ (նետոն / բրուտոն)	35 / 40

5. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Խոտինձիչ | - 1 հատ |
| 2. Խոտիավարիչ | - 1 հատ |
| 3. Կառավարման բռնակ վերին մաս | - 1 հատ |
| 4. Կառավարման բռնակ ստորին մաս | - 1 հատ |
| 5. Կողային արտանետման դեֆլեկտոր | - 1 հատ |
| 6. Ցանքածկման խոցակ | - 1 հատ |
| 7. Ակումբայտոր 20B, Li-Ion | - 1 հատ |
| 8. Լիցքավորիչ սարք | - 1 հատ |
| 9. անձնագիր | - 1 հատ |

5. ԴԻՉԱՅԻՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



նկ. 1

- 1 – շարժիչի միացման լծակ
- 2 – շարժիչի կանգառի լծակ
- 3 – շարժիչը ակումբայտորիվ
մեկնարկելու կոճակ
- 4 – բռնակների արագ հավաքման
ֆիքսատոր
- 5 – խոտիավարիչ
- 6 – Նավթի բաքի կափարիչ
- 7 – Կենսորունական կտրման բարձրության
ճշգրտման լծակ
- 8 – մեկնարկիչի բռնակ


- 9 – վառելիքի բաքի ծածկ
- 10 – օդային ֆիլտր
- 11 – տախտակամածի խորցը և
մի կողմ խոտի արտանետման
դեֆլեկտորը
- 12 – կայծային մոմ և դրա
պաշտպանիչ գլխարկ
- 13 – ակումբայտոր շարժիչի
գործարկման համար, 20B, Li-Ion
- 14 – Լիցքավորիչ
- 15 – հրահանգների ձեռնարկ

6. ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

6.1. Հավաքում

Հեռացրեք խոտինձիչը փաթեթավորման տուփից:

ՈՒՉԱԴՐՈՎՔԵՅՈՒՆ! Շարժիչի կանգառի լծակի մալուխը և անիվի շարժիչի լծակի մալուխը միացված են խոտինձիչին, իսկ բռնակներն անջատված են: Զգոյշ եղեք: Մի՛ վսասեք մալուխները՝ խոտինձիչը տուփից հանելով:




Նկ. 2

Կառավարման բռնակի հավաքում

Տեղադրեք կառավարման բռնակի ներքի մասը խոտինձիչի վրա՝ յուրաքանչյուր կողմում պտուտակներով և երկթև պտուտակամերներով (Նկ. 2)

Միացրեք կառավարման բռնակի վերին մասը ներքի մասի հետ՝ օգտագործելով արագ արձակման սեղմակներ (Նկ. 3): Դա անելու համար բռնակի վերևի անցքերը հավասարեցրեք բռնակի ներքսի անցքերին: Տեղադրեք սեղմակների պտուտակները անցքերի մեջ: Տեղադրեք տափողակի պտուտակները և պտուտակերը պտուտակամերը մինչև վերջ: Ամրացրեք սեղմակները: Եթե պաշտպանիչները չեն ամրացվում մինչև վերջ, ապա անհրաժեշտ է թուլացնել պտուտակամերները:

Տեղադրեք վահանակը ակումբվատորի գործարկման կոճակով: Հավաքելիս համհզվեք, որ միացման բոլոր լարերը գտնվում են բռնակների աջ կողմում:




Նկ. 3

Ձեռքով ֆիքսեք շարժիչի գործարկման մալուխը կառավարման բռնակի ձախ կողմում՝ օգտագործելով պլաստիկ ֆիքսատոքը (Նկ. 4).


Խոտհավաքիչի հավաքում

Համեզգեր, որ պլաստիկ սեղմակները ամբողջությամբ ամրացված են մետաղական շղանակի վրա:


Միացրեք կտորի խոտհավաքիչի ստորին մասը վերին մասի հետ, կոշտ պլաստիկից (Ակ. 5). Բարձրացրեք հետևի արտանետման կափարիչը, տեղադրեք խոտհավաքիչը խոտհնձիչի վրա (Ակ. 6). Բաց թողեք հետևի արտանետման կափարիչը:



Ակ. 4



Ակ. 5




Ակ. 6

Ցանքածածկման/կողային արտանետման խրոցակի տեղադրում

Ցանքածածկման խրոցը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է հեռացնել խոտի հավաքիչը:

Բարձրացրեք հետևի արտանետման կափարիչը, Ելքային ջրհորի մեջ տեղադրեք պլաստիկ վարդակից (Ակ. 7). Ազատեք հետևի արտանետման կափարիչը:




Ակ. 7

Կողային արտանետման համար դեֆլեկտորի տեղադրում

Ուշադրություն! Որպեսզի խոտինձիչը կողային դեֆլեկտորի միջոցով հեռացնի հնձած խոտը, անհրաժեշտ է հեռացնել խոտհավաքիչը և տեղադրել ցալքածկման խրոցակ :

Բարձրացրեք փականը տախտակամածի վրա, տեղադրեք կողային արտանետման դեֆլեկտորը (նկ. 8). Բաց թողեք փականը տախտակամածի վրա:



Նկ. 8

6.2. Շարժիչի յուղ

Ուշադրություն! Խոտինձիչը մատակարարվում է առանց յուղի շարժիչի կարտերով: Առաջին օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է 4 հարվածային օդային հովացման շարժիչների համար առաջարկվող յուղը լցնել շարժիչի կարտերի մեջ՝ տեխնիկական բնույթագրերում նշված ծավալով:

Ուշադրություն! Վրգելվում է խոտինձիչի շարժիչը գործարկել առանց յուղի կամ յուղի ցածր մակարդակի դեպքում: Շարժիչի յուղի մակարդակը պետք է ստուգվի յուրաքանչյուր գործարկումից առաջ կամ խոտինձիչի օգտագործման յուրաքանչյուր 8 ժամվա ընթացքում:

Ուշադրություն! Օգտագործեք միայն առաջարկվող մաքուր շարժիչի յուղը 4 հարվածային օդային հովացման շարժիչի համար:

Առաջարկվող շարժիչի յուղ.

ELITECH 4T Ստանդարտ SAE30 հանքայինամառայինկող 2001.000300 (1 լ)
ELITECH4T Պրեմիում SAE10W30 կիսասինթետիկբոլոր եղանակների համար կ


ող 2001.000200 (0,6 լ),
կող 2001.000100 (1 լ)

Ուշադրություն!


Վրգելվում է խառնել տարբեր տեսակի յուղեր և յուղեր տարբեր արտադրողների կողմից:

Շարժիչի յուղի լիցքավորում շարժիչի կարտերում

- 1.Տեղադրեք խոտինձիջը հարթ, հորիզոնական մակերեսի վրա
- 2.Բացեք յուղի լցոնիչի կափարիչը և հանեք յուղի չափիչը (նկ. 9).
- 3.Յուղի լցոնման պարանոցի միջոցով շարժիչի յուղը լցրեք շարժիչի կարտերի մեջ՝ տեխնիկական բնութագրերում նշված ծավալով:
- 4.Պտուտակեք յուղի լցոնիչի կափարիչը, ապա նորից հանեք գոնդը: Ստուգեք յուղի մակարդակը:
- Այն պետք է լինի հսկիչ գոնդի վերին և ստորին նշանի միջև, որը մոտ է «H» վերին նշանին (նկ. 10). Անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք թարմ շարժիչի յուղ:
- 5.Պտուտակեք յուղի լցոնիչի խղանը:




Նկ. 10



6.3. Վառելիք

Որպես խոտինձիջի վառելիք օգտագործեք AИ 9 92 ապրանքանիշի առանց կապարի բենզին:

Պտուտակահանեք վառելիքի բարի կափարիչը (նկ. 11): Լցրեք վառելիքը բարի մեջ, առանց պարանոցի ստորին եզրից առնվազն 1 սմ ավելացնելու: Անհրաժեշտ է վառելիքը լցնել բարի մեջ ճագարի միջոցով կամ հասուլ տարայից՝ երկարաձգված պարանոցով: Լիցքավորվելուց հետո ապահով պտտեք վառելիքի կափարիչը:



Ուշադրություն! Վառելիքի լիցքավորումն իրականացվում է լավ օդափոխվող վայրերում, որոնք հեռու են կրակի աղբյուրներից: Մի՛ ծխեք վառելիքի լիցքավորման ժամանակ: Փորձեք գգուշորեն լցնել վառելիքը՝ առանց թափելու: Թափված վառելիքը անմիջապես սրբեք: Բենզինի գոլորշիները կամ կաթիլները կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: Դամոզվեք, որ սարքավորումները չորացել են նախքան շարժիչը գործարկելը: Դամոզվեք, որ կեղտը չի մտնում վառելիքի բար:

6.4 Ակումոլյատորի լիցքավորում:

Ուշադրություն! Մարտկոցի և լիցքավորիչի ոչ պատշաճ օգտագործումը կարող է հանգեցնել Էլեկտրական ցցուման կամ հրուեհի: Մարտկոցի և լիցքավորիչի օգտագործումը կարող է հանգեցնել Էլեկտրական ցցուման կամ հրուեհի: Ակումոլյատորը լիցքավորելիս:

- Լիցքավորեք ակումոլյատորը միայն բնօրինակ լիցքավորիչով
- Մի՛ օգտագործեք լիցքավորիչը այլ տեսակի ակումոլյատորներ լիցքավորելու համար

- Լիցքավորիչը չոր պահեք խուսափեք անձրևի կամ խոնավ միջավայրի ազդեցությունից:

- Եթե լիցքավորիչն անցատված է, քաշեք վարդակից, այլ ոչ թե մալուխից, որպեսզի նվազեցնեք Էլեկտրական վարդակից և մալուխից վնասվելու ռիսկը:

- Մի՛ օգտագործեք վնասված վարդակից կամ մալուխով լիցքավորիչը: Էլեկտրական մալուխը փոխարինելի չէ: Եթե մալուխը վնասված է, լին. 18՝ Դիմք պետք է անմիջապես փոխարինվի:

- Մի՛ օգտագործեք լիցքավորիչը, եթե այն կտրուկ հարված է ստացել, ընկել է կամ այլ կերպ վնասվել է: Եթե լիցքավորիչը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի: Լիցքավորիչը վերանորոգման ենթակա չէ:

- Մի՛ ապամոնտաժեք լիցքավորիչը կամ փորձեք պահպանել այն:
- Թույլ մի՛ տվեք ակումոլյատորի կարճ միացում. Երբեք որևէ առարկա մի դրեք ակումոլյատորի կոնտակտների մեջ:

Ակումոլյատորը լիցքավորելու համար պահանջվում է ցածր լիցքավորման մակարդակ:

Լիցքավորման մակարդակը ստուգելու համար սեղմեք մարտկոցի A կոճակը, լուսավորված ցուցիչների քանակը տեղեկացնում է լիցքավորման մակարդակի մասին:

Ինդիկացիա	Լիցքավորման մակարդակ
3 կանաչ ինդիկատոր	70-100 %
2 կանաչ ինդիկատոր	10-70 %
1 կանաչ ինդիկատոր	10 %-ից պակաս



Ակումոլյատորը լիցքավորելու համար միացրեք լիցքավորիչը ցանցին:



Ամուր տեղադրեք լիցքավորիչի միակցիչը ակումոլյատորի մեջ: Ամբողջությամբ լիցքաթափկած ակումոլյատորն ամբողջությամբ լիցքավորելու համար պահանջվում է մոտ հինգ ժամ: Լիցքավորումն ավարտելուց հետո ակումոլյատորը տեղադրեք ակումոլյատորի խցիկում, որը գտնվում է բռնակների վրա գտնվող վահանակի

Ներքևի մասում, օգտագործողի կողմից:

Ակումբովառությունը մեկ լիցքավորման վրա կարող է բ կատարել 150-200 բանեցում, կախված կիմայական պայմաններից և շարժիչի տեխնիկական վիճակից:


6.5 Հնձման բարձրության ճշգրտում

Ուշադրություն! Հնձման բարձրության ճշգրտումը պետք է իրականացվի, եթե շարժիչը դադարեցված է:


Հնձման բարձրությունը փոխելու համար:

1. Եթեացրեք հնձման բարձրության ճշգրտման լծակը ներգրավումից (Ակ. 12).

2. Տեղադրեք հնձման բարձրության ճշգրտման լծակը ճիշտ դիրքում: Հնձման նվազագույն բարձրությունը 25 մմ է, առավելագույնը՝ 75 մմ (7 դիրք):



Ակ. 12



7. ՇԱՐԺԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ուշադրություն! Շարժիչը գործարկելուց առաջ համոզվեք, որ խոտինձիչի բաքերը լցված են վառելիքով և յուղով, իսկ կայծային մոմի վրա տեղադրված է պաշտպանիչ գլխարկով բարձրավոր մետաղալար:

7.1 Շարժիչը գործարկում կոմպակտ ակումբովառություն

Տեղադրեք լիցքավորված մարտկոցը բռնակների վահանակի վրա գտնվող խցիկում:

Զախ ծեռքով սեղմեք և պահեք շարժիչի կանգառի լծակը (Ակ. 13)

Աջով-սեղմեք շարժիչի մեկնարկի կոճակը, որը գտնվում է բռնակների վահանակի վրա




Ակ. 13

7.1 Շարժիչը ձեռքով մեկնարկ

Զախ ձեռքով սեղմեք և պահեք շարժիչի կանգառի լճակը (Նկ. 14)

Ազ ձեռքով քաշեք մեկնարկիչի բռնակը մինչև չափելի դիմադրություն, այսուհետև հետ բերեք այն ճգված ձեռքին և կտրուկ քաշեք մեկնարկիչի բռնակը (Նկ. 15). Շարժիչը գործարկվելու Ե: Դանակը կակսի պտտվել շարժիչը գործարկելուն զուգահեռ: Եթե շարժիչը չի գործարկվում մեկնարկային բռնակի առաջին ցցումից, կրկնեք շարժիչի գործարկման կարգը (զուցե անհրաժեշտ լինի մի քանի անգամ): Շարժիչը գործարկելուց հետո մեկնարկի բռնակը տեղադրեք կառավարման բռնակի վրա (Նկ. 16)



Նկ. 14

Նկ. 15

Նկ. 16

Ուշադրություն! Խոտինձիչի շարժիչը գործարկելիս մի սեղմեք շարժիչը միացնելու լճակը:

Ուշադրություն! Եթե շարժիչը չի գործարկվում մի քանի փորձերից հետո, ապա պատճառը կարող է լինել վարելիքի ավելցուկը և շարժիչի մեջ լցված կայծային մոմը: Այս դեպքում հետևեք հետևյալ քայլերին.

1. Բաց թողեք շարժիչի կանգառի լճակը:

2. Յեռացրեք բարձրավոր մետաղարերի գլխարկը կայծային մոմից և օգտագործեք մոմի բանալին՝ մոմը հանելու համար:

3. Չորացրեք կայծային մոմը:

4. Ամուր պտտեք կայծային մոմը: Տեղադրեք բարձր լարման մետաղարերի գլխարկը մոմի վրա: Կայծային մոմերը պտտելիս չափազանց մեծ ուժ մի գործարեք, որպեսզի չվնասեք շարժիչի ցիլինդրի պարույրները:

Շարժիչի շահագործման սկիզբը

Շարժիչի աշխատանքի առաջին 5 ժամն այն ժամանակն է, որի ընթացքում մասերը աշխատում են միայնաց վրա: Յետևաբար, այս ժամանակահատվածի համար հետևեք հետևյալ պահանջներին


1. Մի ծանրաբեռնեք շարժիչը երկար, շարունակական աշխատանքով, երբ հնձում եք շատ խիս և բարձր խոտ:

2. Մի՞ թողեք, որ շարժիչը աշխատի առանց բեռնվածության:

3. 5 ժամ շահագործման ընթացքում աշխատելուց հետո յուղը թափ²² դիցի բեռնախցիկից և լցուք թարմ յուղ:

7.3 Շարժիչի կանգառ

Շարժիչը կանգնեցնելու համար բաց թողեք շարժիչի կանգառի լծակը (Ակ. 17), շարժիչը ինքնարերաբար կրատարի:



Ակ. 17

7.4 Անիվի շարժիչի միացում / անջատում

Խոտինձիչը գործարկելուց հետո անիվսերը միացնելու համար սեղմեք և պահեք շարժիչի լծակը (Ակ. 18). Խոտինձիչը կավսի առաջ շարժվելի իր ընթացքով: Խոտինձիչի շարժումը դադարեցնելու համար բաց թողեք շարժիչի լծակը:



Ակ. 18

7.5 Խոտ հավաքիչի դատարկում

Ուշադրություն! Եթե խոտի կոլեկցիոների վերևի ցուցիչի պլաստինան դադարում է բարձրանալ, դա Նշանակում է, որ խոտի կոլեկցիոներն ամբողջությամբ լցված է հնձված խոտով և պետք է դատարկվի: Սա Նշանակում է, որ խոտի կոլեկցիոները պետք է ամբողջությամբ մաքրվի:

Ուշադրություն! Նախքան խոտի հավաքիչը հանելը, անջատեք շարժիչը և սպասեք մինչև

դանակը դադարի:

Խոտի հավաքիչը հանելու համար մի ճեղքով բարձրացրեք ծալովի կափարիչը, իսկ վյուսով բռնեք

Խոտի կոլեկցիոներ տեղափոխելու համար բռնակի համար: Խոտի հավաքիչը հեռացնելուց հետո ծալովի կափարիչը ավտոմատ կերպով իջնում է և փակում հնձած խոտի եւ արտանետման անցքը:

Դատարկեք խոտի հավաքիչը և դրեք այս հետ՝ իր տեղում:

Ուշադրություն! Եթե տախտակամածի անցքը խցանված է խոտի մասցորդներով, մաքրեք այն խոզանակով: Ձեռքով կամ ոտքով մի հանեք խոտի մասցորդները խոտինձիչ պատյանից կամ դանակից: Փոխարենը, օգտագործեք ճիշտ գործիքներ, ինչպիսիք են խոզանակը կամ ցախավելը: Որպեսզի հնձված խոտը հեշտությամբ հավաքվի խոտահավաքիչի մեջ, խոտինձիչի տախտակամածի կորպուսի անցքը և ներսը պետք է պարբերաբար մաքրվեն կենսագանգվածի մասցորդներից:

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ուշադրություն! Տեխնիկական սպասարկումն իրականացվում է, եթե շարժիչը կանգ է առնում.

8.1. Սպասարկման ժամանակացույց

Հանգույցի անվանումը և գործողությունը: Կատարեք սպասարկում յուրաքանչյուր նշանները՝ ամսվա ընթացքում կամ շարժիչի ժամերի քանակը, որոն առաջինն է զայիս:		Յուրաքանչյուր նշանը յուր մեկնարկից առաջ	Առաջին ամիս կամ 5 Մոտո-ժամ	Առաջին 3 ամիս կամ 25 Մոտո-ժամ	Յուրաքանչյուր 50 Մոտո-ժամ	Յուրաքանչյուր 6 ամ իսը մեկ կամ 100 ժամ	Ամեն տարի կամ 300 ժամ
Ցուլ	Ստուգում	●					
	Փոխարի խում		●	●	●		
Օդի զոտիչ	Ստուգում	●					
	Սաքրում (Փոխարի խում)				●(1)		
Կայծային մոմ	Ստուգում			●			
	Փոխարի խում					●	
Վարելիքի բաք / զոտիչ	Անհրաժեշտ տուժյան դեպում / մաքրում / փոխարի խում						●(2)
Փականի բացի կարգավորում	Ստուգում / ճշգրտում						●(2)

(1) Սպասարկման ծառայությունը պետք է իրականացվի ավելի հաճախ շահագործման փոխություն պայմաններում աշխատելու դեպքում

(2) Այս տեսակի աշխատանքները պետք է իրականացվեն ELITECH -ի լիազորված սպասարկման կենտրոնում:

Ուշադրություն! Խոտինձիչը պետք է մասրակրկիտ մաքրվի ամեն անգամ այն օգտագործելուց հետո:

Թույլ մի՛ տվեք, որ հնձած խոտը և այլ բեկորները չորանան և կոշտանան խոտինձիչի մակերեսներից որևէ մեկի վրա:


Չորացած խոտի մնացորդները և կեղտը կարող են նվազեցնել հնձման գործընթացի կատարումը:

Ամեն անգամ ստուգեք, որ խոտի հավաքիչում բիո բեկորների մնացորդներ չմնան: Պարբերաբար ստուգեք խոտինձիչի կտրող տախտակամածի ներսի վհճակը և դանակի ամրացումը: Խորհուրդ է տրվում խոտինձիչի կորպուսը թեքել դեպի ձախ կողմը, որպեսզի յուղի բաքի լցոնման պարանոցը մնա ավելի ցածր, քան շարժիչի այն հատվածը, որտեղ գտնվում է օդի զտիչը: Եթե յուղը ընկնում է օդի ֆիլտրի վրա, ապա շարժիչը հետագա գործարկման հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ:

8.2. Շարժիչի յուղի փոխարինում

Նշում! Թող շարժիչը մի քանի րոպե աշխատի յուղը փոխելուց առաջ: Շարժիչի յուղի արտահոսքը, այն փոխարինելիս, խորհուրդ է տրվում կատարել տաքացվող շարժիչի վրա : Տաքացրած յուղը հոսում է ավելի արագ և ավելի մեծ ծավալով :

- 1.Շարժիչի յուղի փոփոխարինում կատարեք հետևյալ հաջորդականությամբ □
- 2.Մշակեք կամ դատարկեք վառչիքի մնացորդները
- 3.Անշատեք մալուխը կայծային մոմից
- 4.Բացեք յուղի լցոնիչի կափարիչը (նկ. 19)
- 5.Խոտինձիչը թեքեք կողքի վրա և թափեք օգտագործված յուղը շարժիչի կարտերից յուղի լցոնիչի պարանոցի միջով նախապես պատրաստված տարայի մեջ (նկ. 20).
- 6.Լցնել նոր շարժիչի յուղ (տես կետ 6.2.)



Նկ. 19



Նկ. 20

8.3. Օդային ֆիլտրի սպասարկում

Ուշադրություն! Աղտոտված օդի գոտիչը կանխում է օդի պատշաճ մատակարարումը կարբուրատորին: Կարբուրատորի բնականուն գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է պարբերաբար սպասարկել օդի գոտիչը: Կրճատեք օդային ֆիլտրի սպասարկման ընդմիջումները, եթե խոտինձիչը աշխատում է բարձր փոշոտված վայրերում:

Ուշադրություն! Արգելվում է շարժիչը գործարկել և աշխատել առանց օդային ֆիլտրի: Հակառակ դեպքում շարժիչի արագ մաշվածությունը կառաջանա: Ստուգեք օդի գոտիչը ամեն անգամ աշխատելուց առաջ: Յուրաքանչյուր 50 ժամվա ընթացքում կատարեք ֆիլտրի մաքրում: Դրա համար


1. Բացեք օդի ֆիլտրի կափարիչը և հանեք ֆիլտրի տարրը (նկ. 21)

2. Ստուգեք ֆիլտրի տարրը վնասների համար: Փոխարինեք վնասված տարրը նորով:

3. Լվացեք ֆիլտրի տարրը տաք ջրի մեջ կենցաղային լվացող միջոցներով, քամեք և չորացրեք այն:

4. Հավաքեք օդի գոտիչը հակառակ հաջորդականությամբ:

Ուշադրություն! արգելվում է ֆիլտրը մաքրելու համար օգտագործել սեղմված օդի մնջում կամ լուծիչներ, քանի որ դա կարող է վնասել ֆիլտրի ամբողջականությունը և դրա կառուցվածքը



նկ. 21

8.4. Կայծային մոմի սպասարկում

Ուշադրություն! Շարժիչի շահագործման ընթացքում կայծային մոմը տաքանում է մինչև բարձր ջերմաստիճան: Անհրաժեշտ է հատուկ գգուշություն ցուցաբերել այրվածքներից խուսափելու համար: Կայծային մոմերի սպասարկումը պետք է հրականացվի սառը շարժիչի վրա: Շարժիչի յուրաքանչյուր 100 ժամվա ընթացքում, բայց առևվազն 6 ամիսը մեկ անգամ, ստուգեք կայծային մոմի վիճակը հետևյալ հերթականությամբ:

1. Շերտացրեք բարձրավոր մետաղալարերի կափարիչը մոմից:

2. Մաքրեք մոմի մոտ գտնվող մակերեսը:

3. Անշատեք կայծը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ օգտագործելով մոմի բանալին և օձիքը:

4. Սոուզեք կայծային մոմը: Փոխարինեք ճարերի կամ չիպերի առկայության դեպքում: Հետագա օգտագործման դեպքում մաքրեք մետաղական խոզանակով:

5. Սոուզեք կայծային մոմի էլեկտրոդների միջև եղած բացը: Այն պետք է լինի 0,7-0,8 մմ (Ակ. 22). Անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք բացը:

6. Փոխարինեք մոմը, եթե կերամիկական մեկուսիչի ճարեր կան, կամ էլեկտրոդներն ունեն անհարթություններ և այրվում են:

7. Զգուշորեն պտտեք կայծային մոմը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ ձեռքով մինչև վերջ, ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Երբ համոզվեք, որ կայծային խրոցը պատշաճ կերպով տեղադրված է պարույրի վրա, այն ամուր ամրացրեք մոմի բանալիք: Կայծային մոմի անբավարար խստացումը կարող է հանգեցնել մոմի գերտաքացման և շարժիչի վնասման:

8. Բարձր լարման մետաղալարերի կափարիչը կիա սահեցրեք մոմի վրա:


8.5. Դանակի փոխարինում

Ուշադրություն! Խոտինձիչի դանակը սուր է : Զգույշ եղեք. Օգտագործեք պաշտպանիչ ձեռնոցներ:


1. Յեռացրեք բարձրավոր մետաղալարերի գիսարկը կայծային մոմից
2. Թերեք խոտինձիչը այսպես, որ բռնակները պարկեն գետնին: Սեղմեք բռնակները ծանր առարկայով, որպեսզի բացառեք խոտինձիչի ընկնելու հնարավորությունը կամ այլ կերպ ամրացրեք խոտինձիչը այս դիրքում:

Ուշադրություն! Խորհուրդ է տրվում խոտինձիչը թերել օդային ֆիլտրի հակառակ կողմից վրա: Սա կարող է օգնել նվազեցնել ճնշումը: Հակառակ դեպքում յուղը մտնում է կարբուրատորի և ֆիլտրի տարածք, դրանից հետո շարժիչը շատ կծիխ և կարող է ընդհանրապես չվկավել, և դուք ստիպված կիմնեք կապել ծառայության մասնագետների հետ:

3. Դանակը ձեռքով պահելով, պտուտակահանով հանեք դանակի ամրացման պտուտակը (Ներառված չէ) (Ակ. 23).
4. Յեռացրեք բութ դանակը, սրեք այն և անհրաժեշտության դեպքում տեղադրեք նորը:
5. Դանակը ամրացրեք պտուտակով



Ակ. 23



9. ՀԱՍՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Անսարքություն	Հնարիավոր պատճառ	Վերականգնող ականակի գործողություն
Հարժիշը չի գործարկվում կամ ինքնաբերաբար դադարում է	Հարժիշի կանգառի խակը սեղմված չէ	Գործարկման ժամանակ սեղմեք և պահեք շարժիշի կանգառի խակը:
	Սառը շարժիշը գործարկելիս վառելիքի պոմպ չի կատարվել:	Սեղմեք այբբենարանի վրա 3 անգամ:
	Կառելիքի բաքը դատարկ է	Կարբյուրատորը խցանված է
	Կայծային մոմը լցված է կամ անսարք է	Մաքրել կարբյուրատորը:
	Կառելիքի բաքը դատարկ է	Լցնել վառելիքը բաքի մեջ
	Օդի ֆիլտրը խցանված է	Մաքրել կամ փոխարինել ֆիլտրը
	Կայծային մոմը լցված է կամ անսարք է	Անջատեք կայծային մոմը և չորացրեք այն: Տեղադրեք մոմը տեղում: Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք կայծային մոմը:
	Դանակը արգելափակված է խոտով	Մաքրեք դանակը
Հարժիշը անկայուն է աշխատում, հզորությունը բավարար չէ	Օդի ֆիլտրը խցանված է	Մաքրեք կամ փոխարինեք ֆիլտրը
	Կառելիքի վատ որակ	Փոխարինեք վառելիքը բաքի մեջ
	Կարբյուրատորը կարգավորված չէ	Կապվեք լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ
	Կայծային մոմ կեղտոտ կամ սխալ օդային բաց	Մաքրեք կայծային մոմը և ստուգեք էլեկտրոդների միջև եղած բացը: Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք մոմը:

Հնձման արտադրության դաշտական լրացնելու համար է	Խոտիհավաքիչը լցված է խոտով	Մաքրել խոտի հավաքիչը
	Խոտ է փաթաթել դանակի վրա	Մաքրել խոտի դանակը
	Բարձր խոտ հնձելը սվազագույն կտրված բարձրության վրա	Սահմանեց կտրման առավելագույն բարձրությունը
	Դանակը ծանձրալի է	Մրել դանակը
Թրթուման բարձրացում	Դանակը թթված կամ կոտրված է	Փոխարինեց դանակը

10. ՓՈԽԱՂՐՈՒՄ և ՊԱՐԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում

Կրտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող էլեկտրական գործիքները կարող են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ -50°C -ից $+50^{\circ}\text{C}$ օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում)՝ տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Պահեստավորում

Էլեկտրական գործիքը պետք է պահվի արտադրողի փաթեթավորման մեջ շեռուցվող օդափոխվող սենյակում $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում): Երկարաժամկետ պահեստավորում

Եթե ենթադրվում է, որ խոտինձիչը երկար ժամանակ չի շահագործվի, ապա անհրաժեշտ է իրականացնել պահպանման հատուկ միջոցառումներ: Այս դեպքում անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները:

Խոտինձիչը երկարաժամկետ պահեստավորման համար դնելիս համոզվեք, որ տարածքը գերծ է ավելիորդ խոնավությունից և փոշուց:

* Կառելիքի բարից մնացած վառելիքը չորացրեք համապատասխան տարայի մեջ:

* Օգտագործված շարժիչի յուղը փոխարինեք նորով:

* Անջատեք կայծային մոմը և միսոցը լցրեք 5-10 մլ մաքուր շարժիչի յուղով: Մի քանի անգամ քաշեք ձեռքի մեկնարկի բռնակը, որպեսզի յուղը հավասարաչափ բաշխվի գլանի վրա: Տեղադրեք կայծային մոմը տեղում և ամուր պտտեք այս:

* Դանաղ քաշեք ձեռքի մեկնարկի բռնակը, մինչև դիմադրություն չզգաք: Այս պահին միսոցը գտնվում է վերին դիրքում, մուտքի և ելքի փականները փակ են: Այս դիրքում շարժիչի մասերը հնարավորինս պաշտպանված են կոռոզիայից:

* Խոտինձիչի մետաղական մակերեսները մշակեք սիլիկոնային աերոլուային քանյութով: սա հետագայում կպաշտպանի խոտինձիչի արտաքին մասերը կոռոզիայից և փոշուց:

* Պահպանեք խոտինձիչը լավ օդափոխվող, տաքացվող սենյակում 80% -ից ոչ

ավելի հարաբերական խոնավությամբ (գրւմարած 25°C ջերմաստիճանում):

* Խոտինձիչի վրա փոշին չմտնելու համար խորհուրդ է տրվում այն պահել իր սկզբնական փաթեթավորման մեջ:

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Դեռևս մի նետեք ապրանքը, դրա բաղադրիչները և սնուցման տարրը կենցաղային աղբի հետ միասին: Հեռացրեք

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի

13. ՏԿՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ԵՎ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցիչ մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման ձեռնարկի թիվ 1 Անձնագրային ապրանքներ:

14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից

24 ամիս է:

Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձարարությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող էք գտնել <https://elitech-tools.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը: Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

• արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում,

թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտոյս, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

- Անհանձնական վիաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);
- Մերադարձական մասերի կոռոզիայի ժամանակ, ագրեսիվ միջավայրի, բարձր շերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վիաս;
- Ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վիասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վիասը;
- Միման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;
- Ժամանակի խախտում կամ վիասում:
- Գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր շերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;
- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղողներ, շղթաներ, անվադողներ, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարդերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ծկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մուեր, վառելիքի և օդի գոտիներ, գոտիներ, սղոցներ, պատուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եղոնք, օդային գոտիներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից);
- Վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցնել է մինցի խմբի խափանման (մինցի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մինցի և մինցի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և մինցային քորոցի օժանդակ առանցքականների ոչնչացում կամ հալում);
- Կոլպարեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողոյի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);
- Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկսարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անխվեր, ռետինե շոկի կլանիչներ, կսիքներ, յուղի կսիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, շերմազույգեր, ճիրաններ, քամայութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական

- պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;
- Վիշամուություն ամրացումների, կմիջների, պաշտպանիչ կայուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;
 - Երաշխիքը չի ներառում .
 - Ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;
 - Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);
 - Վրտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);
 - Վրտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների,աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____

Մոդելը _____

Սողեկի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Սերիական համարը _____

Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք





QR

8 800 100 51 57

**Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қызы-
мет көрсету орталығы.
Онім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru**

8 800 100 51 57

**Операшинасындағы 7аңынапәрлеңділ շпирчоржаш айналмаға թебет қадіх һамарап:
Ашыраңың ү սպишиарлымаш үзеншропнанеңдік Машын ғонилор լրагоңдік
төңбекупәрлеңділ үзенеңдік қажырпап
elitech.ru**