



ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ПАСПОРТ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЕНЗИНОВАЯ
ELITECH

БГ 3500Р

БГ 6500Р

БГ 8000Е



ПАШПАРТ
ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ БЕНЗІНАВАЯ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
БЕНЗИН ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫ ELITECH

ԱՆՁՆՎԱԳԻՐ
ԲԵՆԶԻՆԱՎԱՅԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՏԱՆԿԱՑԻԱՆ ԷԼԻՏԵՇ

EAC

RU

Паспорт изделия 3 - 31 Стр.

BY

Пашпарт вырабы 32 - 63 Старонка

KZ

Өнім паспорты 64 - 95 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր 96 - 127Էջեր

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции Elitech! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	4
2. Основные правила техники безопасности.....	4
3. Устройство электростанции.....	6
4. Комплектация.....	8
5. Технические характеристики.....	9
6. Подготовка к работе.....	10
7. Пуск и останов электростанции.....	14
8. Эксплуатация.....	16
9. Техническое обслуживание.....	20
10. Возможные неисправности и методы их устранения.....	26
11. Транспортировка и хранение.....	28
12. Утилизация.....	28
13. Срок службы.....	29
14. Данные о производителе, импортере и сертификате/ декларации и дате производства.....	29
15. Гарантийные обязательства.....	29

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электростанция предназначена для работы в качестве автономного источника электроэнергии переменного однофазного тока напряжением 220В, частотой 50Гц.

Электростанция может эксплуатироваться в следующих условиях:

- рабочая температура окружающего воздуха – от -15°C до +40°C;
- влажность – до 80% при температуре +25°C;
- высота над уровнем моря до 1000 м.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 	<p>Электростанция предназначена для безопасной и безотказной работы, в качестве резервного или автономного источника электропитания, при соблюдении правил техники безопасности. Перед эксплуатацией электростанции внимательно прочтите данный Паспорт. Несоблюдение правил техники безопасности, а также использование электростанции не по назначению, может привести к травмам, пожару или поломке оборудования.</p> <p>Во время работы электростанция должна располагаться на ровной, горизонтальной, сухой поверхности. Не допускайте работы электростанции под наклоном - это может стать причиной пролива топлива, возгорания топлива, и неправильной смазки элементов двигателя. Место установки электростанции должно быть защищено от осадков и прямых солнечных лучей. Запрещается работать с электростанцией мокрыми руками и на открытой площадке во время дождя или снегопада. Не допускается эксплуатация электростанции рядом с открытой водой, бассейном, системой полива или на влажной почве.</p> <p>При первом и последующих запусках электростанции проверьте заземление. Отсутствие заземления может привести к удару электрическим током.</p> <p>Дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии от электростанции.</p> <p>Запрещается оставлять рабочую электростанцию без надзора в общественных местах, и на территории, не огороженной от посторонних лиц.</p> <p>Для предотвращения получения травм, возгорания топлива или повреждения оборудования каждый раз перед запуском проводите осмотр электростанции на наличие повреждений или утечек топлива и моторного масла (ГСМ). В случае утечки ГСМ запрещается запускать электростанцию до устранения причины утечки и полного устранения остатков ГСМ.</p>
 	<p>Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ. Никогда не запускайте электростанцию в невентилируемом помещении.</p> <p>Не забывайте обеспечивать необходимую вентиляцию.</p> <p>Контролируйте вентиляцию в помещении во время работы электростанции.</p>

	<p>Во время работы электростанции глушитель очень сильно нагревается и остается горячим некоторое время. Не прикасайтесь к глушителю и не производите заправку топливного бака сразу после остановки двигателя, дайте ему некоторое время охладиться.</p> <p>Во время работы электростанция должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра от окружающих построек, стен, заборов и не менее 5 метров от припаркованных транспортных средств, трейлеров, кемпинговых палаток, бытовок, и других легковоспламеняющихся объектов.</p> <p>Ставить электростанцию на хранение можно только с остывшим двигателем и слитым из бака топливом.</p>
	<p>Бензин является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным веществом при определенных условиях.</p> <p>Запрещается заправлять топливный бак электростанции при работающем двигателе.</p> <p>Заправлять электростанцию необходимо в хорошо проветриваемом месте при остановленном и остывшем двигателе.</p> <p>При заправке не курите, и не допускайте искрения и огня вблизи электростанции.</p> <p>Пролитое топливо вытирайте сразу.</p> <p>Рядом с генератором не должно находиться легковоспламеняющихся жидкостей или емкостей с газом, топлива в открытых емкостях и других горючих материалов.</p>
	<p>Подключение электростанции к электросети здания для подачи резервной энергии должно производиться квалифицированным специалистами и должно соответствовать всем принятым в электрических схемах обозначениям. При неправильном подсоединении электрический ток может быть передан от электростанции в неиспользуемые по назначению линии. Такая передача может привести к поражению электрическим током электромонтеров компании-поставщика электроэнергии или других людей, кто имел отношение к сети во время ее бездействия.</p> <p>Не подключайте электростанцию к промышленным линиям электроснабжения.</p>
	<p>Обслуживание электростанции, произведенное неправильно, или же самостоятельное устранение неполадок в работе, может привести к серьезным травмам, возгоранию топлива, поломке оборудования. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для обслуживания и ремонта электростанции.</p>

3. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ




Рис. 1

- 1 – стартер ручной
- 2 – бак топливный
- 3 – крышка топливного бака
- 4 – указатель уровня топлива
- 5 – панель управления

- 6 – аккумуляторная батарея (только для моделей с электростартером)
- 7 – пробка маслозаливной горловины
- 8 – пробка слива масла

Панель управления

БГ 3500Р




Рис. 2

БГ 6500Р




Рис. 3

БГ 8000Е




Рис. 4

- 1 – индикатор низкого уровня масла
2 – мультиметр
3 – розетка 230В/16А
4 – прерыватель цепи АС
5 – клемма заземления

- 6 – клеммы 12В/8,3А
7 – предохранитель цепи 12В/8,3А
8 – выключатель двигателя
9 – розетка 230В/32А

Мультиметр 2 (рис.1-3) отображает 3 показателя: выходное напряжение (В), частоту (Гц), моточасы (ч).

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	БГ 3500Р	БГ 6500Р	БГ 8000Е
Электростанция	1	1	1
Комплект проводов DC 12В/8,3А	1	1	1
Вилка 230В/16А	2	2	1
Вилка 230В/32А	-	-	1
Ножки резиновые с крепежом	4	4	4
Аккумуляторная батарея	-	-	1
Ключ зажигания	-	-	1
Паспорт изделия	1	1	1

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	БГ 3500Р	БГ 6500Р	БГ 8000Е
Мощность максимальная, кВт	2,5	5,5	6,5
Мощность номинальная, кВт	2,3	5	6
Выходное напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Номинальный ток, А	10	22	26
Выход на 12В постоянного тока	есть	12В/8,3А	12В/8,3А
Кол-во розеток (220В/16А), шт	2	2	1
Кол-во розеток (220В/32А), шт	-	-	1
Автоматическая регулировка выходного напряжения AVR	есть	есть	есть
Защита по перегрузке	есть	есть	есть
Вольтметр	есть	есть	есть
Коэффициент мощности, cosφ	1	1	1
Тип двигателя	4-тактный	4-тактный	4-тактный
Мощность двигателя, л/с	7	15	15
Объем двигателя, см³	210	420	420
Механизм ГРМ	OHV	OHV	OHV
Кол-во цилиндров	1	1	1
Диаметр / ход поршня, мм	70x54	90x66	90x66
Охлаждение двигателя	воздушное		
Объем масляного картера, л	0,6	1,1	1,1
Объем топливного бака, л	15	25	25
Расход топлива, л/ч	1,4	2,6	3,1
Тип топлива	неэтилированный бензин АИ-92		
Тип масла	Летнее: SAE30(мин) Всесезонное: SAE 10W30(п/с) Зимнее: SAE 5W30(син)		
Тип свечи зажигания	F7TRC, NGK BPR7ES		
Ручной старт	есть	есть	есть
Электростарт	нет	нет	есть
Защита при низком уровне масла	есть	есть	есть
Аккумулятор	нет	нет	12В/17Ач
Датчик уровня топлива	есть	есть	есть
Класс защиты	IP23	IP23	IP23
Температура эксплуатации, °С	-5 до +40	-5 до +40	-5 до +40
Мультиметр	есть	есть	есть
Уровень шума, дБ(А)	77	102	102
Габаритные размеры, мм	605x450x470	700x560x570	700x560x570
Масса, кг	44	77	83

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ

Извлеките электростанцию из упаковочной коробки

Проверьте, нет ли механических повреждений электростанции

Для первого запуска Вам понадобится:

- бензин с октановым числом не ниже АИ-92
- моторное масло для 4-х тактных двигателей воздушного охлаждения
- резиновые перчатки и защитные очки
- провод заземления

6.1. Моторное масло

Внимание! Для транспортировки электростанции масло из картера двигателя было слито. Перед первым использованием залейте рекомендованное масло в картер двигателя в объеме, указанном в технических характеристиках!

Внимание! Запрещается запускать двигатель электростанции без масла или с низким уровнем масла. Уровень масла в двигателе электростанции необходимо проверять перед каждым запуском или через каждые 8 часов работы электростанции. Датчик низкого уровня масла, установленный на двигатель электростанции, не освобождает пользователя от ответственности контролировать уровень масла в двигателе.

Внимание! Используйте только рекомендованное чистое моторное масло для 4-тактного двигателя воздушного охлаждения.

Рекомендованное моторное масло:

Elitech 4T Стандарт (SAE30, минеральное) - летнее

Elitech 4T Премиум (SAE10W30, полусинтетическое) - всесезонное

Elitech 4T Ультра (SAE5W30, синтетическое) - зимнее

Выберите масло с подходящей вязкостью для средней температуры воздуха в регионе, где предполагается эксплуатация электростанции.

Сорта масел по вязкости марки SAE:




Рис. 5

Внимание! Запрещается смешивать разные сорта масел и масла от разных производителей.

Заправка моторного масла в картер двигателя:

1. Установите электростанцию на ровную горизонтальную поверхность
2. Выкрутите пробку маслозаливной горловины (рис. 6)
3. Через маслозаливную горловину залейте моторное масло в картер двигателя до уровня нижней кромки маслозаливной горловины (рис. 7)



Рис. 6



Рис. 7

Проверка уровня моторного масла в двигателе

Проверку уровня моторного масла выполняйте в следующей последовательности:
Выкрутите пробку маслозаливной горловины (рис. 6)

Протрите контрольный щуп ветошью и вставьте щуп в маслозаливную горловину, не заворачивая пробку

Извлеките щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней отметкой контрольного щупа ближе к верхней отметке (max) (рис.8). В случае необходимости долейте свежее моторное масло

Закрутите маслозаливную пробку.



Рис. 8

Внимание! Электростанция оборудована датчиком уровня моторного масла. При снижении уровня масла в картере двигателя ниже допустимого датчик автоматически остановит двигатель. На панели управления будет гореть индикатор низкого уровня масла 1 (рис. 1-3). Регулярно проверяйте уровень моторного масла в двигателе для предотвращения непредвиденных отключений электростанции во время работы.

6.2. Топливо

В качестве топлива для электростанции используйте неэтилированный бензин марки АИ 92.


Открутите крышку бензобака (рис.9). Под крышкой расположен сетчатый фильтр, который препятствует попаданию мусора в бензобак при заливке топлива. Залейте в топливный бак топливо (бензин АИ92) до необходимого уровня. Заливать топливо в бак необходимо через воронку, или из специальной канистры с удлиненной горловиной (рис. 10). После дозаправки надежно закрутите крышку бензобака.

Контролировать уровень топлива в баке можно по датчику уровня топлива (рис. 9).




1 – сетчатый фильтр
2 – указатель уровня топлива в баке
3 – крышка топливного бака

Рис. 9



– полный
– пустой



1 – бак топливный
2 – канистра

Рис. 10

Внимание! Дозаправку топлива осуществляйте в хорошо проветриваемых местах, удаленных от источников огня. Не курите во время дозаправки топлива. Страйтесь заливать топливо аккуратно, не проливая. Пролитое топливо сразу же вытирайте. Пары бензина или капли могут загореться. Перед запуском двигателя убедитесь, что оборудование просушенено. Следите за тем, чтобы в топливный бак не попала грязь.

6.3. Проверка воздушного фильтра

Воздушный фильтр препятствует попаданию в двигатель генератора пыли и грязных примесей, содержащихся в воздухе, которые могут привести к поломке двигателя. Загрязненный воздушный фильтр препятствует надлежащей подаче воздуха в карбюратор.

Проверяйте фильтрующий элемент воздушного фильтра (губка) согласно регламенту технического обслуживания (пункт 8.1) Убедитесь, что он исправен и находится в рабочем состоянии (нет повреждений и чистый).

Для чистки воздушного фильтра см. пункт 9.3 «Обслуживание воздушного фильтра»

Внимание! Запрещается запускать двигатель генератора без воздушного фильтра. Это приводит к преждевременному износу двигателя.

6.4. Заземление электростанции

Внимание! Категорически запрещается использовать электростанцию без заземления.

Перед пуском электростанции заземлите ее для предотвращения поражения электрическим током. Для этого, с помощью электрокабеля сечением не менее 4 мм², соедините клемму заземления (рис. 11) на раме электростанции с внешним источником заземления.

В качестве внешнего источника заземления необходимо использовать либо контур заземления, который соответствует требованиям электробезопасности, либо заземляющая шина, которая подключена к контуру заземления.

При отсутствии готового контура заземления можно использовать арматурный пруток, вбитый в землю на глубину 1.5 – 2 метра.




Рис. 11

6.5. Выхлопная система

Внимание! При работе бензиновая электростанция вырабатывает выхлопные газы, скопление которых опасно для человека и животных.

При работе электростанции в закрытых помещениях, в которых находятся люди или животные, необходимо отводить выхлопные газы от электростанции на улицу. Для этого применяются специальные газоотводящие термостойкие каналы.

Работы по отводу выхлопных газов от электростанции на улицу выполняются специализированными монтажными организациями систем вентиляции и газоотведения.

6.6. Подготовка аккумуляторной батареи (только для моделей с электростартером)

В комплекте с электростанцией, оборудованной электростартером, поставляется аккумуляторная батарея.

Внимание! При работе с аккумуляторной батареей соблюдайте осторожность. Аккумуляторная батарея содержит электролит. При попадании электролита на кожу или в глаза немедленно промойте пораженные места проточной водой и обратитесь к врачу.

Для подключения аккумуляторной батареи необходимо подсоединить к клеммам батареи провода, идущие от электростанции. Провод с красным наконечником необходимо подсоединить к плюсовой клемме аккумулятора, провод с черным наконечником – к минусовой клемме.

При работе электростанции аккумуляторная батарея автоматически заряжается от сети генератора.

6.7. Обкатка двигателя

Для долгосрочной и надежной работы электростанции рекомендуем Вам произвести обкатку двигателя. Не нагружайте электростанцию при первом пуске, дайте двигателю электростанции поработать не менее 4 часов с нагрузкой в 20-40% от номинальной. После первых 20 моточасов работы замените моторное масло.

7. ПУСК И ОСТАНОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

7.1. Пуск электростанции

ПЕРЕД ПУСКОМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:

Установите электростанцию на ровной сухой поверхности

Отключите от электростанции все электрические потребители

Проверьте заземление электростанции

Проверьте уровень моторного масла

Проверьте воздушный фильтр

Проверьте уровень топлива в баке

Для пуска электростанции:

1. Откройте топливный кран (положение «Открыто» или «ON») (рис. 12)
2. При пуске холодного двигателя рычаг привода воздушной заслонки переведите в положение «Закрыто» (рис. 12)

Внимание! Если двигатель прогрет, то закрывать воздушную заслонку не нужно.



Рис. 12

3. Установите выключатель зажигания в положение «Вкл.»

Для моделей без
электростартера



Рис. 13

Для моделей с
электростартером



Рис. 14

4. Для пуска генератора с электростартером поверните ключ зажигания в положение «СТАРТ» (рис. 14) и удерживайте ключ в этом положении до пуска генератора, но не более 5 секунд. После пуска генератора ключ нужно отпустить.

Для пуска генераторов с ручным стартером медленно потяните за рукоятку

ручного стартера до появления ощутимого сопротивления (рис. 15), затем резко дерните рукоятку на себя и, не отпуская, плавно верните ее в исходное положение. Если двигатель не запустился, повторите действие еще раз, пока двигатель не запустится.

Внимание! Не позволяйте рукоятке стартера ударяться о корпус электростанции. Медленно возвращайте ее в исходное положение.

Внимание! Не вытягивайте шнур стартера на всю длину, это может привести к поломке ручного стартера.

5. После прогрева двигателя плавно переведите рычаг воздушной заслонки в положение «Открыто» (рис. 16). При повторном пуске, когда двигатель прогрет, воздушную заслонку использовать не нужно.

6. Установите прерыватель цепи в положение «ВКЛ» и подключите к электростанции нагрузку (потребители).



Рис. 15



Рис. 16

7.2. Останов электростанции

1. Переведите выключатель двигателя в положение «Выкл.»
2. Закройте топливный кран (положение OFF) (рис. 12)
3. Установите прерыватель цепи в положение «ВЫКЛ»
4. Отключите от электростанции потребители

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

После пуска и прогрева электростанции проверьте показания вольтметра. Значение переменного тока $230\text{V}\pm5\%$ является рабочим напряжением электростанции. К электростанции можно подключать электроприборы.

Перед подключением, убедитесь, что электроприборы исправны и выключены, а вилки силового кабеля прибора совпадают с розетками электростанции. Подключайте приборы, начиная с самого мощного, один за другим.

Если используется несколько электроприборов, то их можно подключать через

«тройник», но при этом необходимо учитывать, что суммарная мощность электроприборов не должна превышать номинальную мощность электростанции.

Не превышайте указанную номинальную силу тока для любой розетки или разъема.

Максимальные показатели мощности и тока электростанции указаны в технических характеристиках (таблица 2).

Не вносите изменения в устройство электростанции и не используйте электростанцию не по назначению. При использовании электростанции запрещается:

- соединять электростанции параллельно.
- удлинять выхлопную трубу.

Если необходимо увеличить длину электрокабелей от электростанции к потребителям, то соблюдайте следующие ограничения по длине электрокабеля:

- длина электрокабеля не более 60 м для кабеля сечением 1.5 мм² и не более 100 м для кабеля сечением 2.5 мм².

Во время работы электростанции автоматический прерыватель цепи может разомкнуть цепь. Это означает, что либо подключенный прибор неисправен, либо произошла перегрузка электростанции. Остановите электростанцию и проверьте электроприбор. Если Вы не нашли повреждений на электроприборе, повторите процедуру пуска электростанции сначала.

Внимание! Пусковые токи выше номинального значения в 2-5 раз. Перед подключением рассчитайте нагрузку на электростанцию. Суммарная потребляемая мощность электроприборов не должна превышать номинальную мощность электростанции.

Внимание! Не подсоединяйте трехфазные электроприборы к однофазной электростанции. Не давайте нагрузок сверх номинальной мощности.

Внимание! Для предотвращения поражения электрическим током при неисправности оборудования, электростанция должна быть заземлена.

Подключение электростанции к электросети для подачи резервной электроэнергии должно производиться квалифицированным электриком и должно соответствовать правилам и мерам безопасности при работе с электрооборудованием.

Убедитесь, что к электростанции подключается необходимая линия потребителей. Подключение ранее не используемых линий без предупреждения может привести к поражению электрическим током.

Перед подачей основного питания электростанция должна быть остановлена. Не выполнение данного пункта может привести к выходу из строя электростанции или возгоранию электрической сети потребителей.

8.1. Напряжение 230В (переменный ток)

Для подключения электропотребителей напряжением 220В к электростанции необходимо использовать розетки переменного тока 230В. Подключатся можно одновременно ко всем розеткам. Суммарная потребляемая мощность по всем розеткам не должна превышать номинальной мощности электростанции. Для работы с розетками 230В необходимо:

1. Убедитесь, что к розеткам электростанции не подключены электроприборы;
2. Переведите прерыватель цепи в положение «Вкл»;
3. Пустите двигатель электростанции и убедитесь, что стрелка вольтметра указывает на 230В;
4. Убедитесь, что подключаемое к электростанции электрооборудование находится в выключенном состоянии, только после этого вставьте вилку в розетку электростанции.

8.2. Напряжение 12В (постоянный ток)

Клеммы постоянного тока могут использоваться только для зарядки автомобильных 12-вольтовых аккумуляторных батарей.

Запрещено одновременно подключать потребители постоянного (12В) и переменного (230В) тока.

Внимание! Не перегружайте выход электростанции постоянного тока, это может привести к поломке электростанции.

При зарядке аккумуляторных батарей соблюдайте следующие правила:

1. Напряжение аккумуляторной батареи не должно превышать 12 В.
2. Подсоединяйте кабеля зарядки сначала к клеммам постоянного тока электростанции, а затем к клеммам аккумуляторной батареи.
3. Перед подсоединением зарядных кабелей к аккумулятору, который установлен в машине, сначала отсоедините штатный минусовой провод от аккумулятора. Это предохранит от возможного короткого замыкания и искр.
4. Не пытайтесь запускать двигатель автомобиля с электростанцией, подключенной к аккумуляторной батарее. Это может повредить электростанцию.
5. Не перепутайте полярность кабелей зарядки при подключении к аккумуляторной батарее, это может привести к серьезной поломке электростанции или аккумуляторной батареи. Подключите к красной клемме электростанции положительный вывод (+) аккумулятора, а к черной – отрицательный вывод (-).

Время зарядки зависит от типа, степени разряда и срока службы аккумулятора.

Отсоединение проводов для зарядки

1. Остановите двигатель
2. Отсоедините минусовой провод от отрицательного вывода аккумулятора.
3. Отсоедините плюсовой провод от положительного вывода аккумулятора.

4. Отсоедините провод от клемм постоянного тока электростанции.

8.3. Расчет мощности нагрузки

Мощность нагрузки один из главных параметров при работе с электростанцией. Для определения мощности нагрузки необходимо определить суммарную мощность всех подключаемых электроприборов, при этом надо учесть, что мощность электростанции должна превышать сумму мощностей всех одновременно подключенных электроприборов на 20-25%.

Электростанция будет работать продуктивнее и дольше, если мощность нагрузки не будет превышать 80% от номинальной мощности.

При неправильном расчете мощности нагрузки вы столкнетесь с перегрузкой электростанции, большим расходом топлива, снижением срока эксплуатации из-за работы на предельных режимах.

Все подключаемые электроприборы делятся на резистивные (омические) и индуктивные (реактивные). К резистивным (омическим) относятся приборы без электро-двигателя, как правило, вырабатывающие тепло: нагреватели, телевизоры, лампы накаливания, водонагреватели, плиты. Расчет мощности для таких приборов простой, количество потребляемой мощности не должно превышать вырабатываемую электростанцией номинальную мощность.

К индуктивным (реактивным) потребителям электроэнергии относятся приборы, где есть электродвигатель: компрессоры, кондиционеры, насосы, холодильники и т.д.. Пусковая (пиковая) мощность электроприбора при запуске будет кратковременно превышать в несколько раз номинальную мощность.

Таблица пусковых и номинальных мощностей электроприборов может использоваться только как справочная информация, точное значение мощности указано на электроприборе.

Таблица пусковых и номинальных мощностей электроприборов

Таблица 3

Потребитель	Коэффициент пускового тока	Пусковая мощность (пиковая)	Номинальная мощность (рабочая)
Телевизор	1	-	100-500
DVD/CD/Муз. Центр	1	-	100-250
Микроволновая печь	2	2000	750-1000
Холодильник	3	1800	600-700
Пылесос	1,2	1700	1400
Стиральная машина	3,5	3500	1000
Кондиционер	3,5	5000	1750
Кофеварка	1	-	900-1100
Водонагреватель	1	-	2000-4000
Утюг	1	-	1200
Обогреватель	1,2	-	2000
Лампа накаливания	1	-	75-90
Триммер электрический	2	1500	800
Электропила	2	3500	1800
Циркулярная пила	2	3000	1500
Торцовочная пила	2	2400	1600
УШМ	2	2000	1000
Перфоратор	3	2800	800-1100
Дрель	3	1500	500-800
Компрессор (>1 л.с.)	3	4500	1400-1800
Компрессор (1 л.с.)	3	6000	2000
Погружной насос	5	5000	800-1000
Бетономешалка	3,5	3500	1000

Внимание! Определить номинальную мощность можно по информационной наклейке производителя на электроприборе или ознакомиться с техническими характеристиками в руководстве по эксплуатации электроприбора.

Расчет мощности нагрузки

Для расчета оптимальной нагрузки на электростанцию для всех резистивных (омических) потребителей суммируйте мощность всех подключаемых электроприборов, добавив 10% к номинальной мощности электроприбора. Полученный расчет нагрузки на электростанцию не должен превышать номинальную мощность, вырабатываемую электростанцией.

Для расчета нагрузки индуктивных (реактивных) потребителей электроэнергии необходимо учитывать произведение номинальной мощности и коэффициента пускового тока для каждого подключаемого прибора в отдельности. Полученный расчет нагрузки на электростанцию не должен превышать номинальную

мощность, вырабатываемую электростанцией.

Для примерного суммарного расчета оптимальной мощности нагрузки для резистивных и индуктивных потребителей можно воспользоваться следующей формулой:

$$X_1 \times 1,1 + (X_2 \times \text{П.Т.}) + \dots = \dots \leq \text{Мощность электростанции}$$

Где,

X_1 – все резистивные (омические) потребители;

X_2 - каждый индуктивный потребитель; ..

П.Т. – коэффициент пускового тока.

Внимание! Неверный расчет мощности и постоянная перегрузка может стать причиной снижения срока эксплуатации и быстрого выхода из строя электростанции.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проведение своевременного технического обслуживания и регулировок позволит содержать электростанцию в наилучшем рабочем состоянии и обеспечит длительный срок ее эксплуатации. Выполняйте техническое обслуживание в соответствии с регламентом технического обслуживания.

Внимание! Перед выполнением любого технического обслуживания заглушите двигатель. Если нужно, чтобы двигатель работал, убедитесь, что место работы хорошо проветривается. Выхлопные газы при работе двигателя содержат ядовитый угарный газ и другие вредоносные химические вещества.

Внимание! Двигатель электростанции, глушитель и другие компоненты двигателя очень сильно разогреваются при работе. Во избежание ожога, не дотрагивайтесь до них сразу после остановки двигателя, а подождите некоторое время, пока они остынут, и только затем приступайте к техническому обслуживанию.

Внимание! Используйте оригинальные запасные части. Установка бывших в эксплуатации или не оригинальных запасных частей может повредить электростанцию.

Производитель техники не несет ответственности в случае не выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию электростанции, использованию неоригинальных запасных частей, повреждений, вызванных обслуживанием или ремонтом неавторизованных специалистов.

9.1. Регламент технического обслуживания

Таблица 4

Название узла и операции		Периодичность обслуживания				
		Перед пуском двигателя	После первых 20 часов работы или первый месяц	Каждые 3 месяца или после каждого 50 часов работы	Каждые 6 месяцев или после каждого 100 часов работы	Ежегодно или после каждого 300 часов работы
Моторное масло	Проверить	<input type="radio"/>				
	Заменить		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
Воздушный фильтр	Проверить	<input type="radio"/>				
	Очистить			<input type="radio"/> (2)		
Свеча зажигания	Очистить, отрегулировать				<input type="radio"/>	
Плотность затяжки резьбовых соединений	Проверить	<input type="radio"/>				
Топливный бак и топливный фильтр	Проверить	<input type="radio"/>				
	Очистить					<input type="radio"/> (1)
Камера сгорания	Очистить		После каждого 300 моточасов (1)			
Топливопровод	Проверить		Каждые 2 года (заменять по необходимости) (1)			

(1) – эти операции следует выполнять у авторизованного дилера, если только Вы не имеете соответствующих инструментов и требуемой квалификации;

(2) - проводите ТО чаще, если электрогенератор работает в пыльных условиях.

9.2. Замена моторного масла

Внимание! Слив моторного масла, при его замене, необходимо производить на разогретом двигателе, чтобы обеспечить быструю полную очистку.

Замену моторного масла выполняйте в следующей последовательности:

1. Установите подходящую емкость для слива отработанного масла под сливное отверстие;
2. Выкрутите пробку маслозаливной горловины (рис. 17);
3. Выкрутите сливной болт (рис. 18, 19);
4. Слейте в заранее приготовленную емкость все моторное масло;

5. Закрутите на место сливной болт с прокладкой;
6. Установите электростанцию на горизонтальной поверхности и залейте новое моторное масло рекомендованное производителем до нижней кромки маслозаливной горловины (рис. 20);
7. Проверьте уровень моторного масла (см. пункт 6.1);
8. Плотно закройте пробку маслозаливной горловины.



Рис. 17



Рис. 18




Рис. 19



Рис. 20

Внимание!

Отработанное масло необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами охраны окружающей среды. Не выливайте его на землю и не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами.

Пролитое моторное масло следует немедленно собрать.

9.3. Обслуживание воздушного фильтра

Загрязненный воздушный фильтр препятствует необходимой подаче воздуха в карбюратор. Для обеспечения нормальной работы карбюратора необходимо регулярно чистить воздушный фильтр. Сокращайте интервалы обслуживания воздушного фильтра, если электростанция работает в местах с повышенным запылением.

Внимание! Запрещается запускать двигатель электростанции без воздушного фильтра. Это приводит к преждевременному износу двигателя.

Обслуживание воздушного фильтра выполняйте в следующей последовательности:

- Снимите крышку воздушного фильтра, открутив винт крепления крышки (рис. 21)
- Вытащите фильтрующий элемент;
- Промойте фильтрующий элемент в мыльном растворе;
- Смочите фильтрующий элемент чистым моторным маслом;
- Выжмите излишки масла не скручивая фильтрующий элемент - он может повредиться;
- Соберите воздушный фильтр в обратной последовательности.




Рис. 21

9.4. Обслуживание свечи зажигания

Внимание! Во время работы двигателя свеча зажигания нагревается до высокой температуры. Необходимо соблюдать особую осторожность при ее обслуживании во избежание получения ожогов.

Периодически проверяйте состояние свечи зажигания. Если электрод свечи зажигания загрязнился, очистите его. Если после очистки свеча зажигания не работает (двигатель не запускается или работает с перебоями), замените свечу зажигания на новую.

Обслуживание свечи зажигания выполняйте в следующей последовательности:

- Снимите со свечи колпачок высоковольтного провода (рис. 22);
- Выверните свечу зажигания против часовой стрелки с помощью свечного ключа и воротка;
- Осмотрите свечу зажигания. При наличии трещин или сколов замените. В случае дальнейшего использования произведите очистку металлической щеткой;
- Проверьте зазор между электродами. Он должен составлять 0.7-0.8 мм. При необходимости отрегулируйте зазор (рис. 23);
- Осторожно вверните свечу зажигания по часовой стрелке от руки до упора, по часовой стрелке.
- Убедившись в правильной установке свечи зажигания по резьбе, плотно затяните ее свечным ключом;
- Плотно наденьте колпачок высоковольтного провода на свечу.

Внимание! Свеча зажигания должна быть плотно затянута. При недостаточной силе затяжки она может перегреться и повредить электростанцию.



Рис. 22




Рис. 23

9.5. Очистка топливного отстойника (при наличии)

Отстойник очищает бензин от механических примесей и задерживает воду, скопившуюся в топливном баке. Грязь и вода собираются в топливном отстойнике. Если двигатель не запускался в течение долгого времени необходимо очистить топливный отстойник. При необходимости замените уплотнительное кольцо на новое.



Рис. 24



Порядок очистки топливного отстойника:

- Закройте топливный кран;
- Открутите отстойник;
- Снимите топливный фильтр и уплотнительное кольцо;
- Промойте детали отстойника в растворителе или бензине;
- Просушите детали отстойника и установите на место;
- Откройте топливный кран;
- Проверьте отсутствие утечек топлива через отстойник.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В случае, если двигатель электростанции не запустился с нескольких попыток или нет напряжения на розетках необходимо провести ряд проверок, приведенных в таблице 5.

Таблица 5

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ	Выключатель двигателя находится в положении «ВЫКЛ»	Переведите выключатель двигателя в положение «ВКЛ»
	Низкий уровень масла в картере двигателя	Долейте масло в картер двигателя до максимального уровня
	Недостаточно топлива в топливном баке	Залейте топливо в топливный бак.
	Неплотная посадка колпачка свечи зажигания	Проверьте посадку колпачка свечи зажигания
	Загрязнена/вышла из строя свеча зажигания	Открутите свечу зажигания, проверьте ее состояние и зазор. Очистите и отрегулируйте зазор свечи зажигания или замените свечу зажигания
	Топливный кран закрыт (положение «ЗАКРЫТО»)	Откройте топливный кран (положение «ОТКРЫТО»)
	Неправильное положение воздушной заслонки	При запуске холодного двигателя воздушная заслонка должна быть закрыта
ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ	Загрязнен воздушный фильтр	Очистите воздушный фильтр
	Неплотная посадка колпачка свечи зажигания	Проверьте посадку колпачка свечи зажигания
	Некачественное топливо, в топливный бак попала вода.	Замените топливо на свежее. Промойте отстойник топливного крана, слейте остатки топлива из карбюратора.

ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ, НО НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ НА РОЗЕТКАХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ	Прерыватель цепи выключен	Переведите прерыватель цепи в положение «ВКЛ»
	Сработал предохранитель цепи АС	Проверьте состояние предохранителя цепи АС. Если прерыватель отключился во время работы электростанции, проверьте подключенную к электростанции нагрузку (она не должна превышать по мощности номинальную мощность электростанции). Включите предохранитель.
	Неисправен электропотребитель. Разрыв электрокабеля питания потребителя (удлинителя).	Проверьте состояние электропотребителя, электрокабеля
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ	Электростанция перегружена	Отключите часть потребителей от электростанции
	Воздушный фильтр загрязнен	Очистите воздушный фильтр
	Загрязнены ребра охлаждения двигателя электростанции	Очистите ребра охлаждения двигателя электростанции сжатым воздухом
	Температура окружающей среды выше +40°C	Остановить электростанцию и дождаться благоприятной для работы электростанции температуры. Работать с увеличенными интервалами на отдых электростанции

11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

При транспортировке электростанции переведите ключ зажигания в положение «ВЫКЛ», слейте топливо из топливного бака и закройте топливный кран. Отсоедините от аккумулятора минусовой контактный провод.

При транспортировке сохраняйте электростанцию в горизонтальном положе-

нии. Закрепите электростанцию в транспортном средстве. Перевозить электростанцию необходимо только с холодным двигателем.

Не роняйте и не ставьте тяжелые предметы на электростанцию.

Рекомендуется транспортировать электростанцию в оригинальной упаковке.

Длительное хранение

При постановке электростанции на длительное хранение убедитесь, что в помещении нет избыточной влажности и пыли.

Слейте из карбюратора остатки топлива в подходящую емкость

Замените отработанное моторное масло на новое

Открутите свечу зажигания и залейте в цилиндр 20-30 грамм чистого моторного масла. Проверните коленвал двигателя на несколько оборотов при помощи ручного стартера для равномерного распределения масла по цилиндру. Установите свечу зажигания на место и плотно закрутите

Медленно потяните за ручку ручного стартера, пока не почувствуете сопротивление. В этот момент поршень находится в верхнем положении, выпускной и выпускной клапаны закрыты. В таком положении детали двигателя максимально защищены от коррозии

Обработайте электростанцию силиконовой смазкой из аэрозоля – это дополнительно предохранит внешние части электростанции от коррозии и пыли

Храните электростанцию в хорошо проветриваемом отапливаемом помещении с относительной влажностью не более 80% (при температуре плюс 25°C)

Для предотвращения попадания пыли на электростанцию рекомендуется хранить ее в оригинальной упаковке

Внимание!

Храните бензин в герметично закрытых емкостях предназначенных для хранения горючих веществ. Помните, что при длительном хранении необходимо сглаживать образовавшиеся пары из емкостей – они взрывоопасны.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электростанцию, бензин и моторное масло вместе с бытовым мусором. Утилизируйте электростанцию, ее компоненты и горюче-смазочные материалы согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

13. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

14. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к руководству по эксплуатации.

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте изделия.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости,

одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, зездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (загелание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие зездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными;

BY

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным параптам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў параптарце, грунтуецца на тэхнічных характеристыках, дзеісных на момант выпуску параптарта.

Дадзены парапт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўпłyвае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	34
2. Асноўныя правілы тэхнікі бяспекі	34
3. Уладкаванне электрастанцыі	36
4. Камплектацыя	38
5. Тэхнічныя характеристыкі	39
6. Падрыхтоўка да працы	40
7. Пуск і прыпынак электрастанцыі	45
8. Эксплуатацыя	47
9. Тэхнічнае абслугоўванне	51
10. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення	57
11. Транспорціроўка і захоўванне	58
12. Утылізацыя	59
13. Тэрмін службы	59
14. Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры і сертыфікаце/ дэкларацыі і даце вытворчасці	59
15. Гарантыйныя абавязацельствы	59

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Электрастанцыя прызначана для працы ў якасці аўтаномнай крыніцы элек-трайнергі пераменнага аднафазнага току напругай 220В, частатой 50Гц.

Электрастанцыя можа эксплуатавацца ў наступных умовах:

- працоўная тэмпература навакольнага паветра - ад -15°C да $+40^{\circ}\text{C}$;
- вільготнасць - да 80% пры тэмпературы $+25^{\circ}\text{C}$;
- вышыня над узроўнем мора да 1000 м.

2. АСНОЎНЫЯ ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ



Электрастанцыя прызначана для бяспечнай і безадмоўнай працы, у якасці рэзервовай ці аўтаномнай крыніцы электрасілкавання, пры выкананні правіл тэхнікі бяспекі. Перад эксплуатацыяй электрастанцыі ўважліва прачытайце дадзены Пашпарт. Невыкананне правілаў тэхнікі бяспекі, а таксама выкарыстанне электрастанцыі не па прызначэнні, можа прывесці да траўм, пажару або паломкі абсталявання.

Падчас працы электрастанцыі павінна размяшчацца на роўнай, гарызантальнай, сухой паверхні. Не дапушчайце працы электрастанцыі пад нахілам - гэта можа стаць чыннікам праліва паліва, узгаранні паліва, і няправільнай змазкі элементаў рухавіка. Месца ўстаноўкі электрастанцыі павінна быць абаронена ад ападкаў і прамых сонечных прамянёў. Забараняецца працаўаць з электрастанцыяй мокрымі рукамі і на адкрытай пляцоўцы падчас дажджу ці снегападу. Не дапускаецца эксплуатацыя электрастанцыі побач з адкрытай вадой, басейнам, сістэмай паліву або на вільготнай глебе.

Пры першым і наступных запусках электрастанцыі праверце зазямленне. Адсутнасць зазямлення можа прывесці да ўдару электрычным токам.

Дзееці і жывёлы павінны знаходзіцца на бяспечнай адлегласці ад электрастанцыі.

Забараняецца пакідаць працоўную электрастанцыю без нагляду ў грамадскіх месцах, і на тэрыторыі, не абароджанай ад староніх асоб. Для прадухілення атрымання траўмаў, узгарання паліва ці пашкоджанні абсталявання кожны раз перад запускам правадзіце агляд электрастанцыі на наяўнасць пашкоджанняў ці ўзечак паліва і маторнага масла (ГЗМ). У выпадку ўзечкі ГЗМ забараняецца запускаць электрастанцыю да ўхілення чынніку ўзечкі і поўнага ўхілення рэштак ГЗМ.



	<p>Выхлапныя газы ўтрымоўваюць атрутны ўгарны газ. Ніколі не запускайце электрастанцыю ў невентылюемым памяшканні. Не забывайце забяспечваць неабходную вентыляцыю. Кантралюйце вентыляцыю ў памяшканні падчас працы электрастанцыі.</p>
	<p>Падчас працы электрастанцыі глушыцель вельмі моцна награваеца і застаецца гарачым некаторы час. Не дакранайцесь да глушыцеля і не выконвайце запраўку паліўнага бака адразу пасля прыпынку рухавіка, дайце яму некаторы час астудзіца. Падчас працы электрастанцыя павінна размяшчацца на адлегласці не менш як 1 метр ад навакольных пабудоў, сцен, платоў і не менш як 5 метраў ад прыпаркаваных транспартных сродкаў, трэйлеру, кемпінгавых палатак, бытовак, і іншых лёгкаўзгаральных аб'ектаў. Ставіць электрастанцыю на захоўванне можна толькі з астылым рухавіком і злітым з бака палівам.</p>
	<p>Бензін з'яўляецца надзвычай вогненебяспечным і выбуханебяспечным рэчывам пры вызначаных умовах. Забараняецца запраўляць паліўны бак электрастанцыі пры працуемым рухавіку. Запраўляць электрастанцыю неабходна ў добра вентыльянным месцы пры спыненым і астылым рухавіку. Пры запраўцы не паліце, і не дапушчайце іскрэнне і агню зблізу электрастанцыі. Разлітае паліва выцрайце адразу. Побач з генератарам не павінна знаходзіцца лёгкаўзгаральных вадкасцяў ці ёмістасцяў з газам, палівы ў адчыненых ёмістасцях і іншых гаручых матэрыялаў.</p>
	<p>Падключэнне электрастанцыі да электрасеткі будынка для падачы рэзервовай энергіі павінна рабіцца кваліфікованым спецыялістамі і павінна адпавядаць усім прынятым у электрычных схемах абазначэнням. Пры няправільным падлучэнні электрычны ток можа быць перададзены ад электрастанцыі ў невыкарыстоўвания па прызначэнні лініі. Такая перадача можа прывесці да паразы электрычным токам электраманцёраў кампаніі-пастаўшчыка электраэнергіі ці іншых людзей, хто меў дачыненне да сеткі падчас яе бяздзейнасці. Не падключайце электрастанцыю да прамысловых ліній электразабеспеччэння.</p>
	<p>Абслугоўванне электрастанцыі, вырабленае няправільна, ці ж самастойнае ўхіленне непаладак у працы, можа прывесці да сур'ёзных траўм, узгаранню паліва, паломцы абсталявання. Звярніцесь ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для абслугоўвання і рамонту электрастанцыі.</p>

3. УЛАДКАВАННЕ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫ



Рыс. 1

- 1 - стартар ручны
- 2 - бак паліўны
- 3 - крышка паліўнага бака
- 4 - паказальнік узроўня паліва
- 5 - панэль кіравання

- 6 – акумулятарная батарэя (толькі для мадэляў з электрастартарам)
- 7 – пробка маслазаліўной гарлавіны
- 8 – пробка зліву масла

Панель кіравання

БГ 3500Р




Рис. 2

БГ 6500Р





Рис. 3

БГ 8000Е



Рыс. 4

1 - індыкатар нізкага ўзроўню масла

2 - мультыметр

3 - розетка 230В/16А

4 - перарывальнік ланцуза АС

5 - клема заземлення

6 - клемы 12В/8,3А

7 - засцерагальнік ланцуза 12В/8,3А

8 - выключальнік рухавіка

9 - розетка 230В/32А

Мультыметр 2 (рыс.1-3) адлюстроўвае 3 паказчыка: выходная напруга (В), частату (Гц), мотагадзіны (ч).

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ/МАДЭЛЬ	БГ 3500Р	БГ 6500Р	БГ 8000Е
Электростанцыя	1	1	1
Камплект правадоў DC 12В/8,3А	1	1	1
Вілка 230В/16А	2	2	1
Вілка 230В/32А	-	-	1
Ножкі гумовыя з крапежком	4	4	4
Акумулятарная батарэя	-	-	1
Ключ запальвання	-	-	1
Пашпарт выраба	1	1	1

5. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 2

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	БГ 3500Р	БГ 6500Р	БГ 8000Е
Магутнасць максімальная, кВт	2,5	5,5	6,5
Магутнасць намінальная, кВт	2,3	5	6
Выходная напруга/частата, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Намінальны ток, А	10	22	26
Вынахад на 12В пастаяннага току	ёсць	12В/8,3А	12В/8,3А
Коль-ць разетак (220В/16А), шт	2	2	1
Коль-ць разетак (220В/32А), шт	-	-	1
Аўтаматычнае рэгуляванне выхаднога напружання AVR	ёсць	ёсць	ёсць
Абарона па перагрузцы	ёсць	ёсць	ёсць
Вольтметр	ёсць	ёсць	ёсць
Каэфіцыент магутнасці, созф	1	1	1
Тып рухавіка	4-тактны	4-тактны	4-тактны
Магутнасць рухавіка, к/с	7	15	15
Аб'ём рухавіка, см ³	210	420	420
Механізм ГРМ	OHV	OHV	OHV
Коль-ць цыліндраў	1	1	1
Дыяметр / ход поршня, мм	70x54	90x66	90x66
Астуджэнне рухавіка	паветранае		
Аб'ём маслянага картэра, л	0,6	1,1	1,1
Аб'ём паліўнага бака, л	15	25	25
Расход паліва, л/ч	1,4	2,6	3,1
Тып паліва	неэтыляваны бензін AI-92		
Тып масла	Летнє: SAE30(мін) Усесезоннае: SAE 10W30(л/с) Зімовае: SAE 5W30(сін)		
Тып свечкі запальвання	F7TRC, NGK BPR7ES		
Ручны старт	ёсць	ёсць	ёсць
Электрастарт	няма	няма	ёсць
Абарона пры нізкім узроўні масла	ёсць	ёсць	ёсць
Акумулятар	няма	няма	12В/17Ач
Датчык ўзроўню паліва	ёсць	ёсць	ёсць
Клас абароны	IP23	IP23	IP23
Тэмпература эксплуатацыі, °С	-5 до +40	-5 до +40	-5 до +40
Мультиметр	ёсць	ёсць	ёсць
Узровень шуму, дБ(А)	77	102	102
Габарытныя памеры, мм	605x450x470	700x560x570	700x560x570
Маса, кг	44	77	83

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

ПЕРАД ПЕРШЫМ ЗАПУСКАМ

Выміцце электрастанцыю з упаковачнай каробкі

Праверце, ці няма механічных пашкоджанняў электрастанцы

Для першага запуску Вам спатрэбіцца:

- бензін з актанавым лікам не ніжэй AI-92
- маторнае масла для 4-х тактных рухавікоў паветранага астуджэння
- гумовыя пальчаткі і ахоўныя акуляры
- провад зазямлення

6.1. Маторнае масла

Увага! Для транспарцірукі электрастанцыі масла з картэра рухавіка было зліта. Перад першым выкарыстаннем заліце рэкамендаванае масла ў картэр рухавіка ў аб'ёме, паказаным у тэхнічных характеристыках!

Увага! Забараняецца запускаць рухавік электрастанцыі без масла ці з ніzkім узроўнем масла. Узровень масла ў рухавіку электрастанцыі неабходна правяраць перед кожным запускам або праз кожныя 8 гадзін працы электрастанцыі. Датчык ніzkага ўзроўню масла, усталяваны на рухавік электрастанцыі, не вызывае карыстальніка ад адказнасці кантролюваць узровень масла ў рухавіку.

Увага! Выкарыстоўвайце толькі рэкамендаванае чыстае маторнае масла для 4-тактнага рухавіка паветранага астуджэння.

Рэкамендаваны маторнае масла:


Elitech 4T Стандарт (SAE30, мінеральнае) - летнє

Elitech 4T Прэміум (SAE10W30, паўсінтарычны) - усесезоннае

Elitech 4T Ультра (SAE5W30, сінтэтычнае) - зімовае

Абярыце масла з прыдатнай глейкасцю для сярэдняй тэмпературы паветра ў рэгіёне, дзе мяркуеца эксплуатацыя электрастанцыі.

Гатункі масла па глейкасці маркі SAE:



Рыс. 5

Тэмпература

Увага! Забараняеца змешваць розныя гатункі масла і маслы ад розных вытворцаў.

Запраўка маторнага масла ў картэр рухавіка:

1. Усталюйце электрастанцыю на роўную гарызантальную паверхню
2. Выкруціце пробку маслазаліўной гарлавіны (рыс. 6)
3. Праз маслазаліўную гарлавітну заліце маторнае масла ў картэр рухавіка да ўзору ю ніжняй абзы маслазаліўной гарлавіны. (рыс. 7)



Рыс. 6



Рыс. 7

Праверка ўзору ю маторнага масла ў рухавіку

Праверку ўзору ю маторнага масла выконвайце ў наступнай паслядоўнасці:

1. Выкруціце пробку маслазаліўной гарлавіны (рыс. 6)
2. Пратрыце кантрольны шчуп рыйзэм і ўстаўце шчуп у маслазаліўную гарлавіну, не заварочваючи пробку
3. Выміце шчуп і праверце ўзровень масла. Ён павінен знаходзіцца паміж верхнім і ніжнім адзнакамі кантрольнага шчупа бліжэй да верхнім адзнакамі (max) (рыс.8). У выпадку неабходнасці даліце свежае маторнае масла
4. Закруціце маслазаліўную пробку



Рыс. 8

Увага! Электрастанцыя абсталявана датчыкам ўзроўню маторнага масла. Пры зніжэнні ўзроўню масла ў картэры рухавіка ніжэй дапушчальнаага датчык аўтаматычна спыніць рухавік. На панэлі кіравання будзе гарэць індикатор нізкага ўзроўню масла 1 (рыс. 1-3). Рэгулярна правярайце ўзровень маторнага масла ў рухавіку для прадухілення непрадбачаных адключэнняў электрастанцыі падчас працы.

6.2. Паліва



У якасці паліва для электрастанцыі выкарыстоўвайце неэтыляваны бензін маркі AI 92.

Адкруціце крышку бензабака (рыс.9). Пад крышкай размешчаны сеткаваты фільтр, які перашкаджае трапленню смецця ў бензабак пры заліванні паліва. Заліце ў паліўны бак паліва (бензін AI92) да неабходнага ўзроўню. Заліваць паліва ў бак неабходна праз варонку, ці са спецыяльнай каністры з падоўжанай гарлавінай (рыс. 10). Пасля дазапраўкі надзейна закруціце крышку бензабака.

Кантролюваць узровень паліва ў паліўным баку можна на датчыку ўзроўню паліва (рыс. 9).



1 - сеткаваты фільтр
2 - паказальнік ўзроўня паліва ў баку
3 - крышка паліўнага бака



1 - бак паліўны
2 - каністра

Рыс. 10

Рыс. 9

Увага! Дазапраўку паліва ажыццяўляйце ў месцах з добрай вентыляцыяй, выдаленых ад крыніц агню. Не паліце падчас дазапраўкі паліва. Старайцеся заліваць паліва акуратна, не праліваючы. Разлітае паліва адразу ж выцірайце. Пары бензіну ці краплі могуць загарэцца. Перад запускам рухавіка пераканайцеся, што абсталяванне прасушана. Сачыце за тым, каб у паліўны бак не патрапіў бруд.

6.3. Праверка паветранага фільтра

Паветраны фільтр перашкаджае трапленню ў рухавік генератара пылу і брудных прымешак, якія змяшчаюцца ў паветры, якія могуць прывесці да паломкі рухавіка. Забруджаны паветраны фільтр перашкаджае належнай падачы паветра ў карбюратар.

Правярайце фільтруючы элемент паветранага фільтра (губка) згодна з рэгламентам тэхнічнага абслугоўвання (пункт 8.1). Пераканайцесь, што ён спраўны і знаходзіцца ў працоўным стане (няма пашкоджання і чисты).

Для чысткі паветранага фільтра гл. пункт 9.3 «Абслугоўванне паветранага фільтра»

Увага! Забараняеца запускаць рухавік генератара без паветранага фільтра. Гэта прыводзіць да заўчастнага зносу рухавіка.


6.4. Зазямленне электрастанцыі

Увага! Катэгарычна забараняеца выкарыстоўваць электрастанцыю без зазямлення.

Перад пускам электрастанцыі зазямліце яе для прадухілення паразы элек-трычным токам. Для гэтага, з дапамогай электракабеля сячэннем не менш за 4 mm^2 , злучыце клему зазямлення (рыс. 11) на раме электрастанцыі са зневінай крыніцай зазямлення.

У якасці зневінай крыніцы зазямлення неабходна выкарыстоўваць або контур зазямлення, які адпавядае патрабаванням электрабяспекі, або заземляльная шына, якая падлучаная да контуру зазямлення.

Пры адсутнасці гатовага контуру зазямлення можна выкарыстоўваць арматурны пруток, убіты ў зямлю на глыбіню 1.5 - 2 метра.



Рыс. 11

6.5. Выхлапная сістэма

Увага! Пры працы бензінавая электрастанцыя выпрацоўвае выхлапныя газы, скопішча якіх небяспечна для чалавека і жывёл.

Пры працы электрастанцыі ў зачыненых памяшканнях, у якіх знаходзяцца людзі ці жывёлы, неабходна адводзіць выхлапныя газы ад электрастанцыі на вуліцу. Для гэтага прымяняюцца спецыяльныя газаадводныя тэрмайстойлівія каналы.

Работы па адводзе выхлапных газаў ад электрастанцыі на вуліцу выконваюцца спецыялізаванымі мантажнымі арганізацыямі сістэм вентыляцыі і газаадвядзення.

6.6. Падрыхтоўка акумулятарнай батарэі (толькі для мадэляў з электрастартарам)

У камплекце з электрастанцыяй, абсталяванай электрастартарам, пастаўляецца акумулятарная батарэя.

Увага! Пры працы з акумулятарнай батарэяй захоўвайце асцярожнасць. Акумулятарная батарэя змяшчае электраліт. Пры трапленні электраліта на скру ці ўочы неадкладна прамыйце здзіўленыя месцы праточнай вадой і звернецеся да лекара.

Для падлучэння акумулятарнай батарэі неабходна падлучыць да клем батарэі правады, якія ідуць ад электрастанцыі. Провад з чырвоным наканечнікам неабходна падлучыць да плюсавой клемы акумулятара, провад з чорным наканечнікам - да мінусовай клемы.

Пры працы электрастанцыі акумулятарная батарэя аўтаматычна зараджаецца ад сеткі генератора.

6.7. Абкатка рухавіка

Для доўгатэрміновай і надзейнай працы электрастанцыі рэкамендуемы Вам вырабіць абкатку рухавіка. Не нагружайце электрастанцыю пры першым пуску, дайце рухавіку электрастанцыі папрацаваць не менш за 4 гадзіны з нагрузкай у 20-40% ад намінальнай. Пасля першых 20 мотагадзін працы заменіце маторнае масла.

7. ПУСК І ПРЫПЫНАК ЭЛЕКТРАСТАНЦЫ

7.1. Пуск электрастанцыі

ПЕРАД ПУСКАМ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫІ:

Усталюеце электрастанцыю на роўнай сухой паверхні

Адключыце ад электрастанцы ўсе электрычныя спажыўцы

Праверце зазямленне электрастанцыі

Праверце ўзровень маторнага масла

Праверце паветраны фільтр

Праверце ўзровень паліва ў баку

Для пуску электрастанцыі:

1. Адкрыйце паліўны кран (становішча «Адкрыта» ці «ON») (рыс. 12)
2. Пры пуску халоднага рухавіка рычаг прывада паветранай засланкі перавядзіце ў становішча «Закрыта» (рыс. 12)

Увага! Калі рухавік прагрэты, тое зачыняць паветраную засланку не трэба.



Рыс. 12

3. Усталуюць выключальнік запальвання ў становішча «УКЛ.»

**Для мадэляў без
электрастартара**



Рыс. 13

**Для мадэляў з
электрастартарам**



Рыс. 14

4. Для пуску генератара з электрастартарам павярніце ключ запальвання ў становішча «СТАРТ» (рыс. 14) і ўтрымлівайце ключ у гэтым становішчы да пуску генератара, але не больш за 5 секунд. Пасля пуску генератара ключ трэба адпусціць.

Для пуску генератараў з ручнымі стартарамі павольна пацягніце за дзяржальню ручнога стартара да з'яўлення адчувальнага супраціву (рыс. 15), затым рэзка тузаніце дзяржальню на сябе і, не адпускаючи, плыўна вярніце яе ў зыходнае становішча. Калі рухавік не запусціўся, паспрабуйце дзеянне яшчэ раз, пакуль рухавік не запусціцца.

Увага! Не дазваляйце дзяржальню стартара ўдарыцца аб корпус электрастанцыі. Павольна вяртайце яе ў зыходнае становішча.

Увага! Не выцягвайце шнур стартара на ўсю даўжыню, гэта можа прывесці да паломкі ручнога стартара.

5. Пасля прагрэву рухавіка плаўна перавядзіце рычаг паветранай засланкі ў становішча «Адкрыта» (рыс. 16). Пры паўторным пуску, калі рухавік прагрэты, паветраную засланку выкарыстоўваць не трэба.

6. Устанавіце перарывальнік ланцуга ў становішча «УКЛ» і падключыце да электрастанцыі нагрузкі (спажыўцы).



Рыс. 15



Рыс. 16

7.2. Прыпынак электрастанцыі

1. Перавядзіце выключальнік рухавіка ў становішча «Выкл.»
1. Закрыйце паліўны кран (становішча «OFF») (рыс. 12)
2. Установіце перарывальнік ланцуга ў становішча «Выкл»
3. Адключыце ад электрастанцыі спажыўцы

8. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Пасля пуску і прагрэву электрастанцыі праверце сведчанні вальтметра. Значэнне пераменнага току $230\text{V}\pm5\%$ з'яўляецца працоўнай напругай электрастанцыі. Да электрастанцыі можна падлучаць электрапрыборы.

Перад падключэннем, пераканайцесь, што электрапрыборы спраўныя і выключаны, а вілкі сілавога кабеля прыбора супадаюць з разеткамі электрастанцыі. Падлучайце прыборы, пачынальна з самага магутнага, адзін за іншым.

Калі выкарыстоўваецца некалькі электрапрыбораў, то іх можна падлучаць праз «трайк», але пры гэтым неабходна ўлічваць, што сумарная магутнасць электрапрыбораў не павінна перавышаць намінальную магутнасць электрастанцыі.

Не перавышайце ўказаную намінальную сілу току для любой разеткі або раздыма.

Максімальная паказчыкі магутнасці і току электрастанцыі пазначаны ў тэхнічных характеристыках (таблица 2).

Не ўносьце змены ў прыладу электрастанцыі і не выкарыстоўвайце электрастанцыю не па прызначэнні. Пры выкарыстанні электрастанцыі забараняеца:

- злучаць электрастанцыі паралельна.
- падаўжаць выхлапную трубу.

Калі неабходна павялічыць даўжыню электракабеля ў ад электрастанцыі да спажыўцоў, то выконвайце наступныя амежаванні па даўжыні электракабеля:

- даўжыня электракабеля не больш за 60 м для кабеля перасекам 1.5 mm^2 і не больш за 100 м для кабеля перасекам 2.5 mm^2 .

Падчас працы электрастанцыі аўтаматычны перарывальнік ланцуга можа раступіць ланцуг. Гэта азначае, што або падлучаны прыбор няспраўны, або адбылася перагрузка электрастанцыі. Спыніце электрастанцыю і праверце электрапрыбор. Калі Вы не знайшлі пашкоджання на электрапрыборы, пасправуйце працэдуру пуску электрастанцыі спачатку.

Увага! Пусковыя токі вышэй намінальнага значэння ў 2-5 разоў. Перад падключэннем разлічыце нагрузкі на электрастанцыю. Сумарная спажываная магутнасць электрапрыбораў не павінна перавышаць намінальную магутнасць электрастанцыі.

Увага! Не падлучайце трохфазныя электрапрыборы да аднафазнай электрастанцыі. Не давайце нагрузк звыш наміナルнай магутнасці.

Увага! Для прадухілення паразы электрычным токам пры няспраўнасці абсталявання, электрастанцыя павінна быць заземлена.

Падключэнне электрастанцыі да электрасеткі для падачы рэзервовай электраенергіі павінна рабіцца кваліфікованым электрыкам і павінна адпавядаць правілам і мерам бяспекі пры работе з электраабсталяваннем.

Упэўніцеся, што да электрастанцыі падключаеца неабходная лінія спажыўцоў. Падключэнне ліній, якія раней не выкарыстоўваюцца, без папярэджання можа прывесці да паражэння электрычным токам.

Перад падачай асноўнага харчавання электрастанцыя павінна быць спынена. Не выкананне дадзенага пункта можа прывесці да выходу са строю электрастанцыі або ўзгарання электрычнай сеткі спажыўцоў.

8.1. Напружанне 230В (пераменны ток)

Для падлучэння электраспажыўцоў напругай 220В да электрастанцыі неабходна выкарыстоўваць разеткі пераменнага току 230В. Падключацца можна адначасова да ўсіх разетак. Сумарная спажываная магутнасць на ўсе разетцы не павінна перавышаць наміナルнай магутнасці электрастанцыі. Для працы з разеткамі 230В неабходна:

1. Упэўніцеся, што да разетак электрастанцыі не падключаны электрапрыборы;
2. Перавядзіце перарывальнік ланцуга ў становішча «Укл»;
3. Пусціце рухавік электрастанцыі і пераканайцеся, што стрэлка вальтметра паказвае на 230В;
4. Пераканайцеся, што электраабсталяванне, якое падключаеца да электрастанцыі, знаходзіцца ў выключаным стане, толькі пасля гэтага ўстаўце вілку у разетку электрастанцыі.

8.2. Напружанне 12В (пастаянны ток)

Клеммы пастаяннага току могуць выкарыстоўвацца толькі для зарадкі аўтамабільных 12-вальтовых акумулятарных батарэй.

Забаронена адначасова падключачаць спажыўцы пастаяннага (12В) і пераменнага (230В) току.

Увага! Не перагружайце выхад электрастанцыі пастаяннага току, гэта можа прывесці да паломкі электрастанцыі.

Пры зарадцы акумулятарных батарэй выконвайце наступныя правілы:

1. Напружанне акумулятарнай батарэі не павінна перавышаць 12 В.
2. Падлучайце кабеля зарадкі спачатку да клем пастаяннага току электрастанцыі, а затым да клем акумулятарнай батарэі.

3. Перад падлучэннем зарадных кабеляў да акумулятара, які ўсталяваны ў машыне, спачатку адлучыце штатны мінусовы провод ад акумулятара. Гэта зацверджае ад магчымага кароткага замыкання і іскрай.

4. Не спрабуйце запускаць рухавік аўтамабіля з электрастанцыяй, падключанай да акумулятарнай батарэі. Гэта можа пашкодзіць электрастанцыю.

5. Не пераблытайце палярнасць кабеляў зарадкі пры падключэнні да акумулятарнай батарэі, гэта можа прывесці да сур'ёзной паломкі электрастанцыі або акумулятарнай батарэі. Падлучыце да чырвонай клемы электрастанцыі дадатную выснову (+) акумулятара, а да чорнай – адмоўная выснова (-).

Час зарадкі залежыць ад тыпу, ступені разрадкі і ўзросту акумулятара.

Адлучэнне правадоў для зарадкі

1. Спыніце рухавік
2. Адлучыце мінусовы провод ад адмоўной высновы акумулятара.
3. Адлучыце плюсовы провод ад дадатнай высновы акумулятара.
4. Адлучыце провод ад клем пастаяннага току электрастанцыі.

8.3. Разлік магутнасці нагрузкі

Магутнасць нагрузкі - адзін з галоўных параметраў пры працы з электрастанцыяй. Для вызначэння магутнасці нагрузкі неабходна вызначыць сумарную магутнасць усіх якія падключанаўца электрапрыбораў, пры гэтым трэба ўлічыць, што магутнасць электрастанцыі павінна перавышаць суму магутнасцяў усіх адначасова падлучаных электрапрыбораў на 20-25%. Электрастанцыя будзе працаваць больш прадуктыўна і даўжэй, калі магутнасць нагрузкі не будзе перавышаць 80 працэнтаў ад наміナルнай магутнасці.

Пры няправільным разліку магутнасці нагрузкі вы сутыкнечеся з перагрузкай электрастанцыі, вялікім выдаткам паліва, зніжэннем тэрміна эксплуатацыі з-за працы на лімітавых рэжымах.

Усе якія падключанаўца электрапрыборы дзеляцца на рэзістыўныя (амічныя) і індуктыўныя (рэактыўныя). Да рэзістыўным (амічным) ставяцца прыборы без электрапривода, як правіла, якія выпрацоўваюць цягло: награвальны, тэлевізоры, лямпы напальваючы, воданагравальнікі, пліты. Разлік магутнасці для такіх прыбораў просты, колькасць спажыванай магутнасці не павінна перавышаць выпрацоўваную электрастанцыяй наміナルную магутнасць.

Да індуктыўным (рэактыўным) спажыўцам электраэнергіі ставяцца прыборы, дзе ёсьць электрапривод: кампрэсары, кандыцыянеры, помпы, халадзільнікі і г.д. Пусковая (пікавая) магутнасць электрапрыбора пры запуску будзе кароткачасова перавышаць у некалькі разоў наміナルную магутнасць.

Табліца пусковых і наміナルных магутнасцяў электрапрыбораў можа выкарыстоўвацца толькі як даведачная інфармацыя, дакладнае значэнне магутнасці паказана на электраприворы.

Табліца пусковых і намінальных магутнасцей электрапрыбораў

Табліца 3

Спажывец	Каэфіцыент пускавога току	Пускавая магутнасць (лікавая)	Намінальная магутнасць (працоўная)
Тэлевізар	1	-	100-500
DVD/CD/Муз. Цэнтр	1	-	100-250
Мікрахвалевая печ	2	2000	750-1000
Халадзільнік	3	1800	600-700
Пыласос	1,2	1700	1400
Пральная машина	3,5	3500	1000
Кандыцыянер	3,5	5000	1750
Кававарка	1	-	900-1100
Воданагравальнянік	1	-	2000-4000
Прас	1	-	1200
Абагравальнік	1,2	-	2000
Лямпа напальвання	1	-	75-90
Трымер электрычны	2	1500	800
Электрапіла	2	3500	1800
Цыркулярная піла	2	3000	1500
Тарцевальная піла	2	2400	1600
УШМ	2	2000	1000
Перфаратар	3	2800	800-1100
Дрыль	3	1500	500-800
Кампрэсар (>1 л.с.)	3	4500	1400-1800
Кампрэсар (1 л.с.)	3	6000	2000
Пагружная помпа	5	5000	800-1000
Бетонамяшалка	3,5	3500	1000

Увага!

Вызначыць намінальную магутнасць можна па інфармацыйнай налепцы вытворца на электрапрыборы ці азнаёміцца з тэхнічнымі харектарыстыкамі ў кіраўніцтве па эксплуатацыі электрапрыбора.

Разлік магутнасці нагрузкі

Для разліку аптымальнай нагрузкі на электрастанцыю для ўсіх рэзістыўных (амічных) спажыўцоў сумуйце магутнасць усіх падключачных электрапрыбораў, дадаўшы 10% да наміナルнай магутнасці электрапрыбора. Атрыманы разлік нагрузкі на электрастанцыю не павінен перавышаць наміナルную магутнасць, якая выпрацоўваецца электрастанцыяй.

Для разліку нагрузкі індуктыўных (рэактыўных) спажыўцоў электраэнергіі неабходна ўлічваць утварэнне наміナルнай магутнасці і каэфіцыента пусковога току для кожнага падключаемага прыбора ў асобнасці. Атрыманы разлік нагрузкі на электрастанцыю не павінен перавышаць наміナルную магутнасць, якая выпрацоўваецца электрастанцыяй.

Для прыкладнага сумарнага разліку аптымальнай магутнасці нагрузкі для рэзістыўных і індуктыўных спажыўцоў можна скарыстацца наступнай формулай:

$$X_1 \times 1,1 + (X_2 \times \text{П.Т.}) + \dots = \dots \leq \text{Магутнасць электрастанцыі}$$

Дзе,

X_1 - ўсё рэзістыўныя (амічныя) спажыўцы;

X_2 - кожны індуктыўны спажывец;

П.Т. - каэфіцыент пусковога току.

Увага!

Няправільны разлік магутнасці і пастаянная перагрузка можа стаць прычынай зніжэння тэрміну эксплуатацыі і хуткага выхаду са строю электрастанцыі.

9. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Правядзенне своечасовага тэхнічнага абслугоўвання і рэгулявання дазволіць утрымліваць электрастанцыю ў найлепшым працоўным стане і забяспечыць працяглы тэрмін яе эксплуатацыі. Выконвайце тэхнічнае абслугоўванне ў адпаведнасці з рэгламентам тэхнічнага абслугоўвання.

Увага! Перад выкананнем любога тэхнічнага абслугоўвання заглушыце рухавік. Калі трэба, каб рухавік працаваў, пераканаецся, што месца працы добра вентылявана. Выхлапныя газы пры працы рухавіка ўтрымоўваюць атрутны ўгарны газ і іншыя шкодныя хімічныя рэчывы.

Увага! Рухавік электрастанцыі, глушыцель і іншыя кампаненты рухавіка вельмі моцна разаграваюцца пры працы. У пазбяганне апёку, не дакранайцесь да іх адразу пасля прыпынку рухавіка, а пачакайце некаторы час, пакуль яны астынуць, і толькі затым прыступайце да тэхнічнага абслугоўвання.

Увага! Выкарыстоўвайце арыгінальныя запасныя часткі. Усталёўка былых у эксплуатацыі ці не арыгінальных запасных частак можа пашкодзіць электрастанцыю.

Вытворца тэхнікі не нясе адказнасці ў выпадку не выканання рэгламентных работ па тэхнічным абслугоўванні электрастанцыі, выкарыстанні неарыгінальных запасных частак, пашкоджанняў, выкліканых абслугоўваннем або рамонтам не-аўтарызаваных спецыялістаў.

9.1. Рэгламент тэхнічнага абслугоўвання

Табліца 4

Назва вузла і аперацыі		Перыядычнасць абслугоўвання				
		Перад пускам рухавіка	Пасля першых 20 гадзін працы ці першы месяц	Кожныя 3 месяцы або пасля кожных 50 гадзін працы	Кожныя 6 месяцаў ці пасля кожных 100 гадзін працы	Штогод ці пасля кожных 300 гадзін працы
Маторнае масла	Праверыць	○				
	Замяніць		○		○	
Паветраны фільтр	Праверыць	○				
	Ачысціць			○ (2)		
Свечка запальвання	Ачысціць, адрегуляваць				○	
Шчыльнасць зацяжкі разьбовых злучэнняў	Праверыць	○				
Паліўны бак і паліўны фільтр	Праверыць	○				
	Ачысціць					○ (1)
Камера згарання	Ачысціць		Пасля кожных 300 мотагадзін (1)			
Паліваправод	Праверыць		Кожныя 2 гады (замяніць па неабходнасці) (1)			

(1) - гэтыя аперацыі варта выконваць у аўтарызаванага дылера, калі толькі Вы не маеце адпаведных інструментаў і патрабаванай кваліфікацыі;

(2) - праводзіце ТА часцей, калі электрагенератар працуе ў пыльных умовах.

9.2. Замена маторнага масла

Увага! Зліў маторнага масла, пры яго замене, неабходна вырабляць на разагрэтым рухавіку, каб забяспечыць хуткую поўную ачыстку.

Замену маторнага масла выконвайце ў наступнай паслядоўнасці:


1. Усталюйце прыдатную ёмістасць для зліву адпрацаванага масла пад зліўную адтуліну;
2. Выкруціце пробку маслазаліўной гарлавіны (рыс. 17);
3. Выкруціце зліўны болт (рыс. 18, 19);
4. Зліце ў загадзя прыгатаваную ёмістасць увесь маторнае масла;
5. Закруціце на месца зліўны болт з пракладкай;
6. Усталюйце электрастанцыю на гарызантальнай паверхні і заліце новае маторнае масла рэкамендаванае вытворцам да ніжнай абзы маслазаліўной гарлавіны (рыс. 20);
7. Праверце ўзровень маторнага масла (гл. пункт 6.1);
8. Шчыльна зачыніце пробку маслазаліўной гарлавіны.



Рыс. 17



Рыс. 18



Рыс. 19



Рыс. 20

Увага! Адпрацаванае масла неабходна ўтылізаваць у адпаведнасці з дзейнымі правіламі аховы навакольнага асяроддзя. Не вылівайце яго на зямлю і не выкідайце разам з бытавымі адходамі.

Разлітае маторнае масла варта неадкладна сабраць.

9.3. Абслугоўванне паветранага фільтра

Забруджаны паветраны фільтр перашкаджае неабходнай падачы паветра ў карбюратар. Для забеспячэння звычайнай працы карбюратара неабходна рэгулярна чысціць паветраны фільтр. Скарачайце інтэрвалы абслугоўвання паветранага фільтра, калі электрастанцыя працуе ў месцах з падвышаным запыленнем.

Увага! Забараняеца запускаць рухавік электрастанцыі без паветранага фільтра. Гэта прыводзіць да заўчастнага зносу рухавіка.

Абслугоўванне паветранага фільтра выконвайце ў наступнай паслядоўнасці:

1. Зніміце крышку паветранага фільтра, адкруціўшы вінт мацевання крышки (рыс. 21)


2. Выцягніце фільтруючы элемент;

3. Прамыйце фільтруючы элемент у мыльным растворы;

4. Намачыце фільтруючы элемент чыстым маторным маслам;

5. Выцісніце лішкі масла. Не скручвайце фільтруючы элемент пры выцісканні, ён можа пашкодзіцца;

6. Збярыце паветраны фільтр у зваротнай паслядоўнасці.



Рыс. 21

9.4. Абслугоўванне свечкі запальвання

Увага! Падчас працы рухавіка свечка запальвання награваеца да высокай тэмпературы. Неабходна захоўваць асаблівую асцярожнасць пры яе абслугоўванні, каб пазбегнуць атрымання апёкаў.

Перыядычна правярайце стан свечкі запальвання. Калі электрод свечкі запальвання забрудзіўся, ачысціце яго. Калі пасля ачысткі свечка запальвання не працуе (рухавік не запускаецца ці працуе з перабоямі), заменіце свечку запальвання на новую.

Абслугоўванне свечкі запальвання выконвайце ў наступнай паслядоўнасці:

1. Зніміце са свечкі каўпачок высакавольтнага провода (рыс. 22);

2. Вывярніце свечку запальвання супраць гадзіннікавай стрэлкі з дапамогай свячнога ключа і варатка;

3. Агледзіце свечку запальвання. Пры наяўнасці расколін- заменіце. У выпадку далейшага выкарыстання здзейсніце ачыстку металічнай шчоткай;

4. Праверце зазор паміж электродамі. Ён павінен складаць $0.7\text{-}0.8\text{мм}$. Пры не-абходнасці адрэгульюце зазор (рыс. 23);

5. Асцярожна ўкруціце свечку запальвання па гадзіннікавай стрэлцы ад рукі да ўпора, па гадзіннікавай стрэлцы.

6. Пераканаўшыся ў правільнай усталёўцы свечкі запальвання па разъбярстве, шчыльна зацягніце яе свячным ключом;

7. Шчыльна надзеньце каўпачок высакавольтнага провада на свечку.

Увага! Свечка запальвання павінна быць шчыльна зацягнута. Пры недастатковай сіле зацяжкі яна можа перагрэцца і пашкодзіць электрастанцыю.




Рыс. 22



Рыс. 23

9.5. Ачыстка паліўнага адстойніка (пры наяўнасці)

Адстойнік чысціць бензін ад механічных прымешак і затрымоўвае ваду, на- запашаную ў паліўным баку. Бруд і вада збіраюцца ў паліўным адстойніку. Калі рухавік не запускаўся на працыгу доўгага часу неабходна ачысціць паліўны адстойнік. Пры неабходнасці заменіце ўшчыльняльнае кальцо на новае.



Рыс. 24

Парарадак ачысткі паліўнага адстойніка:

- Закрыйце паліўны кран;
- Адкруціце адстойнік;
- Зніміце паліўны фільтр і ўшчыльняльнае кальцо;
- Прамыйце дэталі адстойніка ў растваральніку або бензіне;
- Прасушыце дэталі адстойніка і ўсталюеце на месца;
- Адкрыйце паліўны кран;
- Праверце адсутнасць узечак паліва праз адстойнік.

10. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ IX УХІЛЕННЯ

У выпадку, калі рухавік электрастанцыі не запусціўся з некалькіх спроб ці не напругі на разетках неабходна правесці шэраг праверак, прыведзеных у табліцы 5.

Табліца 5

НЯСПРАЎНАСЦЬ	ПРЫЧЫНА	МЕТАД УХІЛЕННЯ
РУХАВІК НЕ ЗАПУСКАЕЦЦА	Выключальнік рухавіка знаходзіцца ў становішчы «ВЫКЛ»	Перавядзіце выключальнік рухавіка ў становішча «УКЛ»
	Нізкі ўзоровень масла ў картэрі рухавіка	Даліце масла у картэр рухавіка да максімальнага ўзроўню
	Недастаткова паліва ў паліўным баку	Заліце паліва ў паліўны бак.
	Няшчыльная пасадка каўпачка свечкі запальвання	Праверце пасадку каўпачка свечкі запальвання
	Забруджана/выйшла са строю свечка запальвання	Адкруціце свечку запальвання, праверце яе стан і зазор. Ачысціце і адрегулюйце зазор свечкі запальвання або заменіце свечку запальвання
	Паліўны кран зачынены (становішча «ЗАКРЫТА»)	Адкрыйце паліўны кран (становішча «АДКРЫТА»)
РУХАВІК НЕ РАЗВІВАЕ МАКСІМАЛЬНЫЯ АБАРЭЧАННІ	Няправільнае становішча паветранай засланкі	Пры запуску халоднага рухавіка паветраная засланка павінна быць зачынена
	Забруджаны паветраны фільтр	Ачысціце паветраны фільтр
	Няшчыльная пасадка каўпачка свечкі запальвання	Праверце пасадку каўпачка свечкі запальвання
РУХАВІК ПРАЦУЕ, АЛЕ НЕ НАПРУГІ НА РАЗЕТКАХ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫІ	Няякаснае паліва, у паліўны бак патрапіла вада.	Заменіце паліва на свежае. Прамыйце адстойнік паліўнага крана, зліце рэшткі паліва з карбюратара.
	Перарывальнік ланцуга выключаны	Перавядзіце перарывальнік ланцуга ў становішча «УКЛ»
	Спрацеваў засцерагальнік ланцуга АС	Праверце стан засцерагальніка ланцуга АС. Калі прерывальнік адключыўся падчас працы электрастанцыі, праверце падлучаную да электрастанцыі нагрузкую (яна не павінна перавышаць па магутнасці наміナルную магутнасць электрастанцыі). Уключыце засцерагальнік.
	Няспраўны электраспажывец. Разрыў электракабеля харчавання спажыўца (падаўжальніка).	Праверце стан электраспажыўца, электракабеля

ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ ПЕРАГРАВАЕЦЦА	Электрастанцыя перагружана	Адключыце частку спажыўцоў ад электрастанцыі
	Паветраны фільтр забруджаны	Ачысціце паветраны фільтр
	Забруджаныя рэбры астуджэння рухавіка электрастанцыі	Ачысціце рэбры астуджэння рухавіка электрастанцыі сціснутым паветрам
	Тэмпература навакольнага асяроддзя вышэй за +40°C	Спыніць электрастанцыю і дачакаца спрыяльнай для працы электрастанцыі тэмпературы. Працаваць з павялічанымі інтэрваламі на адпачынак электрастанцыі

11. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Пры транспарціроўцы электрастанцыі перавядзіце ключ запальвання ў становішча «ВЫКЛ», зліце паліва з паліўнага бака і зачыніце паліўны кран. Адлучыце ад акумулятара мінусавы контактны провад.

Пры транспарціроўцы захоўвайце электрастанцыю ў гарызантальным становішчы. Замацуеце электрастанцыю ў транспартным сродку. Перавозіць электрастанцыю неабходна толькі з халодным рухавіком.

Не губляйце і не стаўце цяжкія прадметы на электрастанцыю.

Рэкамендуецца транспартаваць электрастанцыю ў арыгінальным пакаванні.

Доўгае захоўванне

Пры пастаноўцы электрастанцыі на працяглае захоўванне пераканайцеся, што ў памяшканні няма залішніх вільготнасці і пылі.

- Зліце з карбюратора рэшткі паліва ў прыдатную ёмістасць
- Заменіце адпрацаваны маторнае масла на новае

Адкрывіце свечку запальвання і заліце ў цыліндр 20-30 грам чыстага маторнага масла. Праверніце коленвал рухавіка на некалькі абарачэнняў пры дапамозе ручнога стартара для раўнамернага размеркавання масла па цыліндрах. Усталійце свечку запальвання на месца і шчыльна закруціце

• Павольна пацягніце за ручку ручнога стартара, пакуль не адчуце супраціў. У гэты момант поршань знаходзіцца ў верхнім становішчы, впускной і выпускны клапаны зачыненыя. У такім становішчы дэталі рухавіка максімальная абароненны ад карозіі.

• Апрацуйце электрастанцыю сіліконавай змазкай з аэразоля - гэта дадаткова засцеражэ знешнія часткі электрастанцыі ад карозіі і пылу

• Захоўвайце электрастанцыю ў памяшканні, якое добра праветрываеца, з адноснай вільготнасцю не больш за 80% (пры тэмпературы плюс 25°C)

Для прадухілення траплення пылу на электрастанцыю рэкамендуецца захоўваць яе ў арыгінальным пакаванні

Увага!

Захоўваце бензін у герметычна зачыненых ёмістасцях прызначаных для захоўвання гаручых рэчываў. Памятайце, што пры працяглым захоўванні неабходна нацкоўваць якія ўтварыліся пары з ёмістасцяй – яны выбухованебяспечныя.

12. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце электрастанцыю, бензін і маторнае масла разам з бытавым смеццем. Утылізуйце электрастанцыю, яе кампаненты і гаруча-змазачныя матэрыялы згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

13. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

14. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да пашпарта.

15. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сایце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыві вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыві дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вы-

рабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні мар-
кіровачнага шыльдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

• эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя,
моцны нагрэй, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння,
моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

• механічных пашкоджанняў (расколін, сашпілішы, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

• пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэм-
ператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

• пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем,
трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў,
запарушванне вентыляцыйных каналу (адтулін), масляных каналу, а таксама
пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, не-
належнага догляду;

• натуральнага зноса перадатковых дэталяў і матэрыялаў якія труцца;

• умяшання ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.

• перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі
выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, ад-
начасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротора
і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і яка, першаснай абмоткі транс-
фарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталяў, ці правадоў электрарухавіка пад
дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў
электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

• выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсу-
нак, дыскаў, нажоў кустарэзай, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных гало-
вак, ахойных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных
фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і на-
садак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацеванні (балтоў, гаек,
фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліка-
ныя гэтymі відамі зносу;

• невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, які пацягнуў
выхад з ладу поршневай группы (зяляганне поршневага кольца і/або наяўнасць
драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне
або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

• недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў
кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, кален-
вале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

• выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў
і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі,
прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызаторы, ушчыльняльнікі, сальнікі, стуж-
ка тормазу, ахойныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі,
кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы),
ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба,
выкліканыя гэтymі выглядамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахойных стыкаў і т.п.;

Гарантыв не распайсоджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымаль-
ніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем
у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
 - На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне,
чыстку, рэгуляванне і г.д.);
 - Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спа-
дарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі: _____

Сэрвісны цэнтр: _____

Нумар заказу-нараду: _____

Дата выдачы: _____

Подпіс кліента: _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі: _____

Сэрвісны цэнтр: _____

Нумар заказу-нараду: _____

Дата выдачы: _____

Подпіс кліента: _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі: _____

Сэрвісны цэнтр: _____

Нумар заказу-нараду: _____

Дата выдачы: _____

Подпіс кліента: _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлкүжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлкүжатта қамтылған ақпарат төлкүжатты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлкүжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертүсіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның құрылымын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты.....	66
2. Техникалық қауіпсіздік ережелері.....	66
3. Электр станция құрылғысы	68
4. Жиынтықталуы	70
5. Техникалық сипаттамалары	71
6. Жұмысқа дайындау	72
7. Электр станциясын іске қосу және тоқтату.....	77
8. Пайдалану	79
9. Техникалық қызмет көрсету	83
10. Үйкимал ақаулар және оларды жою әдістері	89
11. Тасымалдау және сақтау	90
12. Көдеге жарату	91
13. Қызмет мерзімі.....	91
14. Өндіруші, импорттаушы және сертификат / декларация және өндіріс күні туралы мәліметтер	91
15. Кепілдік міндеттемелері	92

1. МАҚСАТЫ

Электр станциясы кернеуі 220В, жиілігі 50Гц айнымалы бір фазалық тоқтың автономды электр көзі ретінде жұмыс жасауға арналған.

Электр станциясын келесі жағдайларда пайдалануға болады:
қоршаған ауаның жұмыс температурасы -15°C пен +40°C аралығында;
+25°C температурада ылғалдылық – 80% дейін;
төніз деңгейінен биіктігі 1000 м дейін.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ



Электр станциясы техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтау кезінде резервтік немесе автономдық электр қуатының көзі ретінде қаіуіпсіз және тоқтаусыз жұмыс жасауға арналған. Электр станциясын пайдаланбас бұрын берілген Төлкүжатты мүқият оқып шығыныз. Техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтамау, сондай-ақ электр станциясын мақсатына қарай қолданбау жарақатқа, өртке немесе жабдықтың бұзылуына әкеліп соғу мүмкін.

Жұмыс кезінде электр станциясы тегіс, көлденен, құргақ бетте орналасу керек. Электр станциясының көлбеу жұмыс жасауына жол берменіз – бұл отынның төгіліуіне, отынның жануына және қозғалтқыш бөліктерінің бұрыс майлануына себеп болу мүмкін. Электр станциясын орнату орны жауын-шашыннан және күннің тікелей сөүлелерінен қорғалу керек. Су қолмен және жанбырдың немесе қар жауған кезде ашық аланда электр станциясымен жұмыс жасауға тыйым салынады. Ашық судың, бассейннің, су құю жүйесінің немесе ылғалды жердің қасында электр станциясын пайдалануға жол берілмейді.



Электр станциясын алғаш және кезекті іске қосуда жерге тұйықталуын тексеріңіз. Жерге тұйықталудың болмауы электр тоғының соғуына әкелу мүмкін.


Балалар және жануарлар электр станциясынан қауіпсіз қашықтықта болу керек.

Жұмыс электр станциясын көпшілік орындарда және бөгде тұлғалардан қоршалмаған аумақта қараусыз қалдыруға тыйым салынады.

Жарақатты алудың отынның жануын немесе жабдықтың бұзылуын алдын алу үшін әр іске қосқан сайын электр станциясында зақымданудың бар-жоғын немесе отынның және мотор майының (ЖЖМ) ағу-ақпауын тексеруді жүргізіп отырыңыз. ЖЖМ ақсан жағдайда ағудың себептерін жойғанша және ЖЖМ қалдықтарын толық жойғанша электр станциясын іске қосуға тыйым салынады.

	<p>Пайдаланылған газдардың құрамында улы көміртегі тотығы бар. Электр станциясын өшкешан желдетілемейтін жерде іске қоспаңыз. Қажетті желдетуді қамтамасыз етуді ұмытпаңыз.</p> <p>Электр станциясы жұмыс істеп тұрған кезде бөлмедегі желдетуді бақылаңыз.</p>
	<p>Электр станциясының жұмысы кезінде басқыш өте қатты қызады және біраз уақытқа ыстық қүйде қала береді. Басқышқа қол тигізбеніз және қозғалтқыш тоқтағаннан кейін бірден жанарапай багына май құймаңыз, оның суына біраз уақыт берініз.</p> <p>Жұмысы кезінде электр станциясы қоршаған құрылыштардан, қабырғалардан, қоршаулардан кемінде 1 метр және тұраққа қойылған транспорт құралдарынан, трейлерлерден, кемпинг шатырларынан, тұрмыстық және басқа тез тұтанатын нысандардан кемінде 5 метр қашықта орналасу керек.</p> <p>Электр станциясын тек суыған қозғалтқышпен және жанарапай багы төгілген күйде ғана сақтауға қоюға болады.</p>
	<p>Бензин белгіленген жағдайларда аса отынға қауіпті және жарылысқа қауіпті зат болып табылады.</p> <p>Қозғалтқыш жұмыс жасап тұрғанда электр станциясының жанарапай багына май құюға тыйым салынады.</p> <p>Қозғалтқыш тоқтаған және суыған кезде электр станциясына майды жақсы желдетілетін орында құю қажет.</p> <p>Май құю кезінде темекі шекпеніз, электр станциясына жақын жерде отты және ұшқынды болдырмаңыз.</p> <p>Төгілген отынды бірден сүртіңіз.</p> <p>Генератордың қасында тез тұтанатын сұйықтықтар немесе газы бар ыдыстар, ашық ыдыстардағы отын және басқа жаңғыш материалдар болмау керек.</p>
	<p>Резервтік энергияны беру үшін ғимараттың электр желісіне электр станциясын қосу білікті маманмен жүргізілу және барлық қабылданған электрлік сызба мәндеріне сәйкес болу керек. Қате қосылыс кезінде электрлік тоқ электр станциясынан мақсатына қарай қолданылмайтын желіге жіберілу мүмкін. Мұндай беріліс электр энергиясының жеткізуші-компанияның электр монтерлерін немесе оның әрекетсіздігі кезінде желіге қатысы болған басқа адамадарды электр тоғының соғуына әкелу мүмкін.</p> <p>Электр станциясын өнеркәсіптік электрмен қамту желілеріне қоспаңыз.</p>
	<p>Бұрыс жүргізілген электр станциясына қызмет көрсету немесе жұмыста ақауларды өз бетінше жою ауыр жарақаттарға, отынның жануына, жабдықтың бұзылуына әкеліп соғу мүмкін. Электр станциясын жөндеу және қызмет көрсету көрсету үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.</p>

3. ЭЛЕКТР СТАНЦИЯ ҚҰРЫЛҒЫСЫ




1-сурет

- 1 – қол стартері
- 2 – жанаармай багы
- 3 – жанаармай багының қақпағы
- 4 – отың дәнгейінің көрсеткіші
- 5 – басқару панелі

- 6 – аккумулятор батареясы (тек электр стартері бар модельдер үшін)
- 7 – май құбытын қылтандың тығыны
- 8 – майды ағызу тығыны


Басқару панели

БГ 3500Р




2-сурет

БГ 6500Р



3-сурет

БГ 8000Е



4-сурет

- | | |
|--|---|
| 1 – майдың төмен деңгейінің индикаторы | 6 – клеммалар 12В/8,3А |
| 2 – мультиметр | 7 – тізбектердің сақтандырғышы 12В/8,3А |
| 3 – розетка 230В/16А | 8 – қозғалтқышты сөндіргіш |
| 4 – тізбектердің үзгіші АС | 9 – розетка 230В/32А |
| 5 – жерге тұйықтау клеммасы | |

Мультиметр 2 (1-3 сурет) 3 көрсеткішті көрсетеді: шығыс кернеуі (В), жиілік (Гц), мотосагаттар (сағ).

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

1-кесте

КӨРСЕТКІШТЕРИ/МОДЕЛЬ	БГ 3500Р	БГ 6500Р	БГ 8000Е
Электр станциясы	1	1	1
Сымдардың жиынтығы DC 12В/8,3А	1	1	1
Аша 230В/16А	2	2	1
Аша 230В/32А	-	-	1
Тіреу бар рузеңке аяқтар	4	4	4
Аккумулятордың батареясы	-	-	1
От алдыру кілті	-	-	1
Өтнім төлкүжаты	1	1	1

5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

2-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	БГ 3500Р	БГ 6500Р	БГ 8000Е
Максималды қуаты, кВт	2,5	5,5	6,5
Номиналды қуаты, кВт	2,3	5	6
Шығыс кернеүі/жайлігі, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Номиналды тоқ, А	10	22	26
Тұрақты тоқ 12В шығысы	бар	12В/8,3А	12В/8,3А
Розеткалардың саны (220В/16А), дн	2	2	1
Розеткалардың саны (220В/32А), дн	-	-	1
Шығыс кернеүін автоматты реттеу AVR	бар	бар	бар
Артық жүктелуден қорғау	бар	бар	бар
Вольтметр	бар	бар	бар
Куаттылық коэффициенті, cosφ	1	1	1
Қозғалтқыштың түрі	4-тактілік	4-тактілік	4-тактілік
Қозғалтқыштың қуаты, л/с	7	15	15
Қозғалтқыштың көлемі, см ³	210	420	420
Механизм ЖЖМ	ОНВ	ОНВ	ОНВ
Цилиндрлердің саны	1	1	1
Піспектердің диаметри /қозғалысы, мм	70x54	90x66	90x66
Қозғалтқышты салындану		ая	
Майлы картердің көлемі, л	0,6	1,1	1,1
Жанаңмай багының көлемі, л	15	25	25
Отын шығыстары, л/сағ	1,4	2,6	3,1
Отынның түрі	этилдендірілген бензин АИ-92		
Майдың түрі	Жазғы: SAE30(мин) Өтпемегіндік: SAE 10W30(жарт/с) Қысқы: SAE 5W30(син)		
Оталдыру білтесінің түрі	F7TRC, NGK BPR7ES		
Қол старт	бар	бар	бар
Электрлік старт	жоқ	жоқ	бар
Майдың тәмен деңгейінде қорғау	бар	бар	бар
Аккумулятор	жоқ	жоқ	12В/17Ач
Отын деңгейінің беріші	бар	бар	бар
Қорғаныс класы	IP23	IP23	IP23
Пайдалану температурасы, °С	-5 до +40	-5 до +40	-5 до +40
Мультиметр	бар	бар	бар
Шу деңгейі, дБ(А)	77	102	102
Габариттік өлшемдері, мм	605x450x470	700x560x570	700x560x570
Салмағы, кг	44	77	83

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

АЛҒАШ ІСКЕ ҚОСПАС БҮРЫН

Электр станциясын қаптау қорабынан алыңыз

Электр станциясының механикалық зақымдануы бар жоғын тексеріңіз

Алғаш іске қосу үшін Сізге қажет:

- АИ-92 тәмен емес октандық саны бар бензин
- ауамен салқындағыш 4-тактілік қозғалтқыштарына арналған мотор майы
- резенке қолғаптар және қорғаныс көзілдірігі
- жерге тұйықтау сымы

6.1. Мотор майы

Назар аударыңыз! Электр станциясын тасымалдау үшін қозғалтқыштың картерінен ағызылған. Алғаш қолданбас бұрын қозғалтқыштың картеріне техникалық сипаттамаларда көрсетілген көлемде ұсынылған майды құйыңыз!

Назар аударыңыз! Электр станцияның қозғалтқышын майсыз немесе тәмен деңгейдегі маймен іске қосуға тыйым салынады. Электр станциясының қозғалтқышындағы майдың деңгейін іске қосқан сайын немесе электр станция жұмысының әрбір 8 сағаты өткен соң тексеріп отыру керек. Электр станциясының өзғалтқышында орнатылған майдың тәмен деңгейі бергіші пайдаланушыны қозғалтқыштағы майдың деңгейін тексеруді бақылау жаупкершілігінен босатпайды.

Назар аударыңыз! Ауамен салқындағыш 4-тактілік қозғалтқышқа тек ұсынылған таза мотор майын ғана қолданыңыз.

Ұсынылған мотор майы:


Elitech 4T Стандарт (SAE30, минералды) - жазғы

Elitech 4T Премиум (SAE10W30, жартылай синтетикалық) - әрмезгілдік

Elitech 4T Ультра (SAE5W30, синтетикалық) - қысқы

Электр станциясы жұмыс жасайтын аймақтағы орташа ауа температурасына сәйкес тұтқырлығы бар майды таңдаңыз.

SAE таңбалауының тұтқырлығы бойынша майлардың сұрыптары:



Назар аударыңыз! Түрлі сұрыптағы майларды және түрлі өндірушілердің майларын араластыруға тыйым салынады.

Қозғалтқыштың картерінде мотор майын құю:

1. Электр станциясын тегіс көлденең бетке орнатыңыз.
2. Май құятын қылтадағы тығынды бұрап шығарыңыз (6-сурет).
3. Май құятын қылта арқылы қозғалтқыштың картерінде май құятын қылтандың төменгі жиек деңгейіне дейін мотор майын құйыңыз (7-сурет).



6-сурет



7-сурет

Қозғалтқыштағы мотор майының деңгейін тексеру

Мотор майының деңгейін тексеруді келесі кезекпен орындаңыз:

Май құятын қылта тығыны бұрап шығарыңыз (6-сурет)

Бақылау қыысбұрғысын шүберекпен сүртіңіз және қыысбұрғыны тығынға бұрамастан май құятын қылтада салыңыз.

Қыысбұрғыны алыңыз да май деңгейін тексеріңіз. Ол бақылау қыысбұрғысының жоғарғы және төменгі белгісінің арасында жоғарғы белгіге (max) жақын болу керек (8-сурет). Қажет болған жағдайда жаңа мотор майын толтырып құйыңыз.

Май құю тығынын бұраңыз.



8-сурет

Назар аударыңыз! Электр станциясы мотор майының деңгейінің бергішімен жабдықталған. Қозғалтқыш картеріндегі май деңгейі рұқсат етілненнен төмен түскен кезде бергіш қозғалтқышты автоматты түрде сөндіреді. Басқару панелінде майдың төмен деңгейі индикаторы 1 жанатын болады (1-3 сурет). Электр станциясының жұмысы кезінде кенеттен сөнуін алдын алу үшін қозғалтқыштағы мотор майының деңгейін үнемі тексеріңіз.

6.2. Отын

Электр станциясы үшін отын ретінде АИ 92 маркалы этилдендерілмеген бензинді қолданыңыз.


Бензин багының қақпағын бұрап алыңыз (9-сурет). Қақпақтың астында жаnarмай құйылған кезде бензин багына қоқыстың тусуіне жол бермейтін торлы сүзгі орналасқан. Жаnarмай багына отынды (АИ 92 бензині) қажетті деңгейге дейін құйыңыз. Жаnarмайды бакқа құйғыш арқылы немесе ұзартылған қылтасы бар арнайы канистрден құю керек (10-сурет). Жаnarмайды үстеп құйғаннан кейін бензин багының қақпағын жақсылап бұраңыз.

Отын деңгейінің бергішімен жаnarмай багындағы отын деңгейін бақылауға бол.



1 – торлы сүзгіш
2 – бактағы жаnarмай деңгейінің көрсеткіш
3 – жаnarмай багының қақпағы

9-сурет



1 – жаnarмай багы
2 - канистр

10-сурет

Назар аударыңыз! Жаnarмайды үстеп құюды от көздерінен алыс, жақсы желдетілетін жерлерде жүзеге асырыңыз. Жаnarмайды үстеп құю кезінде темекі шекпеніз. Жаnarмайды төгіп алмай, абалап толтыруға тырысыңыз. Төгілген отынды дереу сүртіңіз. Бензин буы немесе тамшылар жануы мүмкін. Қозғалтқышты іске қоспас бұрын жабдықтың құргатылғанына көз жеткізіңіз. Жаnarмай багына лас кірмейтініне көз жеткізіңіз.

6.3. Aya сүзгісін тексеру

Aya сүзгісі қозғалтқыштың бұзылуына әкелу мүмкін аудағы шаңдардың және лас қоспалардың генератор қозғалтқышына түсіне кедергі келтіреді. Ластанған aya сүзгісі тиісінше карбюраторға ауаны беруге кедергі келтіреді.

Aya сүзгісінің сүзгі элементін тексеріңіз (ысықш) техникалық қызмет көрсету ережесіне сәйкес (8.1-тармақ) оның жұмысы істеп тұрғанына және жұмысы қүйінде екеніне (закындану жоқ және таза) көз жеткізіңіз.

Aya сүзгісін тазалау үшін «Aya сүзгісіне қызмет көрсету» ережесінің 9.3-тармағын қар.

Назар аударыңыз! Aya сүзгісі болмаса, генератор қозғалтқышын іске қосуға тыйым салынады. Бұл қозғалтқыштың мерзімінен бұрын тозуына әкеліп соғады.


6.4. Электр станциясын жерге түйіқтау

Назар аударыңыз! Электр станциясын жерге түйіқтамай пайдалануға қатаң тыйым салынады.

Электр станциясын іске қоспас бұрын, электр тоғының соғуын болдырмау үшін оны жерге түйіқтаңыз. Ол үшін қимасы кемінде 4 мм^2 болатын электр кабелінің көмегімен сыртқы жерге түйіқтау көзі бар электр станциясының жақтаудыңда жерге түйіқтау клеммаларын қосыңыз (11-сурет).

Сыртқы жерге түйіқтау көзі ретінде электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін жерге түйіқтау контурына, не болмаса жерге түйіқтау контурына қосылған жерге түйіқтау шинасын пайдалану қажет.

Жерге түйіқтаудың дайын контуры болмаған жағдайда, жерге 1.5 – 2 метр терендікке соғылған арматуралық шыбықшаны пайдалануға болады.



11-сурет

6.5. Газ шығаратын жүйе

Назар аударыңыз! Жұмыс кезінде бензин электр станциясы пайдаланылған газдарды шығарады, олардың жиналуы адамдар мен жануарлар үшін қауіпті.

Адамдар немесе жануарлар бар жабық орын-жайларда электр станциясы жұмыс істеген кезде пайдаланылған газдарды электр станциясынан сыртқа қарай бұрып шығару қажет. Ол үшін арнайы газ шығарғыш термотұрақты арналар қолданылады.

Пайдаланылған газдарды электр станциясынан сыртқа қарай бұрып шығару бойынша жұмыстарды желдету және газды бұрып шығару жүйелерінің мамандандырылған монтаждау үйімдары орындаиды.

6.6. Аккумулятор батареясын дайындау (тек электр стартері бар модельдер үшін)

Электр стартерімен жабдықталған электр станциясымен бірге жинақта аккумулятор батареясы жеткізіледі.

Назар аударыңыз! Аккумулятор батареясымен жұмыс істегендегі абалының құрамында электролит бар. Егер электролит теріге немесе көзге тисе, зақымдалған жерлерді дереу ағын сүмен жуыңыз және дәрігерге жүгініңіз.

Аккумулятор батареясын қосу үшін электр станциясынан келетін батарея сымдарының клеммаларына қосылу керек. Қызыл ұшы бар сымды аккумулятордың оң клеммасына, қара ұшы бар сымды – минус клеммасына қосу керек.

Электр станциясы жұмыс істеп тұрған кезде аккумулятор батареясы генератор желісінен автоматты түрде қуат алады.

6.7. Қозғалтқышты сыйнау

Электр станциясының ұзақ мерзімді және сенімді жұмысы үшін Сізге қозғалтқышты сыйнауды жүргізуі ұсынамыз. Алғаш іске қосу кезінде электр станциясын артық жүктеменіз, номиналдан 20-40% жүктемемен кемінде 4 сағат жұмыс жасаудың мүмкіндік берініз. Алғышқыдан 20 мотосафаттық жұмыстан кейін мотор майын ауыстырыңыз.

7. ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫН ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ

7.1. Электр станциясын іске қосу

ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫН ІСКЕ ҚОСПАС БҮРЫН:

Тегіс құрғақ бетке электр станциясын орнатыңыз

Электр станциясынан барлық электр тұтынушыларын ажыратыңыз

Электр станциясының жерге тұйықталуын тексеріңіз

Мотор майның деңгейін тексеріңіз

Аяу сұзгісін тексеріңіз

Бактағы отын деңгейін тексеріңіз

Электр станциясын іске қосу үшін:

1. Отын кранын ашыңыз («Ашық» немесе «ON» күйі) (12-сурет)
2. Салқын қозғалтқышты іске қосқан кезде аяу қалқасының жетек інтирегін «Жабық» күйіне аудыстырыңыз (12-сурет).

Назар аударыңыз!! Егер қозғалтқыш қызса, онда аяу қалқасын жабудың көрегі жоқ.



12-сурет

3. Оталдыру сөндіргішін «Қосу» күйіне қойыңыз

Электрлік стартері жоқ модельдер



13-сурет

Электрлік стартері бар модельдер



14-сурет

4. Электр стартері бар генераторды іске қосу үшін оталдыру кілтін «СТАРТ» күйіне бұраңыз (14-сурет) және генератор іске қосылғанша кілтті осы күйде, бірақ 5 секундтан артық емес ұстап тұрыңыз. Генератор іске қосылғаннан кейін кілтті жіберу керек.

ҚОЛ стартері бар генераторларды іске қосу үшін қол стартердің тұтқышын сезерлікте қарсылық пайда болғанша баяу тартыңыз (15-сурет), содан кейін тұтқышты кенеттен өзіңізге қарай тартыңыз да, босатпай оны бастапқы күйіне келтіріңіз. Егер қозғалтқыш іске қосылмаса, қозғалтқыш іске қосылмайынша әрекетті тағы да қайталаңыз.

Назар аударыңыз! Стартер тұтқышының электр станциясының корпусына соғуына жол берменіз. Оны баяу бастапқы күйіне келтіріңіз.

Назар аударыңыз! Стартер сымын ұзына бойы тартпаңыз, бұл қол стартерінің сынуына әкелу мүмкін.

5. Қозғалтқыш қызғаннан кейін, аяқ қалқасының тұтқышын «Ашық» күйге баяу ауыстырыңыз (16-сурет). Қозғалтқыш қызған кезде қайта іске қосылғанда, аяқ қалқасын қолданудың керегі жоқ.

6. Тізбектерді үзгішті «ҚОСУ» күйіне қойыңыз және электр станциясына жүктемені (тұтынушылар) қосыңыз.



15-сурет



16-сурет

7.2. Электр станциясын тоқтату

1. Қозғалтқыштың сөндіргішін «Сөнд.» күйіне аудыстырыңыз
2. Отын кранын жабыңыз («OFF» күйі) (12-сурет)
3. Тізбектерді үзгішті «СӨНД.» күйіне қойыңыз
4. Электр станциясынан тұтынушыларды ажыратыңыз

8. ПАЙДАЛАНУ

Электр станциясын іске қосып, қыздырғаннан кейін вольтметрдің көрсеткіштерін тексеріңіз. Аудыспалы тоқтың мәндері $230\text{V}\pm5\%$ электр станциясының жұмыс кернеуі болып табылады. Электр станциясына электр құрылғыларын қосуға болады.

Қоспас бұрын электр құрылғыларының ақаусыз және сөндірүлі, ал аспаптарғы желілік кабель ашалары электр станциясының розеткаларымен сәйкес келетіндігіне екеніне көз жеткізіңіз. Аспаптарды ең қуаттыдан бастап бірінен кейін бірін қосыңыз.

Егер бірнеше электр құрылғылары қолданылса, онда оларды «ұшайыр» арқылы қосуға болады, бірақ бұл ретте электр құрылғыларының жиынтықты қуаты электр станциясының номиналды қуатынан аспауы керектігін ескеру қажет.

Кез келген розетка немесе жалғағыш үшін көрсетілген номиналды тоқ күшінен аспаңыз.

Электр станциясының тоғының және қуатының максималды көрсеткіштері техникалық сипаттамаларда (2-кесте) көрсетілген.

Электр станция құрылғысына өзгерістер енгізбеніз және электр станциясын мақсатына сай емес қолданбаңыз. Электр станциясын қолдану кезінде тыйым салынады:

электр станцияларын параллельді қосу.
газ шығару құбырын ұзарту.

Егер электр станциясынан тұтынушыларға электрлік кабельдердің ұзындығын арттыру қажет болса, электрлік кабельдің ұзындығы бойынша келесі шектеулерді сақтаңыз:

- электрлік кабельдің ұзындығы 1.5 mm^2 қимасы бар кабель үшін 60 м артық емес және 2.5 mm^2 қимасы бар кабель үшін 100 м артық емес.

Электр станциясы жұмыс істеп тұрған кезде автоматты тізбекті үзгіш тізбекті ажыратып жіберу мүмкін. Бұл жалғанған құрылғыда ақау бар екенін, не болмаса электр станциясының шамадан тыс жүктелгенін білдіреді. Электр станциясын тоқтатыңыз және электр құрылғыны тексеріңіз. Егер сіз электр құрылғыларынан зақындануды таппасаңыз, электр станциясын іске қосу процедурасын басынан бастап қайталаңыз.

Назар аударыңыз!

Іске қосу тоқтары номиналды мәннен 2-5 есеге жоғары. Қоспас бұрын электр станцияға түсетін жүктемені есепке алыңыз. Электр құрылғыларының жалпы тұтынылатын қуаты электр станциясының номиналды қуатынан аспауы керек.

Назар аударыңыз!

Үшфазалық электр құрылғыларын бірфазалық электр станциясына қоспаңыз. Номиналды қуаттан жоғары жүктемені салмаңыз.

Назар аударыңыз!

Жабдықта ақау болған кезде электр тоғының соғуын болдырмау үшін электр станциясы жерге түйікталу керек.

Резервтік электр энергиясын беру үшін электр станциясын электр желісіне қосуды білікті электрик жүргізу керек және бұл электр жабдығымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелеріне және шараларына сәйкес келу керек.

Электр станциясына қажетті тұтынушылар желісі қосылғанына көз жеткізіңіз. Бұрын пайдаланылмаған желілерді ескертусіз қосу электр тоғының соғуына әкелу мүмкін.

Негізгі қуатты бермес бұрын электр станциясы тоқтатылу керек. Осы тар- мақты орындауында электр станциясының істен шығуына немесе тұтынушылардың электр желісінің жануына әкелу мүмкін.

8.1. Кернеу 230В (ауыспалы тоқ)

220 В кернеулі электр тұтынушыларын электр станциясына қосу үшін 230 В ауыспалы тоқ розеткаларын пайдалану керек. Бір мезгілде барлық розеткаларға қосылуға болады. Барлық розеткадағы жалпы тұтынушылардың қуат электр станциясының номиналды қуатынан аспауы керек. 230 В розеткалармен жұмыс істеу үшін қажет:

1. Электр құрылғылары электр станциясының розеткаларына қосылмағанына көз жеткізіңіз;
2. Тізбек үзгішін «Қосу» күйіне ауыстырыңыз;
3. Электр станциясының қозғалтқышын іске қосыңыз және вольтметр тілшесінің 230 В көрсететіндігіне көз жеткізіңіз;
4. Электр станциясына қосылатын электр жабдығының сөндірулі күйде екенине көз жеткізіңіз, содан кейін ғана ашаны электр станциясының розеткасына салыңыз.

8.2. Кернеу 12В (тұрақты тоқ)

Тұрақты тоқтың клеммалары тек автомобильді 12-вольтті аккумулятор батареяларын қуаттау үшін қолданылу мүмкін.

Бірмезгілде тұрақты (12В) және ауыспалы (230В) тоқтың тұтынушыларын қосуға тыйым салынады.

Назар аударыңыз! Электр станциясының тұрақты тоқ шығысын шамадан тыс жүктеменіз, бұл электр станциясының бұзылуына әкелу мүмкін.

Аккумулятор батареяларын қуаттау кезінде келесі ережелерді сақтаңыз:

1. Аккумулятор батареяларының кернеуі 12 В аспауы керек.

2. Қуаттау кабельдерін алдымен электр станциясының тұрақты тоқ клеммаларына, содан кейін аккумулятор батареяларының клеммаларына қосыңыз.

3. Қуаттау кабельдерін машинада орнатылған аккумуляторға қоспас бұрын, алдымен аккумулятордан штаттық минус сымын ажыратыңыз. Бұл ықтималды қысқа тұйықталудан және ұшқындардан сақтайтын.

4. Автомобилдің қозғалтқышын аккумулятор батареясына қосылған электр станциясынан іске қосуға тырыспаңыз. Бұл электр станцияның бұзылуына әкелу мүмкін.

5. Аккумулятор батареясына қосылған кезде қуаттау кабельдерінің полярлығын шатастырып алмаңыз, бұл электр станциясының немесе аккумулятор батареясының қатты бұзылуына әкелу мүмкін. Электр станциясының қызыл клеммасына аккумулятордың оң түйінін (+), ал қарасына – теріс түйінін (-) қосыңыз

Қуаттау уақыты аккумулятордың түріне, қуатсыздану дәрежесіне және көнелігіне байланысты байланысты.

Қуаттау үшін сымдарды ажырату

1. Қозғалтқышты тоқтатыңыз

2. Аккумулятордың теріс түйінінен минус сымын ажыратыңыз.

3. Аккумулятордың оң түйінінен плюс сымын ажыратыңыз.

4. Электр станциясының тұрақты тоқ клеммасынан сымды ажыратыңыз.

8.3. Жүктеменің қуатын есептеу

Жүктеме қуаты электр станциясымен жұмыс істеудің негізгі параметрлерінің бірі болып табылады. Жүктеме қуатын анықтау үшін барлық қосылатын электр құрылғыларының жалпы қуатын анықтау қажет, бұл ретте электр станциясының қуаты бір уақытта қосылған барлық электр құрылғыларының қуаттының жиынтығынан 20-25%-ға асу керек екенін ескеру қажет. Егер жүктеме қуаты номиналды қуаттың 80%-нан аспаса, электр станциясы өнімдірек және ұзағырақ жұмыс істейтін болады.

Жүктеме қуатын дұрыс есептемегенде, сіз электр станциясының шамадан тыс жүктелуіне, отынның көп шығынына, шекті режимдерде жұмыс жасағандықтан пайдалану мерзімінің төмендеуіне тап боласыз.

Барлық қосылатын электр құрылғылары резистивті (омдық) және индуктивті (реактивті) болып белгінеді. Резистивті (омдық) электр қозғалтқышы жоқ, әдетте жылу шығаратын аспаптар жатады: жылытқыштар, телевизорлар, қыздыру шамдары, су жылытқыштар, плиталар. Мұндай аспаптар үшін қуатты есептеу қарапайым келеді, тұтынылатын қуат мәлшері электр станциясы өндіретін номиналды қуаттан аспауы керек.

Электр энергиясын индуктивті (реактивті) тұтынушыларға электр қозғалтқышы бар аспаптар жатады: компрессорлар, кондиционерлер, сорғылар, тоңазытқыштар және т.б. Іске қосу кезінде электр құрылғысының іске қосу (шындық) қуаты номиналды қуаттан бірнеше есе қысқамерзімді болады.

Электр құрылғыларының іске қосу және номиналды қуат кестесін тек анықтамалық ақпарат ретінде ғана пайдалануға болады, нақты қуат мәні электр құрылғыда көрсетілген.

Электр құрылғыларының іске қосу және номиналды қуат кестесі

3-кесте

Тұтынушы	Іске қосу тоғының коэффициенті	Іске қосу қуаты (шындық)	Номиналды қуат (жұмыс)
Телевизор	1	-	100-500
DVD/CD/Муз. Центр	1	-	100-250
Қысқа толқынды пеш	2	2000	750-1000
Тоңазытқыш	3	1800	600-700
Шаңсорғыш	1,2	1700	1400
Кір жуу машинасы	3,5	3500	1000
Кондиционер	3,5	5000	1750
Кофеқайнатқыш	1	-	900-1100
Сұжылытқыш	1	-	2000-4000
Үтік	1	-	1200
Жылтытқыш	1,2	-	2000
Қыздыру шамы	1	-	75-90
Электрлік триммер	2	1500	800
Электр ара	2	3500	1800
Шырайналма ара	2	3000	1500
Дәңбекті ара	2	2400	1600
БАМ	2	2000	1000
Тескіш	3	2800	800-1100
Бұрғы	3	1500	500-800
Компрессор (>1 л.с.)	3	4500	1400-1800
Компрессор (1 л.с.)	3	6000	2000
Батпалы сорап	5	5000	800-1000
Бетон араластырғыш	3,5	3500	1000

Назар аударыңыз!

Номиналды қуатты электр құрылғысындағы өндірушінің ақпараттық жапсыр-

масы арқылы анықтауға немесе электр құрылғысын пайдалану бойынша нұсқаулығындағы техникалық сипаттамалармен танысуға болады.

Жүктеменің қуатын есептеу

Барлық резистивті (омдық) тұтынушылар үшін электр станциясының оңтайлы жүктемесін есептеу үшін электр құралының номиналды қуатына 10% қосу арқылы барлық қосылатын электр құрылғыларының қуатын қосыңыз. Электр станциясына түсетін жүктемеден алынған есеп электр станциясы өндіретін номиналды қуаттан аспауды тиіс.

Индуктивті (реактивті) электр энергиясын тұтынушылардың жүктемесін есептеу үшін әрбір қосылатын құрылғыға арналған номиналды қуат және іске қосу тоғының көбейтіндісін ескеру қажет. Электр станциясына түсетін жүктемеден алынған есеп электр станциясы өндіретін номиналды қуаттан аспауды тиіс.

Резистивті және индуктивті тұтынушылар үшін оңтайлы жүктеме қуатын шамамен жиынтықта есептеу үшін келесі формуланы қолдануға болады:

$$X_1 \times 1,1 + (X_2 \times \text{П.Т.}) + \dots = \dots \leq \text{Электр станциясының қуаты}$$

Мұндағы,

X_1 – барлық резистивті (омдық) тұтынушылар;

X_2 – әрбір индуктивті тұтынушы;...

П.Т. – іске қосу тоғының коэффициенті.

Назар аударыңыз!

Қуатты қате есептеу және үнемі жүктеу электр станциясының тез істен шығуына және пайдалану мерзімінің қысқаруына себепші болу мүмкін.

9. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Уақтылы техникалық қызмет көрсету және реттеу электр станциясын ең жақсы жұмыс қүйінде ұстауға мүмкіндік береді және оның ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді. Техникалық қызмет көрсету регламентіне сәйкес техникалық қызмет көрсетуді орындаңыз.

Назар аударыңыз! Кез келген техникалық қызмет көрсетуді орындаmas бұрын қозғалтқышты сөндіріңіз. Қозғалтқыштың жұмыс жасауы керек болса, жұмыс орнының жақсы желдетілетіне көз жеткізіңіз. Қозғалтқыш жұмыс жасап тұрган кездегі пайдаланылған газдарда улы көміртегі тотығы және басқа зиянды химиялық заттар болады.

Назар аударыңыз! Электр станциясының қозғалтқышы, басқыш және қозғалтқыштың басқа компоненттері жұмыс жасаған кезде қатты қыздады. Қүйіп қалмас үшін қозғалтқыш тоқтағаннан кейін оларға бірден қолды тигізбеніз, олар

сүйғанша біраз уақыт күте тұрыңыз, содан кейін ғана техникалық қызмет көрсетуді бастаңыз.

Назар аударының! Тұпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз. Бұрынғы немесе тұпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді орнату электр станциясын зақымдау мүмкін.

Электр станциясына техникалық қызмет көрсету, тұпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдалану, авторизацияланбаған мамандармен қызмет көрсетудің немесе жөндеудің салдарынан болған зақымдану бойынша регламенттік жұмыстар орындалмаған жағдайда техника өндірушісі жауапкершілікті алмайды.

9.1. Техникалық қызмет көрсету регламенті

4-кесте

Түйіндердегі операциялардың атауы		Қызмет көрсетудің мерзімділігі				
		Қозғалтқышты іске қоспас бұрын	Алғашқы 20 сағаттық жұмыстан соң немесе бірінші ай	3 ай сайын немесе әрбір 50 сағаттық жұмыстан соң	6 ай сайын немесе әрбір 100 сағаттық жұмыстан соң	Жыл сайын немесе әрбір 300 сағаттық жұмыстан соң
Мотор майы	Тексеру	<input type="radio"/>				
	Ауыстыру		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
Ая сүзгісі	Тексеру	<input type="radio"/>				
	Тазарту			<input type="radio"/> (2)		
Оталдыру білтесі	Тазарту, реттеу				<input type="radio"/>	
Бұрандалы қосылыстарды тартудағы тығыздық	Тексеру	<input type="radio"/>				
Жанармай багы және отын сүзгісі	Тексеру	<input type="radio"/>				
	Тазарту					<input type="radio"/> (1)
Жану камерасы	Тазарту		Әрбір 300 мотосағаттан кейін (1)			
Отынқұбыр	Тексеру		2 жыл сайы (қажетіне қарай ауыстыру) (1)			

(1) – егер Сізде тиисті құралдар және қажетті біліктілік болмаса, бұл операцияларды авторизацияланған дилерде орындау керек;

(2) – егер электр генераторы шаңды жағдайларда жұмыс жасайтын болса, ТҚ-ны жиі өткізіп отырыңыз.

9.2. Мотор майын ауыстырыу

Назар аударыңыз! Қозғалтқыш майын ауыстырган кезде оны ағызу тез әрі толықтай тазартуды қамтамасыз ету үшін алдын ала қыздырылған қозғалтқышта орындалу керек.

Мотор майын ауыстыруды келесі кезекпен орындаңыз:

1. Ағызу тесігінен пайдаланылған майды ағызу үшін лайықты ыдысты қойыңыз;

2. Май құятын қылтанаңың тығынын бұраңыз (17-сурет);

3. Ағызу бұрандасын бұраңыз (18, 19 сурет);

4. Алдын ала дайындалған ыдысқа барлық мотор майын төгіңіз;

5. Тығыздамасы бар ағызу бұрандасын орнына бұраңыз;

6. Электр станциясын көлденен бетке қойыңыз және май құятын қылтанаңың жиегіне шейін өндірушімен ұсынылған жаңа мотор майын құйыңыз (20-сурет);

7. Мотор майының деңгейін тексеріңіз (6.1-тарм. қар.);


8. Май құятын қылтанаңың тығынын нығыздап жабыңыз.



17-сурет



18-сурет



19-сурет



20-сурет

Назар аударыңыз!

Пайдаланылған май қоршаған ортанды қорғаудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес жойылу керек. Оны жерге төкпеніз немесе тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

Төгілген мотор майын дереу жинау керек.

9.3. Ауа сүзгісіне қызмет көрсету

Ластанған ауа сүзгісі карбюраторға баратын қажетті ауа ағынына кедергі келтіреді. Карбюратордың қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін ауа сүзгісін үнемі тазалап отыру керек. Егер электр станциясы шаңы жоғары жерлерде жұмыс жасаса, ауа сүзгісіне қызмет көрсетудің аралықтарын қысқартыңыз.

Назар аударыңыз! Ауа сүзгісі жоқ электр станциясының қозғалтқышын іске қосуға тыйым салынады. Бұл қозғалтқыштың мерзімінен бұрын тозуына әкеледі.

Ауа сүзгісіне қызмет көрсетуді келесі кезекпен орындаңыз:

Қақпақты бекіткіш бұранданы бұрай отырып, ауа сүзгісінің қақпағын алып тастаныз (21-сурет)


Сүзгілеуіш элементті шығарыңыз;

Сүзгілеуіш элементті сабын ерітіндісінде жуыңыз;

Сүзгілеуіш элементті таза мотор майымен сулаңыз;

Артық майды сыйғыңыз. Сүзгілеуіш элементті сыйғу кезінде бұрамаңыз, ол зақымдану мүмкін;

Ава сүзгісін көпі кезекпен жинаныз.



21-сурет

9.4. Оталдыру білтесіне қызмет көрсету

Назар аударыңыз! Қозғалтқыш жұмыс жасап тұрған кезде оталдыру білтесі жоғары температураға дейін қыздады. Күйіп қалмас үшін оған қызмет көрсету кезінде айрықша сақ болу керек.

Оталдыру білтесінің күйін ауқын-ауқын тексеріп отырыңыз. Егер оталдыру білтесінің электроды ластанған болса, оны тазалаңыз. Егер тазартқаннан кейін оталдыру білтесі жұмыс жасамаса (қозғалтқыш іске қосылмайды немесе тоқтап жұмыс жасайды), оталдыру білтесін жаңасына ауыстырыңыз.

Оталдыру білтесіне қызмет көрсетуді келесі кезекпен орындаңыз:

Жоғары волты сымының қақпақшасын білтеден алыңыз (22-сурет);

Оталдыру білтесін сағат тіліне қарсы майшам кілтінің және бұрауыштың көмегімен бұрап шығарыңызы;

Оталдыру білтесін қарап шығыңыз. Жарықшақтар немесе сызаттар болған жағдайда ауыстырыңыз. Ары қарай қолданған жағдайда металды қылشاқпен тазартыңыз;

Электродтардың арасында саңылауды тексеріңіз. Ол 0.7-0.8 мм құрау керек. Қажет болған жағдайда саңылауды реттеңіз (23-сурет);

5. Қолдан тірелгенге шейін оталдыру білтесін сағат тілімен абайлап орнына келтіріңіз.

6. Бұрандасы бойынша оталдыру білтесін дұрыс орнатқаныңызға көз жеткізіп, майшам кілтімен оны нықтап тартыңыз;

7. Жоғары волты сымының қақпақшасын шамға нықтап кигізіңіз.

Назар аударыңыз! Оталдыру білтесі нықтап тартылу керек. Тартылудың жеткіліксіз күшінде ол қызып кетуі және электр станциясын зақымдауы мүмкін.




22-сурет



23-сурет

9.5. Отын тұндырғышын тазарту (бар болған жағдайда)

Тұндырғыш бензинді механикалық қоспалардан тазартады және жанаңмай багында жиналған суды ұстап тұрады. Лас пен су отын тұндырғышында жиналады. Егер қозғалтқыш ұзақ уақыт бойы іске қосылмаса, отын тұндырғышын тазарту керек. Қажет болған жағдайда тығыздағыш сақинаны жаңасына аудыстырыңыз.



24-сурет

Отын тұндырғышын тазарту тәртібі:

- Отын кранын жабыңыз;
- Тұндырғышты бұрап алыңыз;
- Отын сүзгісін және тығыздағыш сақинаны алыңыз;
- Тұндырғыштың беліктерін еріткіште немесе бензинде жуыңыз;
- Тұндырғыштың беліктерін кептіріңіз және орнына орнатыңыз;
- Отын кранын ашыңыз;
- Тұндырғыш арқылы отынның шығу-шықпауын тексеріңіз.

10. ҮІҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Егер электр станциясының қозғалтқышы бірнеше әрекеттен кейін іске қосылмаса немесе розеткаларда көрнеу болмаса, 5-кестеде келтірілген тексерістердің бір қатарын жүргізу қажет.

5-кесте

АҚАУЛЫҚ	СЕБЕБІ	ЖОЮ ӘДІСІ
ҚОЗҒАЛТҚЫШ ИСКЕ ҚОСЫЛМАЙДЫ	Қозғалтқыштың сөндіргіші «СӨНД» қүйінде тұр	Қозғалтқыштың сөндіргішін «ҚОСУ» қүйіне ауыстырыңыз
	Қозғалтқыштың картерінде майдың төмен деңгейі	Қозғалтқыштың картерінде майды максималды деңгейіне дейін құйыңыз
	Жанармай багында отын жеткіліксіз	Жанармай багына отынды құйыңыз
	Оталдыру білтесінің қақпақшасы тығыз қондырылмауы	Оталдыру білтесінің қақпақшасының қондырылуын тексеріңіз
	Оталдыру білтесі істен шықты/ластанды	Оталдыру білтесін бұрап алыңыз, оның қүйін және санылауды тексеріңіз. Оталдыру білтесінің санылауын тазартыңыз және реттеңіз немесе оталдыру білтесін ауыстырыңыз
	Отын краны жабық («ЖАБЫҚ» қүйі)	Отын кранын ашыңыз («АШЫҚ» қүйі)
	Ауа қалқасы бұрыс қүйде	Салқын қозғалтқышты іске қосқан кезде ауа қалқасы жабық болу керек
ҚОЗҒАЛТҚШЫ МАКСИМАЛДЫ АЙНАЛЫМФА ЖЕТПЕЙДІ	Ауа сүзгіші ластанған	Ауа сүзгіші тазартыңыз
	Оталдыру білтесіндегі қақпақшаның тығыз қондырылмауы	Оталдыру білтесіндегі қақпақшаның қондырылуын тексеріңіз
	Сапасыз отын, жанармай багына су тиген	Отынды жаңалауына ауыстырыңыз. Отын кранының тұндырғышын жуыңыз, отынның қалдығыны карбюратордан төгіңіз.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ, БІРАҚ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫНЫҢ РОЗЕТКАЛАРЫНДА КЕРНЕУ ЖОҚ	Тізбектер үзгіші сөндірүлі	Тізбектер үзгішін «ҚОСУ» күйіне ауыстырыңыз
	АС тізбектер сақтандырғышы іске қосылған	АС тізбектер сақтандырғышының күйін тексеріңіз. Егер үзгіш электр станциясының жұмысы кезінде сөнсе, электр станциясына қосылған жүктемені тексеріңіз (ол қуат бойынша электр станциясының номиналды қуатынан аспауды керек). Сақтандырғышты қосыңыз.
	Электр тұтынушыда ақау бар. Қуат электр кабелі тұтынушыдан (ұзартқыштан) ажыраған	Электр тұтынушының, электр кабелінің күйін тексеріңіз
ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫ ҚЫЗЫП КЕТЕДІ	Электр станциясы шамадан тыс жүктелген	Электр станциясынан тұтынушылардың бір бөлігін ажыратыңыз
	Аяу сүзгісі ластанған	Аяу сүзгісін тазартыңыз
	Электр станциясының қозғалтқышын салқыннату бүйірі ластанған	Электр станциясының қозғалтқышын салқыннату бүйірі сығылған ауамен тазартыңыз
	Қоршаған ортанның температурасы +40°C-тан жоғары	Электр станциясын тоқтатып, электр станциясының жұмысына ынғайлы температуранды күту. Электр станциясын қалпына келтіру үшін ұзартылған аралықтармен жұмыс істеу

11. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Электр станциясын тасымалдау кезінде оталдыру кілтін «СӨНД.» күйіне қойыңыз, жанармай багынан отынды төгіп тастаңыз және отын кранын жабыңыз. Аккумулятордан минуттық байланыс сымын ажыратыңыз.

Тасымалдау кезінде электр станциясын көлденең күйде ұстап тұрыңыз.

Электр станциясын көлік құралына бекітіңіз. Электр станциясын тек сүйк қозғалтышпен ғана тасымалдау керек.

Электр станциясын құлатпаңыз және оған ауыр заттарды қоймаңыз.

Электр станциясын бірегей қаптамада тасымалдау ұсынылады.

Ұзақ сақтау

Электр станциясын ұзақ уақытқа сақтауға қойған кезде орын-жайда артық ылғалдың және шаңың жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Карбюратордан лайықты ыдысқа отынның қалдығын ағызыңыз
Пайдаланылған мотор майын жаңасына ауыстырыңыз

Оталдыру білтесін бұраңыз және цилиндрге 20-30 грамм таза мотор майын құйыңыз. Қозғалтқыштың індіблігін қол стартердің көмегімен цилиндр бойымен майдың біркелкі таралуы үшін бірнеше айналымға бұраңыз. Оталдыру білтесін орнына қойыңыз және нықтап бұраңыз

Қол стартердің тұтқышынан кедергіні сезбейінше ақырын тартыңыз. Сол сәтте піспек жоғарғы күйде, кіріс және шығыс қақпақшалары жабық болады. Осы күйде қозғалтқыштың бөліктері жемірілуден максималды қорғалған

Электр станциясын аэрозольден жасалған силиконды майлагышпен өндөндеңіз – бұл электр станциясының сыртқы бөліктерін қосымша жемірілуден және шаңнаң қорғайды

Электр станциясын салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан артық емес (плюс 25°C температурада) жақсы желдетілетін, жылтыылатын орын-жайда сақтаңыз

Электр станциясына шаңның кіруін алдын алу үшін оны бірегей қаптамада сақтау ұсынылады

Назар аударыңыз!

Бензинді жаңғыш заттарды сақтауға арналған бітеу жабық ыдыстарда сақтаңыз. Ұзақ сақтаған кезде пайда болған газдарды ыдыстан шығару қажет – олар жарылышқа қауіпті екенін есте сақтаңыз.

12. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Электр станциясын, бензинді және мотор майын тұрмыстық қоқыстармен бірге лақтырмаңыз. Электр станциясын, оның компоненттерін және жанар-жағармай материалдарын өнеркәсіпік қалдықтарды кәдеге жарату бойынша қолданыстағы ережелерге сәйкес кәдеге жаратыңыз.

13. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыйыпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл

14. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ / ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндірілген күні туралы ақпарат паспортқа №1 қосымшада орналасқан.

15. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды қурайды.

Өнім мен компоненттердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және паспортта көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалашау тақтайшасы және/немесе сериялық һөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызыу, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, қүйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

коррозиялық ортаның, жоғары температуралың немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сүй-ықтықтардың, материалдар мен заттардың түсінен, желдеткіш арналардың (санылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиги тоzu,

мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісітін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температуралың әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын

машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, со-мындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтырек-терінің бұзылуы немесе балқуы);

компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінди білікті, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резенке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтан-дырығыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің закымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылсының өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

Тұпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____


Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мәрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні: _____

Қызмет көрсету орталығы: _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі: _____

Берілген күні: _____

Клиенттің қолы: _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні: _____

Қызмет көрсету орталығы: _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі: _____

Берілген күні: _____

Клиенттің қолы: _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні: _____

Қызмет көрсету орталығы: _____

Тапсырыс-екімдеме нөмірі: _____

Берілген күні: _____

Клиенттің қолы: _____

Қызмет көрсету орталығының мәрі



ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Ծնորհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ լուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսային և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ Մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լուցուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.	Նպատակը.....	98
2.	Տեխնիկական անվտանգության կանոններ	98
3.	Էլեկտրակայանի կառուցվածքը	100
4.	Կոմպլեկտավորում.....	102
5.	Տեխնիկական բնութագրեր	103
6.	Աշխատանքի նախապատրաստում.....	104
7.	Էլեկտրակայանի գործարկում եվ դադարեցում.....	109
8.	Շահագործում	111
9.	Տեխնիկական սպասարկում.....	115
10.	Ցնարավոր անսարքություններ եվ դրանց վերացման մեթոդներ.....	121
11.	Փոխադրում և պահպանում	122
12.	Օսարում	123
13.	Ծառայության ժամկետը	123
14.	Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի և վկայականի / հայտարարագրի և արտադրության ամսաթվի մասին	124
15.	Երաշխիքային պարտավորություններ	124

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Ելեկտրակայանը նախատեսված է որպես 220Վ լարման, 50Հց հաճախականությամբ փոփոխական միաֆազ հոսանքի էլեկտրաներգիայի ինքնավար առթյուր աշխատելու համար:

- Ելեկտրակայանը կարող է շահագործվել հետևյալ պայմաններում:
- շրջակա օդի աշխատանքային ջերմաստիճանը -15°C -ից $+40^{\circ}\text{C}$ է;
 - խոնավությունը՝ մինչև 80% $+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում;
 - բարձրությունը ծովի մակերևույթից մինչև 1000 մ:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱԼՈՆՆԵՐ



Ելեկտրակայանը նախատեսված է անվտանգ և անխափան աշխատանքի համար, որպես ինքնավար էլեկտրանատակարարում, անվտանգության տեխնիկայի և շահագործման ձեռնարկի կանոնակարգերի պահպանմամբ: Նախքան էլեկտրակայանը շահագործելը, ուշադիր կարդացեք այս Անձնագիրը:

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնակարգերին և շահագործման ձեռնարկին չհետևելը, ինչպես նաև էլեկտրակայանի ոչ պատշաճ օգտագործումը կարող է հանգեցնել սարքավորումների վնասվածքների կամ կոտրվածքների:



Աշխատանքի ընթացքում էլեկտրակայանը պետք է տեղակայված լինի հարթ, հորիզոնական, չոր մակերեսի վրա: Թույլ մի տվեք էլեկտրակայանը թթվածության վրա աշխատանք, դա կարող է վառելիքի արտահոսքի, այրման և շարժիչի տարրերի ոչ պատշաճ քաման պատճառ դառնալը: Էլեկտրակայանի տեղադրումն վայրը պետք է պահպանված լինի տեղումներից և արևի ուղիղ ճառագայթներից: Արգելվում է աշխատել էլեկտրակայանի հետ թաց ձեռքերով և բաց տարածքում անձրևի կամ ձյան տեղումների ժամանակ: Չի թույլատրվում շահագործել էլեկտրակայան բաց ջրի, ջրավազանի, ոռոգման համակարգի մոտ կամ խոնավ հողի վրա: Էլեկտրակայանի առաջին և հետագա գործարկումների ժամանակ ստորգեք հողանցումը: Ցողանցման բացակայությունը կարող է հանգեցնել էլեկտրական ցցումների:


Երեխաները և կենդանիները պետք է մոտ լինեն էլեկտրակայանից ապահով հեռավորության վրա:

Արգելվում է աշխատանքային էլեկտրակայանը առանց հսկողության թողունել հասարակական վայրերում և կողմանակի անձանցից պարսպապատված տարածքում:

Որպեսզի կանխեք վնասվածքները, վառելիքի այրումը կամ սարքավորումների վնասումը, ամեն անգամ գործարկելուց առաջ ստորգեք էլեկտրակայանը վառելիքի և շարժիչի յուղի (վառելիքի և քամանութերի) վնասման կամ արտահոսքի համար: Վառելիքի և քամանութերի արտահոսքի դեպքում արգելվում է գործարկել էլեկտրակայանը մինչև արտահոսքի պատճառի վերացումը և վառելիքի և քամանութերի մասցորդների ամբողջական վերացումը:

 	<p>Արտանետվող գազերը պարունակում են թունավոր ածխածին երկօքսիդ: Երբեք մի գործարկեք էլեկտրակայանը ոչ օդափոխվող տարածքում:</p> <p>Մի մորացեք ապահովել անհրաժեշտ Օդափոխություն: Էլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում վերահսկեք ներսի օդափոխությունը:</p>
	<p>Էլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում խլացուցիչը շատ ուժեղ տաքանում է և որոշ ժամանակ մնում է տաք: Չարժիչը կանգնեցնելուց հետո մի դիմացեք խլացուցիչին, թույլ տվեք, որ այն որոշ ժամանակ սառչի:</p> <p>Շահագործման ընթացքում Էլեկտրակայանը պետք է տեղակայված լինի շրջակա կառուցյներից, պատերից, ցանկապատերից առնվազն 1 մետր հեռավորության վրա և կայանված տրանսպորտային միջոցներից, կցանքներից, ճամբարային վրաներից, տնակներից և այլ ոյլուրավար օբյեկտներից առնվազն 5 մետր հեռավորության վրա: Դուք կարող եք Էլեկտրակայանը դնել պահեստավորման համար միայն հովացված շարժիչով և բարից թափանց վառելիքով:</p>
	<p>Բնեղինը որոշակի պայմաններում չափազանց ոյլուրավառ և պայթյունավտանգ կույզ է :</p> <p>Արգելվում է լիցքավորել Էլեկտրակայանի վառելիքի բաքը. Երբ շարժիչը կանգ է առնում և սառչում է:</p> <p>Լիցքավորելիս մի ծխեց և թույլ մի՞ տվեք կայծ և կրակ Էլեկտրակայանի մոտ:</p> <p>Անմիջապես սրբեք թափանց վառելիքը:</p> <p>Գեներատորի մոտ չետք է լինելն ոյլուրավառ հեղուկներ կամ գազով տարաներ, բաց տարաներում վառելիք և այլ ոյլուրավառ նյութեր:</p>
	<p>Պահուստային եներգիայի մատակարարման համար Էլեկտրակայանը շենքի էլեկտրական ցանցին միացնելը պետք է կատարվի որպահպետված մասնագետների կողմից և պետք է համապատասխանի Էլեկտրական սիենմաններում ընդունված բոլոր նշանակումներին: Միայ միացման դեպքում Էլեկտրական հոսանքը Էլեկտրակայանից կարող է փոխանցվել ըստ նշանակության չօգտագործվող գծերին: Նման փոխանցումը կարող է էլեկտրական ցցում առաջացնել Էլեկտրաներգիայի մատակարարող ընկերության Էլեկտրիկների կամ այլ մարդկանց կողմից, ովքեր կապ են ունեցել ցանցի հետ դրա անգործված ընթացքում:</p> <p>Մի՛ միացրեք Էլեկտրակայանը արդյունաբերական Էլեկտրամատակարարման գծերին:</p>
	<p>Էլեկտրակայանի սպասարկումը, որը կատարվել է ոչ պատշաճ կերպով, կամ շահագործման մեջ անսարքությունների ինքնուրույն վերացումը կարող է հանգեցնել լուրջ վնասվածքների, վառելիքի այրման, սարքավորումների կոտրման: Էլեկտրակայանի սպասարկման և վերանորոգման համար դիմեք լիազորված սպասարկման կենտրոն:</p>

3. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ




Ակ. 1

- 1 - ծեռքի մեկնարկիչ
- 2 - վարելիքի բար
- 3 - վարելիքի բարի ծածկ
- 4 - վարելիքի մակարդակի չափիչ
- 5 - կառավարման վահանակ

- 6 - ակումուլյատորային մարտկոց (միայն Էլեկտրական մեկնարկով մոդելների համար)
- 7 - յուղի լցուման պարանոցի խցան
- 8 - յուղի արտահոսքի խցան


Կառավարման վահանակ

ԲГ 3500Р




նկ. 2

ԲԳ 6500Р



նկ. 3

ԲՐ 8000Ե



Նկ. 4

- 1 - յուղի ցածր մակարդակի ցուցիչ
- 2 - Սուլտիմետր
- 3 - Վարդակ 230V / 16A
- 4 - AC շղթայի անջատիչ
- 5 - հողանցման կենաց
- 6 - կլեմաներ 12V/8.3A
- 7 - 12V/8.3A շղթայի ապահովիչ
- 8 - շարժիչի անջատիչ 230V/32A
- 9 - Վարդակ

Մուլտիմետր 2 (Նկ.1-3) ցուցադրում է 3 ցուցանիշ՝ ելքային լարում (Վ), հաճախականություն (Ցg), մոտոռամ (Ժ):

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

Աղյուսակ 1

Ըստրանքներ/Մոդելներ	ԲՐ 3500Р	ԲՐ 6500Р	ԲՐ 8000Е
Էլեկտրակայան	1	1	1
Մետաղալարերի հավաքածու DC 12Վ/8.3 Ա	1	1	1
Պատառաքաղ 230Վ/16Ա	2	2	1
Պատառաքաղ 230Վ/32Ա	-	-	1
Ամրացվող ռետինե ուղեցեր	4	4	4
Վերակցքավորվող մարտկոց	-	-	1
Բոցավառման բանալի	-	-	1
Ապրանքի անձնագիր	1	1	1

5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Աղյուսակ 2

ՊԱՐԱΜԵՏՐԵՐ / ՄՈՂԵԼԱԵՐ	ԲԴ 3500Р	ԲԴ 6500Р	ԲԴ 8000Е
Ալումինիումի հզորություն, կվտ	2,5	5,5	6,5
Նոմինալ հզորություն, կվտ	2,3	5	6
Ելքային լարում / հաճախականություն, Վ / Հց	230/50	230/50	230/50
Նոմինալ հոսանք, Վ	10	22	26
Մշտական հոսանքի ելք 12 Վ	կա	12B/8,3A	12B/8,3A
Վարդակակի քանակը (220Վ/16Ա), հատ	2	2	1
Վարդակակի քանակը (220В/32А), հատ	-	-	1
Ավտոմատ ճշգրտում AVR ելքային լարման	կա	կա	կա
Գերբեռնվածության պաշտպանություն	կա	կա	կա
Վլույնետր	կա	կա	կա
Դպրության գործոն, cosφ	1	1	1
Շարժիչի տեսակը	4-տակտային	4-տակտային	4-տակտային
Շարժիչի հզորությունը, ձ / հ	7	15	15
Շարժիչի ծավալը, սմ³	210	420	420
ԳԲՄ մեխանիզմ	OHV	OHV	OHV
Ցիլինդրների քանակը	1	1	1
Տրամագիծը / մինչո՞ւ ընթացքը, մմ	70x54	90x66	90x66
Շարժիչի սահեցում		օդային	
Յուղի կարտերի ծավալը, լ	0,6	1,1	1,1
Վառելիքի բարի ծավալը, լ	15	25	25
Վառելիքի ծախսը, լ / ժ	1,4	2,6	3,1
Վառելիքի տեսակը	Ոչ էթիլավորված բենզին ԱԻ-92		
Յուղի տեսակը	ամառային: SAE30(ր) ամեն սեզոնային: SAE 10W30(լ/ւ) ձմեռային: SAE 5W30(սիս)		
Կայծային մոմի տեսակը	F7TRC, NGK BPR7ES		
Ձեռքով մեկնարկ	կա	կա	կա
Էլեկտրաստարտ	ոչ	ոչ	կա
Պաշտպանություն յուղի ցածր մակարդակի դեպքում	կա	կա	կա
Ակումբայտոր	ոչ	ոչ	12Վ/17Ա
Վառելիքի մակարդակի ցուցիչ	կա	կա	կա
Պաշտպանության դաս	IP23	IP23	IP23
Շահագործման ջերմաստիճանը, °C	-5 մինչ +40	-5 մինչ +40	-5 մինչ +40
Մուլտիմետր	կան	կան	կան
Աղմուկի մակարդակը, դր (Ա)	77	102	102
Ընդհանուր չափերը, մմ	605x450x470	700x560x570	700x560x570
Քաշը, կգ	44	77	83

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԱՌԱՋԻՆ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ

Հեռացրեք Ելեկտրակայանը փաթեթավորման տուփից

Ստուգեք Ելեկտրակայանի մեխանիկական վնասը

Առաջին գործարկման համար ձեզ հարկավոր է:

- բենզին՝ ԱԻ-92-ից ոչ ցածր օկտանյին թվով
- շարժիչի յուղ 4 հարվածային օդային հովացման շարժիչների համար
- ռետինետ ձեռնոցներ և անվտանգության ակնոցներ
- հողային մետաղալար

6.1. Շարժիչի յուղ

Ուշադրություն! Ելեկտրակայանը տեղափոխելու համար շարժիչի բեռնախցիկից յուղը թափվել է: Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ առաջարկվող յուղը լցրեք շարժիչի կարտերի մեջ՝ տեխնիկական բնութագրերում նշված ծավալով:

Ուշադրություն! Կրգելվում է Ելեկտրակայանի շարժիչը գործարկել առանց յուղի կամ յուղի ցածր մակարդակի դեպքում: Ելեկտրակայանի շարժիչի յուղի մակարդակը պետք է ստուգվի յուրաքանչյուր գործարկումից առաջ կամ Ելեկտրակայանի յուրաքանչյուր 8 ժամվա ընթացքում: Ելեկտրակայանի շարժիչի վրա տեղադրված յուղի ցածր մակարդակի սենսորը չի ազատում օգտագործողին շարժիչի յուղի մակարդակը վերահսկելու պատասխանատվությունից:

Ուշադրություն! Օգտագործեք միայն առաջարկվող մաքուր շարժիչի յուղը 4 հարվածային օդային հովացման շարժիչի համար:

Առաջարկվող շարժիչի յուղ:


Elitech 4T Ստանդարտ (SAE 30, հանքային) - ամառային

Elitech 4T Դրեմիում (SAE 10W 30, կիսասինթետիկ) - բոլոր սեզոնային

Elitech 4T Ուլտրա (SAE 5W 30, սինթետիկ) - ձմեռային

Ըստերեք համապատասխան մածուցիկությամբ յուղ այն տարածաշրջանում, որտեղ նախատեսվում է շահագործել Ելեկտրակայանը, ողի միջին ջերմաստիճանի համար:

SAE ապրանքանիշի մածուցիկության յուղերի տեսակները:



Ուշադրություն! Արգելվում է խառնել տարբեր տեսակի յուղեր և յուղեր տարբեր արտադրողների կողմից:

Շարժիչի յուղի լիցքավորում շարժիչի կարտերում:

1. Տեղադրեք էլեկտրակայանը հարթ, հորիզոնական մակերեսի վրա
2. Պտուտակահանեք յուղի լցոնիչի խցանը (նկ. 6)
3. Յուղի լցման պարանոցի միջոցով շարժիչի յուղը լցրեք շարժիչի կարտերի մեջ մինչև յուղի լցման պարանոցի ստորին եզրի մակարդակը (նկ. 7)



Նկ. 6



Նկ. 7

Շարժիչի յուղի մակարդակի ստուգում

Ստուգեք շարժիչի յուղի մակարդակը հետևյալ հաջորդականությամբ:

1. Անջատեք յուղի լցոնիչի խցանը (նկ. 6)
2. Սրբեք կառավարման զոնդը լարերով և տեղադրեք զոնդը յուղի լցման պարանոցի մեջ՝ առանց խցանը փաթաթելու
3. Ջեռացրեք զոնդը և ստուգեք յուղի մակարդակը: Վյու պետք է լինի հսկի զոնդի վերին և ստորին նշանի միջև, որը մոտ է վերին նշանին (max) (նկ.8): Անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք թարմ շարժիչի յուղ
4. Պտուտակեք յուղի լցոնման խցանը:



Նկ. 8

Ուշադրություն! Եեկտրակայանը հագեցած է շարժիչի յուղի մակարդակի սենսորով: Եթե շարժիչի կարտերում յուղի մակարդակը իջնում է թույլատրելիից ցածր, սենսորը ավտոմատ կերպով կկանգնեցնի շարժիչը: Կառավարման վահանակի վրա կվառվի յուղի ցածր մակարդակի ցուցիչ 1 (Ակ. 1-3). Պարբերաբար ստուգեք շարժիչի յուղի մակարդակը շարժիչում շահագործման ընթացքում Եեկտրակայանի չնախատեսված անջատումները կանխելու համար:

6.2. Վառելիք


Որպես Եեկտրակայանի վառելիք օգտագործեք Ակ 92 դասի առանց ոչ էթիլավորված բենզին:

Պտուտակահանեք գազի բաքի կափարիչը (Ակ.9). Կափարիչի տակ կացնացյին զտիչ, որը թույլ չի տալիս վառելիքի լցման ժամանակ բեկորների մուտքը գազի բաքը: Լցնել վառելիքի բաքը (Ակ 92 բենզին) պահանջվող մակարդակին: Անհրաժեշտ է վառելիքը լցնել տանկի մեջ ձագարի միջոցով կամ երկարաձգված պարանոցով հատուկ տարայից (Ակ. 10). Լիցքավորվելուց հետո ապահով պտուտակեք գազի բաքի կափարիչը:


Դուք կարող եք վերահսկել վառելիքի բաքում վառելիքի մակարդակը վառելիքի մա-



1 - ցանցային զտիչ
2 - բաքում վառելիքի մակարդակի ցուցիչ
3 - վառելիքի բաքի ծածկ



Վառելիքի մակարդակի ցուցիչ



1- Վառելիքի բաք
2 - բենզինաբաք

Ակ. 10

Ակ. 9

Ուշադրություն! Վառելիքի լիցքավորումն իրականացվում է լավ օդափոխվող վայրերում, որոնք հեռու են կրակի աղբյուրներից: Մի՛ ծխեք վառելիքի լիցքավորման ժամանակ: Փորձեք զգուշորեն լցնել վառելիքը՝ առանց թափելու: Թափված վառելիքը անմիջապես սրբեք: Բենզինի գոլորշիները կամ կաթիլները կարող են բռնկվել: Համոզվեք, որ սարքավորումները չորացել են նախքան շարժիչը գործարկելը: Համոզվեք, որ կեղտոք չի մտնում վառելիքի բաք:

6.3. Օդային ֆիլտրի ստուգում

Օդի գտիչը կանխում է գեներատորի շարժիչի մեջ փոշու և օդի մեջ պարունակվող կեղսոտ խառնուրդների մուտքը, ինչը կարող է հանգեցնել շարժիչի փշացմանը: Վլոտտված օդի գտիչը կանխում է օդի պատշաճ մատակարարումը կարբուրատորին:

Ստուգեք օդային ֆիլտրի ֆիլտրող տարրը (սպունգ)՝ համաձայն տեխնիկական սպասարկման կանոնակարգի (Կետ 8.1): Յամոզվեք, որ այն սարքի է և գտնվում է աշխատանքային վիճակում (վնաս չկա և մաքուր է):

Օդային ֆիլտրի մաքրման համար տես «Օդային ֆիլտրի սպասարկում» 9.3 կետը:

Ուշադրություն! Արգելվում է գեներատորի շարժիչը գործարկել առանց օդային ֆիլտրի: Սա հանգեցնում է շարժիչի վաղաժամ մաշվածության:


6.4. Էլեկտրակայանի հողանցում

Ուշադրություն! Խստիվ արգելվում է օգտագործել Էլեկտրակայանը առանց հիմնավորման:

Նախքան Էլեկտրակայանը սկսելը, հիմնավորեք այն՝ Էլեկտրական ցցումը կանխելու համար: Դա անելու համար, օգտագործելով առնվազն 4 մմ 2 հատվածով Էլեկտրական մալուխ, միացրեք հողային տերմինալը (Ակ. 11) արտաքին հողանցման աղբյուր ունեցող Էլեկտրակայանի շրջանակի վրա:

Օրպես արտաքին հողանցման աղբյուր, անհրաժեշտ է օգտագործել կամ հողային միացում, որը համապատասխանում է Էլեկտրական անվտանգության պահանջներին, կամ հողանցման անվադող, որը միացված է հողային միացումին:

Պատրաստի հողային հանգույցի բացակայության դեպքում կարող եք օգտագործել 1,5 – 2 մետր խորության վրա գետնին մղված ամրացնող ձող:



Ակ. 11

6.5. Արտանետման համակարգ

Ուշադրություն! Շահագործման ընթացքում բենզինային Էլեկտրակայանը արտադրում է արտանետվող գազեր, որոնց կուտակումը վտանգավոր է մարդկանց և կենսանիների համար:

Եթե Էլեկտրակայանը գործում է փակ տարածքներում, որտեղ գտնվում են մարդիկ կամ կենդանիներ, անհրաժեշտ է արտանետվող գազերը Էլեկտրակայանից տեղափոխել փողոց: Դրա համար օգտագործվում են հատուկ գազի արտանետման ջերմակայուն ալիքներ:

Էլեկտրակայանից փողոց արտանետվող գազերի հեռացման աշխատանքներն իրականացվում են օդափոխության և գազի արտանետման համակարգերի մասնագիտացված մինտաժային կազմակերպությունների կողմից:

6.6. Ակումույատորային մարտկոցի պատրաստում (միայն Էլեկտրական մեկնարկով մոդելների համար)

Էլեկտրակայանի հետ մատակարարվում է ակումույատորային մարտկոց, որը հագեցած է Էլեկտրական մեկնարկիչով:

Ուշադրություն! Ակումույատորային մարտկոցի հետ աշխատելիս զգուշ եղեք: Ակումույատորային մարտկոցը պարունակում է Էլեկտրոլիտ: Եթե Էլեկտրոլիտ է հայտնվում մաշկի կամ աչքերի մեջ, անմիջապես լվացեք տուժած տարածքները հոսող ջրով և դիմեք բժշկի:

Ակումույատորային մարտկոցը միացնելու համար Էլեկտրակայանից եկող լարերը պետք է միացվեն մարտկոցի տերմինալիներին: Կարմիր ծայրով մետաղալարը պետք է միացված լինի մարտկոցի դրական տերմինալին, Սև ծայրով մետաղալարը պետք է միացված լինի բացասական տերմինալին:

Էլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում ակումույատորային մարտկոցը ավտոմատ կերպով լիցքավորվում է գեներատորի ցանցից:

6.7. Շարժիչի գործարկում

Էլեկտրակայանի երկարաժամկետ և հուսայի շահագործման համար խորհուրդ ենք տալիս գործարկել շարժիչը: Առաջին գործարկման ժամանակ մի ծանրաբեռնեք Էլեկտրակայանը, թույլ տվեք, որ Էլեկտրակայանի շարժիչը աշխատի առնվազն 4 ժամ՝ նույինալ բեռնվածության 20-40%-ով: Աշխատանքի առաջին 20 ժամերից հետո փոխարինեք շարժիչի յուղը:

7. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՂԱՂԱՐԵՑՈՒՄ

7.1. Էլեկտրակայանի գործարկում


ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋ:

Տեղադրեք էլեկտրակայանը հարթ, չոր մակերեսի վրա
Անջատեք բոլոր էլեկտրական սպառողները էլեկտրակայանից
Ստուգեք էլեկտրակայանի հիմնավորումը
Ստուգեք շարժիչի յուղի մակարդակը
Ստուգեք օդի զտիչը
Ստուգեք բաքում վառելիքի մակարդակը

Էլեկտրակայան գործարկելու համար:

1. Բացեք վառելիքի փականը («Բաց» կամ «On» դիրք) (նկ. 12)
2. Սառը շարժիչը գործարկելիս օդային փականի շարժիչի լծակը տեղափոխեք «Փակ» դիրքի (նկ. 12)

ՈՒԶԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Եթե շարժիչը տաք է, ապա ճեղ հարկավոր չե փակել կափույրը:



Նկ. 12


3. Տեղադրեք բռնկման անջատիչը «Միացված» դիրքում:

**Առանց Էլեկտրական
մեկնարկի մոդելների**



Նկ. 13

**Էլեկտրական
մեկնարկով
մոդելների**



Նկ. 14

4. Էլեկտրական մեկնարկով գեներատորը գործարկելու համար բռնկման բանալին միացրեք «Սեկնարկ» դիրքին (Նկ. 14) և բանալին պահեք այս դիրքում, մինչև գեներատորը գործարկվի, բայց ոչ ավելի, քան 5 վայրկյան։ Գեներատորը գործարկելուց հետո բանալին պետք է թողնել։

Ձեռքով մեկնարկիչով գեներատորները գործարկելու համար դանդաղ քաշեք ձեռքի մեկնարկի բռնակը, մինչև նկատելի դիմադրությունն հայտնվի (Նկ. 15), ապա կտրուկ քաշեք բռնակը դեպի ձեզ և, առանց բաց թողնելու, սահուն վերադարձրեք այն իր սկզբնական դիրքին։ Եթե շարժիչը չի գործարկվում, նորից կրկնեք գործողությունը, մինչև շարժիչը գործարկվի։

Ուշադրություն! Թույլ մի տվեք, որ մեկնարկի բռնակը հարվածի էլեկտրակայանի պատճառին։ Դանդաղ վերադարձեք այն իր սկզբնական դիրքին։

Ուշադրություն! Սիր քաշեք մեկնարկի լարը ամբողջ երկարությամբ, Դա կարող է հանգեցնել ձեռքի մեկնարկի կոտրմանը։

5. Շարժիչը տաքացնելուց հետո սահուն տեղափոխեք կափույրի լծակը «Բաց» դիրքի (Նկ. 16). Կրկնական մեկնարկի ժամանակ, եթե շարժիչը տաք է, անհրաժեշտ չէ օգտագործել կափույրը։

6. Տեղադրեք շղթայի անջատիչը «Միացված» դիրքում և միացրեք բեռնվածությունը (սպառողներ) էլեկտրակայանին։



Նկ. 15



Նկ. 16

7.2. Էլեկտրակայանի կանգառ

1. Տեղափոխեք շարժիչի անջատիչը «Անջատված» դիրքի:
2. Փակեք վառելիքի փականը (դիրք «OFF») (Նկ. 12)
3. Շղթայի անջատիչը դրեք «անջատված» «դիրքի
4. Անջատեք Էլեկտրակայանից սպառողներ

8. ՇԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ

Էլեկտրակայանը գործարկելուց և տաքացնելուց հետո ստուգեք վոլտմետրի ցուցիչները: $230V \pm 5\%$ փոփոխական հոսանքի արժեքը էլեկտրակայանի աշխատանքային լարումն է: Էլեկտրական սարքերը կարող են միացվել Էլեկտրակայանին:

Միացնելուց առաջ համոզվեք, որ Էլեկտրական սարքերը գործում են և անջատված են, և սարքի Էլեկտրական մալուխի վարդակները համընկնում են Էլեկտրակայանի վարդակների հետ: Միացրեք սարքերը՝ սկսած ամենահզորից, մեկը մյուսի հետևից:

Եթե օգտագործվում են մի քանի Էլեկտրական սարքեր, ապա դրանք կարող են միացվել «Եռաբաշխիկ» - ի միջոցով, բայց պետք է հաշվի առնել, որ Էլեկտրական սարքերի ընդհանուր հզորությունը չպետք է գերազանցի Էլեկտրակայանի նոմինալ հզորությունը:

Մի՛ գերազանցեք նշված նոմինալ հոսանքի ուժը ցանկացած վարդակի կամ միակցիչի համար:

Էլեկտրակայանի հզորության և հոսանքի առավելագույն ցուցանիշները ներկայացված են տեխնիկական թվութագրերում (Աղյուսակ 2):

Մի՛ փոփոխեք Էլեկտրակայանի կառուցվածքը և մի՛ օգտագործեք Էլեկտրակայանը այլ նպատակներով: Էլեկտրակայանն օգտագործելիս արգելվում է:

- գուգահեռ միացնել Էլեկտրակայանները:
- երկարացնել արտանետվող խողովակը:

Եթե անհրաժեշտ է բարձրացնել Էլեկտրական մալուխների երկարությունը Էլեկտրակայանից սպառողներ, ապա հետևեք Էլեկտրական մալուխի երկարության հետևյալ սահմանափակումներին:

- Էլեկտրական մալուխի երկարությունը 60 մ-ից ոչ ավելի է 1.5 մմ² խաչմերուկով մալուխի համար և 100 մ-ից ոչ ավելի՝ 2.5 մմ² խաչմերուկով մալուխի համար:

Էլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում ավտոմատ շղթայի անջատիչը կարող է բացել շղթան: Սա նշանակում է, որ կամ միացված սարքը անսարք է, կամ տեղի է ունեցել Էլեկտրակայանի գերբեռնվածություն: Դադարեցրեք Էլեկտրակայանը և ստուգեք Էլեկտրական սարքը: Եթե Էլեկտրական սարքի վրա

ՎԱՍԱ ՀԵՔ ԳՐԵԼ, ՆԱԻՆ ԿՐԿՆԵՔ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԸ ԳՐԵԴԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԱԿԳԲԻՑ:

Ուշադրություն!

ՆԵՐԽՈՒԺՄԱՆ ԻՆՍԱՆՔՆԵՐԸ ՆՈՄԻՆԱԼ ԱՐԺԵՔԻՑ ԲԱՐՁՐ ԵՆ 2-5 ԱՆգամ:

ՄԻՋԱՑՆԵԼՈՂ ԱԽԱՉ ՀԱՉՎԱՐԿԵՔ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻ ԲԵՆՎԱՃՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ՍԱՐՋԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՈՎՄԸ ՀՎԵՏԸ Է ԳԵՐԱՎԱՆԾԻ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Ուշադրություն!

ՄԻՇ ՄԻՋԱԳԵՔ ԵՌՈՎԱԳ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ՍԱՐՋԵՐԸ ՄԻՋԱՓԱԳ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻՆ: ՄԻՇ ՄՎԵՔ ԲԵՆՎԱՃՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼԱԽԱՏՎԱԾ ՀԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻց ԲԱՐՁՐ:

Ուշադրություն!

ՍԱՐՋԱՎՈՐՈՎՄԱՆԵՐԻ ԱՆՍԱՐՋՈՒԹՅԱՆ ԴԵՎՐՈՎՄ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ԾՆՈՒՄԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԸ պետք է հիմնավորված լինի:

ՊԱՀՈՒՍՏՈՎԱյին ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻ ՄԱՏՈՎԱՐԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԸ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ԳՎԱՆԳԻՆ ՄԻՋԱՑՆԵԼ պետք է ԿԱՏԱՐՎԻ ԴՐԱՎԱՎՈՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ՍԱՐՋԱՎՈՐՈՎՄԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱԺԽԱՏԵԼԻՍ ԱՆՎՈՒԱՆԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ և միջոցառումներին:

ՀԱՄՈԴՎԵՔ, ՈՐ ԱՆԻՐԱԺԵՇՄ ՍՊԱՌՈԴՎԱԿԱՆ ԳԺԸ ՄԻՋԱԳՎԱԾ Է ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻՆ: ՆԱԽԱՎՈՒՄ ԶՕԳՄԱԳՐԾՎՈՂ ԳԾԵՐԸ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽԱԳԳՈՒՉԱԳՄԱՆ ՄԻՋԱՑՆԵԼ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ԾՆՈՒՄՆԵՐԻՆ:

ՆԱԽՐԱՆ ԻԻՄՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱՄԱՏՈՎԱԿԱՐԱՐՈՎՄԸ, ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԸ պետք է ԴՐԱՐԴԵՐԾՎԻ: ՍԻԸՆ ԿԵՏԻ ՀՎԱՏԱՐՈՎՄ ԼԱՐՈՂ Է ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻ ՀԱՎԻԱՆՄԱՆԸ ԼԱՄ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ԳՎԱՆԳԻ ՀՐԴԵՒՄԱՆԸ:

8.1. Լարում 230Վ (ՎԻՌՈՒԽԱԿԱՆ ԻՆՍԱՆԸ)

220Վ լարման ԷԼԵԿՏՐՈՎԱՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻՆ ՄԻՋԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆԻՐԱԺԵՇՄ Է ՕԳՄԱԳՐԾԵԼ 230Վ ՎԻՌՈՒԽԱԿԱՆ ԻՆՍԱՆԸ ՎԱՐԴԱՎԱՆԵՐԻ: ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՄԻԱՆԱԼ ՄԻՋԱԺԱՄԱՆԱԿ ԲՈՂՈՐ ՎԱՐԴԱՎԱՆԵՐԻՆ: ԲՈՂՈՐ ՎԱՐԴԱՎԱՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՈՎՄԸ ՀՎԵՏԸ Է ԳԵՐԱՎԱՆԾԻ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: 230Վ ՎԱՐԴԱՎԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱԺԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆԻՐԱԺԵՇՄ ՎԱՐԴԱՎԱՆԵՐԻՆ:

1. ՀԱՄՈԴՎԵՔ, ՈՐ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ՍԱՐՋԵՐԸ ՄԻՋԱԳՎԱԾ ՀԵՆ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻ ՎԱՐԴԱՎԱՆԵՐԻՆ;
2. ՇԵՐԱՋԻ ԱՆՁԱՏԻՀԸ ՄԵԴԱԿԻՆԵՐԸ «ՄԻՋԱԳՎԱԾ» ԴԻՋՐԻ;
3. ԳՐԵԴԱՐԿԵՔ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻ ՉԱՐԺԻՀԸ և ՀԱՄՈԴՎԵՔ, որ ՎՈԼՏՄԵՏՐԻ ԱԼԱԾԸ ԳՈՎԿ Է ՏՈՎԻՄ 230Վ;
4. ՀԱՄՈԴՎԵՔ, ՈՐ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻ ՄԻՋԱԳՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ՍԱՐՋԱՎՈՐՈՎՄԱՆԵՐԸ ԳՄՆՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՁԱՏՎԱԾ ՎԻՃԱԿՈՎՄ, ՄԻՋԱՆ ԴՐԱՆԻց ՀԵՏՈ ՎԱՐԴԱՎԱԼԻ ՄԻՋԱԳԵՔ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՅԱՆԻ ՎԱՐԴԱՎԱԼԻ:

8.2. Լարում 12Վ (հաստատուն հոսանք)

Հաստատուն հոսանքի կլեմաները կարող են օգտագործվել միայն մեքենայի 12 վոլտ վերաիցքավորվող մարտկոցները լիցքավորելու համար:

Արգելվում է միաժամանակ միացնել հաստատուն (12Վ) և փոփոխական (230Վ) հոսանքի սպառողները:

Ուշադրություն! Մի ծանրաբեռնեք հաստատուն էլեկտրակայանի ելքը, դա կարող է հանգեցնել էլեկտրակայանի փչացմանը:

Վերաիցքավորվող մարտկոցները լիցքավորելիս հետևեք հետևյալ կանոններին:

1. Ակումբույսատորային մարտկոցի լարումը չպետք է գերազանցի 12 Վ-ը:

2. Միացրեք լիցքավորման մալուխները նախ էլեկտրակայանի հաստատուն հոսանքի տերմինալներին, Այսուհետև ակումբույսատորային մարտկոցի տերմինալներին:

3. Նախքան լիցքավորման մալուխները մեքենայում տեղադրված ակումբույսատորին միացնելը, նախ անջատեք սովորական մինուս մետաղալարը մարտկոցից: Դա կպաշտպանի հսարավոր կարծ միացումից և կայծից:

4. Մի՛ փորձեք գործարկել մեքենայի շարժիչը մարտկոցին միացված էլեկտրակայանով: Դա կարող է վնասել էլեկտրակայանը:

5. Մի՛ խառնեք լիցքավորման մալուխների բևեռականությունը, ակումբույսատորային մարտկոցին միացված լինելու դեպքում, դա կարող է հանգեցնել էլեկտրակայանի կամ մարտկոցի լուրջ խափանման: Էլեկտրակայանի կարմիր կլեմային միացրեք մարտկոցի դրական կլեման (+), իսկ սև կլեմային՝ բացասական կլեման (-):

Լիցքավորման ժամանակը կախված է ակումբույսատորի տեսակից, լիցքափակման աստիճանից և տարիքից:

Լիցքավորման համար լարերի անջատում

1. Դադարեցրեք շարժիչը
2. Անջատեք բացասական մետաղալարը ակումբույսատորի բացասական ելքից:
3. Անջատեք դրական մետաղալարը ակումբույսատորի դրական ելքից:
4. Անջատեք մետաղալարը էլեկտրակայանի հաստատուն հոսանքի կլեմաներից:

8.3. Բեռնվածության հզորության հաշվարկ

Բեռնվածության հզորությունը էլեկտրակայանի հետ աշխատելիս հիմնական պարամետրերից մեկն է: Բեռնվածության հզորությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է որոշել միացված բոլոր էլեկտրական սարքերի ընդհանուր հզորությունը, միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ էլեկտրակայանի

հզորությունը պետք է գերազանցի միաժամանակ միացված բոլոր Ելեկտրական սարքերի հզորությունների գումարը 20-25% - ով: Ելեկտրակայանը կաշխատի ավելի արդյունավետ և ավելի երկար, եթե բեռնվածության հզորությունը չգերազանցի նոմինալ հզորության 80% - ը:

Բեռնվածության հզորությունը սխալ հաշվարկելիս դուք կհանդիպեք Ելեկտրակայանի գերբեռնվածության, վառելիքի մեծ սպառման, շահագործման ժամկետի կրճատման՝ սահմանային ռեժիմներում աշխատելու պատճառով:

Բոլոր միացվող Ելեկտրական սարքերը բաժանված են դիմադրողական (օմիկ) և ինդուկտիվ (ռեակտիվ): Դիմադրողական (օմիկ) սարքերը ներառում են առանց Ելեկտրական շարժիչի, որպես կանոն, շերմություն արտադրող սարքեր՝ շեռուցիչներ, հեռուստացույցներ, շիկացած լամպեր, ջրատաքացուցիչներ, վառարաններ : Նման սարքերի համար հզորության հաշվարկը պարզ է, սպառված ենրգիայի քանակը չպետք է գերազանցի Ելեկտրակայանի արտադրած նոմինալ հզորությունը:

Ինդուկտիվ (ռեակտիվ) Ելեկտրաներգիայի սպառողները ներառում են սարքեր, որտեղ կա Ելեկտրական շարժիչ՝ կոմպրեսորներ, օդորակիչներ, պոմպեր, սառնարաններ և այլն: . Ելեկտրական սարքի մեկնարկային (գազաթևակետային) հզորությունը գործարկման ժամանակ կարճ ժամանակով կգերազանցի նոմինալ հզորությունը մի քանի անգամ:

Ելեկտրական սարքերի մեկնարկային և գնահատված հզորության այլուսակը կարող է օգտագործվել միայն որպես ֆոնային տեղեկատվություն, հզորության ճշգրիտ արժեքը նշված է Ելեկտրական սարքի վրա:

Էլեկտրական սարքերի մեկնարկային և նոմինալ հզորությունների աղյուսակ

Աղյուսակ 3

Սպառող	Մեկնարկային հոսանքի գործակիցը	Մեկնարկային հզորություն (աշխային)	Նոմինալ հզորություն (աշխատանքային)
Ջեռուստացուց	1	-	100-500
DVD/CD/Երաժշ. կենտրոն	1	-	100-250
Միկրոալիքային վառարան	2	2000	750-1000
Սառնարան	3	1800	600-700
Փոշեկուլ	1,2	1700	1400
Լվացքի մեքենա	3,5	3500	1000
Օդորակիչ	3,5	5000	1750
Սրճեփ	1	-	900-1100
Ջրատաքացուցիչ	1	-	2000-4000
Վրդուկ	1	-	1200
Ջեռուցիչ	1,2	-	2000
Շիկացման լամպ	1	-	75-90
Տրիմմեր Էլեկտրական	2	1500	800
Էլեկտրական սղոց	2	3500	1800
Շրջանաձև սղոց	2	3000	1500
Միտրային սղոց	2	2400	1600
ԱՐՍ	2	2000	1000
Դակիչ	3	2800	800-1100
Շաղափիչ	3	1500	500-800
Կոմպրեսոր (>1 ձ.ու.)	3	4500	1400-1800
Կոմպրեսոր (1 ձ.ու.)	3	6000	2000
Ընկումվող պոմպ	5	5000	800-1000
Բետոնախառնիչ	3,5	3500	1000

Ուշադրություն!

Նոմինալ հզորությունը կարելի է որոշել Էլեկտրական սարքի վրա արտադրողի տեղեկատվական պիտակով կամ ծանոթանալ Էլեկտրական սարքի շահագործման ձեռնարկի տեխնիկական բնութագրերին:

Բեռնվածության հզորության հաշվարկ

Բոլոր դիմադրողական (օմիկ) սպառողների համար Էլեկտրակայանի օպտիմալ բեռնվածությունը հաշվարկելու համար գումարեք բոլոր միացված Էլեկտրական սարքերի հզորությունը՝ ավելացնելով 10% Էլեկտրական սարքի գնահատված հզորությանը: Էլեկտրակայանի վրա բեռնվածության ստացված հաշվարկը չպետք

Ե գերազանցի Էլեկտրակայալի արտադրած նոխնալ հզորությունը:

Ինդուկտիվ (ռեզիստիվ) Էլեկտրաէներգիայի սպառողների բեռնվածությունը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել անվանական հզորության և մեկնարկային հոսանքի գործակցի արտադրամը յուրաքանչյուր միացված սարքի համար առանձին: Էլեկտրակայալի վրա բեռնվածության ստացված հաշվարկը չպետք է գերազանցի Էլեկտրակայալի արտադրած նոխնալ հզորությունը:

Դիմադրողական և ինդուկտիվ սպառողների համար օպտիմալ բեռնվածության հզորության մոտավոր ընդհանուր հաշվարկի համար կարելի է օգտվել հետևյալ բանաձևով.

$$X_1 \times 1.1 + (X_2 \times U.R.) + \dots = \dots \leq \text{Էլեկտրակայալի հզորությունը}$$

Որտեղ,

X_1 - բոլոր դիմադրողական (օմիկ) սպառողները;

X_2 - յուրաքանչյուր ինդուկտիվ սպառող; ..

$U.R.$..-մեկնարկային հոսանքի գործակից:

Ուշադրություն!

Հզորության սխալ հաշվարկն ու մշտական ծանրաբեռնվածությունը կարող են դառնալ Էլեկտրակայալի շահագործման ժամկետի կրճատման և արագ շարքից դուրս գալու պատճառ:

9. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ժամանակին տեխնիկական սպասարկում և ճշգրտումներ իրականացնելը թույլ կտա Էլեկտրակայալը պահել լավագույն աշխատանքային վիճակում և կապահովի դրա շահագործման երկար ժամկետ: Կատարեք տեխնիկական սպասարկում՝ համաձայն տեխնիկական սպասարկման կանոնակարգի:

Ուշադրություն! Անջատեք շարժիչը ցանկացած տեխնիկական սպասարկում կատարելուց առաջ: Եթե անհրաժեշտ է, որ շարժիչը աշխատի, համոզվեք, որ աշխատանքի վայրը լավ օդափոխված է: Շարժիչի շահագործման ընթացքում արտանետվող գազերը պարունակում են թունավոր ածխածնի երկօքսիդ և այլ վնասակար քիմիական նյութեր:

Ուշադրություն! Էլեկտրակայալի շարժիչը, խլացուցիչը և շարժիչի այլ բաղադրիչները շատ են տաքանում շահագործման ընթացքում: Այրվածքներից խուսափելու համար շարժիչը կանգնեցնելուց անմիջապես հետո մի դիպչեք դրանց, այլ մի որոշ ժամանակ սպասեք, որ դրանք սառչեն, և միայն դրանից հետո սկսեք սպասարկումը:

Ուշադրություն! Օգտագործեք բնօրինակ պահեստամասեր: Օգտագործված կամ ոչ օրիգինալ պահեստամասերի տեղադրումը կարող է վնասել Էլեկտրակայալը:

Տեխնիկա արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում Էլեկտրակայալի տեխնիկական սպասարկման, ոչ օրիգինալ պահեստամասերի օգտագործման, չթույլատրված մասնագետների սպասարկման կամ վերանորոգման հետևանքով առաջացած վնասների կանոնակարգային աշխատանքները չկատարելու դեպքում:

9.1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

Վեյուսակ 4

Դանդղուցի անվանումը և գործողությունները		Սպասարկման հաճախականությունը				
		Ծարժիչը գործարկելուց առաջ	Աշխատանքի առաջին 20 ժամից կամ առաջին ամսից հետո	Ցուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ կամ յուրաքանչյուր 50 ժամ աշխատելուց հետո	Ցուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ կամ յուրաքանչյուր 100 ժամ աշխատելուց հետո	Տարեկան կամ յուրաքանչյուր 300 ժամ աշխատելուց հետո
Ծարժիչի յուղ	Ստուգել	<input type="radio"/>				
	Փոխել		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
Օդի զսիչ	Ստուգել	<input type="radio"/>				
	Մաքրել			<input type="radio"/> (2)		
Կայծային մոմ	Մաքրել, կարգավորել				<input type="radio"/>	
Պտտուտակային հողերի խստացման խտությունը	Ստուգել	<input type="radio"/>				
Վառելիքի բաք և վառելիքի զսիչ	Ստուգել	<input type="radio"/>				
	Մաքրել					<input type="radio"/> (1)
Այրման խցիկ	Մաքրել		Ցուրաքանչյուր 300 ժամից հետո (1)			
Վառելիքի գիծ	Ստուգել		Ցուրաքանչյուր 2 տարին մեկ (իդոխարինել ըստ անհրաժեշտության) (1)			

(1) - Այս գործողությունները պետք է իրականացվեն լիազորված դիլերի կողմից, եթե չունեք համապատասխան գործիքներ և պահանջվող որակավորում;

(2) - ավելի հաճախ կատարեք, եթե էլեկտրական գեներատորը աշխատում է փոշոտ պայմաններում:

9.2. Շարժիչի յուղի փոխում

Ուշադրություն! Շարժիչի յուղի արտահոսքը, այն փոխարինելիս, պետք է իրականացվի տաքացվող շարժիչի վրա, որպեսզի ապահովվի արագ ամբողջական մաքրում:

Շարժիչի յուղի փոփոխությունը կատարեք հետևյալ հաջորդականությամբ:


1. Տեղադրեք համապատասխան տարա թափոնների յուղը ջրահեռացման անցքի տակ ջրահեռացնելու համար;
2. Անջատեք յուղի լցոնիչի խցանը (նկ. 17);
3. Գեռացրեք ջրահեռացման պտուտակը (նկ. 18, 19);
4. Եցնել բոլոր շարժիչային յուղը նախապես պատրաստված տարայի մեջ;
5. Պտուտակեր արտահոսքի պտուտակը միջադիրով;
6. Տեղադրեք էլեկտրակայանը հորիզոնական մակերեսի վրա և լցրեք արտադրողի կողմից առաջարկվող նոր շարժիչի յուղը յուղի լցման պարաւոցի ստորին եզրին (նկ. 20);
7. Ստորգեք շարժիչի յուղի մակարդակը (տես կետ 6.1);
8. Սերտորեն փակեք յուղի լցոնիչի խցանը:



Նկ. 17



Նկ. 18



Նկ. 19



Նկ. 20

Ուշադրություն!

Օգտագործված յուղը պետք է օտարվի շրջակա միջավայրի պահպանության գործող կանոնակարգերին համապատասխան: Մի՛ թափեք այն գետնին և մի թափեք այն կենցաղային թափոնների հետ միասին:

Թափած շարժիչի յուղը պետք է անհապաղ հավաքվի:


9.3. Օդային ֆիլտրի սպասարկում

Աղտոտված օդի գտիչը խանգարում է կարբյուրատորին անհրաժեշտ օդի մատակարարմանը: Կարբյուրատորի բնականու գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է պարբերաբար մաքրել օդի գտիչը: Կրճատեք օդային ֆիլտրի սպասարկման ընդմիջումները, եթե Էլեկտրակայայնը գործում է բարձր փոշոտված վայրերում:

Ուշադրություն! Արգելվում է Էլեկտրակայայնի շարժիչը գործարկել առանց օդային ֆիլտրի: Սա հանգեցնում է շարժիչի վաղաժամ մաշվածության:

Օդային ֆիլտրի սպասարկումը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ:

1. Նեռացրեք օդի ֆիլտրի կափարիչը՝ հանելով կափարիչի ամրացման պտուտակը (նկ. 21)
2. Ջաշելով հանեք ֆիլտրի տարրը;
3. Լվացեք ֆիլտրի տարրը օճախի լուծույթի մեջ;
4. Խոնավացրեք ֆիլտրի տարրը մաքրու շարժիչի յուղով;
5. Ջամեք ավելորդ յուղը: Ջամեյիս մի պտտեք ֆիլտրի տարրը, այն կարող է վնասվել;
6. Ջավաքեք օդի գտիչը հակառակ հաջորդականությամբ:



Նկ. 21

9.4. Կայծային մոմի սպասարկում

Ուշադրություն! Շարժիչի շահագործման ընթացքում կայծային մոմը տաքանում է մինչև բարձր ջերմաստիճան: Վյուվածքներից խուսափելու համար այն պահպանելիս պետք է հատուկ զգուշություն ցուցաբերել:

Պարբերաբար ստուգեք կայծային մոմի վիճակը: Եթե մոմի Էլեկտրոոդը կեղտոտ է, մաքրեք այն: Եթե մաքրումից հետո կայծային մոմը չի աշխատում (շարժիչը չի

գործարկվում կամ խափանվում է), փոխարինեք կայծային մոմբ նորով:

Կատարեք կայծային մոմերի սպասարկում հետևյալ հաջորդականությամբ:

1. Հեռացրեք բարձրավոլտ մետաղալարերի գլխարկը մոմից (նկ. 22);
2. Անշատեք կայծը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ օգտագործելով մոմի բանային և օճիքը;

3. Ստուգեք կայծային մոմը: Փոխարինեք ճաքերի կամ ջարդվածքների առկայության դեպքում: Հետագա օգտագործման դեպքում մաքրեք մետաղական խոզանակով;

4. Ստուգեք Էլեկտրոդների միջև եղած բացը: Այն պետք է լինի 0.7-0.8 մմ: Անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք բացը (նկ. 23);

5. Զգուշորեն պտտեք կայծային մոմը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ ձեռքով մինչև վերջ, ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

6. Երբ համեզվեք, որ կայծային մոմի պատշաճ կերպով տեղադրված է պարույրների վրա, այն ամուր ամրացրեք մոմի բանալով;

7. Բարձր լարման մետաղալարերի կափարիչը սերտորեն սահեցրեք մոմի վրա:

Ուշադրություն! Մոմը պետք է ամուր ձգվի: Խստացման անբավարար ուժի դեպքում այն կարող է գերտաքանակ և վնասել Էլեկտրակայանը:





նկ. 22

նկ. 23



9.5. Վառելիքի պոմպի մաքրում (առկայության դեպքում)

Պոմպը մաքրում է բենզինը մեխանիկական կեղտերից և պահպանում վառելիքի բաքում կուտակված ջուրը: Կեղտը և ջուրը հավաքվում են վառելիքի տիղմագտիչի մեջ: Եթե շարժիչը երկար ժամանակ չի գործարկվել, անհրաժեշտ է մաքրել վառելիքի տիղմագտիչը: Անհրաժեշտության դեպքում պնդացնող օդակը փոխարինեք նորով:



Նկ. 24

Վառելիքի տիղմագտիչի մաքրման կարգը:

- Փակեք վառելիքի փականը;
- Պտուտակեք տիղմագտիչը;
- Յեռացրեք վառելիքի ֆիլտրը և պնդացնող օդակը;
- Լվացրեք տիղմագտիչի մասերը լուծիչի կամ բենզինի մեջ;
- Չորացրեք տիղմագտիչի մասերը և նորից տեղադրեք;
- Բացեք վառելիքի փականը;
- Ստուգեք վառելիքի արտահոսքի բացակայությունը տիղմագտիչի միջոցով:

10. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Այն դեպքում, երբ Էլեկտրակայանի շարժիչը մի քանի փորձից չի գործարկվել կամ վարդակվերի վրա լարում չկա, անհրաժեշտ է կատարել այդուսակ 5-ում բերված մի շարք ստուգումներ:

Աղյուսակ 5

ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ	ՊԱՏՃԱՌԸ	ՎԵՐԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
ԾԱՐԺԻՉԸ ՉԻ ԳՈՐԾԱՐԿՎՈՒՄ	Ծարժիչի անջատիչը գտնվում է «Անշատված» դիրքում	Միացրեք շարժիչի անջատիչը «Միացված» դիրքի
	Ծարժիչի կարտերում յուղի ցածր մակարդակ	Ծարժիչի կարտերի մեջ յուղ լցրեք առավելագույն մակարդակի վրա
	Վառելիքի բաքում բավարար վառելիք չկա	Վառելիքի բաքի մեջ վառելիք լցրեք
	Կայծային մոմի գլխարկի չամրացված տեղավորում	Ստորգեք մոմի գլխարկի տեղավորումը
	Կեղսոտ / կոտրված կայծային մոմ	Անջատեք կայծային մոմը, ստորգեք դրա վիճակը և բացը: Մաքրեք և կարգավիրեք կայծային մոմի բացը կամ փոխարինեք կայծային մոմը
	Վառելիքի փականը փակ է («Փակ» դիրք)	Բացեք վառելիքի փականը («Բաց» դիրք)
ԾԱՐԺԻՉԸ ՉԻ ԶԱՐԳԱՑՆՈՒՄ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ	Օդի կափույրի սխալ դիրքը	Սարդ շարժիչը գործարկելիս կափույրը պեսը է փակվի
	Օդի զոհի աղտոտված է	Մաքրեք օդի զոհիչը
	Կայծային մոմի գլխարկի չամրացված տեղավորում	Ստորգեք կայծային մոմի գլխարկի համապատասխանությունը
	Անորակ վառելիք, ջուրը լցվել է վառելիքի բաք:	Փոխարինեք վառելիքը թարմով: Լվացեք վառելիքի ծորակի պոմպը, մասցած վառելիքը թափեք կարբուրատորից:

ՀԱՐԺԻՉ ԱՇԽԱՏՈՒՄ Է, ԲԱՅՑ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՑԱՆԻ ՎԱՐԱՎԱՆԵՐԻ ՎՐԱ ԼԱՐՈՒՄ ՉԿԱ	Ծղթայի ընդհատիչն անջատված է	Ծղթայի անջատիչը տեղափոխեք «Միացված» դիրքի
	AC շղթայի ապահովիչը գործարկվեց	Ստուգեք AC շղթայի ապահովիչի վիճակը: Եթե Էլեկտրակայանի շահագործման ընթացքում անջատիչն անջատվել է, ստուգեք Էլեկտրակայանին միացված բեռնվածությունը (Այս չափուց է գերազանցի Էլեկտրակայանի նոմինալ հզորությունը): Միացրեք ապահովիչը:
	Էլեկտրական սպառողը անսարք է: Սպառողի (երկարացման լար) Էլեկտրամատակարարման Էլեկտրական մալուխի խզում	Ստուգեք Էլեկտրական սպառողի, Էլեկտրական մալուխի վիճակը
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՑԱՆԸ ԳԵՐՏԱՔԱՆՈՒՄ Է	Էլեկտրակայանը ծանրաբեռնված է	Անջատեք սպառողների մի մասը Էլեկտրակայանից
	Օդի գտիչը աղտոտված է	Մաքրեք օդի գտիչը
	Աղտոտված Էլեկտրակայանի շարժիչի հովացման կողիներ	Մաքրեք Էլեկտրակայանի շարժիչի հովացման կողերը սեղմակած օդով
	Ծրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը $+40^{\circ}\text{C}$ -ից բարձր է	Դադարեցնել Էլեկտրակայանը և սպասել Էլեկտրակայանի աշխատանքի համար բարենպաստ ջերմաստիճանի: Աշխատել Էլեկտրակայանների հանգստի ընդլայնված ընդմիջումներով

11. ՓՈԽԱՐԴՈՒՄ և ՊԱՐՊԱՆՈՒՄ

Փոխադրում

Էլեկտրակայանը տեղափոխելիս բռնկման բանալին տեղափոխեք
«Անջատված» դիրքի, վառելիքը թափեք վառելիքի բաքից և փակեք վառելիքի
փականը: Անջատեք մարտկոցի բացասական կոնտակտային մետաղալարը:

Տեղափոխելիս Էլեկտրակայանը պահեք հորիզոնական դիրքում: Ապահովեք
Էլեկտրակայանը մերենայի մեջ: Էլեկտրակայանը պետք է տեղափոխվի միայն
սառը շարժիչով:

Մի՛ զցեք կամ ծանր առարկաներ մի դրեք Էլեկտրակայանի վրա:

Խորհուրդ է տրվում Էլեկտրակայանը տեղափոխել իր սկզբնական
փաթեթավորմամբ:

Երկարաժամկետ պահեստավորում

Ելեկտրակայանը Երկարաժամկետ պահեստավորման դնելիս համոզվեք, որ տարածքը գերծ է ավելորդ խոնավությունից և փոշուց:

- Մնացած վառելիքը թափեք կարբուրատորից համապատասխան տարայի մեջ
 - Օգտագործված շարժիչի յուղը փոխարինեք նորով
 - Պտուտակահանեք կայծային մոմը և մինցը լցրեք 20-30 գրամ մաքուր շարժիչի յուղով: Պտտեք շարժիչի ծնկաձեւ լիսեռը մի քանի պտույտով՝ օգտագործելով ձեռքի մեկնարկիչը, որպեսզի յուղը հավասարաչափ բաշխվի գլանի վրա: Տեղադրեք կայծային մոմը տեղում և ամուր պտտեք այս
 - Դանդաղ քաշեք ձեռքի մեկնարկի բռնակը, մինչև դիմադրությունը չզգաք: Այս պահին մինցը գտնվում է վերին դիրքում, մուտքի և ելքի վակաները փակ են: Այս դիրքում շարժիչի մասերը հնարավորինս պաշտպանված են կոռոզիայից
 - Ելեկտրակայանը բուժեք աերոգրլային սիլիկոնային քսանյութով – սա լրացուցիչ կպաշտպանի Ելեկտրակայանի արտաքին մասերը կոռոզիայից և փոշուց
 - Պահպանեք Ելեկտրակայանը լավ օդափոխվող, տաքացվող սենյակում, 80% - ից ոչ ավելի հարաբերական խոնավությամբ (պյուս 25°C ջերմաստիճանում)
 - Ելեկտրակայան փոշու ներթափանցումը կանխելու համար խորհուրդ է տրվում այն պահել իր սկզբնական փաթեթավորման մեջ

Ուշադրություն!

Բենզինը պահեք հերմետիկ փակ տարաներում, որոնք նախատեսված են դյուրավառ նյութեր պահելու համար: Ցիշեք, որ երկարատև պահեստավորման ընթացքում անհրաժեշտ է բռնարկերից հեռացնել ձևավորված գոլորշիները՝ դրանք պայմանավորելու համար:

12. ՕՏԱՐՈՒՄ

Դեն մի՛ նետեք Ելեկտրակայանը, բենզինը և շարժիչի յուղը կենցաղային աղբի հետ միասին: Վերամշակեք Ելեկտրակայանը, դրա բաղադրիչները և վառելիքաքսութերը՝ համաձայն արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի:

13. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է:

14. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ / ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Կրտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են անձնագրի 1 հավելվածում:

15. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech-tools.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թրթողում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);
- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);
- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակագրությունը միջավայրի, բարձր շերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, ոդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;
- մլրման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի ընական մաշվածություն :

- Ժամաշափի խախտում կամ վնասում:
- Գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրականշարժիչի արերի գործումացիան կամ հալվելքարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;
- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղողներ, շղթաներ, անվադողներ, վարդակներ, սկավառակներ, խողանակի դանակներ, սիգամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի գոտիներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկոյզներ, եղուր, օդային գոտիներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից):
 - Վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է մինցի խմբի խափանման (մինցի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մինցի և մինցի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և մինցային քորոցի օժանդակ առանցքակալների ոչնչացում կամ հալում);
 - Կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);
 - Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիշարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիշ գոտիներ, անիվներ, ռետիննե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, շերմագույզեր, ճիրաններ, քանյութեր, ածխածնային խողանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով :
 - Միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կպչուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

Երաշխիքը չի ներառում.


 - ապրանքի վրա, որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ :
 - Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);

- Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);
- Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
Մողելը _____
Մոդելի համարը _____
Թողարկման ամսաթիվը _____
Սերիական համարը _____
Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____





ДОМАШНИЙ МАСТЕР



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.

Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте

elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центр Номер кругласуточнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.

Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных

цэнтры на сایце

elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының қызымет көрсету орталығы.

Өнім және қызымет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат

сайттағы орталықтарда

elitech.ru

8 800 100 51 57

Онилииаштапаның Ұшынотағынолуим Әпелдірілген әңгімәліктердің қызымет көрсету орталығы:

Ашылғаның һәм үшшасашарлымаш Қызымет көрсету орталығы

штаб-квартира

elitech.ru