

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Луцильная машина электрическая «GREEN FARMER»

Модель CM-10



Модель CM-20



Модель CM 40-90



Модель CM 50-90



Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя

**Популярные товары
«GREEN FARMER»
приобретайте на маркетплейсах!**

Автоматические инкубаторы



**Молотковые зернодробилки с дополнительными опциями:
измельчение початков кукурузы, корнеплодов, стеблей, травы, сена.**



Перосъемные машины



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции!

В данном руководстве приведены правила эксплуатации электрических луцильных машин «**GREEN FARMER**». Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте машину в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Луцильные машины «GREEN FARMER» предназначены для очистки кукурузных зерен от початков (луциния).

Продукты переработки используются в качестве корма для домашних животных. Эксплуатацию луцильной машины необходимо производить в помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков.

Внимание! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, не влияющие на ее основные технические параметры и правила эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СМ-10	СМ-20	СМ 40-90	СМ 50-90
Мощность, Вт.	900	900	1100	1100
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Кол-во оборотов двигателя, об/мин	2800	2800	2800	2800
Производительность, кг/ч	300	300	500	500
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Модель	СМ-10	СМ-20	СМ 40-90	СМ 50-90
Луцильная машина, шт.	1	1	1	1
Электродвигатель, шт.	1	1	1	1
Желоб загрузочный, шт.	-	1	1	1
Шторка резиновая, шт.	-	-	-	1
Ремень приводной, шт.	1	1	1	1
Кожух защитный, шт.	-	-	-	1
Планка электродвигателя, шт.	2	2	2	2
Ножи опорные, шт.	2 (длинные), 2 (короткие)			
Перемычка для ножек, шт.	-	2	-	2
Накладки резиновые, шт.	4	4	4	-
Колеса, шт.	-	-	-	2
Комплект крепежа	1	1	1	1
Инструкция, шт.	1	1	1	1
Упаковка, шт.	1	1	1	1

4. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе допускаются лица, не моложе 14 лет, после тщательного изучения данного руководства, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и правил обслуживания.

Луцильная машина не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.

Перед работой проверьте соответствие электропитания устройства.

Перед работой необходимо проверить надежность крепления деталей и узлов, состояние изоляции шнура питания, не допускать его скручивания и резких перегибов.

Оператор должен контролировать опасную зону работы луцильной машины. Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непосредственно в работе должны находиться на безопасном расстоянии, не менее 5 метров от работающего устройства. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы устройства.

Используйте подходящие средства индивидуальной защиты во время использования машины, т.е. защитные очки, перчатки, беруши, респиратор для защиты органов дыхания.

Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства.

Во избежание несчастных случаев и в целях пожарной безопасности запрещается оставлять работающее устройство без присмотра.

Данное изделие предназначено для использования только в бытовых целях. Бытовой тип изделия подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в неделю, при этом на каждые 15-20 минут непрерывной работы рекомендуется совершать перерыв на 3-5 минут для отдыха, очистки и охлаждения инструмента.

Держите руки и другие части тела, а также одежду на безопасном расстоянии от загрузочной камеры и остальных движущихся частей луцильной машины.

Всякий раз, когда Вы покидаете рабочее место, выключайте луцильную машину!

Не вносите изменения в конструкцию, производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения устройства).

Не пользуйтесь машиной в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения, которое может повлиять на вашу работоспособность.

Соблюдайте безопасное расстояние во время работы машины.

Не перемещайте устройство во время работы!

Если машина хранилась на холоде, перед включением необходимо выдержать её при комнатной температуре до полного высыхания влаги на корпусе (несколько часов).

Работайте с перерывами, чтобы не допустить перегрева. Не перегружайте устройство, оно работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.

Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов электродвигателя, изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.

5. УСТРОЙСТВО И СБОРКА ЛУЩИЛЬНОЙ МАШИНЫ.

Рис.1. Устройство модели СМ-10




1. Опорные ножки длинные 2. Опорные ножки короткие 3. Накладки резиновые
4. Электродвигатель 5. Планка крепления электродвигателя
6. Приводной ремень 7. Корпус 8. Загрузочный желоб 9. Загрузочное отверстие

Сборка модели СМ-10:

- 1) Установите и закрепите ножки с накладками к корпусу (1, 2, 3).
- 2) Установите и закрепите планку крепления электродвигателя (5).
- 3) Установите и закрепите электродвигатель (4).
- 4) Установите приводной ремень (6) между шкивом лущильного механизма и шкивом двигателя. Проверьте натяжение ремня. Ремень должен быть натянут и не должен болтаться и соскальзывать.

Рис.2. Устройство модели СМ-20




1. Опорные ножки длинные 2. Опорные ножки короткие 3. Накладки резиновые
4. Планка крепления электродвигателя 5. Перемычка 6. Электродвигатель
7. Приводной ремень 8. Шкив привода лушильного механизма 9. Загрузочный желоб
10. Загрузочное отверстие 11. Корпус

Сборка модели СМ-20:

- 1) Установите и закрепите ножки с накладками к корпусу (1, 2, 3).
- 2) Установите и закрепите планку крепления электродвигателя с перемычкой (4, 5).
- 3) Установите и закрепите электродвигатель (6).
- 4) Установите приводной ремень (7) между шкивом лушильного механизма и шкивом двигателя. Проверьте натяжение ремня. Ремень должен быть натянут и не должен болтаться и соскальзывать.
- 5) Установите и закрепите загрузочный желоб (9).

Рис.3. Устройство модели СМ 40-90




1. Опорные ножки длинные 2. Опорные ножки короткие 3. Накладки резиновые
4. Электродвигатель 5. Планка крепления электродвигателя 6. Приводной ремень
7. Шкив привода лущильного механизма 8. Загрузочный желоб
9. Загрузочное отверстие 10. Корпус

Сборка модели СМ 40-90:

- 1) Установите и закрепите ножки с накладками к корпусу (1, 2, 3).
- 2) Установите и закрепите планку крепления электродвигателя (5).
- 3) Установите и закрепите электродвигатель (4).
- 4) Установите приводной ремень (6) между шкивом привода лущильного механизма и шкивом двигателя. Проверьте натяжение ремня. Ремень должен быть натянут и не должен болтаться и соскальзывать.
- 5) Установите и закрепите загрузочный желоб (8).

Рис.4. Устройство модели СМ 50-90



1. Опорные ножки длинные 2. Опорные ножки короткие 3. Колеса
4. Перемычка 5. Электродвигатель 6. Планка крепления электродвигателя
7. Защитный кожух 8. Загрузочный желоб 9. Загрузочное отверстие 10. Корпус

Сборка модели СМ 50-90:

- 1) Установите и закрепите ножки с колесами к корпусу (1, 2, 3).
- 2) Установите и закрепите планку крепления электродвигателя с перемычкой (4, 6).
- 3) Установите и закрепите электродвигатель (5).
- 4) Установите приводной ремень между шкивом лущильного механизма и шкивом двигателя. Проверьте натяжение ремня. Ремень должен быть натянут и не должен болтаться и соскальзывать.
- 5) Установите защитный кожух (7).
- 6) Установите и закрепите загрузочный желоб (8).
- 7) Установите и закрепите шторку над загрузочным отверстием (9).

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Устройство рекомендуется хранить в складских помещениях и при необходимости транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -25 до +40 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступно для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования, необходимо произвести подготовительные работы (в том числе первый пуск) согласно инструкции по эксплуатации. В противном случае гарантия не будет иметь силы.

1. Данная гарантия распространяется на модельный ряд электрических луцильных машин **«GREEN FARMER»**.

2. Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет **6 месяцев** со дня продажи розничной сети. При отсутствии даты продажи, срок исчисляется с даты изготовления или с даты отгрузки от поставщика.

3. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на изделие.

4. Предметом гарантии не является не полная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования. Претензии от третьих лиц не принимаются.

5. Для гарантийного обслуживания устройство предоставляется в сервисный центр в полной комплектации и в чистом виде.

При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать вам в гарантийном обслуживании.

6. В течение гарантийного срока рекомендуется проходить технический осмотр.

7. Гарантийное обслуживание не распространяется:

- на устройство, которое эксплуатировалось с нарушением данной инструкции, в том числе, если устройство подверглось самостоятельному ремонту или разборке в гарантийный период;
- на устройство, имеющее повреждения или дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими повреждениями, небрежным обращением, стихийными бедствиями;
- на устройство с повреждениями, которые вызваны не зависящими от производителя причинами;
- на устройство, имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, а также засорением вентиляционных отверстий;
- на устройство, работавшее с перегрузками (длительная работа без перерыва, что приводит к выходу из строя обмотки ротора и статора);
- на устройство с повреждениями, возникшими вследствие эксплуатации с не устраненными недостатками и/или возникшими вследствие технического обслуживания, ремонта или конструктивных изменений лицами или организациями, не имеющими соответствующих полномочий;

- гарантия не распространяется на следующие детали изделия: ремень, шестерня коническая, шестерня большая, секторы, эл. провод, вилка и колёса.

8. Приобретая товар, указанный в настоящем талоне, Покупатель признал, что данный товар соответствует конкретным целям, для которых данный товар покупается, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.

9. При покупке изделия требуйте проверки его комплектации в вашем присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона и проведения инструктажа по работе с устройством. Без предъявления данного талона или при неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Сервис:

ООО «ПАРТНЕР», 443022, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 24, корпус 3, +7 (846) 211-04-27 доб. 2, servis@stinmarket.ru

Изготовлено по заказу и под контролем ООО «СТИН+», 443022, г. Самара, пр. Кирова, д.24, корпус 41, этаж 2, комната 2, на предприятии: Нингбо Бай Хайг Импорт и Экспорт Экспресс Ко, Лтд, Адрес: КОМНАТА 705, НОМЕР 555, ЮЖНАЯ ДОРОГА ТЯНЬТУН, УЛИЦА ШУНАНЬ, РАЙОН ИНЬЧЖОУ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

ВНИМАНИЕ! Талон является действительным при условии заполнения всех полей и наличии печати продавца.

Модель и краткое наименование изделия

Заводской номер изделия

Название фирмы-покупателя/
ФИО покупателя (для частных лиц)

Название фирмы-продавца

Дата продажи

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.
С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Продукция получена мною в полной комплектации.
Претензий к внешнему виду не имею.

(Фамилия И.О. подпись покупателя)