

Паспорт

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЗЕРНА

Дарёна



Внимание!

Двигатель данного измельчителя оснащен защитой от перегрева.

При длительной эксплуатации возможно отключение, с последующим включением.



456304, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. 8е Июля, 7А, офис 127
тел.: 8 (3513) 55-06-39, 55-04-73 e-mail: fortuna0784@mail.ru

www.tex-agro.ru

13. Гарантийный талон №1

Заводской № _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Причина отказа:

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Ремонт произвёл: _____

Подпись _____

Дата _____

Примечание: _____



предъявлению гарантийного талона. При отсутствии в руководстве по эксплуатации и гарантийном талоне штампа магазина и отметке о дате продажи, гарантийный срок устанавливается 9 месяцев со дня выпуска изделия. Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя». Ответственность за сохранение документов, подтверждающих дату покупки, возлагается на покупателя.

Срок службы измельчителя 3 года.

Гарантия не распространяется на измельчитель, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией измельчителя с нарушением требований инструкции:

-механическими повреждениями в результате небрежного обращения при работе и хранении

(трещины, оплавление, вмятины, повреждения шнура, коррозия деталей);

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновение жидкостей, посторонних веществ, предметов внутрь измельчителя;
- подключение в электросеть с параметрами, отличными от указанных в руководстве;
- наличие следов вмешательства в изделие, с целью изменения конструкции для повышения производительности, или попытка неквалифицированного ремонта.

11. Свидетельство о приёмке.

Измельчитель зерна «Дарена» Соответствует ТУ 4744-001-75466118-2005 и признан годным к эксплуатации
Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Продан _____

(наименование торгующей организации)

Дата продажи _____ 20 ____ г.

Штамп

Торгующей

Организации

12. Сведения о рекламациях

В случае отказа в работе измельчителя в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить на предприятие-изготовитель вместе с измельчителем. В акте указать: номер измельчителя, дату выпуска, продажи.

Предприятие благодарит Вас за покупку измельчителя и обещает совершенствовать своё изделие.

Содержание

1. Назначение изделия.....	1
2. Техническая характеристика.....	1
3. Комплектность.....	1
4. Требования безопасности.....	2
5. Подготовка к работе.....	2
6. Порядок работы.....	2
7. Техническое обслуживание.....	3
8. Правила хранения.....	3
9. Причины неисправностей, на которые гарантия не распространяется.....	3
10. Гарантии изготовителя.....	3
11. Свидетельство о приёмке.....	3
12. Сведения о рекламациях.....	4
13. Гарантийные талоны.....	5

Внимание! Требуется от продавца заполнения свидетельства о продаже. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации.

1. Назначение

Измельчитель зерна предназначен для дробления фуражного зерна и другой подобной сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве.

Использовать изделие под навесом или в помещении при температуре воздуха от -20 до +20

2. Технические характеристики

Номинальное напряжение и частота переменного тока, В, Гц..220 , 50
Потребляемая мощность, Вт..... 1000/1300
Производительность кг/час..... 300.....350.....400
/зависит от твердости, влажности и размера зерна /

Режим работыпродолжительный
Габариты: мм;

- длина.....310
- ширина..... 310
- высота..... 340

Масса кг.....8

3.Комплектность

1. Измельчитель зерна.....1 шт.
2. Упаковочная тара1 шт.
3. Руководство по эксплуатации.....1 шт.

4. Требования безопасности

1. Измельчитель относится к бытовым электроприборам, работающим под надзором, поэтому никогда не оставляйте без присмотра включенный измельчитель.

2. Немедленно отключите изделие от сети в случае появления искр из двигательного отсека и при появлении запаха гари или дыма.

3. Во избежании выхода из строя электродвигателя при его внезапной остановке или замедлении частоты вращения (возможно при попадании с зерном посторонних предметов) необходимо немедленно выключить изделие и перекрыть заслонкой подачу зерна, а затем вынуть вилку из розетки. После этого высыпать из измельчителя зерно, удалить из него посторонние предметы при необходимости снять сито и осмотреть нож. При отсутствии повреждений собрать измельчитель, включить и засыпать зерно.

Запрещается:

- эксплуатировать изделие без надёжного зануления.
- при включенном в электросеть изделии, одновременно прикасаться к корпусу изделия устройствам, имеющим естественное заземление;
- производить обслуживание, ремонт, разборку и чистку изделия, включенного в электросеть;
- во время работы изделия закрывать вентиляционные отверстия в корпусе;
- включать при повреждении шнура или выключателя.

Помните: во избежании несчастных случаев и в целях пожарной безопасности не оставляйте без присмотра включенное изделие и не допускайте к нему детей!

5. Подготовка к работе

Измельчитель установите на крышку подходящей, Вам по объему емкости. Для этого, в крышке, выпилите отверстие размером 280/280 мм. Через установочные отверстия надежно закрепите измельчитель винтами или шурупами, на крышке емкости. Отверстие в крышке емкости должно располагаться под измельчителем. Допускается установить прокладку из поролона или пористой резины между измельчителем и крышкой емкости. Это защитит двигатель от пыли и увеличит срок службы подшипников.

6. Порядок работы

1. Закрыть заслонку и наполнить бункер зерном, нажать на клавишу выключателя, запустить измельчитель .

2. После набора двигателем оборотов открыть заслонку.

3. Во время работы следить, чтобы уровень измельчённой массы в засыпанной таре не доходил до нижнего сита.

4. После завершения работы необходимо выработать зерно, закрыть заслонку, выключить измельчитель, нажав на клавишу выключателя и отсоединить вилку шнура от розетки.

Режим работы измельчителя – продолжительный, рекомендуется делать перерыв на 5-10мин через каждый час работы.

7. Техобслуживание

- При необходимости произвести замену ножа.
- При обнаружении вибрации - произвести балансировку ножа.
- При повышенном искрении из под одной из щёток коллекторного узла электродвигателя, необходимо аккуратно вытащить щётку, прочистить щёточный канал щёткодержателя и, не меняя положения щётки, установить её на место.

8. Правила хранения

Транспортирование и хранение изделия осуществлять в индивидуальной картонной упаковке. Хранить измельчитель следует в сухом помещении. Изделие не содержит драг/металлов, вредных веществ и компонентов, и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации организацией «Вторчермет».

9. Причины неисправностей, на которые гарантия не распространяется

Гарантия не распространяется на измельчитель, имеющий дефекты, вызванные:

- Механическими повреждениями в результате небрежного отношения при работе и хранении (трещины, вмятины, повреждение шнура, оплавления, повреждения ножа).
- Работа изделия в условиях перегрузки (обгорание обмотки ротора и/или статора, одновременное их обгорание, в т.ч. с оплавлением изоляционных втулок).
- Механическими повреждениями вследствие попадания внутрь при работе измельчителя посторонних предметов.
- Повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ, попадания внутрь корпуса жидкости.
- Подключение в электросеть с параметрами сети, отличных от указанных в паспорте изделия.
- Наличие следов вмешательства в изделие, с целью изменения конструкции или попытки самостоятельного ремонта.
- Техническое обслуживание не проводилось или проводилось с нарушением сроков периодичности (щетки изношены- высота менее 5 мм, нож изношен более половины ширины)

10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие измельчителя требованиям условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации в течении 6 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления. Изготовитель обязуется в течении гарантийного срока эксплуатации бесплатно исправлять дефекты изделия или заменить его. Гарантийный ремонт изделия осуществляет предприятие или его представитель по