

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Опрыскиватель аккумуляторный SteadFast
SF HANDLE 01, SF 05L, SF 06L, SF 08L**



EAC

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**Благодарим Вас за покупку нашей продукции!**

В данном руководстве приведены правила эксплуатации аккумуляторного опрыскивателя «SteadFast». Перед началом работ внимательно прочтите руководство! Эксплуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

Внимание! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, не влияющие на ее основные технические параметры и правила эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Устройство позволяет проводить распыление воды, моющих средств, пестицидов, гербицидов, удобрений, растворов ядохимикатов.

Может использоваться:

- для обработки деревьев, кустарников и растений в целях защиты от вредителей, болезней, сорной растительности,
- для противоэпидемической обработки скота и живности,
- для дезинфекции и дезинсекции помещений,
- мытья построек, машин.

Использование опрыскивателя в коммерческих или любых других целях, не предусмотренных данным руководством, является нарушением гарантийных обязательств.

2. Технические характеристики

Модель	SF HANDLE 01	SF 05L	SF 06L	SF 08L
Объем резервуара, л.	-	5	6	8
Рабочее давление насоса, бар *	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 3	1,5 - 4,8
Регулировка распыления	есть	есть	есть	есть
Тип аккумулятора	литий-ионный	литий-ионный	литий-ионный	литий-ионный
Емкость аккумулятора, А*ч	2	2	2	2
Напряжение аккумулятора, В.	3,7	3,7	3,7	12
Длина шланга, м.	3	1,1	1,1	1,1
Длина телескопической трубы в сложенном / разложенном виде, см.	0,3/0,6	0,3/0,6	0,3/0,6	0,45/0,8
Температура окружающей среды (минимум - максимум), °C	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Температура перекачиваемой жидкости максимум, °C	40	40	40	40
Вес нетто / брутто, кг.	0,4 / 0,5	0,8 / 1	0,8 / 1	1,6 / 2

* расход и давление зависит от типа используемой форсунки.

3. Комплектация

Модель	SF HANDLE 01	SF 05L	SF 06L	SF 08L
Резервуар	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Трубка телескопическая	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Рукоятка управления	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Крепление для трубы	-	-	1 шт.	1 шт.
Форсунка распылительная	3 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.
Комплект прокладок	1 к-т	1 к-т	1 к-т	1 к-т
Ремень	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

4. Правила по технике безопасности

Используйте опрыскиватель только после прочтения данного руководства.

Ознакомьтесь со всеми органами управления. Пользователь должен знать способы быстрого отключения опрыскивателя.

Обязательно проверяйте опрыскиватель перед работой. Все крепления и предохранительные приспособления должны находятся на месте и в исправном состоянии.

Использование опрыскивателя разрешается только на открытом воздухе в дневное время суток или в хорошо проветриваемом и освещенном помещении.

Используйте подходящие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки, респиратор, а также специальную одежду и закрытую обувь с нескользящей подошвой.

Не позволяйте использовать устройство детям, а также лицам без соответствующих средств защиты и одежды.

Вблизи работы с распылителем не должны находиться дети, животные и посторонние лица.

Не курите и не принимайте пищу во время использования устройства.

Не допускайте попадания распыляемых веществ на кожу. В случае попадания на кожу немедленно промойте данный участок водой с мылом.

Берегите глаза! В случае попадания раствора на глаза немедленно промойте их чистой водой. Если раздражение сохраняется, обратитесь за медицинской помощью.


Поменяйте одежду, если она впитала распыляемые химикаты.

После окончания работы, освободите и очистите контейнер. Ликвидируйте остатки химиката должным образом, согласно местным правилам удаления отходов.


Храните устройство в закрытом месте, недоступном для детей.

Категорически запрещается:


- Включать опрыскиватель без жидкости.
- Переворачивать опрыскиватель вверх дном.
- Использовать огнеопасные вещества или химикаты, свойства которых Вам неизвестны.
- Пользоваться опрыскивателем в состоянии усталости или под воздействием алкоголя, наркотических или медицинских препаратов.
- Разбирать и модифицировать устройство.
- Погружать устройство в воду.

5. Устройство опрыскивателей.**5.1. Устройство модели SF HANDLE 01.****Рис. 1. Устройство опрыскивателя SF HANDLE 01.**

1. Форсунка распылительная.
2. Регулировочная гайка.
3. Штанга телескопическая.
4. Разъем (Type-C) для зарядного устройства.
5. Кнопка вкл./выкл.
6. Распылительная рукоятка.
7. Соединительная гайка.
8. Шланг.
9. Фильтр

5.2. Устройство модели SF 05L.**Рис. 2. Устройство опрыскивателя SF 05L.**

1. Форсунка распылительная. 2. Регулировочная гайка.
3. Штанга телескопическая. 4. Кнопка вкл./выкл. 5. Разъём (Type-C) для зарядного устройства. 6. Распылительная рукоятка. 7. Соединительная муфта.
8. Шланг. 9. Корпус резервуара. 10. Ремень. 11. Соединительная муфта.
12. Крышка резервуара с ручкой.

5.3. Устройство модели SF 06L.**Рис. 3. Устройство опрыскивателя SF 06L.**

1. Форсунка распылительная. 2. Регулировочная гайка.
3. Штанга телескопическая. 4. Соединительная муфта. 5. Кнопка вкл./выкл.
6. Распылительная рукоятка. 7. Соединительная муфта.
8. Разъем (Type-C) для зарядного устройства. 9. Шланг. 10. Ремень.
11. Корпус резервуара. 12. Крышка резервуара. 13. Ручка резервуара.

5.4. Устройство модели SF 08L.**Рис. 4. Устройство опрыскивателя SF 08L.**

1. Форсунка распылительная.
2. Регулировочная гайка.
3. Штанга телескопическая.
4. Крышка резервуара с ручкой.
5. Крепление для штанги.
6. Рукоятка.
7. Соединительная гайка.
8. Шланг.
9. Индикатор заряда батареи.
10. Блок управления.
11. Корпус резервуара.

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции. Производитель вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию, а также конструкцию отдельных деталей и узлов.

6. Сборка и подготовка к работе.

Распакуйте коробку и извлеките из нее все содержимое.

6.1. Зарядка аккумулятора.

По умолчанию опрыскиватель поставляется с заряженным аккумулятором, но перед первым использованием необходимо произвести полную зарядку аккумулятора в течении 4 часов.

Для этого:

- у моделей SF HANDLE 01, SF 05L, SF 06L подключите один конец зарядного устройства к разъему (Type-C) на ручке управления, а другой конец к разъему (Type-A) USB-вилки (в комплект поставки не входит) подключенной к сети переменного тока 220 В/50 Гц,
- у модели SF 08L подключите зарядное устройство к разъему зарядки опрыскивателя, а вилку зарядного устройства в сеть переменного тока 220 В/50 Гц.

Внимание! Процесс зарядки контролируется пользователем самостоятельно. Во избежание повреждения, не оставляйте изделие заряжаться более 8 часов.

Примечание! Нагрев батареи в процессе зарядки является нормальным. Литий-ионная аккумуляторная батарея может быть заряжена в любое время без отрицательного влияния на срок службы. Прекращение зарядки также не наносит ей ущерба.

Внимание! Во избежание повреждения батареи, не храните изделие с разряженной батареей. Перед хранением полностью зарядите её.

На опрыскивателе модели SF 08L установлен индикатор работы аккумуляторной батареи.



Рис. 5. Индикатор аккумулятора.

Расшифровка режима индикатора во включенном состоянии (рис. 5):

1. Подсвечивается желтый “L” сектор - низкий уровень напряжения
2. Подсвечивается зеленый “N” сектор - нормальный уровень напряжения
3. Подсвечивается красный “H” сектор - сигнализирует об ошибке, что свидетельствует о превышении напряжения или о выходе из строя аккумулятора.

Внимание! Запрещено работать опрыскивателем при подключенному кабеле зарядки аккумулятора.

6.2. Сборка.

Опрыскиватели поставляются в максимально собранном состоянии, однако для окончательной сборки и подготовки к использованию необходимо:

- соединить шланг, рукоятку и штангу вместе,
- выбрать одну из форсунок и закрепить ее на штангу,
- прикрепить ремни к корпусу резервуара (для моделей SF 05L, SF 06L, SF 08L),
- в верхнюю крышку установить трубку забора жидкости (для моделей SF 05L, SF 06L),

Внимание! Не используйте опрыскиватель, если он собран не полностью или имеет повреждения.

6.3. Заправка резервуара (для моделей SF 05L, SF 06L, SF 08L).

Подготовка раствора должна производиться на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Смесь необходимо заготавливать в объеме полного расхода, чтобы не хранить остатки.

Для качественной работы опрыскивателем следует соблюдать верную дозировку химикатов, а также учитывать погодные условия (допустимая температура окружающей среды, отсутствие прямых солнечных лучей, дождя, ветра).

Перед каждой заправкой резервуара раствором, проводите проверку с использованием чистой воды на предмет отсутствия утечек во всех узлах опрыскивателя.

Заливайте раствор в резервуар только с использованием верхнего заливного фильтра.

Используйте жидкости схожие по вязкости с водой.

После наполнения резервуара следует плотно закрыть крышку.

Внимание!

Температура жидкости должна быть НЕ выше 40 °C.

Температура окружающей среды должна быть НЕ менее 5 °C и НЕ более 40 °C.



Рис. 6. Блок управления.

1. Разъем для подключения зарядного устройства.
2. Регулятор давления.
3. Выключатель.

6.4. Включение.

При нажатии кнопки на ручке (у моделей SF HANDLE 01, SF 05L, SF 06L) происходит включение насоса и происходит распыление. В процессе работы не удерживайте кнопку включения. Для отключения изделия нужно нажать на кнопку еще раз, индикатор погаснет - насос выключится.

У модели SF 08L предусмотрены два режима опрыскивания - с максимальным давлением и с переменным давлением.

Для включения режима с максимальным давлением переведите выключатель 3 блока управления (рис.6) в положение "I", затем нажмите рычаг на рукоятке 4 (рис .1) и начните опрыскивание.

Если отпустить рычаг опрыскиватель автоматически выключится.

Для включения режима с переменным давлением (от минимального до максимального) переведите выключатель 1 (рис. 3) в положение "0", затем нажмите рычаг на рукоятке 4 (рис .1).

Далее поверните регулятор давления 2 (рис. 3) по часовой стрелке и с помощью вращения регулятора установите необходимое давление. Если отпустить рычаг опрыскиватель автоматически выключится.

Для полного отключения опрыскивателя регулятор давления 2 (рис 3) нужно повернуть против часовой стрелки до упора, а выключатель 1 (рис. 3) перевести в положение "0".

Регулировка струи.

При помощи поворота форсунки влево или вправо регулируются угол и дальность распыляемой струи.

7. Техническое обслуживание.

Опрыскиватель требуется чистить и промывать после каждого использования.

Для модели SF HANDLE 01 необходимо

1. Опустить шланг со стороны фильтра в резервуар с чистой водой и включить опрыскиватель на 15-30 сек..
2. Вынуть шланг из резервуара и кратковременно включить опрыскиватель и, тем самым, удалить остатки воды из клапана и форсунки.

Для моделей SF 05L, SF 06L, SF 08L необходимо:

1. Открыть крышку резервуара и при наличии остатков раствора очистить область резьбы и прилегающие части.
2. Промыть фильтр заливной горловины и крышку чистой водой.
3. Опустошить резервуар, а затем наполнить водой и вымыть его. Допускается применение моющих средств.
4. После мытья снова опустошить резервуар.
5. Кратковременно включить опрыскиватель и, тем самым, удалить остатки воды из клапана и форсунки.
6. Оставить опрыскиватель с открытым резервуаром до полной просушки.
7. Удалить остатки влаги сухой тряпкой.

8. Хранение, транспортировка, срок службы, утилизация.**Хранение.**

Перед длительным хранением необходимо удалить жидкость из резервуара опрыскивателя и тщательно его просушить. Опрыскиватель следует хранить в сухом и чистом помещении при температуре от +1°C до +50°C с защитой от попадания атмосферных осадков. Во время хранения устройство должно быть недоступно для детей. В процессе хранения необходимо следить за тем, чтобы аккумулятор был заряжен.

Транспортировка.

Устройство подлежит транспортировке любым видом закрытого транспорта в заводской упаковке или без нее с защитой от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Перед транспортировкой устройства необходимо опустошить резервуар опрыскивателя. Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

Срок службы и утилизация.

Срок службы устройства составляет 5 лет при условии выполнения всех требований данного руководства. Не выбрасывайте изделие в бытовые отходы! По окончании срока службы утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами, действующими в стране, где эксплуатируется устройство.

9. Возможные неисправности и методы их устранения.

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не распыляет	Резервуар пустой	Наполните резервуар
	Засорилась форсунка	Прочистите форсунку
	Шланг подтекает	Обеспечьте герметичность шланга
Устройство не включается	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор
	Аккумулятор перегрелся	Дайте аккумулятору остыть
	Неисправен выключатель	Замените выключатель
Аккумулятор не заряжается	В разъем попала жидкость	Просушите разъемы
	Поврежден кабель зарядки	Замените кабель
	Неисправен аккумулятор	Обратитесь в сервисный центр
Низкая производительность и давление	Всасывающий фильтр засорен	Прочистите фильтр
	Низкая мощность аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Образовалась течь	Негерметичные соединения	Проверьте герметичность соединений
	Повреждено уплотнительное кольцо	Замените уплотнительное кольцо
	Поврежден шланг	Замените шланг

10. Гарантийные обязательства.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования, необходимо произвести подготовительные работы (в том числе первый пуск) согласно инструкции по эксплуатации. В противном случае гарантия не будет иметь силы.

1. Данная гарантия распространяется на модели аккумуляторных опрыскивателей **SteadFast SF HANDLE 01, SF 05L, SF 06L, SF 08L**.
2. Гарантийный срок эксплуатации составляет **12 месяцев** со дня продажи.
3. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на изделие.
4. Предметом гарантии не является неполная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования. Претензии от третьих лиц не принимаются.
5. Для гарантийного обслуживания изделие предоставляется в сервисный центр:

- в полной комплектации;
- в чистом виде;

При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать вам в гарантийном обслуживании.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется:

- На устройство, которое эксплуатировалось с нарушением требований руководства по эксплуатации,
- На устройство, которое вышло из строя в результате износа из-за интенсивного использования.
- На устройство, подвергшееся самостоятельному ремонту или разборке.
- На устройство с повреждениями, возникшими вследствие эксплуатации с неустранимыми перед работой неисправностями и/или самостоятельно произведенными конструктивными изменениями.
- На устройство с повреждениями, возникшими вследствие технического обслуживания, ремонта лицами или организациями, не имеющими соответствующих полномочий, а также использования при ремонте и техническом обслуживании неоригинальных запасных частей.
- На устройство, имеющее повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими

воздействиями, небрежным
бездействиями.

- На устройство, имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства, а также в рабочие органы устройства, посторонних предметов, жидкостей.
- На детали и узлы: шланги, рукоятки управления, форсунки, трубы, прокладки и уплотнители.

7. Приобретая данный товар, Покупатель признал, что товар соответствует конкретным целям, для которых он покупается, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.

8. При покупке изделия требуйте проверки его комплектации в вашем присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона и проведения инструктажа по работе с изделием. Без предъявления данного талона или при неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Сервис:

ООО «ПАРТНЕР», 443022, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 24, корпус 3, +7 (846) 211-04-27 доб. 2, servis@stinmarket.ru

Изготовлено по заказу и под контролем: ООО “СТИН+”, 443022, г. Самара, пр. Кирова, д.24, корпус 41, этаж 2, комната 2, на предприятии: TAIZHOU ORDER IMPORT&EXPORT CO.,LTD по адресу: № 1021-1022, КОРПУС 8, ОСОБНИК ИНТАЙМ, РАЙОН ЦЗЯОЦЗЯН, ГОРОД ТАЙЧЖОУ, ПРОВИНЦИЯ ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Руководство по эксплуатации
обращением, стихийными

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

ВНИМАНИЕ! Талон является действительным при условии заполнения всех полей и наличии печати продавца.

Модель и краткое наименование изделия

Название фирмы-покупателя/ ФИО покупателя (для частных лиц)

Название фирмы-продавца

Дата продажи _____

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена мною в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

(Ф.И.О. подпись покупателя)