РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

зернодробилка *МАКСИ* «**Циклон**»





454012, Россия, г. Челябинск, Копейское шоссе, 9-П ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

тел./факс: 8 (351) 220-39-89, 217-39-89

e-mail: uzbi@uralsibtech.ru

www. узби.рф | uralsibtech.ru

рыхлитель.рф | первач-дистиллятор.рф

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Назначение изделия | |
|---|---|
| 2. Технические характеристики | 3 |
| 3. Комплектность | |
| 4. Требования безопасти | 3 |
| 5. Подготовка к работе | |
| 5. Порядок работы | |
| 7. Техническое обслуживание | |
| 8. Правила хранения | |
| Гарантии изготовителя | |
| 10. Свидетельство о приемке | |
| 11. Гарантийный талон | |
| | |

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели бытовую зернодробилку "Циклон". Она предназначена для измельчения зерна всех видов в личном подсобном хозяйстве. В связи с постоянным совершенствованием конструкции, предприятие оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие технические характеристики изделия.

Внимание!

Требуйте от продавца заполнения сведений о продаже. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Nº | Характеристики | Циклон МАКСИ 300 | Циклон МАКСИ 350 | Циклон МАКСИ 400 |
|----|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Производительность, кг/ч * | до 300 | до 350 | до 400 |
| 2 | Напряжение, В; частота тока, Гц | 220; 50 | | |
| 3 | Потребляемая мощность тах, Вт | 1750 | 1900 | 1900 |
| 4 | Класс электробезопасности | I | | |
| 5 | Тип электродвигателя | Однофазный коллекторный | | |
| 6 | Масса (не более), кг | 9 | 9 | 10 |
| 7 | Сведения о содержании цветных металлов (при утилизации), кг: | | | |
| | -Медь (обмотка и коллектор эл.двигателя, шнур питания); | | 0,4 | |
| | - алюминий (щиты эл.двигателя): | | 0,46 | |
| 8 | Ресурс работы, час | 300 | | |
| 9 | Срок службы, лет (при условии, что наработка зернодробилки за этот срок не превышает величины ресурса) | 3 | | |
| 10 | Расход электроэнергии, кВт/ч | 1,75 | 1 | ,9 |

^{*} Производительность зависит от качества и влажности исходного продукта

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

 1. Зернодробилка
 1шт.

 2. Руководство по эксплуатации
 1шт.

 3. Упаковочная тара
 1шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Зернодробилка относится к бытовым приборам класса 1, работающего под надзором.
- 2. Немедленно отключите изделие от сети в случае появления искр из двигательного отсека или появления запаха гари, дыма.
- 3. Заземление зернодробилки должно быть надежным. Необходимо осуществить его при помощи гибкого медного провода сечением не менее 2,5 мм. Применение алюминиевых проводов в заземляющих устройствах не допускается. Не допускается использование в качестве заземлителей трубопровод горячей воды и пара, а так же трубопроводы, покрытые изоляцией для защиты от коррозии. Эта работа должна выполняться

квалифицированным электротехническим персоналом.

- 4. При работе с зернодробилкой соблюдайте следующие правила:
- не вводите руки и посторонние предметы в корпус работающего изделия;
- немедленно отключите зернодробилку в случае перегруза или заклинивания режущего инструмента (ненормальный режим работы электродвигателя определяется по звуку);
- осмотр, чистку, сборку и разборку производите только после полной остановки режущего инструмента и отсоединения вилки шнура питания от сети.

ПОМНИТЕ: во избежание несчастных случаев и в целях пожарной безопасности не оставляйте без присмотра включенное изделие и не допускайте к нему детей.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1. Установите зернодробилку на ёмкость для выходящего измельченного зерна, либо на специально подготовленную поверхность с отверстием для выхода зерна и надежно закрепите.
- 2. Для защиты двигателя от пыли рекомендуется изготовить крышку с уплотнительным кольцом, чтобы продлить срок его службы.
- 3. Подключить защитное заземление.
- 4. Перед дроблением желательно просеять зерно на предмет удаления посторонних предметов (камней, крупного сора и т.п.).

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1. Присоединить шнур питания к электросети.
- 2. Полностью закрыть задвижку подачи зерна.
- 3. Засыпать зерно в бункер.
- 4. Включить зернодробилку и через 15 сек. открыть задвижкой подачу зерна.
- 5. Отрегулируйте степень измельчения зерна, изменяя его подачу задвижкой.
- 6. Режим работы зернодробилки продолжительный, но рекомендуется делать перерыв на 5 мин. через каждые 30 мин. работы. **Обратите внимание!:** при дроблении зерна с

полностью открытой задвижкой подачи зерна вырастает производительность, но одновременно с этим возрастает нагрузка на двигатель, поэтому при таком режиме дробления рекомендуется чаще (каждые 15 мин.) делать перерыв.

- 7. Электродвигатель оснащен встроенным тепловым реле, которое при перегреве автоматически отключает двигатель. Это не является неисправностью, дайте электродвигателю остыть и далее можете продолжать дробление.
- 8. По окончании работы закройте задвижку и дайте зернодробилке измельчить оставшееся в сите зерно.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. По необходимости произвести замену ножа.
- 2. При обнаружении вибрации проверить затяжку и балансировку ножа.
- 3. При повышенном искрении из-под одной из щеток коллекторного узла электродвигателя, необходимо аккуратно (!) вытащить щетку, прочистить щеточный канал щеткодержателя и, не меняя положения щетки, установить ее на место.
- 4. Все работы, связанные с техническим обслуживанием, проверкой и ремонтом изделия, могут быть произведены предприятием изготовителем быстро и качественно.

8. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

- 1. Транспортирование и хранение изделия осуществлять в индивидуальной упаковке.
- 2. Зернодробилку храните в помещении, исключив попадания на нее атмосферных осадков.
- 3. Зернодробилка безопасна при эксплуатации и утилизации. Не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие зернодробилки требованиям условий эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в течение 6 месяцев со дня продажи, но не более 1 года с момента изготовления.
- 3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока исправлять дефекты изделия или заменить его. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие изготовитель или его представитель по предъявлению гарантийного талона.
- 4. В случае отсутствия отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия,
- 5. Ответственность за сохранение документов, подтверждающих дату покупки, возлагается на покупателя.
- 6. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее дефекты, вызванные эксплуатацией БМ с нарушением требований инструкции: механическими повреждениями в результате небрежного обращения при работе или хранении (трещины, оплавления, вмятины, повреждения шнура, коррозия деталей) повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ; проникновения жидкостей; посторонних предметов, внутрь мельницы; при подключении в электросеть с параметрами, отличными от указанных в паспорте; наличии вмешательства изделие, с В целью конструкции для повышения производительности или попытке неквалифицированного ремонта; при отсутствии в паспорте отметки продавца о дате продажи.

ВНИМАНИЕ!

Сито и нож, являются расходными материалами и не попадают под гарантийный ремонт или замену. Срок эксплуатации - 7 лет.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| • • | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Зернодробилка ЦИКЛО | H:МАКСИ 300, МАКСИ 350, МАКСИ 400 | | | |
| Признана годной к эксплу | уатации | | | |
| № изделия | | | | |
| Лата выпуска | Штамп ОТК | | | |
| | АНТИЙНЫЙ ТАЛОН | | | |
| 11. I AP | антииный талон | | | |
| Зернодробилка ЦИКЛО | рнодробилка ЦИКЛОН:МАКСИ 300, МАКСИ 350, МАКСИ | | | |
| Дата продажи | Штамп продавца | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | странению неисправностей | | | |
| | | | | |
| Полпись | Лата | | | |
| Подпись | Дата ЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ | | | |
| ГАРАНТИИНЬ | ЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ | | | |
| 1. г.Архангельск СЦ "УАН- | | | | |
| г.Архангельск, ул.Суворова 12 | 2, тел.:(8182) 27-6912 | | | |
| 2. г.Барнаул ООО Китеж | ра, офис 22, тел.:(3852)315-350, 256-794 | | | |
| 3. г.Благовещенск "Техног | | | | |
| г.Благовещенск, ул.Гражданск | | | | |
| 4. г.Волгоград ООО "Регио | | | | |
| г.Волгоград, р.п.Гумрак, ул.М | оторная, д.96, тел.:(8442) 53-17-59 | | | |
| 5. г.Воронеж "СЦ БытРемТе | x" | | | |
| г. Воронеж, ул.Ленинградская | , 15, тел.: (473) 292 81 98 | | | |
| 6. г.Екатеринбург "Мастер | -E" | | | |
| 7. г.Иваново "Спектр-Серв | ая 34, тел.:(343)200-27-11, 89506533802 | | | |
| | ис ок 4 оф.017, тел.:(4932)324692, 324697 | | | |
| 8. Иркутск ASCentre (ACLe | | | | |
| | 8(3952) 648-232, 8(908) 661-05-38 | | | |
| 9. г.Йошкар-Ола СЦ "Мида | c" | | | |
| г.Йошкар-Ола, ул.Советская 1 | .73, тел.:(8362) 45-73-68, 41-77-43 | | | |
| 10. г.Казань СЦ "Элнет" | | | | |
| г.Казань, проспект Ибрагимов | | | | |
| 11. г.Красноярск ООО Опт. | | | | |
| | C 3/A/AD TEU 1/34/1/33/1/38 | | | |

12. г.Красноярск ИП Даровский С.А.

г.Красноярск, пр.им.газ. Красноярский рабочий 150 оф.113, тел.:(391)205-19-18

13. г.Курган "Техномастер"

г.Курган, Станционная 38(3522)55-02-56

г. Москва ООО "ЗВИ сервис"

г.Москва, ул.Дубининская 69, кор.30, тел.:(499) 235-88-78

15. г. Ниж. Новгород "Ремонт Бытовой Техники"

г.Ниж.Новгород, ул.Родионова 193, корп.2, п.6, тел.:(831) 415-25-68

16. г. Новосибирск "Новосибрембыттехника"

г.Новосибирск, ул.Большевитская 121(383) 266-82-93, 266-18-67

17. г.Омск "Гарантийная мастерская"

г.Омск, ул.Хмельницкого 130, тел.:(3812)36-42-02

18. г.Оренбург ИП Бабина

г. Оренбург, ул. Космическая, д. 4, тел.:(3532) 36-87-94

19. г.Оренбург ООО "Тико-центр"

г. Оренбург, ул. Комсомольская, д.16, тел.:(3532) 77-67-64,78-15-82

г.Пермь "Мария-М"

г.Пермь, ул.Лебедева 8, тел.(342) 263-02-22

21. г.Пермь "Спектр-2"

г.Пермь, ул.Адм.Нахимова 18, тел.:(342) 252-57-58

22. г.Самара «Спец-Мастер»

г.Самара ул.Ленинградская 100/Ленинская 56, тел.:(846)990-37-51, 240-98-17

23. г.Санкт-Петербург ООО «Электа»

г. Санкт-Петербург, б - р. Новаторов, д.11, литер А, пом.17H, тел.:(812) 372-23-12: 372-23-13

24. г.Санкт-Петербург ООО"БИТ-95"

г.Санкт-Петербург, ул.Магнитогорская д.11 пом.36H, 37H лит И, тел.:(812) 622-18-00

25. г.Северодвинск СЦ "УАН-Севрис"

г.Северодвинск, ул.Ломоносова 41, тел.: (953) 265-3404

26. г.Тюмень АСЦ "ИП Удалов Д.С."

г. Тюмень, ул. Республики 204, корпус 1, офис 407, тел.: (3452) 924-001. 906-873-43-35.

27. г.Тюмень "ТюменьБытТехника"

г. Тюмень, ул. Белинского 24, тел.: (3452) 43-48-74.

28. г. Челябинск "РусБТ"

г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 43, тел.: (351) 734-95-55

29. г. Челябинск "Подебус"

г.Челябинск, ул.Ворошилова 57, тел.:(351)225-13-13,794-00-39

30. г.**Чита "ДимКат"**

г.Чита, Романовский тракт 458-914-462-56-49

