

# Паспорт

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЗЕРНА

*Дарёна*



## Внимание!

Двигатель данного измельчителя оснащен защитой от перегрева.

При длительной эксплуатации возможно отключение, с последующим включением.



456304, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. 8е Июля, 7А, офис 127  
тел.: 8 (3513) 55-06-39, 55-04-73 e-mail: fortuna0784@mail.ru

[www.tex-agro.ru](http://www.tex-agro.ru)

### 13. Гарантийный талон №1

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Причина отказа:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выполнены работы по устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ремонт произвёл: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Примечание: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



предъявлению гарантийного талона. При отсутствии в руководстве по эксплуатации и гарантийном талоне штампа магазина и отметке о дате продажи, гарантийный срок устанавливается 9 месяцев со дня выпуска изделия. Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя». Ответственность за сохранение документов, подтверждающих дату покупки, возлагается на покупателя.

Срок службы измельчителя 3 года.

Гарантия не распространяется на измельчитель, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией измельчителя с нарушением требований инструкции:

-механическими повреждениями в результате небрежного обращения при работе и хранении

(трещины, оплавление, вмятины, повреждения шнура, коррозия деталей);

- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновение жидкостей, посторонних веществ, предметов внутрь измельчителя;
- подключение в электросеть с параметрами, отличными от указанных в руководстве;
- наличие следов вмешательства в изделие, с целью изменения конструкции для повышения производительности, или попытка неквалифицированного ремонта.

## 11. Свидетельство о приёмке.

Измельчитель зерна «Дарена» Соответствует ТУ 4744-001-75466118-2005 и признан годным к эксплуатации  
Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Продан \_\_\_\_\_

( наименование торгующей организации )

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп

Торгующей

Организации

## 12. Сведения о рекламациях

В случае отказа в работе измельчителя в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить на предприятие-изготовитель вместе с измельчителем. В акте указать: номер измельчителя, дату выпуска, продажи.

Предприятие благодарит Вас за покупку измельчителя и обещает совершенствовать своё изделие.

## Содержание

1. Назначение изделия.....	1
2. Техническая характеристика.....	1
3. Комплектность.....	1
4. Требования безопасности.....	2
5. Подготовка к работе.....	2
6. Порядок работы.....	2
7. Техническое обслуживание.....	3
8. Правила хранения.....	3
9. Причины неисправностей, на которые гарантия не распространяется.....	3
10. Гарантии изготовителя.....	3
11. Свидетельство о приёмке.....	3
12. Сведения о рекламациях.....	4
13. Гарантийные талоны.....	5

*Внимание! Требуется от продавца заполнения свидетельства о продаже. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации.*

## 1. Назначение

Измельчитель зерна предназначен для дробления фуражного зерна и другой подобной сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве.

Использовать изделие под навесом или в помещении при температуре воздуха от -20 до +20

## 2. Технические характеристики

Номинальное напряжение и частота переменного тока, В, Гц..220 , 50  
Потребляемая мощность, Вт..... 1000/1300  
Производительность кг/час..... .300.....350.....400  
/зависит от твердости, влажности и размера зерна /

Режим работы .....продолжительный  
Габариты: мм;

- длина.....310
- ширина..... 310
- высота..... 340

Масса кг.....8

## 3.Комплектность

1. Измельчитель зерна.....1 шт.
2. Упаковочная тара .....1 шт.
3. Руководство по эксплуатации.....1 шт.

## 4. Требования безопасности

1. Измельчитель относится к бытовым электроприборам, работающим под надзором, поэтому никогда не оставляйте без присмотра включенный измельчитель.

2. Немедленно отключите изделие от сети в случае появления искр из двигательного отсека и при появлении запаха гари или дыма.

3. Во избежании выхода из строя электродвигателя при его внезапной остановке или замедлении частоты вращения (возможно при попадании с зерном посторонних предметов) необходимо немедленно выключить изделие и перекрыть заслонкой подачу зерна, а затем вынуть вилку из розетки. После этого высыпать из измельчителя зерно, удалить из него посторонние предметы при необходимости снять сито и осмотреть нож. При отсутствии повреждений собрать измельчитель, включить и засыпать зерно.

### Запрещается:

- эксплуатировать изделие без надёжного зануления.
- при включенном в электросеть изделии, одновременно прикасаться к корпусу изделия устройствам, имеющим естественное заземление;
- производить обслуживание, ремонт, разборку и чистку изделия, включенного в электросеть;
- во время работы изделия закрывать вентиляционные отверстия в корпусе;
- включать при повреждении шнура или выключателя.

***Помните: во избежании несчастных случаев и в целях пожарной безопасности не оставляйте без присмотра включенное изделие и не допускайте к нему детей!***

## 5. Подготовка к работе

Измельчитель установите на крышку подходящей, Вам по объему емкости. Для этого, в крышке, выпилите отверстие размером 280/280 мм. Через установочные отверстия надежно закрепите измельчитель винтами или шурупами, на крышке емкости. Отверстие в крышке емкости должно располагаться под измельчителем. Допускается установить прокладку из поролона или пористой резины между измельчителем и крышкой емкости. Это защитит двигатель от пыли и увеличит срок службы подшипников.

## 6. Порядок работы

1. Закрыть заслонку и наполнить бункер зерном, нажать на клавишу выключателя, запустить измельчитель .

2. После набора двигателем оборотов открыть заслонку.

3. Во время работы следить, чтобы уровень измельчённой массы в засыпанной таре не доходил до нижнего сита.

4. После завершения работы необходимо выработать зерно, закрыть заслонку, выключить измельчитель, нажав на клавишу выключателя и отсоединить вилку шнура от розетки.

Режим работы измельчителя – продолжительный, рекомендуется делать перерыв на 5-10мин через каждый час работы.

## 7. Техобслуживание

- При необходимости произвести замену ножа.
- При обнаружении вибрации - произвести балансировку ножа.
- При повышенном искрении из под одной из щёток коллекторного узла электродвигателя, необходимо аккуратно вытащить щётку, прочистить щёточный канал щёткодержателя и, не меняя положения щётки, установить её на место.

## 8. Правила хранения

Транспортирование и хранение изделия осуществлять в индивидуальной картонной упаковке. Хранить измельчитель следует в сухом помещении. Изделие не содержит драг/металлов, вредных веществ и компонентов, и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации организацией «Вторчермет».

## 9. Причины неисправностей, на которые гарантия не распространяется

Гарантия не распространяется на измельчитель, имеющий дефекты, вызванные:

- Механическими повреждениями в результате небрежного отношения при работе и хранении (трещины, вмятины, повреждение шнура, оплавления, повреждения ножа).
- Работа изделия в условиях перегрузки (обгорание обмотки ротора и/или статора, одновременное их обгорание, в т.ч. с оплавлением изоляционных втулок).
- Механическими повреждениями вследствие попадания внутрь при работе измельчителя посторонних предметов.
- Повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ, попадания внутрь корпуса жидкости.
- Подключение в электросеть с параметрами сети, отличных от указанных в паспорте изделия.
- Наличие следов вмешательства в изделие, с целью изменения конструкции или попытки самостоятельного ремонта.
- Техническое обслуживание не проводилось или проводилось с нарушением сроков периодичности (щетки изношены- высота менее 5 мм, нож изношен более половины ширины)

## 10. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие измельчителя требованиям условий эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации в течении 6 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 лет с момента изготовления. Изготовитель обязуется в течении гарантийного срока эксплуатации бесплатно исправлять дефекты изделия или заменить его. Гарантийный ремонт изделия осуществляет предприятие или его представитель по