РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Измельчитель кормов «SteadFast»

Модель СМ-60



Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя

Популярные товары
«SteadFast»
приобретайте на маркетплейсах!

Автоматические инкубаторы.



Молотковые зернодробилки с дополнительными опциями: измельчение початков, корнеплодов, травы, стеблей.



Грануляторы (с бензиновым и электродвигателем).





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции!

В данном руководстве приведены правила эксплуатации измельчителя кормов «**SteadFast»**. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Электрический измельчитель кормов SteadFast СМ-60 предназначен для переработки и измельчения стеблей, травы, сена, соломы, а также некрупных или мелконарезанных овощей и корнеплодов (огурец, морковь, капуста и т.д.).
Продукты переработки используются в качестве корма для домашних животных.

Внимание! Эксплуатацию измельчителя необходимо производить в помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков.

Внимание! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, не влияющие на ее основные технические параметры и правила эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность электродвигателя, Вт	900
Параметры сети, В/Гц	220/50
Количество оборотов двигателя на холостом ходу, об/мин	2800
Тип электродвигателя	асинхронный
Класс защиты	IP44
Вес, кг	16,5

*производительность зависит от вида перерабатываемого материала.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Измельчитель кормов, шт.	1
Руководство по эксплуатации, шт.	1
Упаковка, шт.	1

4. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Общие правила безопасности

К работе допускаются лица, не моложе 16 лет, после тщательного изучения данного руководства, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и правил обслуживания.
Измельчитель не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.
Перед работой проверьте соответствие электропитания прибора.
Перед работой необходимо проверить надежность крепления деталей и узлов, состояние изоляции шнура питания, не допускать его скручивания и резких перегибов.
Оператор должен контролировать опасную зону работы измельчителя. Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непосредственно в работе должны находиться на безопасном расстоянии, не менее 5 метров от работающего измельчителя. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы устройства. Используйте подходящие средства индивидуальной защиты во время использования измельчителя, т.е. защитные очки, перчатки, беруши, респиратор для защиты органов дыхания.
Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства.
При измельчении овощей запрещается проталкивать их в воронку и зону резания руками, деревянными палками и металлическими прутками.
Запрещается открывать переднюю крышку до полной остановки вращающегося ножа.
Во избежание несчастных случаев и в целях пожарной безопасности запрещается оставлять работающий инструмент без присмотра.
Осторожно и плавно загружайте устройство измельчаемым материалом.
Защитные кожухи всегда должны быть установлены!
Не перемещайте измельчитель во время работы!
Держите руки и другие части тела, а также одежду на безопасном расстоянии от загрузочной камеры и остальных движущихся частей измельчителя.
Всякий раз, когда Вы покидаете рабочее место, выключайте измельчитель!
Не вносите изменения в конструкцию, производитель и поставщик снимают с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения устройства).

4.2. Указания по работе

ВНИМАНИЕ! Запрещается запускать электродвигатель под нагрузкой, если в камере присутствует измельчаемый материал. Это может привести к блокированию ротора, и не гарантийной поломке двигателя.
Для сбора измельченного материала рекомендуется использовать емкость большого размера, например: корзину, коробку, мешок, пакет или любую другую подходящую тару по размеру.
Не допускайте скопления измельченного материала в зоне разгрузки: это приведет к препятствию разгрузки. Измельченный материал должен свободно падать в сборную емкость.

Данное изделие предназначено для использования только в бытовых целях. Бытовой тип изделия подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в неделю, при этом на каждые 15-20 минут непрерывной работы рекомендуется совершать перерыв на 3-5 минут для отдыха, очистки и охлаждения инструмента.
Измельчитель НЕ предназначен для измельчения дерева, пластика, стекла, металла и подобных твердых материалов. Область применения ограничена исключительно мягкими (кормовыми) растительными материалами.
Если инструмент хранился на холоде, перед включением необходимо выдержать инструмент при комнатной температуре до полного высыхания влаги на корпусе (несколько часов).
Работайте с перерывами, чтобы не допустить перегрева. Не перегружайте инструмент, он работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов электродвигателя, изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.

5. УСТРОЙСТВО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



Рис.1. Схема измельчителя.
1. Воронка для загрузки веток, стеблей **2.** Воронка для загрузки овощей **3.** Ножи **4.** Крышка рабочей камеры **5.** Рабочая камера **6.** Крепления крышки рабочей камеры **7.** Блок управления **8.** Электродвигатель **9.** Опорная рама

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Все работы по сборке и регулировке машины производить только на отключенном от сети питания инструменте!

6.1. Включение и выключение

Перед каждым использованием устройства осматривайте его на отсутствие повреждений и правильность всех установок. Проверьте, чтобы все соединения были надежно закручены.

Для включения измельчителя – подключите сетевой шнур к сети питания 220В. и запустите электродвигатель нажатием кнопки зеленого цвета «ON» (рис. 2).

Для полного выключения измельчителя – остановите работу электродвигателя нажатием кнопки красного цвета «OFF» (рис. 2)., и отключите сетевой шнур от сети питания 220В.



Рис. 2

ВНИМАНИЕ! Не допускайте попадания в измельчитель твердых инородных предметов, такие как: металл, камни, бутылки и др. Повреждения, полученные в результате попадания в устройство твердых частиц, не являются гарантийными, и гарантией не покрываются.

6.2. Измельчение.

Перед началом работы требуется выполнить следующее:

1. Устойчиво разместить измельчитель на твердой и ровной поверхности.
2. Проверить затяжку резьбовых соединений крепежных элементов.
3. Подключить электрический удлинитель к сети и протянуть его к измельчителю.
4. Проверить исправность органов управления и предохранительных элементов.
5. Подготовить сумку, коробку или контейнер для сбора продуктов измельчения.
6. Подготовьте измельчаемый материал и сложите его в одном месте. Во избежание поломки устройства материал должен быть освобожден от мусора, который может привести к выходу из строя устройства.

После включения устройства дайте поработать ему на холостом ходу 15-20 сек.

7. Для загрузки материала используйте 2 загрузочных воронки:

- для объемных, но не жестких растений или стеблей (рис. 1 – 1),
- для некрупных или мелконарезанных корнеплодов или овощей (рис. 1 – 2).

С осторожностью загружайте измельчаемый материал в воронку!

Загружайте свежий материал в воронку по мере переработки ранее загруженного материала.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Техническое обслуживание производиться при отключенной от сети штепсельной вилке!

Перед началом эксплуатации, а также после длительного перерыва в работе, необходимо производить обкатку двигателя без нагрузки в течении 10 мин. (для просушки обмоток).

Периодически, внешним осмотром, нужно проверять состояние и надежность болтовых соединений.

После окончания измельчения необходимо очистить внутренние поверхности рабочей камеры от остатков продуктов измельчения. Для этого нужно открыть крышку рабочей камеры, отвернуть винт, снять нож и произвести очистку.

Характерные неисправности и методы устранения

Неисправность, ее проявление и доп. признаки	**Вероятная причина**	**Метод устранения**
Электродвигатель не включается	1.Отсутствие напряжения в сети	1.Удостовериться в наличии напряжения
	2.Обрыв обмоток двигателя	2.Обратитесь в сервисный центр. Одновременное сгорание ротора и статора из-за перегрузки. Работа с электродвигателя с перегрузкой
Перегрев двигателя. Отключение при работе	Большая подача материала	Уменьшить подачу материала
Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Неисправность обмоток ротора или статора.	Обратитесь в сервисный центр.
Электродвигатель не развивает полную мощность, низкая производительность.	1. Низкое напряжение в сети питания.	1. Проверьте сеть питания.
	2. Засорение сита	2.Отключить измельчитель от сети, очистить сито и рабочую камеру
	3. Ножи притупились	3. Заточите или переверните ножи. В ином случае замените ножи.
Перегревание электродвигателя.	1. Загрязнение вентиляционных отверстий в корпусе	1. Очистить устройство
	2.Электродвигатель перегружен	2.Снять нагрузку, дать время на отдых
Сильный стук в рабочей камере	Попадание внутрь посторонних предметов	Отключить измельчитель от сети, удалить посторонние предметы

8. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ.

Устройство рекомендуется хранить в складских помещениях и при необходимости транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -25 до +40 С˚.
Место хранения (транспортировки) должно быть недоступно для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.
По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования, необходимо произвести подготовительные работы (в том числе первый пуск) согласно инструкции по эксплуатации. В противном случае гарантия не будет иметь силы.

1. Данная гарантия распространяется на модельный ряд измельчителей кормов **SteadFast CM-60**.
2. Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет **6 месяцев** со дня продажи розничной сети. При отсутствии даты продажи, срок исчисляется с даты изготовления или с даты отгрузки от поставщика.
3. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на изделие.
4. Предметом гарантии не является не полная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования. Претензии от третьих лиц не принимаются.
5. Для гарантийного обслуживания устройство предоставляется в сервисный центр:

- в полной комплектации;
- в чистом виде;

При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать вам в гарантийном обслуживании.

6. В течение гарантийного срока рекомендуется проходить технический осмотр.
7. Гарантийное обслуживание не распространяется:

- на устройство, которое эксплуатировалось с нарушением данной инструкции, в том числе, если устройство подверглось самостоятельному ремонту или разборке в гарантийный период;
- на устройство, имеющее повреждения или дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими повреждениями, небрежным обращением, стихийными бедствиями;
- на устройство с повреждениями, которые вызваны не зависящими от производителя причинами;
- на устройство, имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, а также засорением вентиляционных отверстий;
- на устройство, работавшее с перегрузками (длительная работа без перерыва, что приводит к выходу из строя обмотки ротора и статора);

- на устройство с повреждениями, возникшими вследствие эксплуатации с не устраненными недостатками и/или возникшими вследствие технического обслуживания, ремонта или конструктивных изменений лицами или организациями, не имеющими соответствующих полномочий;
- гарантия не распространяется на следующие детали изделия: ремень, шестерня коническая, шестерня большая, секторы, эл. провод, вилка и колёса.

8. Приобретая товар, указанный в настоящем талоне, Покупатель признал, что данный товар соответствует конкретным целям, для которых данный товар покупается, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.

9. При покупке изделия требуйте проверки его комплектации в вашем присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона и проведения инструктажа по работе с устройством. Без предъявления данного талона или при неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Сервис:
ООО «ПАРТНЕР», 443022, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 24, корпус 3, +7 (846) 211-04-27 доб. 2, servis@stinmarket.ru

Изготовлено по заказу и под контролем ООО “СТИН+”, 443022, г. Самара, пр. Кирова, д.24, корпус 41, этаж 2, комната 2, на предприятии: Нингбо Бай Хайг Импорт и Экспорт Экспресс Ко, Лтд, Адрес: КОМНАТА 705, НОМЕР 555, ЮЖНАЯ ДОРОГА ТЯНЬТУН, УЛИЦА ШУНАНЬ, РАЙОН ИНЬЧЖОУ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

ВНИМАНИЕ! Талон является действительным при условии заполнения всех полей и наличии печати продавца.

Модель и краткое наименование изделия
_____

Заводской номер изделия_____

Название фирмы-покупателя/
ФИО покупателя (для частных лиц)
_____

Название фирмы-продавца_____

Дата продажи_____

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.
С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Продукция получена мною в полной комплектации.
Претензий к внешнему виду не имею.
_____
(Фамилия И.О. подпись покупателя)