



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НИВЕЛИР ОПТИЧЕСКИЙ  
ELITECH

■ OH 20

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение прибора .....	4
2. Правила техники безопасности .....	4
3. Технические характеристики .....	4
4. Комплектация .....	5
5. Описание конструкции .....	6
6. Настройка прибора .....	7
7. Начало работы .....	8
8. Регулировка прибора.....	10
9. Техническое обслуживание.....	12
10. Транспортировка и хранение .....	12
11. Утилизация .....	13
12. Срок службы .....	13
13. Гарантия .....	13
14. Данные о производителе, импортере и дате производства.....	13

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Нивелир оптический – прибор для проведения работ по нивелированию. Предназначен для определения превышения одной точки над другой, замер углов. Спектр применения:

- дорожные работы
- строительные работы
- отделочные работы
- земляные работы.

## 2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только для измерения расстояния углов и высоты.

Не используйте прибор для наведения на яркие источники света, т. к. это может привести к поражению зрительных органов!

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	ОН 20
Изображение	Прямое
Кратность	x 24
Объектив, мм	38
Угол зрения	1°20

Параметры	ОН 20
Минимальная дистанция фокусировки, м	0,5
Константа измерения расстояния	100
Погрешность на 1 км, мм	2,5
Класс защиты	IP54
Рабочая температура, °C	От -20 до +50

## 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кейс.....1 шт.
2. Оптический прибор .....1 шт.
3. Вертикальный уровень .....1 шт.
4. Крепление вертикального уровня.....1 шт.
5. Регулировочное приспособление.....1 шт.
6. Ключ шестигранный.....1 шт.
7. Руководство по эксплуатации.....1 шт.

Примечание: Прибор поставляется без штатива.

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




Рис. 1

1. Отражатель уровня
2. Уровень
3. Регулировочный винт уровня
4. Винт регулировки по горизонту
5. Регулировочное приспособление по уровню
6. Опорная плита

7. Предварительно наведение на рейку
8. Объектив
9. Фокусировка
10. Деления по горизонту
11. Шкала регулировки ( $^{\circ}$ )
12. Окуляр с индивидуальной настройкой под оператора
13. Прижимная гайка

## 6. НАСТРОЙКА ПРИБОРА

1. Выдвиньте ножки штатива до тех пор, пока прибор не будет на уровне глаз, жёстко зафиксируйте штатив на земле, затяните винтовые зажимы.
2. Установите стойки штатива максимально горизонтально (штатив приобретается отдельно).
3. Установите прибор на штатив и затяните центральный фиксатор.
4. Отрегулируйте платформу регулировочными винтами (5), чтобы пузырёк воздуха на уровне находился точно по центру.




Рис. 2

## 7. НАЧАЛО РАБОТЫ

### Наведение и фокусировка

1. Установите прибор по наведению на рейку (7).
2. Отрегулируйте окуляр прибора, чтобы чётко отображалась внутренняя разметка.
3. Отрегулируйте фокусировку (9), чтобы деления на линейке чётко отображались.
4. Отрегулируйте винт настройки по горизонту (4).

### Измерение

Измерение разницы высоты.

Установите инструмент между объектами А и В




Рис. 1

Ориентируйтесь по вертикальному объекту А .

Возьмите за основу точку а, где значение будет, например,  $a=1,735\text{м}$

Затем разверните прибор в область объекта В

Возьмите за основу точку b, где примерное значение будет  $b=1,224\text{м}$

При этом разница высот Н будет составлять ( $H=A-B=1,735-1,224=0,511\text{м}$ )

## Измерение расстояния




Рис. 2

Пример:

Значение по верхней горизонтальной нити:	3,238м
Значение по нижней горизонтальной нити:	3,091м
Разница L	0,147м
Дистанция d=100×L	14,7м

## Угол измерения

Для измерения угла наведите вертикальную нить разметки на цель А

Установите шкалу регулировки ( $^{\circ}$ ) на «0»

Переместите прибор по горизонтали до нужной точки В

Ориентируйтесь на показание шкалы регулировки ( $^{\circ}$ )

В данном случае будет  $72^{\circ}$  по горизонтали




Рис. 3

## 8. РЕГУЛИРОВКА ПРИБОРА

### Регулировка горизонтального уровня:

Установите прибор по горизонтальному уровню.

Запомните значение на шкале регулировки и разверните прибор на  $180^\circ$ , при этом, если пузырёк горизонтального уровня поменял положение (не в центре), то прибор нуждается в регулировке Рис. 4




Рис. 4

## Линия зрения:

Для правильного угла зрения произведите сл. Действия:

1. Установите прибор на примерном расстоянии 40м между объектами «A» и «B», произведите измерения, отметьте точки «a» и «b».
2. Переместите прибор на расстояние 2м от объекта «A» и проведите измерения, отметьте точки a1 и b1.
3. Замерьте расстояние между точками a, a1 и b, b1. Разница в расстояниях a-a1 и b-b1 должна быть менее 3 мм, в противном случае необходимо произвести настройку окуляра (Рис. 5).




Рис. 5

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После использования убедитесь в отсутствии загрязнений и пыли на всех частях прибора.

Оптические детали требует особого ухода, протрите мягкой и чистой тканью, убедитесь, что на линзах нет отпечатков.

Если прибор сломался или поврежден, он должен быть проверен специалистом специализированного сервисного центра «ELITECH».

Следите за специальным мешочком для устранения влаги, если он отсырел, высушите его или замените на новый.

Храните инструмент в сухом помещении, где температура остается постоянной.

## 10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

### **Транспортировка:**

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 40°C до плюс 50°C, и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25°C, в соответствии с правилами перевозки грузов действующих на данном виде транспорта.

### **Хранение:**

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от минус 40°C до плюс 50°C, и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25°C.

## 11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие, его компоненты и элемент питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие и его компоненты согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

## 12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

## 13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о дате производства находится в приложении №1 к руководству по эксплуатации.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**8 800 100 51 57**

Номер круглосуточной бесплатной  
горячей линии по РФ.

Вся дополнительная информация  
о товаре и сервисных  
центрах на сайте

**[www.elitech-tools.ru](http://www.elitech-tools.ru)**