

# Руководство по эксплуатации (паспорт)

## Измельчитель зерна «GREEN FARMER» «Пашня К», «Челябинские К», «Кабанчик К»

### 1. Общие указания

#### Уважаемый покупатель!

Данное руководство (паспорт) поможет Вам научиться эффективно пользоваться измельчителем зерна.

При покупке проверьте комплектность, указанную в таблице 1, работоспособность путём пробного пуска, отсутствие наружных механических повреждений.

**Внимание! Требуйте от продавца заполнения гарантийного талона. Пожалуйста, прежде чем начать пользоваться измельчителем зерна, внимательно прочтите паспорт изделия.**

В связи с постоянным совершенствованием изделия предприятие оставляет за собой право вносить отдельные изменения в конструкцию и внешний вид, не ухудшающие потребительских свойств товара. В изделиях производства ООО «УралСпецМаш» применяются изобретения и полезные модели. Попытка копирования без согласования с владельцем является нарушением российского законодательства.

#### Контакты по обращениям:

Сервисный центр: +7 3513 54-36-34

#### Нам очень важен Ваш звонок!

РФ, 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургорякское шоссе, 9/17, а/я 686,  
sbit@fermer-usm.ru [www.фермер.pdf](http://www.фермер.pdf) | [shopfermer24.ru](http://shopfermer24.ru) | [vk.com/fermerusm](http://vk.com/fermerusm)

### 2. Комплектность

Таблица 1

Измельчитель зерна (шт.)	1
Руководство по эксплуатации (паспорт) (шт.)	1
Бункер зерновой*	1

Измельчитель зерна «GREEN FARMER» «Пашня К», «Челябинские К», «Кабанчик К» (далее по тексту — изделие) предназначен для дробления сухого зерна различных зерновых культур с целью приготовления корма для домашних животных. Изделие климатического исполнения УХЛ-4, эксплуатируется при температуре от +1°С до +35°С под навесом или в помещении.

### 3. Технические характеристики

Таблица 2

№	Характеристики изделия	Ед. изм.	Пашня К, Челябинские К, Кабанчик К
1	Напряжение	В	220±10%
2	Производительность*, до	кг/ час	410
3	Режим работы		Повторно-кратковременный S3-60%
4	Тип электродвигателя**		коллекторный однофазный
			ДК105-750-12
5	Полезная мощность электродвигателя	Вт	750
6	Потребляемая мощность	Вт	1200
7	Класс электробезопасности		I***
8	Габаритные размеры (длина/ ширина/ высота)	мм	265/250/540
9	Масса без упаковки (не более)	кг	7,2
10	Уровень шума	дБ	не более 107
11	Степень защиты		IP10B
12	Ресурс работы	час	300
13	Срок службы	лет	3

\* производительность определяется при переработке пшеницы влажностью до 12%

\*\* допускается замена указанных электродвигателей аналогами.

\*\*\* в зависимости от исполнения двигателя, допускается II класс безопасности.

## 4. Требования безопасности

Необходимо соблюдать требования безопасности, в связи с наличием в изделии электрооборудования и вращающегося рабочего инструмента. Несоблюдение требований может привести к выходу изделия из строя или несчастным случаям.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

4.1 Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004-2011, ТР ТС 020-2011.

4.2 Изделие относится к бытовым электроприборам, работающим под надзором.

4.3 Подключение изделия II класса изоляции к электрической сети осуществляется через двухполюсную розетку, изделия I класса изоляции через двухполюсную розетку с заземлением (евророзетку). Ответственность в части установки розетки несет покупатель.

4.4 Для защиты органов слуха от шума при работе изделия следует использовать защитные средства, например, беруши или противοшумные наушники. Для защиты органов зрения следует использовать защитные очки.

4.5 Немедленно отключите изделие от сети в случае перегрузки (резкое снижение оборотов электродвигателя), заклинивания режущего инструмента, при появлении дыма, искр или запаха гари из двигательного отсека. Не оставляйте изделие в сырых помещениях, оберегайте его от ударов.

4.6 Отсоедините вилку шнура изделия от розетки:

- при перерыве в работе;
- при переносе изделия с одного рабочего места на другое;
- перед чисткой и по окончании работ;
- при разборке-сборке изделия, обслуживании и ремонте.

4.7 Запрещается:

- в процессе работы проталкивать сырьё в рабочую камеру рукой и посторонними предметами (палки, прутки и др.);
- эксплуатировать неисправное изделие;
- эксплуатировать изделие I класса изоляции без заземления;
- одновременно прикасаться к корпусу включенного в электросеть изделия и устройствам, имеющим естественное заземление;
- включать изделие при повреждении выключателя, шнура питания (их сле-

дует заменить исправными, полученными от изготовителя или его представителя (см. табл. 3);

- включать изделие при открытой заслонке;
- производить обслуживание, ремонт, разборку и чистку изделия, включенного в электросеть;
- закрывать вентиляционные отверстия на корпусе во время работы изделия;
- производить подачу зерна в рабочую камеру до достижения электродвигателем рабочих оборотов;
- допускать работу двигателя на холостом ходу более 10 сек. Это позволит значительно продлить срок службы изделия;
- дробить влажное зерно и зерно, смешанное со снегом, т.к. это приведёт к забиванию загрузочного отверстия и ячеек в сите продуктами дробления;
- допускать полное освобождение бункера в процессе дробления. При несоблюдении возможно попадание дробленого и целого зерна из рабочей камеры в лицо.

## **5. Устройство и принцип работы**

5.1 В корпусе установлен электродвигатель, на валу которого установлен нож. В нижней отсек корпуса устанавливается сито нижнее. Сухое зерно засыпается в загрузочный бункер, у в верхней части корпуса. Подача зерна регулируется заслонкой.

При работе изделия зерно измельчается в рабочей камере ножом и через отверстия в сите высыпается в приготовленную тару.

5.2 С целью обеспечения безопасной работы и защиты двигателя от перегрузки на изделие устанавливается предохранитель.

5.3 Для защиты электродвигателя от перегрузки при переработке тяжёлых культур (кукуруза, горох и т.д.) необходимо уменьшить подачу заслонкой.

## **6. Подготовка к работе**

6.1 Взять пустую тару (для измельчённой массы) и установить на горизонтальной поверхности;

6.2 Разместить изделие на приготовленной таре, предварительно изготовив плиту из фанеры;

6.3 Установить выключатель в положение «ВЫКЛ»;

6.4 Подключить вилку шнура питания к сети;

6.5 Зерно влажностью не более 12% подготовить к измельчению. Во избежание попадания твердых и металлических предметов в рабочую камеру

необходимо просеять зерно на сите с квадратной ячейкой 10x10 или с ячейкой диаметром 10мм.

Для исключения выхода мучной пыли из тары рекомендуем установить между отражателем изделия и тарой уплотнительный материал.

## **7. Порядок работы**

7.1 Закрывать заслонку, наполнить бункер зерном и, нажав на клавишу выключателя, запустить изделие. После набора двигателем оборотов (2 сек) открыть заслонку;

7.2 Во время работы следить, чтобы уровень измельчённой массы в приёмной таре не доходил до сита нижнего;

7.3 Для завершения работы необходимо закрыть заслонку, выработать зерно в рабочей камере. Выключить измельчитель, нажав на клавишу выключателя, отсоединить вилку шнура от розетки;

7.4 Протереть чистой сухой мягкой тканью;

7.5 Режим работы измельчителя повторно-кратковременный, рекомендуется после 30 минут работы делать перерыв на 20 минут.

## **8. Техническое обслуживание**

**Техническое обслуживание необходимо проводить при отключённом изделии.**

8.1 При необходимости произвести замену ножа. Отвернуть винт, снять сито нижнее, отвернуть гайку, снять пружинную шайбу (гровер), заменить нож, собрать в обратном порядке. Замену ножа производят в случае его значительного износа, при котором понижается качество дроблёного зерна.

8.2 При обнаружении вибрации проверить крепление ножа;

8.3 Все работы, связанные с техническим обслуживанием, проверкой и ремонтом изделия, могут быть произведены предприятием-изготовителем или его представителем.

Во избежание выхода изделия из строя используйте комплектующие, полученные от предприятия-изготовителя или его представителя.

## **9. Правила транспортирования, хранения и утилизации**

9.1 Транспортирование и хранение измельчителя должно производиться с соблюдением следующих требований:

- при транспортировании и хранении не допускать воздействия механических ударов и воздействия влаги;
- измельчитель должен храниться в закрытых помещениях при температуре окружающей среды в пределах от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ ;
- в местах хранения не должно быть паров кислот, щелочей и других веществ, вредно действующих на изделие.

Утилизация изделия производится методом его полной разборки и сдачи составных частей на металлолом.

В составе изделия содержится цветной металл (медь-обмотка электродвигателя, алюминий-корпус электродвигателя). Цветной металл отделяется разборкой электродвигателя. Составных частей, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы, изделие не содержит.

## 10. Возможные неисправности и методы их устранения

**Внимание! Во избежание получения травм и поражения электрическим током, все работы по устранению неисправностей проводить на отключенном от питания изделии.**

Таблица 3

Неисправность	Причины неисправности	Метод устранения
Изделие не работает	неисправен или поврежден шнур электропитания;	Замену шнура, во избежание опасности, должен проводить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал;
	износ щеток электродвигателя	заменить щетки электродвигателя;
	неисправен выключатель;	заменить выключатель, полученный от изготовителя или его представителя;
Изделие не выходит на заданные обороты	переполнение рабочей камеры зерном или продуктами дробления	обесточить изделие, очистить рабочую камеру и выполнить требования раздела 7 (при дроблении тяжелых культур см. п. 5.3.)
	низкое напряжение;	при работе использовать сеть с номинальным напряжением $U=220\text{В}\pm 10\%$ (стабилизатор);
Наличие в дробленой массе большого количества целого зерна	износ ножа;	перевернуть нож, либо заменить (см. п. 8.1);
	износ сита нижнего (разрыв перемычек между отверстиями);	заменить сито нижнее;

Затруднён выход измель- чённого продукта из рабочей камеры	использование зерна по- вышенной влажности (свыше 12%) или засорен- ности;	использовать сухое и чистое зерно
	переполнение приёмной тары	освободить приёмную тару от измельчённой массы

## 11. Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении правил хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и составляет 6 месяцев со дня продажи товара потребителю или 120 часов работы (что наступит ранее). При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия.

11.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации произвести бесплатный ремонт при выполнении следующих условий:

- эксплуатация изделия производилась в точном соответствии с паспортом, иначе ремонт осуществляется за счет покупателя;
- положительное решение экспертизы, проведенной комиссией специалистов отдела технического контроля ООО «УралСпецМаш» в течение 5 рабочих дней после поступления изделия;
- изделие поступило в чистом виде, без механических повреждений в полной комплектации;
- руководство по эксплуатации с необходимыми отметками о продаже;
- заявление от потребителя с указанием причин выхода из строя;
- технически обоснованный акт от торгующей организации.

11.4 Гарантия изготовителя не распространяется на следующие случаи:

- при возникновении дефекта в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
- при поломке или порче изделия вследствие стихийного бедствия;
- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей;
- при не предусмотренной паспортом разборке изделия, изменении конструкции и других вмешательствах;
- при естественном износе комплектующих, имеющих ограниченный срок службы (нож, сито);
- если неисправность вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического или физического воздействия.

## 12. Информация об условиях возврата

При получении товара Покупатель обязан проверить соответствие полученного товара заказанному, а также произвести внешний осмотр товара на предмет выявления механических повреждений и других видимых дефектов. Претензии к количеству, комплектности товара и внешним дефектам, заявленные после передачи товара Покупателю, удовлетворению не подлежат.

Информация для физических лиц: Покупатель вправе отказаться от товара приобретенного дистанционно, в любое время до его передачи, а после передачи — в течение 7 дней.

При обнаружении следов эксплуатации товара Продавец оставляет за собой право отказать в приеме товара.

В случае отказа от товара надлежащего качества, уплаченная им сумма, за исключением расходов, связанных с возвратом товара, подлежит возврату покупателю на основании его письменного заявления, не позднее чем через 10 дней с даты получения Продавцом такого требования и возврата товара.

Возврат товара и претензии к товару принимаются только в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки и оплаты указанного товара.



### 13. Свидетельство о приёме

Измельчитель зерна «GREEN FARMER» «Пашня К», «Челябинские К», «Кабанчик К» (нужное подчеркнуть) признан годным к эксплуатации.

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп ОТК