


# Angle Grinder

## G 650-125 G 750-125 G 850-125

---

### User manual

- (RU) Руководство пользователя  
**Угловая шлифовальная машина**
- (UA) Інструкція з експлуатації  
**Кутова шліфувальна машина**
- (LV) Lietošanas instrukcija  
**Leņķa slīpmašīna**
- (LT) Naudojimo instrukcija  
**Kampinio šlifavimo mašina**
- (EE) Kasutusjuhend  
**Nurklihvmasin**





Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий. Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.



12

Ražotājam ir tiesības veikt izmaiņas izstrādājuma dizainā, konstrukcijā un pilnajā kompektācijā. Šajā instrukcijā publicētie attēli var atšķirties no faktiskajām izstrādājuma detaļām un markējumiem.



20

Gamintojas pasilieka teise keisti gaminio sandara, sudeti ir visa gaminis. Šiame žinyne pateiktos nuotraukos gali skirtis nuo tikru gaminiu ir gaminio žymejimu.



28

Tootja jätab endale õiguse teha toote disainis, ehituses ja komplektis muudatusi. Käesolevas juhendis olevad pildid võivad toote tegelikest koostustest ja märgistustest erineda.



36

Виробник залишає за собою право внесення змін в конструкцію, дизайн і комплектацію виробів. Зображення в інструкції може відрізнятися від реальних вузлів і надписів на виробі.



Перед началом эксплуатации внимательно прочтайте руководство пользователя



Pirms speka aprikojuma ekspluatacas nepieciešams uzmanīgi izlasīt instrukciju



Prieš pradedami naudoti elektros ieranga, butina atidžiai perskaitykite ši žinyną



Enne elektriseadmete kasutamist tuleb lugeda hoolikalt kasutusjuhendit



Перед використанням продукту уважно ознайомтеся з цим посібником по експлуатації

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Предисловие . . . . .	4
2.	Описание изделия . . . . .	4
3.	Технические характеристики . . . . .	4
4.	Комплектность . . . . .	5
5.	Общий вид изделия . . . . .	5
6.	Информация по безопасности . . . . .	6
7.	Сборка изделия. . . . .	8
8.	Работа с инструментом . . . . .	8
9.	Техническое и сервисное обслуживание и утилизация . . . . .	9
10.	Информация о производителе . . . . .	10

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента **HYUNDAI**. В данном руководстве содержится описание техники безопасности, процедур по обслуживанию и использованию моделей электроинструмента **HYUNDAI**. Все данные в данном документе содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем могут быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия. При возникновении проблем в эксплуатации, используйте полезную информацию, расположенную в конце руководства. Перед началом работы с электроинструментом необходимо внимательно прочитать руководство пользователя. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Настоящий электроинструмент предназначен для отрезных и обдирочных работ, для крацевания металлических материалов без применения воды. Со специальной оснасткой электроинструмент может быть использован для шлифования с наждачной бумагой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угловая шлифовальная машина	G 650-125	G 750-125	G 850-125
Потребляемая мощность, Вт	500	680	750
Напряжение, В	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	11000	12000	3000-12000
Диаметр диска, мм	125	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Уровень шума по EN ISO 11203 LpA, dB	84	84.3	85
Масса, кг	1.6	2.0	2.1

## В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

1. УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ..... 1 ШТ.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА ..... 1 ШТ.
3. ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ..... 1 ШТ.
4. КЛЮЧ ..... 1 ШТ.
5. ПРИЖИМНОЙ ФЛАНЕЦ ..... 2 ШТ.
6. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ..... 1 ШТ.
7. УПАКОВКА ..... 1 ШТ.

## ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ




Рис.1

- 1** Защитный кожух
- 2** Выключатель
- 3** Дополнительная рукоятка
- 4** Кнопка блокировки шпинделя
- 5** Прижимные фланцы
- 6** Ключ

# ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## Общие указания по технике безопасности



*Внимательно прочтайте все указания по технике безопасности. Несоблюдение данных указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, тяжелых травм и пожара. Сохраняйте эти инструкции на протяжении всего срока пользования инструментом. Данные инструкции распространяются на весь электроинструмент HYUNDAI как с питанием от сети переменного тока, так и на аккумуляторный электроинструмент.*

## Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.
- Не работайте с электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.
- Не отвлекайтесь, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

## Электробезопасность

- Вилка сетевого шнура электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки. Данное требование снижает риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При заземлении через них повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электричеством.
- Не допускается использовать сетевой шнур не по назначению, например, для переноса или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из сетевой розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спущенный шнур повышает риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте специальные удлинители.
- В случае, когда необходимо использование электроинструмента в сыром помещении, подключайте его через УЗО (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

## Безопасность людей

- Продуманно начинайте работу с электроинструментом, будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда одевайте защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.
- Перед подключением электроинструмента в сеть и/или к аккумулятору, убедитесь что электроинструмент выключен. При транспортировке электроинструмента не держите палец на выключателе.
- Во время работы всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.

- Во время работы одевайте подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей электроинструмента. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями электроинструмента.
- При возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их правильное присоединение и использование.

## Применение электроинструмента и обращение с ним

- Не перегружайте электроинструмент. Чрезмерная нагрузка приводит к уменьшению срока службы или выходу из строя электроинструмента.
- Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который невозможно включить или выключить, опасен и должен быть отремонтирован в авторизованном сервисном центре.
- Если Вы не работаете с электроинструментом, отключите вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает не преднамеренное включение электроинструмента.
- Храните электроинструмент в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали данное руководство по эксплуатации.
- Бережно и тщательно ухаживайте за электроинструментом. Всегда проверяйте исправность электроинструмента перед началом работы. Поврежденный электроинструмент должен быть отремонтирован в авторизованном сервисном центре.
- Держите электроинструмент и оснастку в чистом и заточенном состоянии.
- Применяйте электроинструмент, принадлежащий, оснастку по назначению и в соответствии с настоящими инструкциями. Использование электроинструмента для непредусмотренных работ может привести к несчастным случаям и серьезным травмам.

## СЕРВИС

Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только в авторизованном сервисном центре. Это обеспечивает безопасность электроинструмента и сохраняет право на гарантийное об

## Указания по безопасности при работе с электроинструментом

- При ударном сверлении одевайте наушники. Шум может повредить органы слуха.
- Используйте прилагающиеся к электроинструменту, при их наличии, дополнительные рукоятки.
- Применяйте соответствующие металлоискатели для нахождения скрытых систем электро-, газо- и водоснабжения или обращайтесь за справкой в местное предприятие коммунального снабжения.
- При блокировании (заклинивании) рабочего инструмента немедленно выключите электроинструмент. Будьте готовы к обратному удару (отдаче).

Рабочий инструмент заедает:

- при перегрузке электроинструмента,
- при перекашивании обрабатываемой детали.
- Держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток.
- При работе всегда надежно держите электроинструмент обеими руками, заняв предварительно устойчивое положение.
- Закрепляйте заготовку в зажимное приспособление или виски.
- Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста. Асбест считается канцерогеном и очень вреден для здоровья.
- Пользуйтесь противопылевым респиратором и применяйте отвод пыли/опилок при возможности присоединения.
- Держите Ваше рабочее место в чистоте.
- Не выпускайте электроинструмент из рук до его полной остановки.

- Не работайте с электроинструментом с поврежденным шнуром питания.

## Специальные предупреждающие указания

- Настоящий электроинструмент предназначен для применения в качестве машины для шлифования абразивными кругами, наждачной бумагой, для работ с проволочной щеткой и в качестве отрезной углошлифовальной машины.
- Данный электроинструмент не предназначен для полировальных работ.
- Максимальное число оборотов инструмента не должно превышать максимально допустимого числа оборотов оснастки. Оснастка, вращающаяся с большей, чем допустимо, скоростью, может разрушиться и привести к травмам.
- Наружный диаметр и толщина оснастки должны соответствовать размерам Вашего электроинструмента.
- Шлифовальные круги, фланцы, шлифовальные тарелки или другая оснастка должны быть надежно закреплены на шпинделе Вашего электроинструмента.
- Не применяйте поврежденную оснастку. Каждый раз перед использованием проверяйте ее на сколы, трещины и сильный износ.

## Обратный удар

Обратный удар это внезапная реакция в результате заедания или блокирования вращающейся оснастки, ведущая к резкой остановке вращающейся оснастки. При этом неконтролируемый электроинструмент ускоряется на месте блокировки против направления вращения оснастки. Обратный удар является следствием неправильного использования электроинструмента или ошибки оператора. Он может быть предотвращен, если соблюдать все меры предосторожности.

## СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

### Установка и регулировка защитного кожуха

- Установите защитный кожух и закрепите винтом фиксации (Рис.2).
- Для изменения положения защитного кожуха необходимо ослабить винт фиксации.
- Установите защитный кожух в необходимое положение и зафиксируйте винтом.
- Убедитесь, что закрытая часть защитного кожуха находится со стороны оператора.




Рис.2

### Замена оснастки

- До начала работы по замене оснастки заблокируйте шпиндель кнопкой блокировки 4.
- Ослабьте прижимной фланец 5 при помощи ключа 6.
- Установите необходимую оснастку.
- Затяните прижимной фланец 5 при помощи ключа 6.
- При заклинивании оснастки, если вам не удалось снять ее самостоятельно, во избежание повреждения инструмента обратитесь в авторизованный сервисный центр.

# РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

## Включение / выключение

Для включения электроинструмента:

Нажмите на выключатель **2** и переведите его в положение «**I**».

Для выключения электроинструмента:

Нажмите на выключатель **2** и переведите его в положение «**0**».

## Шлифование

Перемещайте электроинструмент вперед и назад с умеренным нажимом вдоль обрабатываемой поверхности.

## Резка

- Не изменяйте выбранное направление резки в процессе работы.
- Двигайте инструмент только в заданном направлении.
- Не допускайте избыточного давления на инструмент.

## Регулировка оборотов

Для выбора скорости вращения диска (для 0850-125) установите регулятор оборотов в необходимое положение (Рис.3).



Рис.3

## ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать электроинструмент и вентиляционные прорези в чистоте. Регулярно производите чистку электроинструмента при помощи мягкой сухой ткани. Не используйте для чистки горючие жидкости.

Электроинструменты **HYUNDAI** проходят обязательную сертификацию в соответствии с Техническим Регламентом о безопасности машин и оборудования.

Использование, обслуживание и хранение электроинструмента **HYUNDAI** должно осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийный срок ремонта составляет 3 года.

Если электроинструмент, несмотря на контроль качества при изготовлении, выйдет из строя, то ремонт следует производить только в авторизованых сервисных центрах.

Список адресов Вы сможете найти на нашем официальном интернет-сайте:

<http://www.hyundai-direct.com>

## УТИЛИЗАЦИЯ



*Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы!*

Отслуживший свой срок электроинструмент, оснастка и упаковка должны сдаваться на экологически чистую утилизацию и переработку.

## ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Серийный номер изделия **HYUNDAI** на табличке, расположенной на изделии, содержит информацию о дате его производства

1. Год изготовления
2. Первая буква наименования модели
3. Техническая информация
4. Месяц изготовления
5. Серийный номер

**15 ST 06 00001**

1    2    3    4    5

Расшифровка примера: изготовлено в июне 2015 года.

Информация о дате изготовления и серийный номер содержатся в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного руководства пользователя.

Товар соответствует требованиям:

- TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;  
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

# Для заметок

## SATURS

1. Priekšvārds . . . . .	12
2. Paredzētais pielietojums . . . . .	12
3. Tehniskā specifi kācīja . . . . .	12
4. Komplektācija . . . . .	13
5. Instrumenta sastāvdalas . . . . .	13
6. Drošības tehnika . . . . .	14
7. Produkta sagatavošana . . . . .	16
8. Instrumenta lietošana . . . . .	16
9. Tehniskā apkope un utilizācija . . . . .	17
10. Informācija par ražotāju . . . . .	18

## PRIEKŠVĀRDS

Pateicamies, ka esat iegādājies **HYUNDAI** ražoto elektroinstrumentu. Šajā instrukcijā aprakstīta drošības tehnika un **HYUNDAI** elektroinstrumenta modeļu apkopes un lietošanas procedūras. Visi lietotāja instrukcijā iekļautie dati ietver visu jaunāko informāciju, kāda instrukcijās iespiešanas brīdī pieejama. Lūdzam jņemt vērā, ka šajā instrukcijā var nebūt ietvertas dažas ražotāja ieviestas izmaiņas. Tāpat arī attēli un zīmējumi var atšķirties no reālā produkta. Problemu gadījumā izmantojiet noderīgu informāciju, kas sniegtā instrukcijās ir beigās. Pirms darba sākuma ar elektroinstrumentu uzmanīgi jāizlasa lietotāja instrukcijā. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamām traumām un ierices bojājumiem.

## PAREDZĒTAIS PIELIETOJUMS

Šis elektroinstruments ir paredzēts griešanai un rupjslīpēšanai, metāla materiālu skrāpēšanai bez ūdens izmantošanas. Ar īpašu aprīkojumu elektroinstrumentu var izmantot slīpēšanai ar smilšpapīru.


## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Leņķa slīpmasīna	G 650-125	G 750-125	G 850-125
Elektriskā jauda, W	500	680	750
Spriegums, V	230	230	230
Frekvence, Hz	50	50	50
Brīvgaitas ātrums apgr./min.	11000	12000	3000-12000
Maksimālais diska diametrs, mm	125	125	125
Vārpstas vītnē	M14	M14	M14
Trokšņa līmenis EN ISO 11203 LpA, dB	84	84.3	85
Svars, kg	1.6	2.0	2.1

## KOMPLEKTĀ IETILPST:

1. LEA SLIPMAŠINA.....1 ШТ.
2. PAPILDROKTURIS.....1 ШТ.
3. AIZSARGAPVALKS.....1 ШТ.
4. ATSLEGA.....1 ШТ.
5. PIESPIEDEJATLOKS.....2 ШТ.
6. LIETOTAJA INSTRUKCIJA.....1 ШТ.
7. IEPAKOJUMS .....

## PRODUKTA KOPSKATS



1.att.

- 1** Aizsargapvalks
- 2** Slēdzis
- 3** Papildrokturis
- 4** Darbvārpstas bloķēšanas poga
- 5** Pies piedējatloki
- 6** Atslēga

# DROŠĪBAS TEHNika

## Vispārējās drošības tehnikas norādes



*Uzmanīgi izlasiet visas drošības tehnikas norādes. Neievērojot šīs drošības tehnikas norādes un instrukcij as, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, gūt smagas traumas un izraisīt ugunsgrēku. Saglabājiet šo instrukciju visu instrumenta ekspluatācij as laiku. Šī instrukcija attiecas uz visu veidu HYUNDAI elektroinstrumentiem – gan no elektrotīkla, gan ar akumulatora baterij darbināmajiem.*

### Darba vietas drošība

- Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.
- Nestrādājiet ar elektroinstrumentu sprādzienbīstamā telpā, kurā atrodas viegli uzliesmojoši šķidrumi, uzliesmojošas gāzes vai putekļi. Elektroinstrumenti dzirksteļo, un tas var izraisīt putekļu vai tvaiku uzliesmošanu.
- Strādājot ar elektroinstrumentu, nelaidiet darba vietas tuvumā bērnus un nepiederošas personas.
- Nenovērsiet uzmanību elektroinstrumenta lietošanas laikā. Jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

### Elektrodrošība

- Elektroinstrumenta strāvas padeves vada kontaktakcijs jāatbilst tīkla rozetei. Nekādā gadījumā neveiciet izmaiņas kontaktakcijs konstrukcijā. Šīs prasības ievērošana samazina elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku.
- Izvairieties no saskares ar zemētām virsmām, piemēram: caurulēm, apkures elementiem, virtuves plītīm un ledusskapjiem. Zemējuma veikšana, izmantojot šīs virsmas, paaugstina elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku.
- Sargājiet elektroinstrumentu no lietus un mitruma. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā paaugstina elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku.
- Nav pieļaujama strāvas padeves vada izmantošana tam neparedzētiem mērķiem, piemēram, elektroinstrumenta pārnēsāšanai vai pakarināšanai vai kontaktakcijs izvilkšanai no rozetes. Sargājiet strāvas padeves vadu no augstu temperatūru iedarbības, eļļām, asām malām vai elektroinstrumenta kustīgajām detaļām. Bojāts vai sapinies strāvas padeves vads paaugstina elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku.
- Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet speciālus pagarinātājus.
- Ja elektroinstrumenti jāizmanto mitrā telpā, ieslēdziet to, izmantojot noplūdstrāvas aizsargierīci. Tās izmantošana samazinās elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku.

### Cilvēku drošība

- Elektroinstrumenta lietošanas laikā esiet uzmanīgs, sekojiet līdzi tam, ko dariet. Nestrādājiet ar elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodieties narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Neuzmanība darbā ar elektroinstrumentu var izraisīt smagas traumas.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram: aizsargmaskas, apavu ar neslīdošu zoli, aizsargķiveres vai dzirdes orgānu aizsarglīdzekļu, izmantošana atkarībā no elektroinstrumenta pielietošanas veida samazina traumu gūšanas risku.
- Pirms elektroinstrumenta pieslēgšanas elektrotīklam un/vai akumulatoram pārliecīnieties, ka elektroinstrumenti ir izslēgti. Elektroinstrumenta pārnēšanas laikā neturiet pirkstu uz slēdža.
- Darba laikā vienmēr ieņemiet stabili pozu un saglabājiet līdzsvaru.
- Darba laikā pielietojiet piemērotu darba apģērbu. Nevalķajiet platu apģērbu un rotaslietas. Matus, apģērbu un cimdos turiet drošā attālumā no elektroinstrumenta kustīgajām detaļām. Platu apģērbu, rotaslietas vai garus matus var ieraut elektroinstrumenta kustīgajās detaļās.
- Ja iespējams uzstādīt putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīces, pārbaudiet, vai tās tiek pareizi pievienotas un izmantotas.

## Elektroinstrumenta izmantošana un apkope

- Nepārslogojet elektroinstrumentu. Pārmērīga slodze samazina elektroinstrumenta ekspluatāciju as laiku vai arī izraisa tā sabojāšanos.
- Nestrādājiet ar elektroinstrumentu, ja tam ir bojāts slēdzis. Elektroinstruments, kuru nav iespējams ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams, un tas jāsaremontē pilnvarotā servisa centrā.
- Ja ar elektroinstrumentu nestrādājat, izņemiet no elektrotīkla rozetes kontaktdakšu un/vai izņemiet akumulatoru. Šādi rīkojoties, tiek novērsta nejauša elektroinstrumenta ieslēgšana.
- Glabājiet elektroinstrumentu bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet ar elektroinstrumentu strādāt personām, kuras nav iepazinušās ar tā darbību un nav lasījušas šo Lietošanas instrukciju.
- Elektroinstrumenta apkopi veiciet piesardzīgi un rūpīgi. Pirms darba sākšanas vienmēr pārbaudiet, vai elektroinstruments ir darba kārtībā. Bojāts elektroinstruments jāremontē pilnvarotā servisa centrā.
- Elektroinstrumentu un aprīkojumu uzturiet tīru un uzasinātu.
- Elektroinstrumentu, piederumus un aprīkojumu izmantojiet tam paredzētajam mērķim un atbilstoši šajā dokumentā sniegtajām norādēm. Elektroinstrumenta izmantošana tam neparedzētiem darbiem var izraisīt nelaimes gadījumus un smagas traumas.

## Serviss

Jūsu elektroinstrumenta remonts jāveic tikai pilnvarotā servisa centrā.

Tas garantē elektroinstrumenta drošību un saglabā tiesības uz garantij as apkalpošanu.

## Drošības norādes darbā ar elektroinstrumentu

- Veicot triecienurbšanu, lietojiet ausu aizsargus. Troksnis var nodarīt bojājumus dzirdes orgāniem.
- Vajadzības gadījumā izmantojiet elektroinstrumenta komplektā iekļautos papildu rokturus.
- Lai atrastu noslēptās elektrības, gāzes un ūdens apgādes sistēmas, izmantojiet atbilstošus metāla meklētājus vai pieprasiet izziņu vietējā komunālo pakalpojumu uzņēmumā.
- Ja darba instruments nobloķejas (iekīlējas), nekavējoties to izslēdziet. Esiet gatavs atsitienam.

Darba instruments ieķeras:

- tā pārslodzes gadījumā,
- ja tiek izkustināta apstrādājamā detaļa.

- Turiet elektroinstrumentu tikai pie izolētajām rokturu virsmām.
- Strādājot vienmēr droši turiet elektroinstrumentu ar abām rokām, ienemot pietiekami stabili pozu.
- Iestipriniet sagatavi skrūvspīlēs vai saspiežamajā palīgierīcē.
- Neapstrādājiet azbestu saturošus materiālus. Azbests tiek uzskatīts par kancerogēnu un veselībai ļoti kaitīgu materiālu.
- Izmantojiet putekļu aizsardzības respiratoru un putekļu / skaidu nosūcēju, ja ir iespējams to pieslēgt.
- Uzturiet darba vietu tīru.
- Neizlaidiet elektroinstrumentu no rokām, pirms tā rotējošā daļa pilnībā neapstājas.
- Nestrādājiet ar elektroinstrumentu, ja bojāts tā strāvas padeves vads.

## Īpašie brīdinošie norādījumi

- Šo elektroinstrumentu ir paredzēts izmantot kā slīpmašīnu ar abrazīvajiem diskiem, smilšpapīru, darbam ar stieplu suku un kā griešanas leņķa slīpmašīnu.
- Šis elektroinstruments nav paredzēts pulēšanas darbiem.
- Instrumenta maksimālais apgrēzienu skaits nedrīkst pārsniegt aprīkojuma maksimāli pieļaujamo apgrēzienu skaitu. Aprīkojums, kas griežas ar lielāku ātrumu nekā pieļaujams, var izjukt un izraisīt traumas.
- Aprīkojuma ārējam diametram un biezumam ir jāatbilst jūsu elektroinstrumenta izmēriem.
- Slīpēšanas diskī, atloki, slīripas un cits aprīkojums ir cieši jānostiprina uz elektroinstrumenta darbvarpstas.
- Nedrīkst lietot bojātu aprīkojumu. Katru reizi pirms lietošanas jāpārbauda, vai aprīkojumam nav radušies robi, plaisas un liels nodilums.


## Atsitiens

Atsitiens ir negaidīta reakcijā, kas radusies rotējošā aprīkojuma iestrēgšanas vai nobloķēšanās rezultātā, kas noved pie straujas rotējošā aprīkojuma apstāšanās. Šai laikā nekontrolējamais elektroinstrumenti paātrinās bloķējuma vietā pretēji aprīkojuma griešanās virzienam. Atsitiens ir elektroinstrumenta nepareizas lietošanas vai operatora kļūdas sekas. Atsitieni iespējams novērst, ievērojot visus drošības pasākumus.

## INSTRUMENTA SAGATAVOŠANA

### Aizsargapvalka uzstādīšana un regulēšana

- Uzstādiet aizsargapvalku un nostipriniet to ar fi ksācīj as skrūvi (2.att.).
- Lai mainītu aizsargapvalka pozīciju, jāatskrūvē valīgāk fi ksācīj as skrūve.
- Uzstādiet aizsargapvalku vajadzīgajā pozīcijā un nofi ksējiet to ar skrūvi.
- Pārliecinieties, ka aizsargapvalka slēgtā daļa atrodas operatora pusē.



2.att

### Aprīkojuma maiņa

- Pirms aprīkojuma maiņas sākšanas nobloķējiet darbvārpstu, izmantojot bloķēšanas pogu **4**.
- Izmantojot atslēgu **6**, padariet valīgāku pies piedējatluoku **5**.
- Uzstādiet vajadzīgo aprīkojumu.
- Izmantojot atslēgu **6**, pievelciet pies piedējatluoku **5**.
- Ja aprīkojums iestrēgst un to neizdodas noņemt patstāvīgi, vērsieties pilnvarotā servisa centrā, lai izvairītos no instrumenta sabojāšanas.

## INSTRUMENTA LIETOŠANA

### Ieslēgšana / izslēgšana

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu:

Pies piediet slēdzi 2 un pārslēdziet to pozīcijā «I».

Lai izslēgtu elektroinstrumentu:

Pies piediet slēdzi 2 un pārslēdziet to pozīcijā «O».

### Slīpēšana

Virziet elektroinstrumentu uz priekšu un atpakaļ gar apstrādājamo virsmu, pielietojot mērenu piespiešanas spēku.

### Griešana

- Darba gaitā nemainiet izvēlēto griešanas virzenu.
- Virziet instrumentu tikai uzdotajā virzienā.
- Pārāk stipri nespiediet instrumentu.

## Apgriezienu regulēšana

Lai izvēlētos diska griešanās ātrumu (modelim G850-125), pārslēdziet apgriezienu regulatoru vajadzīgajā pozīcijā (3.att.).



3.att.

## Tehniskā un servisa apkope

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu darbību, elektroinstrumentus un ventilāciju sistēmu pastāvīgi jāuztur tīras. Regulāri notīriet elektroinstrumentu, izmantojot mīkstu, sausu drānu. Tīrišanai neizmantojiet degošus šķidrumus.

Elektroinstrumentiem **HYUNDAI** tiek veikta obligātā sertifi kācījā saskaņā ar Tehnisko reglamentu par mašīnu un iekārtu drošību.

Elektroinstrumenta **HYUNDAI** izmantošanai, apkopei un glabāšanai jānotiek atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā sniegtajam aprakstam.

Instrumenta kalpošanas laiks ir 5 gadi.

Remonta garantijas laiks ir 3 gadi.

Ja, neskatoties uz kvalitātes kontroli izgatavošanas procesā, elektroinstrumenti sabojājas, tā remonts jāveic tikai pilnvarotos servisa centros.

Servisa centru sarakstu varat atrast mūsu ofi ciālajā tīmekļa vietnē:

<http://www.hyundai-direct.com>

## UTILIZĀCIJA



*Neutilizējiet elektroinstrumentu kopā ar sadzīves atkritumiem!*

Savu laiku nokalpojis elektroinstrumenti, tā aprīkojums un iepakojums jānodod ekoloģiski tīrai utilizācijai un pārstrādei.

## PAGAMINIMO DATA

**HYUNDAI** gaminio serijinis numeris lentelėje ant gaminio rodo jo pagaminimo datą.

1. Gamybos metai
2. Pirma modelio pavadinimo raidė
3. Techninė informacija
4. Gamybos mėnuo
5. Serijinis numeris

**15 ST 06 00001**

1    2    3    4    5

Ženklinimo išaiškinimo pavyzdys: Pagaminta 2015 metų birželį.

### **EC DECLARATION OF CONFORMITY**

The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC

Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms to the following directives:

Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Equipment Category: Electro Tools

Product Name/Model: G 650-125

Type/Serial No: Angle grinder

Product is manufactured and tested in accordance to the following

standards:EN60745-1:2009+A11:2010; EN60745-2-3:2011

EN55014-1:2006/+A1: 2009/+A2:2011; EN55014-2:1997/+A1: 2001/+A2:2008;

EN61000-3-2:2006/+A1: 2009/+A2:2009; EN61000-3-3:2008

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matīss Upens

Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Riga, Latvia, LV-1002

# Piezīmem

## SKYRIŲ PAVADINIMA

1. Jvadas . . . . .	20
2. Gaminio aprašymas . . . . .	20
3. Techninės charakteristikos . . . . .	20
4. Komplekto sudėtis . . . . .	21
5. Atvaizdas ir sudėtinės dalys . . . . .	21
6. Saugos informacij a . . . . .	22
7. Gaminio surinkimas . . . . .	24
8. Darbas instrumentu . . . . .	24
9. Techninis aptarnavimas ir utilizavimas . . . . .	25
10. Informacija apie gamintoją . . . . .	26

### JVADAS

Sveikiname įsigij us **HYUNDAI** elektrinių instrumentų. Šiame vadove yra aprašoma saugos technika ir **HYUNDAI** elektrinių instrumentų modelių naudojimo bei aptarnavimo taisyklės. Visi naudotojo vadove esantys duomenys atitinka naujausią publikavimo metu turimą informaciją. Prašome atsižvelgti į tai, kad kai kurių gamintojo pakeitimų šiame vadove gali nebūti. Be to, iliustracij os ir brėžiniai gali skirtis nuo realaus gaminio. Kilus neaiškumams prašome vadovautis vadovo pabaigoje esančia informacija.

Prieš pradėdami dirbtį elektriniu instrumentu būtinai atidžiai perskaitykite visą naudotojo vadovą. Tai padės apsaugoti nuo galimų traumų ir įrangos pažeidimų.

### PAREDŽĒTAIS PIELIETOJUMS

Šis elektrinis instrumentas yra skirtas pjauti ir skusti, metalinių gaminių paviršiui nušveisti nenaudojant vandens Su specialiais piedais šiuo elektriniu instrumentu galima šlifuoti švitriniu popieriumi.


### TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Kampinio šlifavimo mašina	G 650-125	G 750-125	G 850-125
Naudojamoji galia W	500	680	750
Itampa, V	230	230	230
Dažnis, Hz	50	50	50
Sūkiai tuščiajaja eiga per min.	11000	12000	3000-12000
Didžiausias diskų skersmuo mm	125	125	125
Veleno sriegis	M14	M14	M14
Triukšmo lygis EN ISO 11203 LpA, dB	84	84.3	85
Svoris kg	1.6	2.0	2.1

## KOMPLEKTA SUDARO:

1. KAMPINIO ŠLIFAVIMO MAŠINA ..... 1 vnt.
2. PAPILDOMA RANKENA ..... 1 vnt.
3. APSAUGINIS APVALKLAS ..... 1 vnt
4. RAKTAS ..... 1 vnt.
5. PRISPAUDIMO FL ANŠAS ..... 2 vnt.
6. NAUDOTOJO VADOVAS ..... 1 vnt.
7. PAKUOTE ..... 1 vnt.

## BENDRAS GAMINIO VAIZDAS



1 iliustr.

- 1** Apsauginis gaubtas
- 2** Jungiklis
- 3** Papildoma rankena
- 4** Išjungimo blokavimo mygtukas
- 5** Prispaudžiantys fl anšai
- 6** Raktas

## SAUGOS INFORMACIJA

### Bendrieji saugos technikos nurodymai



*Jidėmėjai perskaitykite visus saugos technikos nurodymus. Šių saugos technikos nurodymų ir instrukcijų nesilaikymas galiapti elektros šoko ir sunkių traumų bei gaisro priežastimi. Saugokite šiuos nurodymus visą naudojimo instrumentu laiką. Šios instrukcijos apima visus HYUNDAI instrumentus – tiek maitinamus kintamo elektros srovės tinklo, tiek akumulatorinius elektrinius instrumentus.*

### Darbo vietas sauga

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
- Nedirbkite elektriniu instrumentu patalpoje, kurioje yra sprogimo pavojus, degių skysčių, užsidegančių duju ar dulkių. Elektriniai instrumentai kibirkščiuoja, todėl gali uždegti dulkes ar garus. Elektriniai instrumentai kibirkščiuoja, dėl to gali užsidegti dulkes ar garai.
- Darbo su elektriniu instrumentu metu arti Jūsų darbo vietas neturi būti vaikų ir pašaliniai asmenys.
- Dirbdami susikaupkite, kitaip instrumentas galiapti nevaldomas.

### Elektros sauga

- Elektrinio instrumento maitinimo laido kištukas turi atitiktintinklo lizdą. Jokiu būdu nekeiskite kištuko konstrukcijos. Šis reikalavimas skirtas elektros šoko traumoms išvengti.
- Venkite kontaktų su įžemintais paviršiais, pvz, vamzdžiais, šildymo elementais, viryklėmis ir šaldytuvais. Dėl galimo įžeminimo grandinės pertraukimo kyla elektros šoko pavojus.
- Elektrinį instrumentą saugokite nuo lietaus ir drėgmės. J elektros instrumentą patekės vanduo didina elektros traumų riziką.
- Draudžiama naudoti maitinimo laidą ne pagal paskirtį, pavyzdžiui, kelti arba pakabinti instrumentą, paėmus už jo traukti kištuką iš lizdo. Maitinimo laidą saugokite nuo aukštų temperatūrų, alyvu, aštrių briaunų arba judančių elektrinio instrumento dalių. Pažeistas arba susipynęs laidas didina elektros traumų riziką.
- Dirbdami su elektriniu instrumentu atvirame ore, naudokite specialius ilgintuvus.
- Jei būtina naudoti elektrinį instrumentą drėgnoje patalpoje, junkite jį per apsauginio atjungimo prietaisą. Jis sumažins elektros traumų riziką.

### Žmonių saugumas

- Darbą su elektriniu instrumentu pradėkite gerai apgalvoję, būkite atidūs darbo metu. Nenaudokite instrumento pavargę, apsvaigę nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio, veikiami vaistų. Nedėmesingumas dirbant su elektriniu instrumentu galiapti sunkių traumų priežastimi.
- Naudokite individualias apsaugines priemones ir visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Naudokite individualias apsaugines priemones, pavyzdžiui, apsauginę kaukę, batus neslidžiai padais, apsauginį šalmą arba klausos apsaugos priemones, priklausomai nuo darbo su elektros instrumentu pobūdžio. Tai sumažins traumų riziką.
- Prieš jungdami elektrinį instrumentą į tinklą ir/arba prie akumulatoriaus, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Nešdami elektrinį instrumentą nelaikykite piršto ant jungiklio.
- Darbo metu užimkite stabilią padėtį ir išlaikykite pusiausvyrą.
- Darbo metu dėvėkite tinkamą darbo aprangą. Nedėvėkite platių drabužių ir papuošalų. Plaukai, drabužiai ir rankovės turi būti kuo toliau nuo judančių elektrinio instrumento dalių. Platius drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus besisukančios elektrinio instrumento dalys gali jtrauktis.
- Jei prijungėte dulkes siurbančius ir surenkančius prietaisus, patirkrinkite jų sujungimų ir naudojimo tinkamumą.

### Elektrinio instrumento naudojimas ir elgesys su juo

- Neviršykite elektriniams instrumentui numatytyų apkrovų. Dėl per didelių apkrovų elektrinis instrumentas tarnaus trumpiau arba suges anksčiau.

- Nedirbkite elektriniu instrumentu, kurio išjungiklis neveikia. Instrumentas, kurio negalite ijjungti arba išjungti, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas įgaliotame aptarnavimo centre.
- Jei su elektriniu instrumentu darbą baigėte, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo ir/arba išimkite akumuliatorių. Tokia atsargumo priemonė apsaugos nuo netyčinio elektrinio instrumento įsijungimo.
- Elektrinį instrumentą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite naudotis elektriniu instrumentu su juo nesusipažinusiems ir šio Naudotojo vadovo neskaiciusiems asmenims.
- Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį instrumentą. Visada prieš darbo pradžią patirkinkite elektros instrumento veikimo tinkamumą. Sugedusį elektrinį instrumentą reikia remontuoti įgaliotame aptarnavimo centre.
- Elektrinį instrumentą ir jo priedus laikykite švarioje ir tamsioje vietoje, tuomet jis rečiau strigs ir juo bus lengviau dirbtis.
- Elektrinį instrumentą, jo priedus ir įrankius naudokite pagal paskirtį ir pagal šias eksploatavimo instrukcijas. Elektrinio instrumento naudojimas nenumatytiems tikslams galiapti nelaimingų jvykių ir rimtų traumų priežastimi.

## Aptarnavimas

Jūsų elektrinį instrumentą remontuoti galima tik įgaliotame aptarnavimo centre.

Toks remontas užtikrins elektrinio instrumento saugumą ir išsaugos teisę į garantinį aptarnavimą.

## Saugos patarimai darbui su elektriniu instrumentu

- Smūginio grėžimo metu dėvėkite ausines. Triukšmas gali pakenkti klausos organams.
- Naudokite prie elektrinio instrumento pridedamas papildomas rankenas, jei tokios numatytos.
- Paslėptų elektrinių, dujinų, videntiekio sistemų paieškai naudokite metalo ieškiklį.
- Užsiblokavus (užsikirtus) darbo instrumentui, nedelsdami į jį išjunkite. Būkite pasiruošę atatrankai.

Darbinio instrumento užsikirtimo priežastys:

- per didelės elektrinio instrumento apkrovos,
- apdrojamos detalių persikreipimas.

- Instrumentą laikykite tik už izoliuotų rankenų.
- Darbo metu visuomet tvirtai laikykite elektrinį instrumentą abiem rankomis, stovėkite stabiliai.
- Ruošinį pritvirtinkite spaustuvaais ar kitokiu prispaudžiančiu įtaisu.
- Neapdorokite asbesto turinčių medžiagų. Asbestas yra kancerogeniškas ir labai kenksmingas sveikatai.
- Naudokite dulkes sulaikantį respiratorij ir esant galimybei prijunkite dulkių/pjuvenų siurblį.
- Jūsų darbo vieta turi būti švari.
- Nepaleiskite instrumento iš rankų tol, kol jis visiškai sustos.
- Nedirbkite su instrumentu, jei pažeistas jo maitinimo ladas.

## Bendrieji įspėjimai

- Šis elektrinis instrumentas skirtas šlifuoti abrazyviniais diskais, švitriui popieriumi, vieliniu šepečiu, taip pat pjauti.
- Šis elektrinis instrumentas neskirtas poliravimui.
- Didžiausias instrumento apsukų skaičius neturi viršyti didžiausio leistino apsukų skaičiaus, numatyto jo papildomai įrangai. Didesniu nei leistinu greičiu besisukanti įranga gali suverti ir sukelti traumas.
- Išorinis instrumentinės įrangos diametras ir storis turi atitinkti Jūsų elektrinio instrumento matmenis.
- Šlifavimo diskai, flanšai, šlifavimo lėkštės ir kita įranga turi būti patikimai įtvirtinta ant Jūsų elektrinio instrumento veleno.
- Nenaudokite pažeistų priedų. Kiekvieną kartą prieš pradēdami darbą patirkinkite įrangos susidėvėjimą, įtrūkimus ir įskilimus.


## Atatranka

Atatranka – tai netikėta reakcij a užsikirtus arba užsiblokavus besisukančiai jrangai, staigiai ją stabdanti. Šiuo atveju nekontroliuojamas instrumentas padidina greitį blokavimo vietoje priešinga kryptimi, nei sujosi jo jranga. Atatranka yra netinkamo elektrinio instrumento naudojimo arba operatoriaus klaidos pasekmė. Laikantis visų atsargos priemonių, atatrankos galima išvengti.

## GAMINIO SURINKIMAS

### Apsauginio gaubto uždėjimas ir reguliavimas

- Uždékite apsauginj gaubtā ir priveržkite į ksuojančiu varžtu (2 iliustr.).
- Apsauginio gaubto padėtį galima pakeisti atleidus į ksuojantj varžtą.
- Jdėjė apsauginj gaubtā reikiamae padėtyje, priveržkite ji varžtu 8.
- Išitikinkite, kad uždaroji gaubto dalis yra iš operatoriaus pusės.



2 iliustr.

### Jtaisų keitimas

- Prieš pradēdami keisti instrumento jrangą blokavimo mygtuku **4** užblokuokite instrumento velena.
- Prispaudžiantį fl anšą **5** atlaisvinkite raktu **6**.
- Jdékite reikiama jrangą.
- Prispaudžiantį fl anšą **5** priveržkite raktu **6**.
- Užsikirtus jrangi, jei nepavyksta jos nuimti nuo instrumento patiems, negadinkite instrumento, bet kreipkités pagalbos į įgaliotą aptarnavimo centrą.

## DARBAS INSTRUMENTU

### Ijungimas / išjungimas

Elektrinio instrumento ijungimas

Spauskite jungiklį **2** ir pastumkite ji iki padėties «I».

Elektrinio instrumento išjungimas

Spauskite jungiklį **2** ir pastumkite ji iki padėties «O».

### Šlifavimas

Elektrinj instrumentą nestipriai spausdami, judinkite kryptimi pirmyn/atgal išilgai apdorojamo paviršiaus.

### Pjovimas

- Darbo metu nebekeiskite pjovimo krypties.
- Instrumentą kreipkite tik iš anksto numatyta kryptimi.
- Nespauskite instrumento per stipriai.

## Apsukų reguliavimas

Disko sukimosi greičiui pasirinkti (modeliu G850-125) nustatykite reikiamą apsukų reguliatoriaus padėtį (3 iliustr.).



3 iliustr.

## Techninis aptarnavimas ir remontas

Kokybiškam ir saugiam darbui užtikrinti būtina nuolatos palaikyti elektrinio instrumento ir jo ventiliacinių angų švarą. Reguliariai valykite elektrinį instrumentą sausu minkštū audiniu. Valymui nenaudokite degių skysčių.

**HYUNDAI** elektriniai instrumentai privalomai sertifi kuojami pagal Mašinų ir įrengimų saugos techninio reglamento reikalavimus.

**HYUNDAI** elektrinį instrumentą naudoti, aptarnauti ir sandėliuoti reikia tiksliai pagal šios eksplotavimo instrukcijos nurodymus.

Numatytais gaminio tarnavimo laikas – 5 metai.

Garantinio remonto laikotarpis – 3 metai.

Jei, nežiūrint gamybos kokybės kontrolės, elektrinis instrumentas suges, tuomet jį remontuoti galima tik įgaliotuose aptarnavimo centruose.

Adresų sąrašą rasite mūsų ofi cialioje interneto svetainėje:

<http://www.hyundai-direct.com>

## UTILIZAVIMAS



*Elektrinio instrumento neišmeskite su buitinėmis atliekomis!*

Atitarnavęs numatytą laikotarpį elektrinis instrumentas, jo priedai ir pakuotė turi būti perduodami ekologiškai švariam utilizavimui ir perdirbimui.

## PAGAMINIMO DATA

**HYUNDAI** gaminio serjinis numeris lentelėje ant gaminio rodo jo pagaminimo datą.

1. Gamybos metai
2. Pirma modelio pavadinimo raidė
3. Techninė informacija
4. Gamybos mėnuo
5. Serjinis numeris

**15 ST 06 00001**

1    2    3    4    5

Ženklinimo išaiškinimo pavyzdys: Pagaminta 2015 metų birželį.

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC

Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms to the following directives:

Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Equipment Category: Electro Tools

Product Name/Model: G 650-125

Type/Serial No: Angle grinder

Product is manufactured and tested in accordance to the following

standards: EN60745-1:2009+A11:2010; EN60745-2-3:2011

EN55014-1:2006/+A1: 2009/+A2:2011; EN55014-2:1997/+A1: 2001/+A2:2008;

EN61000-3-2:2006/+A1: 2009/+A2:2009; EN61000-3-3:2008

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matiss Upens

Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Riga, Latvia, LV-1002

# Užrašams

## SISUKORD

1. Eessõna . . . . .	28
2. Toote kirjeldus . . . . .	28
3. Tehnilised omadused . . . . .	28
4. Komplekteerimine . . . . .	29
5. Joonis ja osad . . . . .	29
6. Ohutusalane informatsioon . . . . .	30
7. Toote kokkupanek . . . . .	32
8. Tööriistaga töötamine . . . . .	32
9. Tehniline hooldus ja utiliseerimine . . . . .	33
10. Tootjateave . . . . .	34

## EESSÕNA

Täname Teid **HYUNDAI** elektritööriista soetamise eest. Antud kasutusjuhend kirjeldab **HYUNDAI** elektritööriistade eri mudelite kasutamise ja hooldamise protseduure ning ohutustehnikat. Kõik Kasutusjuhendis esitatud andmed on ajakohased ning sisalduvad värskemat informatsiooni, mis on saadaval trükkimise hetkel. Palume meeles pidada, et mõningad muudatused, mis on tootja poolt sisse viitud, ei pruugi olla antud kasutusjuhendis kajastatud. Samuti võivad pildid ja joonised reaalsest tootest erineda. Probleemide tekkimisel kasutage juhendi lõpus väljatoodud kasulikku informatsiooni. Enne tööriista kasutamist tuleb tähelepanelikult lugeda läbi kogu kasutusjuhend. See aitab vältida võimalikke vigastusi ja seadmete rikkumist.

## TOOTE KIRJELDUS

Käesolev elektritööriist on mõeldud lõikamis- ja lihvtööde teostamiseks ja metallide harjaga töötlemiseks ilma vee abita. Lisatarvikute olemasolu korral võib elektritööriista kasutada liivapaberiga lihvimiseks.


## TEHNILISED OMADUSED

Nurklihvmasin	G 650-125	G 750-125	G 850-125
Sisendvõimsus, W	500	680	750
Pinge, V	230	230	230
Sagedus, Hz	50	50	50
Tühikäigupöörded, p/min	11000	12000	3000-12000
Max ketta Ø, mm	125	125	125
Spindli keere	M14	M14	M14
Müratase EN ISO 11203 LpA, dB	84	84.3	85
Kaal, kg	1.6	2.0	2.1

## KOMPLEKTEERIMINE

1. NURKLIHVMASIN .....	1 tk.
2. LISAKÄEPIDE .....	1 tk.
3. KETTAKAITS .....	1 tk.
4. VÖTI .....	1 tk.
5. KINNITUSÄÄRIKUD .....	2 tk.
6. KASUTUSJUHEND .....	1 tk.
7. PAKEND .....	1 tk.

## TOOTE ÜLDVAADE



joonis.1

- 1 Kaitseümbri
- 2 Voolulülit
- 3 Lisakäepide
- 4 Spindli lukustusnupp
- 5 Kinnitusäärlikud
- 6 Vöti

# OHUTUSALANE INFORMATSIOON

## Üldohutusnõuded



*Lugege hoolikalt läbi kõik ohutuseeskirjad. Antud ohutustehnika eeskirjade mittejärgimine võib põhjustada raskeid vigastusi, elektrilöökide saamist ning tulekahju. Hoidke seda juhendit alles kogu tööriista kasutusperioodi vältel. Antud juhised kehtivad kõigile HYUNDAI elektritööriistadele – nii vahelduvvooluvõrgu toiteallika kui ka aku baasil töötavatele tööriistadele.*

## Töökoha ohutus

- Hoidke töökohta puhtana ning hea valgustusega.
- Ärge kasutage tööriista plahvatusohtlikes ruumides, kus võib leiduda tuleohutlikke vedelikke, -gaase või -tolmu. Elektritöörivist eraldab sädemeid, mis võivad põhjustada aurude või tolmu süttimist.
- Elektritööriistaga töötamisel jälgige, et lähedusse ei satuks lapsed või muud kõrvalised isikud.
- Ärge pöörake tähelepanu töölt kõrvale. Te võite kaotada kontrolli tööriista üle.

## Elektriohutus

- Vooluvõrgu toitega elektritööriista pistik peab vastama pistikupesale. Pistiku konstruktsiooni muutmine on rangelt keelatud. Antud nõue aitab vähendada elektrilöögi saamise riski.
- Vältige kontakti maandatud pindadega näiteks torude, kütteelementide, köögipliitide ja külmikega. Maandamisel nende esemete kaudu suureneb elektrilöögi risk.
- Kaitske elektritööriista vihma ja niiskuse eest. Veega kokkupuutumisel suureneb elektrilöögi risk.
- Võrgujuhet ei ole lubatud kasutada muul otstarbel, näitkes tööriista kandminiseks, riputamiseks või pistiku pistikupesast väljatömbamiseks. Kaitske juhet kõrge temperatuuri ja öli möju ning teravate servade- ja elektritööriista liukivate osadega kokkupuutumise eest. Kahjustatud või sassiaetud juhe suurendab elektrilöögi riski.
- Elektritööriistaga väljas töötamisel kasutage selleks mõeldud pikendusjuhet.
- Niiskes ruumis elektritööriistaga töötamise vajaduse korral lülitage see vooluvõrku kaitselülit kaudu. Kaitselülit kasutamine vähendab elektrilöögi saamise riski.

## Inimeste ohutus

- Alustage elektritööriistaga töötamist läbimöeldult, olge tähelepanelik, mida te parasjagu teete. Ärge kasutage elektritööriista väsinud olekus, narkootilise või alkohoolse joobe- ning ravimite möju all olles. Tähelepanematus elektritööriistaga töötamisel võib kaasa tuua raskeid vigastusi.
- Kasutage isikliku kaitse vahendeid ning kandke kaitseprille. Isikliku kaitse vahendite alla kuuluvad: kaitsemask, libisemiskindla tallaga jalatsid, kaitsekiiver või kuulmisorganite kaitsevahend. Erinevate tööde puhul võivad need vähendada vigastuste tekkimise riski.
- Enne elektritööriista vooluvõrguga ühendamist veenduge, et see on välja lülitatud. Elektritööriista transportimisel võtke näpud lülitit pealt ära.
- Töötamise käigus säilitage püsiv kehaasend ning tasakaal.
- Töötamise käigus kandke sobivaid tööröivaid. Ärge kandke liiga vabu riideid ega ehteid. Hoidke juukseid, riideid ning kindaid elektritööriista liikuvatest osadest eemal. Laiad riided, ehted ja pikad juuksed võivad jääda kinni elektritööriista pöörlevatesse osadesse.
- Tolmuimemise ja -kogumise seadmete paigaldamise võimaluse korral kontrollige, nende õiget ühenust ja kasutamist.

## Elektritööriista kasutamine ja selle käsitsemine

- Elektritööriista ei tohi üle koormata. Liigne koormus võib rikkuda tööriista või lühendada selle tööiga.
- Ärge töötage elektritööriistaga katkise lülitili korral. Elektritööriist, mida pole võimalik sisse- ega välja lülitada, on ohtlik ning peab olema remonditud autoriseeritud hoolduskeskuses.

- Kui Te ei tööta elektritööriistaga, siis lülitage pistik vooluvõrgust välja või võtke aku välja. See ohutusabinõu aitab ennetada elektritööriista plaanivälist sisselülitumist.
- Hoidke elektritööriista lastele kätesaamatus kohas. Ärge lubage kasutada elektritööriista isikutel, kes pole seda varem kasutanud ega lugenud antud kasutusjuhendit.
- Hooldage elektritööriista korralikult ja hoolikalt. Enne töö alustamist kontrollige alati, kas elektritööriist on töökorras. Rikutud elektritööril peab olema parandatud autoriseeritud hoolduskeskuses.
- Hoidke elektritööriista ja selle tarvikuid puhtas ja töövalmis seisukorras. See aitab ennetada kinnikilumist ja teeb töötamise lihtsamaks.
- Kasutage elektritööriista, selle üksikkomponente ja tarvikuid eesmärgipäraselt ja vastavalt antud kasutusjuhendile. Elektritöörista kasutamine selleks mitte ette nähtud tööde teostamiseks võib põhjustada önnetus ja raskeid vigastusi.

## Hooldus

Teie elektritööriista remont peab olema teostatud vaid autoriseeritud holduskeskuses. See tagab elektritööriista ohutuse ning säilitab õiguse garantiihooldusele.

## Ohutuseeskirjad elektritööriistaga töötamisel

- Löökpurimisel kandke körvalklappe. Müra võib kahjustada kuulmisorganeid.
- Kasutage elektritööriista juurde kuuluvaid lisakäepidemeid, nende olemasolu korral.
- Kasutage vastavaid metallidetektoreid varjatud elektri-, gaasi- või veetarnesüsteemide leidmiseks.
- Kui töötav elektritööriist kiilub kinni või blokeerub, tuleb see koheselt välja lülitada. Olge valmis tööriista vastulöögiks.

Tööriist võib töö käigus kinni kiiluda kui:

- toimub taaskäivitamine,
- töödeldav detail on viltu asendis.
- Hoidke elektritööriista kinni ainult isoleeritud käepidemetest.
- Töötamisel hoidke elektritööriista kindlalt kahe käega kinni, eelnevalt võetud püsivas asendis.
- Kinnitage toorik pihtide vahele või kasutage kruustange.
- Ärge töödelge asbesti sisaldavaid materjale. Asbesti peetakse vähitekitajaks ning see on tervisele väga ohtlik.
- Kasutage tolmuvastast respiiraatorit ning saepuruja tolmupuhurit, kui neid on võimalik ühendada.
- Hoidke oma töökohta puhtuses.
- Hoidke elektritööriista kindlalt käes kuni selle täieliku peatuseni.
- Ärge töötage elektritööriistaga, mille voolujuhe on kahjustatud.

## Spetsiifi lised ettevaatusjuhised

- Käesolev tööriista võib kasutada lihvimismasinana abrasiivringide- ja liivapaberiga lihvimiseks, raatharjaga töötamiseks ja nurkade lõikamiseks ja lihvimiseks.
- Käesolev tööriist ei ole möeldud poleerimiseks.
- Tööriista maksimaalne pöörete arv ei tohi ületada tarvikute maksimaalset pöörete arvu. Tarvikud, mis pöörlevad lubatust suurema kiirusega, võivad töö käigus lõhkeda ja põhjustada vigastusi.
- Tarvikute paksus ja väline diameeter peavad vastama Teie elektritööriista suurustele.
- Lihvimiskettad, äärikud, lihvimisplaadid ja muud tarvikud peavad olema püsivalt kinnitatud Teie elektritööriista spindlisse.
- Ärge kasutage kahjustatud tarvikuid. Iga kord enne töö alustamist kontrollige neid kahjustuste, mõrade ja tugeva kulumise suhtes.

## Tagasilöök


Tagasilöök on ootamatu reaktsioon tarviku kinnikiilumise või blokeeringu tagajärvel, mis põhjustab öörleva tarviku äkilise peatumise. Selle käigus toimub elektritööriista kiirendus blokeeringu kohas arviku liikumise suunaga vastupidi.

Tagasilöök tekib elektritööriista vale kasutamise või operaatori vea tagajärvel. Seda saab ennetada jälgides ohutusreegleid.

## TOOTE KOKKUPANEK

### Kettakaitse paigaldamine ja reguleerimine

- Paigaldage kettakaitse ja fi kseerige see kinnitusmutriga (joonis 2).
- Kettakaitse asendi muutmiseks tuleb vabastada kinnitusmutter.
- Paigaldage kettakaitse vajalikku asendisse ja fi kseerige kinnitusmutter.
- Veenduge, et kettakaitse kaetud osa oleks operaatori poolel.



joonis 2

### Varuosade vahetus

- Enne tarvikute vahetamise alustamist lukustage spindel lukustusnupuga 4.
- Vabastage tugiäärlik 5 võtme 6 abil.
- Paigaldage vajalik tarvik.
- Keerake tugiäärlik 5 võtme 6 abil kinni.
- Kui tarvik kiilub kinni ja seda pole võimalik iseseisvalt eemaldada, pöörduge autoriseeritud hoolduseksesse.

## TÖÖRIISTAGA TÖÖTAMINE

### Sisse- ja väljalülitamine

Elektritööriista sisselülitamiseks:

Vajutage lülitit 2 ja viige see asendisse «I».

Elektritööriista väljalülitamiseks:

Vajutage lülitit 2 ja viige see asendisse «O».

### Lihvimine

Liigutage elektritööriista ette ja taha möõduka survega töödeldavale pinnale.

### Lõikamine

- Lõikamise suunda ei tohi töö käigus muuta.
- Liigutage tööriista ainult etteantud suunas.
- Vältige liigset surve elektritööristale.

## Pöörete reguleerimine

Ketta pöörlemiskiiruse valimiseks (G850-125 jaoks) paigutage pöörete regulaator vajalikku asendisse (joonis 3).



joonis 3

## TEHNILINE HOOLDAMINE JA TEENINDUS

Kvaliteetse ja ohutu töö tagamiseks tuleb elektritööriista ja selle ventilatsiooniavasid hoida alati puhutes. Puhastage elektritööriista regulaarselt pehme ja kuiva riide abil. Ärge kasutage puhastamiseks tuleohtlike vedelikke.

HYUNDAI elektritööriistad läbivad kohustusliku sertifi tseerimise vastavalt Tehnilisele Reglamentile masinate ja seadmete turvalisuse kohta.

HYUNDAI elektritööriista hooldamine, hoidmine ja kasutamine peab toimuma täpselt nii, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.

Toote kasutusiga on 5 aastat.

Garantiiremondi aeg on 3 aastat.

Kui, vaatamata kvaliteedikontrollile valmistamise ajal, peaks toode siiski katki minema, tuleb remondi teostamiseks pöörduda ainult autoriseeritud teenindustesse.

Teeninduste kontaktide nimekirja võite leida meie ametlikul koduaadressil:

<http://www.hyundai-direct.com>

## UTILISEERIMNE



*Elektritööriista ei tohi utiliseerida koos olmejäätmega.*

Oma aja ära teeninud tööriist, selle tarvikud ja pakend peavad olema saadetud loodussõbralikule utiliseerimisele ja ümbertöötlusesse.

## PAGAMINIMO DATA

**HYUNDAI** toote seerianumber andmesildil sisaldab teavet tootmiskuupäeva kohta

1. Tootmisaasta
2. Toote nimetuse esimene täht
3. Tehniline info
4. Tootmiskuu
5. Seerianumbe

**15 ST 06 00001**

1    2    3    4    5

Näite tölgendamine: toodetud juunis 2015.

### **EC DECLARATION OF CONFORMITY**

The undersigned, as authorised by: N-PRO LLC

Declares that the following equipment manufactured under Hyundai licence conforms to the following directives:

Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Equipment Category: Electro Tools

Product Name/Model: G 650-125

Type/Serial No: Angle grinder

Product is manufactured and tested in accordance to the following

standards: EN60745-1:2009+A11:2010; EN60745-2-3:2011

EN55014-1:2006/+A1: 2009/+A2:2011; EN55014-2:1997/+A1: 2001/+A2:2008;

EN61000-3-2:2006/+A1: 2009/+A2:2009; EN61000-3-3:2008

Place of Declaration: N-PRO, Riga, Latvia Signed by: Matiss Upens

Date: 20th December 2016 Position in Company: Managing Director

Name and address of Authorised representative: N-PRO SIA, Mārupes 6 - 2A, Riga, Latvia, LV-1002

# Märkmete jaoks

## ЗМІСТ

1.	Передумова . . . . .	36
2.	Опис виробу . . . . .	36
3.	Технічні характеристики . . . . .	36
4.	Комплектність . . . . .	37
5.	Загальний вигляд виробу . . . . .	37
6.	Інформація з безпеки . . . . .	38
7.	Збір виробу . . . . .	40
8.	Робота з інструментом . . . . .	40
9.	Технічне обслуговування і утилізація . . . . .	41
10.	Інформація про виробника . . . . .	42

## ПЕРЕДУМОВА

Дякуємо Вам за придбання електроінструменту **HYUNDAI**. У даній інструкції міститься опис з техніки безпеки і процедур по обслуговуванню електроінструмента **HYUNDAI**. Всі дані в інструкції з експлуатації містять в собі найсвіжішу інформацію, доступну на момент друку. Просимо приняти до уваги, що деякі зміни, внесені виробником, можуть бути не відображені в даній інструкції. Також зображення і малюнки можуть відрізнятись від реального виробу. При виникненні проблем використовуйте контактну інформацію, розташовану в кінці інструкції. Перед початком роботи з мотопомпою необхідно уважно прочитати всю інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження обладнання.

## ОПИС ВИРОБУ

Електроінструмент призначений для робіт по відрізанню та зімнання верхнього шару, для крацевання металевих матеріалів без застосування води. З спеціальним оснащенням електроінструмент може бути використаний для шліфування з наждачним папером.


## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кутова шліфувальна машина	G 650-125	G 750-125	G 850-125
Споживана потужність, Вт	500	680	750
Напруга, В	230	230	230
Частота, Гц	50	50	50
Число обертів на холостому ходу, об/хв	11000	12000	3000-12000
Діаметр диска, мм	125	125	125
Різьба шпинделя	M14	M14	M14
Рівень шуму по EN ISO 11203 LpA, dB	84	84.3	85
Маса, кг	1.6	2.0	2.1

## В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТЬ:

1. КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА ..... 1 ШТ.
2. ДОДАТКОВА РУКОЯТКА ..... 1 ШТ.
3. ЗАХИСНИЙ КОЖУХ ..... 1 ШТ.
4. КЛЮЧ ..... 1 ШТ.
5. ЗАТИСКНИЙ ФЛАНЕЦЬ ..... 2 ШТ.
6. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ..... 1 ШТ.
7. УПАКОВКА ..... 1 ШТ.

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ



Мал.1

- 1** Захисний кожух
- 2** Вимикач
- 3** Додаткова рукоятка
- 4** Кнопка блокування шпинделя
- 5** Затискні фланці
- 6** Ключ

# ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТИ

## Загальні вказівки з техніки безпеки



**Уважно прочитайте всі вказівки з техніки безпеки. Недотримання даних вказівок і інструкцій з техніки безпеки може стати причиною враження електричним струмом, тяжких травм і пожежі. Зберігайте ці інструкції на протязі всього строку користування інструментом. Дані інструкції розповсюджуються на весь електроінструмент HYUNDAI як з живленням від мережі з перемінним струмом, так і на акумуляторний електроінструмент.**

## Безпека робочого місця

- Утримуйте робоче місце в чистоті і гарно освітленим. Не працуйте з електроінструментом в вибухонебезпечному приміщенні, в якому знаходяться горючі рідини, займисті гази або пил. Якщо електроінструменти іскрять, цу може привести до займання пилу або парів.
- Під час роботи з електроінструментом не допускайте близько до Вашого робочого місця дітей і сторонніх осіб.
- Не відволікайтесь, Ви можете втратити контроль над електроінструментом.

## Електробезпека

- Штепсель електроінструменту повинен відповідати розетці. Забороняється вносити будь-які зміни в конструкцію вилки. Дана вимога знижує ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту з заземленими поверхнями, такими як: з трубами, елементами опалення, кухонним плитами і холодильниками. При заземленні через них підвищується ризик ураження електрострумом.
- Захищайте інструмент від дощу і вологості. Проникнення води в електричний прилад підвищує ризик ураження електричним струмом.
- Не допускається використання мережевого шнура не за призначенням, або для витягування штепселя з розетки. Захищайте шнур від дії високих температур, масла, гострих крайок або рухомих частин електроінструменту. Пошкоджений або закручений шнур підвищує ризик ураження електричним струмом.
- При роботі з електроінструментом під відкритим небом застосовуйте спеціальні подовжуваачі.
- У випадку, коли необхідно використати електроінструмент в сирому приміщенні, підключайте його до ПЗВ (Пристрій Захисного Відключення). Його застосування зменшить ризик ураження електричним током.

## Безпека людей

- Продумано починайте роту з електроінструментом, будьте уважні, слідкуйте за тим, що Ви робите. Не користуйтесь електроінструментом в стомленому стані, в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння або під дією ліків. Неуважність при роботі з електроінструментом може привести до серйозних травм.
- Застосуйте засоби індивідуального захисту і завжди одягайте захисні окуляри. Використання засобів індивідуального захисту, такі як: захисні маски, взуття на не ковзкій підошві, захисного шолому або засобів захисту органів слуху, в залежності від виду роботи електроінструменту знижує ризик отримання травм.
- Перш ніж вмикати електроприлад в мережу або вstromляти акумуляторну батарею, що електроінструмент вимкнений. При транспортуванні електроінструменту не тримайте палець на вимикачі.
- Під час роботи завжди займайте стійке положення і зберігайте рівновагу.
- Під час роботи одягайте спеціальний робочий одяг. Не носіть широкий одяг і прикраси. Волосся, одяг і рукавиці слід тримати далеко від рухомих деталей приладу. Широкий одяг, прикраси і довге волосся можуть бути затягнуті частинами електроінструмента, які обертаються.

## Застосування електроінструменту

- Не перевантажуйте електроінструмент. Надмірне навантаження приводить до зменшення строку служби або виходу з ладу електроінструменту.
- Працювати з електроінструментом при несправному вимикачі забороняється. Електроінструмент, який неможливо ввімкнути або вимкнути, небезпечний і повинен бути відремонтований в авторизованому сервісному центрі.
- Якщо ви не працюєте з електроінструментом, вимкніть штепсель з розетки мережі та /або вийміть акумулятор. Цей запобіжний захід попереджає не навмисне ввімкнення електроінструменту.
- Зберігайте електроінструмент в недоступному для дітей місці. Не дозволяйте користуватися електроінструментом особам, які не знайомі з ним або не читали дане керівництво по експлуатації.
- Дбайливо і ретельно доглядайте за електроінструментом. Завжди перевіряйте справність електроінструменту перед початком роботи. Пошкоджений електроінструмент повинен бути відремонтований в авторизованому сервісному центрі.
- Тримайте електроінструмент і оснащення до нього в чистому і заточеному стані. Тоді він рідше заклинується, і ним легко працювати.
- Використовуйте електроінструмент, приладдя, обладнання за призначенням та згідно з цими інструкціями. Використання електроінструменту для непередбачених робіт може привести до нещасних випадків і серйозних травм.

## Сервіс

Ремонт Вашого електроінструменту повинен виконуватись лише в авторизованому сервісному центрі. Це забезпечить безпеку електроінструменту і збереже право на гарантійне обслуговування.

## Правила техніки безпеки при роботі з електроінструментом:

- При ударному свердлінні одягайте навушники. Шум може пошкодити органи слуху.
- Користуйтесь додатковими рукоятками, що додаються до електроінструменту, якщо вони є в наявності.
- Застосуйте відповідні металошукачі для знаходження прихованих систем електро-, газо - і водопостачання або звертайтесь за довідкою місцеве підприємство комунального постачання.
- При блокуванні робочого інструменту негайно вимкніть електроінструмент. Будьте готові до зворотного удару (віддачі).
- Робочий інструмент заїдає:
  - при перевантаженні електроінструменту;
  - при перекошуванні оброблюваної деталі.
- Тримайте електроінструмент тільки за ізольовані поверхні рукояток.
- При роботі завжди надійно тримайте електроінструмент обома руками, попередньо зайнявши стійке положення.
- Закріплюйте заготовку в затискні пристрой або в лещата.
- Не обробляйте матеріали з вмістом азбесту. Азбест вважається канцерогеном і дуже шкідливий для здоров'я.
- Користуйтесь протипиловим респіратором і застосуйте відведення пилу / тирси при можливості приєднання пилососу до інструменту.
- Тримайте робоче місце в чистоті.
- Не випускайте електроінструмент з рук до його повної зупинки.
- Не працюйте з електроінструментом з пошкодженим шнуром живлення.

## Спеціальні застережні рекомендації

- Даний електроінструмент використовується в якості машини для шліфування абразивним кругом, наждачним папером, для робіт з дротяною щіткою і в якості відрізної кутошліфувальної машини.
- Цей електроінструмент не призначений для полірувальних робіт.

- Максимальне число обертів інструменту не повинно перевищувати максимально допустимого числа обертів оснащення. Оснащення, що обертається з більшою, ніж допустимо, швидкістю, може зруйнуватися і привести до травм.
- Зовнішній діаметр товщина оснащення повинні відповісти розмірам Вашого електроінструменту.
- Шліфувальні круги, фланці, шліфувальні тарілки або інше оснащення повинні бути надійно закріплені на шпинделі Вашого електроінструменту.
- Не використовуйте пошкоджене оснащення. Щоразу перед використанням перевіряйте його на відколи, тріщини і сильне зношування.

## Зворотний удар


Зворотний удар це раптова реакція внаслідок заїдання або блокування обертової оснастки, що веде до різкої зупинки обертової оснастки.

Зворотний удар є наслідком неправильного використання електроінструменту або помилки оператора.

## ЗБІР ВИРОБУ

### Установка і регулювання захисного кожуха

- Встановіть захисний кожух і закріпіть гвинтом фіксації (Мал.2);
- Для зміни положення захисного кожуха необхідно послабити гвинт фіксації.
- Встановіть захисний кожух в необхідне положення і зафіксуйте гвинтом.
- Переконайтесь, що закрита частина захисного кожуха знаходиться з боку оператора.



Мал.2

### Заміна оснащення

- До початку роботи по заміні оснащення заблокуйте шпиндель кнопкою блокування **4**;
- Послабте притискний фланець **5** за допомогою ключа **6**;
- Встановіть необхідне оснащення;
- Затягніть притискний фланець **5** за допомогою ключа **6**;
- При заклинованні оснащення, якщо вам не вдалося зняти її самостійно, щоб уникнути пошкодження інструменту зверніться в авторизований сервісний центр.

## РОБОТА З ІНСТРУМЕНТОМ

### Вмикання / вимикання

Для живлення електроінструменту:

Натисніть на вимикач **2** і переведіть його в положення «I».

Для вимикання електроінструменту:

Натисніть на вимикач **2** і переведіть його в положення «0».

## Шліфування

Ведіть електроінструмент вперед і назад з помірним натиском вздовж оброблюваної поверхні.

## Різання

- Не змінюйте обраний напрям різання в процесі роботи.
- Рухайте інструмент тільки в заданому напрямку.
- Не допускайте надмірного тиску на інструмент.

## Регулювання обертів

Для вибору швидкості обертання диска (для G850-125) встановіть регулятор оборотів в необхідне положення (Мал.3).



Мал.3

## ТЕХНІЧНЕ І СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для забезпечення якісної та безпечної роботи слід постійно утримувати електроінструмент та вентиляційні прорізи в чистоті. Регулярно проводити чистку електроінструменту за допомогою м'якої сухої тканини. Не використовуйте для чищення горючі рідини.

Електроінструменти **HYUNDAI** проходять обов'язкову сертифікацію відповідно до Технічного Регламенту про безпеку машин та устаткування.

Використання, обслуговування та зберігання електроінструменту **HYUNDAI** повинно здійснюватися точно, як описано в цій інструкції по експлуатації.

Термін служби інструменту становить 5 років.

Гарантійний термін ремонту становить 3 роки.

Якщо електроінструмент, незважаючи на контроль якості при виготовленні, вийде з ладу, то ремонт слід проводити тільки в авторизованих сервісних центрах.

Список адрес Ви зможете знайти на нашому офіційному інтернет-сайті:

<http://www.hyundai-direct.com>

## УТИЛІЗАЦІЯ



*Не викидайте електроінструмент в побутові відходи!*

Електроінструмент, оснастка і упаковка, які відслужили свій термін, повинні здаватись в екологічно чисту утилізацію і переробку.

## ДАТА ВИРОБНИЦТВА

Серійний номер виробу **HYUNDAI** на табличці, що знаходиться на виробі, містить інформацію про дату його виробництва:

1. Рік виготовлення.
2. Перша буква найменування моделі.
3. Технічна інформація.
4. Місяць виготовлення.
5. Серійний номер.

**15 ST 06 00001**

---

1    2    3    4    5

Розшифрування прикладу: виготовлено в червні 2015 року.

Інформація про дату виробництва і серійний номер міститься на гарантійному талоні.  
Гарантійний талон є невід'ємною частиною даної інструкції з експлуатації.

# Для нотаток

[www.hyundai-direct.com](http://www.hyundai-direct.com)

**KOTO Industry LLC, USA 817 S Main St, Las Vegas, NV, 89101**

**EU Importer / EU Importeur / ES Importētājs / EL Importija / ES Importuotojas:**  
**SIA «N-PRO» Mārupes iela 6 - 2A, Riga, Latvija, LV1002**

**Импортер в РФ:**  
**ООО «НЕОС ПРО», 123007, Россия, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 15**

**Імпортер в Україні:**  
**ТзОВ «Візард Технікс», 03026, Україна, м. Київ, Столичне шосе 100**  
**ТзОВ «Орієнт Технікс», 03045, Україна, м. Київ, вул. Новопирогівська 56**

**Made in PRC / Ražots Ķīnā/ Toodetud Hiinast / Paganinta Kinija / Виготовлено в КНР /**  
**Сделано в КНР**

Licensed by HYUNDAI Corporation, Korea